SIEMENS

SINAMICS

Inversor SINAMICS V20

Instruções de funcionamento

Prefácio	
Instruções de segurança	1
Introdução	2
Instalação do sistema mecânico	3
Instalação do sistema elétrico	4
Comissionamento	5
Comunicação com o CLP	6
Lista de parâmetros	7
Falhas e alarmes	8
Especificações técnicas	Α
Opcionais e peças sobressalentes	В

Informações jurídicas

Conceito de aviso

Este manual contém instruções que devem ser observadas para sua própria segurança e também para evitar danos materiais. As instruções que servem para sua própria segurança são sinalizadas por um símbolo de alerta, as instruções que se referem apenas à danos materiais não são acompanhadas deste símbolo de alerta. Dependendo do nível de perigo, as advertências são apresentadas como segue, em ordem decrescente de gravidade.

PERIGO

significa que **haverá** caso de morte ou lesões graves, caso as medidas de segurança correspondentes não forem tomadas.

/NAVISO

significa que **poderá haver** caso de morte ou lesões graves, caso as medidas de segurança correspondentes não forem tomadas.

/ CUIDADO

indica um perigo iminente que pode resultar em lesões leves, caso as medidas de segurança correspondentes não forem tomadas.

ATENÇÃO

significa que podem ocorrer danos materiais, caso as medidas de segurança correspondentes não forem tomadas.

Ao aparecerem vários níveis de perigo, sempre será utilizada a advertência de nível mais alto de gravidade. Quando é apresentada uma advertência acompanhada de um símbolo de alerta relativamente a danos pessoais, esta mesma também pode vir adicionada de uma advertência relativa a danos materiais.

Pessoal qualificado

O produto/sistema, ao qual esta documentação se refere, só pode ser manuseado por **pessoal qualificado** para a respectiva definição de tarefas e respeitando a documentação correspondente a esta definição de tarefas, em especial as indicações de segurança e avisos apresentados. Graças à sua formação e experiência, o pessoal qualificado é capaz de reconhecer os riscos do manuseamento destes produtos/sistemas e de evitar possíveis perigos.

Utilização dos produtos Siemens em conformidade com as especificações

Tenha atenção ao seguinte:

/\ AVISO

Os produtos da Siemens só podem ser utilizados para as aplicações especificadas no catálogo e na respetiva documentação técnica. Se forem utilizados produtos e componentes de outros fornecedores, estes têm de ser recomendados ou autorizados pela Siemens. Para garantir um funcionamento em segurança e correto dos produtos é essencial proceder corretamente ao transporte, armazenamento, posicionamento, instalação, montagem, colocação em funcionamento, operação e manutenção. Devem-se respeitar as condições ambiente autorizadas e observar as indicações nas respetivas documentações.

Marcas

Todas denominações marcadas pelo símbolo de propriedade autoral ® são marcas registradas da Siemens AG. As demais denominações nesta publicação podem ser marcas em que os direitos de proprietário podem ser violados, quando usadas em próprio benefício, por terceiros.

Exclusão de responsabilidade

Nós revisamos o conteúdo desta documentação quanto a sua coerência com o hardware e o software descritos. Mesmo assim ainda podem existir diferenças e nós não podemos garantir a total conformidade. As informações contidas neste documento são revisadas regularmente e as correções necessárias estarão presentes na próxima edição.

Prefácio

Objetivo deste manual

Esse manual fornece informações sobre a correta instalação, comissionamento, operação e manutenção dos inversores SINAMICS V20.

Componentes da documentação do usuário do SINAMICS V20

Documento	Conteúdo	Idiomas disponíveis
Instruções de operação	(este manual)	Inglês
		Chinês
		Francês
		Alemão
		Italiano
		Coreano
		Português
		Espanhol
Início	Descreve como instalar, operar e executar o	Inglês
	comissionamento básico do inversor SINAMICS V20	Chinês
	SINAIVIICS V20	Francês
		Alemão
		Italiano
		Coreano
		Português
		Espanhol
Informações do produto	Descreve como instalar e operar as seguintes	Inglês
	opções ou peças sobressalentes:	Chinês
	Carregadores de parâmetros	
	Módulo de frenagem dinâmica	
	 Painéis externos básicos do operador (BOPs) 	
	Módulos de interface do BOP	
	Cabo de conexão do BOP	
	Kits de conexão blindados	
	Ventiladores de reposição	

Suporte técnico

País	Hotline
China	+86 400 810 4288
França	+33 0821 801 122
Alemanha	+49 (0) 911 895 7222
Itália	+39 (02) 24362000
Brasil	+55 11 3833 4040
Índia	+91 22 2760 0150
Coreia	+82 2 3450 7114
Turquia	+90 (216) 4440747
Estados Unidos da América	+1 423 262 5710
Main information and a sector of	

Mais informações de contato para serviço: Contatos para suporte (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/16604999)

Índice remissivo

	Prefácio		3
1	Instruçõe	es de segurança	9
	1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5	Indicações básicas de segurança	13 14 14
	1.2	Instruções adicionais de segurança	17
2	Introduçã	ăo	2 1
	2.1	Componentes do sistema de inversor	21
	2.2	Placa de dados nominais do Inversor	24
3	Instalaçã	o do sistema mecânico	25
	3.1	Direção de montagem e folgas	25
	3.2	Montagem do painel da cabine (tamanho da carcaça A até E)	26
	3.3	Variante da Placa Plana SINAMICS V20	28
	3.4	Montagem embutida (tamanho da carcaça B até E)	29
	3.5	Montagem em trilho DIN (tamanhos de carcaça A até B)	33
4	Instalaçã	o do sistema elétrico	37
	4.1	Conexões normais do sistema	37
	4.2	Descrição do terminal	40
	4.3	Instalação em conformidade com a EMC	45
	4.4	Projeto em conformidade com	47
5	Comissio	onamento	49
	5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6	Painel do Operador Básico embutido (BOP) Introdução ao BOP embutido Estrutura de menu no inversor Visualização do status do inversor Edição de parâmetros Exibições de tela Estados LED	
	5.2	Verificação antes de ligar	58
	5.3	Configurando o menu de seleção de 50 / 60 Hz	58
	5.4	Partida do motor para funcionamento de teste	59
	5.5	Comissionamento rápido	59

5.5.1	Comissionamento rápido através do menu configuração	
5.5.1.1	Estrutura do menu configuração	
5.5.1.2	Configuração dos dados do motor	
5.5.1.3	Configuração de macro de conexões	
5.5.1.4	Configuração do aplicativo macro	
5.5.1.5	Configuração de parâmetros comuns	
5.5.2	Comissionamento rápido através do menu de parâmetro	79
5.6	Função Comissionamento	81
5.6.1	Visão geral das funções do inversor	
5.6.2	Funções básica de comissionamento	
5.6.2.1	Selecionando o modo de parada	83
5.6.2.2	Operação do inversor no modo JOG	86
5.6.2.3	Configurando a tensão de boost	88
5.6.2.4	Configurando o controlador PID	91
5.6.2.5	configurando a função de freio	93
5.6.2.6	Ajustando o tempo de rampa	103
5.6.2.7	Configurando o controlador Imax	105
5.6.2.8	Configurando o controlador PID	107
5.6.2.9	Ajustando a função de monitoramento do torque de carga	108
5.6.3	Funções avançadas de comissionamento	
5.6.3.1	Partida do motor no modo supertorque	109
5.6.3.2	Partida do motor no modo martelo (Ariete)	
5.6.3.3	Partida do motor no modo de limpeza	
5.6.3.4	Operação do inversor no modo de economia	116
5.6.3.5	Configuração da proteção contra sobretemperatura do motor em conformidade UL508C	
5.6.3.6	Configuração dos blocos de função livres (FFBs)	
5.6.3.7	Configuração da função de partida com motor rodando	
5.6.3.8	Configuração da função de reinício automático	
5.6.3.9	Operação do inversor no modo de proteção contra congelamento	
5.6.3.10	Operação do inversor no modo de proteção contra condensação	122
5.6.3.11	Operação do inversor no modo de hibernação	
5.6.3.12	Configuração do gerador wobble	124
5.6.3.13	Operação do inversor no modo de acionamento em cascata de motor	125
5.6.3.14	Operação do inversor no modo de proteção contra cavitação	128
5.6.3.15	Configuração do conjunto de parâmetros padrão do usuário	129
5.6.3.16	Configuração da função de rampa dupla	
5.6.3.17	Configuração da função de acoplamento CC	
5.6.3.18	Modo de configuração sobrecarga elevada/baixa (HO/LO)	135
5.7	Restaurando os padrões	136
Comunica	ção com o CLP	137
6.1	Comunicação por USS	138
6.2	Comunicação por MODBUS	142
Lista de pa	arâmetros	151
7.1	Introdução aos parâmetros	151
72	Lista de narâmetros	156

6

7

8	Falhas e	alarmes	301
	8.1	Falhas	301
	8.2	Alarmes	311
Α	Especifica	ações técnicas	315
В	Opcionais	s e peças sobressalentes	323
	B.1	Opções	323
	B.1.1	Carregador de Parâmetros	323
	B.1.2	BOP externo e Módulo de Interface BOP	328
	B.1.3	Cabo de conexão do BOp (BOP externo ao módulo da interface do BOP)	334
	B.1.4	Módulo de Freio Dinâmico	334
	B.1.5	Resistor de frenagem	338
	B.1.6	Reator de linha	343
	B.1.7	Reator de saída	348
	B.1.8	Filtro externo EMC classe B	353
	B.1.9	Kits de conexão blindada	356
	B.1.10	Cartão de memória	360
	B.1.11	Terminal do resistor RS485	
	B.1.12	Dispositivo de corrente residual (RCD)	
	B.1.13	Kits de montagem trilho DIN	362
	B.1.14	Documentação do usuário	362
	B.2	Peças sobressalentes - substituição de ventoinhas	362
	Índice		367

Instruções de segurança

1.1 Indicações básicas de segurança

1.1.1 Indicações gerais de segurança



PERIGO

Risco de vida devido às peças sob tensão e outras fontes de energia

Tocar em peças que estejam sob tensão pode levar a graves lesões ou à morte.

- Somente trabalhe nos aparelhos elétricos quando estiver qualificado para tal.
- Respeite as regras de segurança específicas do país em todos os trabalhos.

No geral são válidas seis etapas para estabelecer a segurança:

- 1. Prepare o desligamento antes e informe a todos os envolvidos que sejam afetados pelo processo.
- 2. Comute a máquina para isenção de tensão.
 - Desligue a máquina.
 - Espere pelo tempo de descarga, mencionado nas placas de aviso.
 - Verifique a isenção de tensão de condutor contra condutor e de condutor contra o condutor de proteção.
 - Verifique se os circuitos de alimentação auxiliares existentes estão sem tensão.
 - Assegure-se de que os motores não possam se movimentar.
- 3. Identifique todas as outras fontes de energia perigosas, tais como ar comprimido, sistema hidráulico ou água.
- 4. Isole ou neutralize todas as fontes de energia perigosas, por ex., fechando os interruptores, aterrando ou cruto-circuitando ou fechando as válvulas.
- 5. Proteja as fontes de energia contra uma religação.
- 6. Certifique-se de que a máquina correta esteja totalmente travada.

Após a conclusão dos trabalhos, restaure a prontidão operacional novamente na sequência inversa.

1.1 Indicações básicas de segurança



/!\AVISO

Risco de vida devido à tensão perigosa ao conectar uma fonte de alimentação inapropriada

Tocar em peças que estejam sob tensão pode levar a graves lesões ou à morte.

 Utilize, para todas as conexões e terminais dos módulos eletrônicos, apenas as fontes de alimentação que disponibilizarem as tensões de saída SELV- (Safety Extra Low Voltage) ou PELV- (Protective Extra Low Voltage).



/Naviso

Risco de vida devido ao contato com as peças sob tensão nos aparelhos danificados

O manuseio incorreto dos aparelhos pode provocar danos a eles.

No caso de aparelhos danificados, pode haver tensões perigosas na carcaça ou nos componentes descobertos que, se forem tocados, podem provocar graves lesões ou morte.

- Respeite os valores limite indicados nos dados técnicos durante o transporte, o armazenamento e a operação.
- · Não utilize quaisquer aparelhos danificados.



AVISO

Risco de vida devido a choque elétrico no caso de blindagens não colocadas sobre os condutores

Devido ao acoplamento capacitivo podem se originar choques letais no caso de blindagens não colocadas sobre os condutores.

 Coloque as blindagens dos condutores e os fios não utilizados dos cabos de energia (por ex., fios de freio) em pelo menos um lado, sobre o potencial da caixa aterrado.



/_AVISO

Risco de vida devido a choque elétrico no caso de falta de aterramento

No caso de falta ou de ligação do condutor de proteção dos aparelhos com a classe de proteção I executada de modo deficiente, podem existir altas tensões nas peças descobertas que, ao serem tocadas, podem provocar graves lesões ou morte.

• Aterre o aparelho de acordo com os regulamentos.



/!\AVISO

Risco de vida devido a choque elétrico ao separar os conectores em operação

Ao separar os conectores em operação, os arcos voltaicos podem provocar graves lesões ou morte.

 Abra os conectores apenas em estado isento de tensão, desde que estes não sejam expressamente autorizados para a separação em operação.

∕!\aviso

Risco de vida devido a propagação de incêndio no caso de carcaças deficientes

Devido ao fogo e a formação de fumaça, podem ser causados graves danos às pessoas ou materiais.

- Monte os aparelhos sem carcaça de proteção de tal modo em um armário de metal (ou proteja o aparelho através de uma outra medida equivalente), que o contato com o fogo seja impedido.
- Certifique-se de que a fumaça possa escapar pelas vias sob controle.

/NAVISO

Risco de vida devido ao movimento inesperado das máquinas quando se utilizar radiocomunicadores móveis ou telefones celulares

Ao utilizar os radiocomunicadores móveis ou os telefones celulares com uma potência de transmissão > 1 W a uma distância inferior a aprox. 2 m dos componentes, podem surgir falhas de funcionamento nos aparelhos, que têm impacto sobre a segurança funcional das máquinas e assim, colocam em risco as pessoas ou podem provocar danos materiais.

 Desligue os radiocomunicadores móveis ou os telefones celulares nas proximidades imediatas dos componente.

AVISO

Risco de vida devido ao incêndio do motor no caso de sobrecarga do isolamento

No caso de uma ligação à terra em uma rede TI, há uma carga maior sobre o isolamento do motor. A possível consequência é a quebra do isolamento com graves lesões corporais ou morte devido à formação de fumaça e incêndio.

- Utilize um dispositivo de monitoramento que informa sobre uma falha de isolamento.
- Elimine a falha tão rápido quanto possível para não sobrecarregar o isolamento do motor.

1.1 Indicações básicas de segurança

/Naviso

Risco de vida devido a incêndio em caso de sobreaquecimento devido a espaços para ventilação insuficientes

Os espaços para ventilação insuficientes podem provocar o sobreaquecimento de componentes e posterior incêndio com formação de fumaça. Isto poderá ser a causa para lesões corporais graves ou morte. Além disto, pode ocorrer um aumento das falhas e a redução da vida útil dos aparelhos / sistemas.

 Mantenha sempre as distâncias mínimas em relação aos respectivos componentes como espaços para ventilação.

/!\AVISO

Risco de acidentes devido à falta de placas ou placas de aviso ilegíveis

As placas de aviso em falta ou ilegíveis podem provocar acidentes que resultam em graves lesões corporais ou morte.

- Verifique a integridade das placas de aviso com base na documentação.
- Coloque as placas de aviso que faltam sobre os componentes, eventualmente no respectivo idioma local.
- Substitua as placas de aviso ilegíveis.

ATENÇÃO

Danos em aparelhos devido a verificações inadequadas de tensão/isolamento

As verificações inadequadas de tensão/isolamento podem provocar danos no aparelho.

 Desconecte os aparelhos antes de uma verificação de tensão/isolamento da máquina/instalação, uma vez que todos os conversores e motores são testados pelo fabricante com relação à alta tensão, uma outra verificação no interior da máquina/instalação não é necessária.

∕!\aviso

Risco de vida devido às funções de segurança inativas

As funções de segurança inativas ou não adaptadas podem originar falhas de funcionamento nas máquinas, as quais podem provocar graves lesões ou morte.

- Antes da colocação em funcionamento, observe as informações na documentação pertinente do produto.
- Para as funções relevantes à segurança, efetue uma avaliação de segurança no sistema completo, incluindo todos os componentes relacionados à segurança.
- Assegure-se, através de uma respectiva parametrização, de que as funções de segurança empregadas sejam adaptadas à tarefa de acionamento e de automação e que sejam ativadas.
- Execute um teste de funcionamento.
- Somente Coloque sua instalação em operação produtiva depois que tiver assegurado o processo correto das funções relevantes à segurança.

Indicação

Indicações importantes de segurança sobre as funções Safety Integrated

Desde que pretenda utilizar as funções Safety Integrated, observe as indicações de segurança nos manuais Safety Integrated.

∕!\aviso

Risco de vida devido a funções com falha da máquina em consequência da parametrização incorreta ou alterada

Através da parametrização incorreta ou alterada podem se originar funções com falhas nas máquinas, as quais podem provocar graves lesões ou morte.

- Proteja os parâmetros contra um acesso não autorizado.
- Domine as possíveis funções com falhas através de medidas apropriadas (por ex., PARADA DE EMERGÊNCIA ou DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA).

1.1.2 Indicações de segurança sobre os campos electromagnéticos (CEM)



∕!\aviso

Risco de vida devido a campos eletromagnéticos

Os sistemas de energia elétrica, por ex., os transformadores, os conversores, os motores geram campos eletromagnéticos (CEM) em operação.

Com isso, são expostas ao risco principalmente as pessoas portadoras de marca-passos ou de implantes que permanecerem na proximidade imediata dos aparelhos/sistemas.

 Certifique-se de que as pessoas em questão mantenham a distância necessária (pelo menos de 2 m).

1.1.3 Manuseio de componentes sensíveis à eletrostática (ESD)

Os componentes sob risco eletrostático (ESD) são componentes individuais, comutações integradas, módulos ou aparelhos, que podem ser danificados por campos eletrostáticos ou descargas eletrostáticas.



ATENÇÃO

Danos decorrentes dos campos elétricos ou descargas eletrostáticas

Os campos elétricos ou a descarga eletrostática podem provocar falhas de funcionamento devido aos componentes individuais, às comutações integradas, aos módulos ou aos aparelhos danificados.

- Embale, armazene, transporte e envie os componentes, os módulos ou aparelhos eletrônicos somente na embalagem original do produto ou em outros materiais adequados, por ex., espuma de borracha condutora ou película de alumínio.
- Somente toque nos componentes, módulos e aparelhos, quando eles tiverem sido aterrados através de uma das seguintes medidas:
 - Usar uma pulseira ESD
 - Usar sapatos ESD ou tiras de aterramento ESD em áreas ESD com piso condutor
- Deposite os componentes, os módulos ou os aparelhos eletrônicos somente sobre as bases condutoras (mesa com revestimento ESD, espuma ESD condutora, saco para embalagem ESD, recipiente para transporte ESD).

1.1.4 Industrial Security

Indicação

Industrial Security

A Siemens oferece produtos e soluções com funções de Segurança Industrial, que auxiliam na operação segura de instalações, soluções, máquinas, dispositivos e/ou redes. Eles são elementos importantes para um amplo conceito de segurança industrial. Os produtos e soluções da Siemens são continuamente aperfeiçoados, sob este ponto de vista. A Siemens recomenda, informar-se impreterivelmente com regularidade sobre as atualizações de produto.

Para garantir a operação segura dos produtos e soluções da Siemens é necessário adotar medidas de proteção adequadas (por ex., conceito de proteção de células) e integrar cada componente a um amplo conceito de segurança industrial, que corresponda ao atual nível tecnológico. Ao fazer isso, também é importante considerar produtos de outros fabricantes utilizados no conjunto. As informações mais detalhadas sobre o Industrial Security poderão ser encontradas em Endereço (http://www.siemens.com/industrialsecurity).

Para estar sempre informado a respeito das atualizações de produtos, registre-se para receber nosso boletim informativo específico do produto. Mais informações a respeito podem ser encontradas em Endereço (http://support.automation.siemens.com).

AVISO

Perigo devido aos estados operacionais inseguros devido à manipulação do software

As manipulações do software (por ex., vírus, cavalos de troia, software malicioso, vermes) podem provocar estados operacionais inseguros em sua instalação, o que pode provocar morte, graves lesões corporais e danos materiais.

- Mantenha o software atualizado.
 As informações e a Newsletter a respeito podem ser encontradas em Endereço (http://support.automation.siemens.com).
- Integre os componentes de automação e de propulsão em um conceito de segurança industrial global ou na máquina de acordo com o nível atual da técnica.
 As informações mais detalhadas podem ser encontradas em Endereço
- Considere em seu conceito de segurança industrial global todos os produtos utilizados.

1.1.5 Riscos residuais dos sistemas de acionamento (Power Drive Systems)

(http://www.siemens.com/industrialsecurity).

Os componentes para o controle e acionamento de um sistema de acionamento são permitidos para a aplicação industrial e comercial em redes industriais. A aplicação em redes públicas exige outra projeção e/ ou medidas adicionais.

Apenas é permitido o funcionamento destes componentes em caixas fechadas ou em quadros de distribuição superiores com coberturas de proteção fechadas e a aplicação de todos os dispositivos de proteção.

O manuseio destes componentes apenas é permitido por pessoal técnico qualificado e instruído que conhece e cumpre todas as indicações de segurança referentes aos componentes e presentes na documentação técnica do usuário.

O fabricante da máquina deve considerar, de acordo com os respectivos regulamentos locais (por ex., diretriz de máquinas CE), para a avaliação a ser executada, os seguintes riscos residuais de sua máquina provenientes dos componentes para o sistema de comando e o acionamento de um sistema de acionamento:

- 1. Movimentos inadvertidos de peças da máquina acionadas no momento da colocação em funcionamento, do funcionamento, da conservação e do reparo, por ex. devido a
 - Erros de HW e / ou SW em sensores, controles, atuadores e técnica de conexão
 - Tempos de reação do controle e acionamento
 - Condições de funcionamento e / ou ambientais fora da especificação
 - Condensação / poluição condutora
 - Erro durante a parametrização, programação, fiação e montagem
 - Utilização de dispositivos de rádio / celulares imediatamente na proximidade do controle
 - Efeitos externos / danos

1.1 Indicações básicas de segurança

- 2. No caso de falha podem surgir no interior e no exterior do conversor temperaturas excepcionalmente altas, inclusive chama aberta, assim como, as emissões de luz, ruídos, partículas, gases, etc., por ex.:
 - Defeito dos componentes
 - Erro de software
 - Condições de funcionamento e / ou ambientais fora da especificação
 - Efeitos externos / danos

Os conversores da classe de proteção Open Type / IP20 devem ser instalados de tal modo em um armário de metal (ou serem protegidos através de uma outra medida equivalente), que o contato com o fogo seja impedido no interior e no exterior do conversor.

- 3. Tensões efetivas de contato perigosas, por ex. devido a
 - Defeito dos componentes
 - Influência no caso de cargas eletrostáticas
 - Indução de tensões em motores móveis
 - Condições de funcionamento e / ou ambientais fora da especificação
 - Condensação / poluição condutora
 - Efeitos externos / danos
- 4. Campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos operacionais que, por ex., podem ser perigosos para pessoas com marca-passo, implantes ou objetos metálicos que se encontrem a uma distância insuficiente
- 5. Liberação de substâncias e emissões poluentes no caso de funcionamento incorreto e / ou de eliminação de componentes incorreta

Indicação

Os componentes devem ser protegidos contra poluição condutora, por ex., através de instalação em um armário de distribuição com a classe de proteção IP54 de acordo com IEC 60529 ou NEMA 12.

Sob o pressuposto de que no local de instalação possa ser descartada a ocorrência de poluição condutora, também será admissível uma classe de proteção correspondente mais reduzida do quadro de distribuição.

Informações mais detalhadas respeito dos riscos residuais que provêm dos componentes de um sistema de acionamento podem ser encontrados nos respectivos capítulos da documentação técnica do usuário.

1.2 Instruções adicionais de segurança

Geral



PERIGO

Corrente do condutor à terra de proteção

A corrente de fuga à terra do inversor SINAMICS V20 pode exceder 3,5 mA ca. Por este motivo, é necessária uma conexão de terra e o tamanho mínimo do condutor de terra de proteção deve cumprir com os regulamentos locais de segurança para equipamentos com corrente de alta fuga.

O inversor SINAMICS V20 foi projetado para ser protegido por fusíveis, entretanto, como o inversor pode causar uma corrente CC no condutor de terra de proteção, se um dispositivo de corrente residual (RCD) tiver que ser utilizado ascendente em relação à alimentação, observe o seguinte:

- Todos os inversores SINAMICS V20 CA 230 V monofásicos (filtrados ou não filtrados) podem ser operados em um RCD tipo A¹⁾ 30, tipo A(k) 30 mA, tipo B(k) 30 mA ou tipo B(k) 300 mA.
- Todos os inversores SINAMICS V20 CA 400 V trifásicos (não filtrados) podem ser operados em um RCD tipo B(k) 300 mA.
- Os inversores SINAMICS V20 CA 400 V trifásicos FSA (não filtrados) até FSD e FSA (filtrados) podem ser operados em um RCD tipo B(k) 30 mA.
- ¹⁾ Para utilizar um RCD tipo A, deve-se observar os regulamentos nesse FAQ: Website Siemens (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/49232264)



AVISO

Uso seguro dos inversores

Não são permitidas quaisquer modificações não autorizadas no equipamento.

A proteção em caso de contato direto por meio de tensões < 60 V (PELV = tensão extra baixa de proteção de acordo com EN 61800-5-1) é permitida apenas em áreas com ligação equipotencial e em ambientes internos secos. Se estas condições não forem satisfeitas, outras medidas de proteção contra choque elétrico devem ser aplicadas, por exemplo, isolamento de proteção.

Instale o inversor em uma placa de montagem de metal em um painel de controle. A placa de montagem não deve ser pintada e deve ter uma boa condutividade elétrica.

É estritamente proibido realizar a desconexão, por qualquer meio, do lado do motor do sistema se o inversor estiver em operação e a corrente de saída não for zero.

1.2 Instruções adicionais de segurança

Instalação



Exigências para instalações nos Estados Unidos/Canadá (UL/cUL)

Adequado para uso em um circuito capaz de fornecer, no máximo, 40.000 rms amperes simétricos, 480 Vca no máximo para variantes de inversores de 400 V ou 240 Vca no máximo para variantes de inversores de 230 V, quando protegidos por fusíveis Classe J certificados UL/cUL ou pela combinação de controladores de motor do tipo E ou disjuntores. Para cada tamanho de carcaça A a E, use somente o fio de cobre de 75 °C.

Este equipamento é capaz de fornecer proteção contra sobrecarga do motor interno de acordo com UL508C. Para estar em conformidade com a UL508C, o parâmetro P0610 não deve ter seu padrão de fábrica 6 alterado.

Para instalações canadenses (cUL), a rede de alimentação principal do inversor deve ser equipada com qualquer supressor externo recomendado com as seguintes características:

- Dispositivos de proteção contra sobretensão; o dispositivo deve ser um dispositivo de proteção contra sobretensão relacionado (código de categoria VZCA e VZCA7)
- Tensão nominal classificada 480/277 Vca (para variantes de 400 V) ou 240 Vca (para variantes de 230 V), 50/60 Hz, trifásico (para variantes de 400 V) ou monofásico (para variantes de 230 V)
- Tensão de fixação VPR = 2000 V (para variantes de 400 V) / 1000 V (para variantes de 230 V), IN = 3 kA min, MCOV = 508 Vca (para variantes de 400 V) / 264 Vca (para variantes de 230 V), SCCR = 40 kA
- Adequado para aplicação SPD tipo 1 ou tipo 2
- O aperto deve ser estabelecido entre as fases e também entre a fase e o terra



Dispositivo de proteção do circuito de ramificação

A abertura do dispositivo de proteção do circuito de ramificação pode ser uma indicação de que uma falha atual foi interrompida. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, as peças transportadoras de corrente e outros componentes do controlador devem ser examinados e o controlador deve ser substituído se danificado. Se o elemento de corrente de um relé de sobrecarga queimar, o relé de sobrecarga completo deve ser substituído.

A proteção de curto circuito integral em estado sólido não oferece proteção ao circuito de derivação. A proteção ao circuito de derivação deve ser fornecida em conformidade com o Código Elétrico Nacional e quaisquer outros códigos locais.



Conexão dos cabos

Separe os cabos de controle dos cabos de alimentação o máximo possível.

Mantenha os cabos de conexão longe das peças mecânicas rotativas.

ATENÇÃO

Tensão de alimentação do motor

Certifique-se de que o motor seja configurado para a tensão de alimentação correta.

Montagem do inversor

Monte o inversor verticalmente em uma superfície plana não combustível.

Operação



Uso de resistores de frenagem

O uso de um resistor de frenagem incorreto pode resultar em incêndio ou graves lesões pessoais, à propriedade ou equipamento. Use um resistor de frenagem adequado e instale-o corretamente.

A temperatura de um resistor de frenagem aumenta significativamente durante a operação. Evite entrar em contato direto com os resistores de frenagem.





Superfície quente

Durante a operação e por um curto período após desligar o inversor, as superfícies identificadas do inversor podem alcançar alta temperatura. Evite entrar em contato direto com estas superfícies.



Uso de fusíveis

Este equipamento é adequado para utilização em um sistema de potência de até 40000 amperes simétricos (rms) para uma tensão nominal máxima + 10 % quando protegido por um fusível padrão apropriado.

1.2 Instruções adicionais de segurança

Reparo



Reparo e substituição do equipamento

Reparos no equipamento só podem ser realizados pelo Serviço da Siemens por centros de assistência técnica autorizados pela Siemens ou por pessoas autorizadas que estejam totalmente familiarizadas com todas as advertências e procedimentos operacionais contidos neste manual.

Quaisquer peças ou componentes defeituosos devem ser substituídos por peças sobressalentes contidas nas listas de peças de reposição adequadas.

Desconecte a fonte de alimentação antes de abrir o equipamento para acesso.

Desmontagem e descarte

ATENÇÃO

Descarte do inversor

A embalagem do inversor é reutilizável. Guarde-a para uso futuro.

O parafuso fácil de soltar e os conectores de encaixe permitem que você divida a unidade em peças individuais.. Você pode reciclar estas partes dos componentes e descartá-las de acordo com as especificações locais ou devolvê-las ao fabricante.


Introdução

2.1 Componentes do sistema de inversor

Os inversores SINAMICS V20 são uma faixa de inversores projetados para controlar a velocidade de motores assíncronos trifásicos.

Variantes de 400 Vca trifásicas

Os inversores trifásicos 400 Vca estão disponíveis em cinco tamanhos de carcaça.



Componente	Potência	Corrente	Corrente	Corrente de	Número para pedido	
	nominal de saída	de entra- da nomi- nal	nominal de saída	saída a 480 V a 4kHz / 40°C	sem filtro de linha	com filtro de linha
Tamanho da	0,37 kW	1,7 A	1,3 A	1,3 A	6SL3210-5BE13-7UV0	6SL3210-5BE13-7CV0
carcaça A	0,55 kW	2,1 A	1,7 A	1,6 A	6SL3210-5BE15-5UV0	6SL3210-5BE15-5CV0
(sem ventilador)	0,75 kW	2,6 A	2,2 A	2,2 A	6SL3210-5BE17-5UV0	6SL3210-5BE17-5CV0
	0,75 kW ¹⁾	2,6 A	2,2 A	2,2 A	-	6SL3216-5BE17-5CV0

2.1 Componentes do sistema de inversor

Componente	Potência	Corrente	Corrente	Corrente de	nte de Número para pedido	
	nominal de saída	de entra- da nomi- nal	nominal de saída	saída a 480 V a 4kHz / 40°C	sem filtro de linha	com filtro de linha
Tamanho da	1,1 kW	4,0 A	3,1 A	3,1 A	6SL3210-5BE21-1UV0	6SL3210-5BE21-1CV0
carcaça A	1,5 kW	5,0 A	4,1 A	4,1 A	6SL3210-5BE21-5UV0	6SL3210-5BE21-5CV0
(com ventilador simples)	2,2 kW	6,4 A	5,6 A	4,8 A	6SL3210-5BE22-2UV0	6SL3210-5BE22-2CV0
Tamanho da	3,0 kW	8,6 A	7,3 A	7,3 A	6SL3210-5BE23-0UV0	6SL3210-5BE23-0CV0
carcaça B (com ventilador simples)	4,0 kW	11,3 A	8,8 A	8,24 A	6SL3210-5BE24-0UV0	6SL3210-5BE24-0CV0
Tamanho da carcaça C (com ventilador simples)	5,5 kW	15,2 A	12,5 A	11 A	6SL3210-5BE25-5UV0	6SL3210-5BE25-5CV0
Tamanho da	7,5 kW	20,7 A	16,5 A	16,5 A	6SL3210-5BE27-5UV0	6SL3210-5BE27-5CV0
carcaça D	11 kW	30,4 A	25 A	21 A	6SL3210-5BE31-1UV0	6SL3210-5BE31-1CV0
(com dois ventiladores)	15 kW	38,1 A	31 A	31 A	6SL3210-5BE31-5UV0	6SL3210-5BE31-5CV0
Tamanho da carcaça E	18,5 kW (HO) ²⁾	45 A	38 A	34 A	6SL3210-5BE31-8UV0	6SL3210-5BE31-8CV0
(com dois ventiladores)	22 kW (LO)	54 A	45 A	40 A		
	22 kW (HO)	54 A	45 A	40 A	6SL3210-5BE32-2UV0	6SL3210-5BE32-2CV0
	30 kW (LO)	72 A	60 A	52 A		

¹⁾ Esta variante refere-se ao inversor de placa plana com um dissipador de calor de placa plana.

²⁾ "HO" e "LO" indica respectivamente uma sobrecarga elevada e baixa sobrecarga. Você pode ajustar o modo HO/LO através de ajustes relevantes de parâmetros.

Variantes de 230 Vca monofásicas

Os inversores monofásicos 230 Vca estão disponíveis em três tamanhos de carcaça.




Componente	Potência	Corrente de	Corrente	Número para pedido	
	nominal de saída	entrada nominal	nominal de saída	sem filtro de linha	com filtro de linha
Tamanho da carcaça A	0,12 kW	2,3 A	0,9 A	6SL3210-5BB11-2UV0	6SL3210-5BB11-2AV0
(sem ventilador)	0,25 kW	4,5 A	1,7 A	6SL3210-5BB12-5UV0	6SL3210-5BB12-5AV0
	0,37 kW	6,2 A	2,3 A	6SL3210-5BB13-7UV0	6SL3210-5BB13-7AV0
	0,55 kW	7,7 A	3,2 A	6SL3210-5BB15-5UV0	6SL3210-5BB15-5AV0
	0,75 kW	10 A	3,9 A	6SL3210-5BB17-5UV0	6SL3210-5BB17-5AV0
Tamanho da carcaça A	0,75 kW	10 A	4,2 A	6SL3210-5BB18-0UV0	6SL3210-5BB18-0AV0
(com ventilador simples)					
Tamanho da carcaça B	1,1 kW	14,7 A	6,0 A	6SL3210-5BB21-1UV0	6SL3210-5BB21-1AV0
(com ventilador simples)	1,5 kW	19,7 A	7,8 A	6SL3210-5BB21-5UV0	6SL3210-5BB21-5AV0
Tamanho da carcaça C	2,2 kW	27,2 A	11 A	6SL3210-5BB22-2UV0	6SL3210-5BB22-2AV0
(com ventilador simples)	3,0 kW	32 A	13,6 A	6SL3210-5BB23-0UV0	6SL3210-5BB23-0AV0

Opções e peças sobressalentes

Para informações detalhadas das opções e peças sobressalentes, consulte os Anexos "Opções (Página 323)" e "Peças sobressalentes - substituição de ventoinhas (Página 362)".

2.2 Placa de dados nominais do Inversor



Instalação do sistema mecânico


3

3.1 Direção de montagem e folgas

O inversor deverá ser montado em uma área operacional elétrica fechada ou em um painel de controle.


Direção da montagem

Monte o inversor sempre na direção vertical.



Folga na montagem

Parte superior	≥ 100 mm
Base	≥100 mm (para tamanhos de carcaça B a D, e para tamanho de carcaça A sem ventilador)
	≥ 85 mm (para tamanho da carcaça A, arrefecidas por ventilador)
Lateral	≥ 0 mm




3.2 Montagem do painel da cabine (tamanho da carcaça A até E)


Pode-se montar o inversor diretamente na superfície do painel da cabine.

Um método adicional de montagem também está disponível para tamanhos diferentes de carcaças. Para mais detalhes consulte a seção seguinte:

• Montagem embutida (tamanho da carcaça B até E) (Página 29)

Dimensões externas e padrões de perfuração





3.3 Variante da Placa Plana SINAMICS V20

A variante da Placa Plana SINAMICS V20 é projetada para permitir maior flexibilidade na instalação do inversor. Medidas adequadas devem ser tomadas com o intuito de garantir a dissipação de calor correta, o que pode exigir um dissipador de calor externo extra fora do invólucro elétrico.







Carga de calor adicional

A operação com uma tensão de entrada maior que 400 V e 50 Hz, ou com uma frequência de pulso maior que 4 kHz poderá causar uma carga de calor adicional no inversor. Esses fatores devem ser levados em conta quando estiver projetando as condições de instalação e devem ser verificados por meio de um teste prático de carga.



Considerações de resfriamento

Observe a distância vertical mínima de 100 mm acima e abaixo do inversor. A montagem em empilhamentos não é permitida para inversores SINAMICS V20.

Dados técnicos

Variante placa plana		Potência média	
6SL3216-5BE17-5CV0	370 W	550 W	750 W
Faixa de temperatura de operação	-10 °C até 40 °C		
Perda máx. do dissipador de calor	24 W	27 W	31 W
Perda máx. de controle *	9,25 W	9,25 W	9,25 W
Resistência térmica recomendada para um dissipador de calor	1,8 K/W	1,5 K/W	1,2 K/W
Corrente de saída recomendada	1,3 A	1,7 A	2,2 A

^{*} Com E/S totalmente carregada

Instalação

- 1. Prepare a superfície de montagem para o inversor usando as dimensões fornecidas na Seção "Montagem do painel da cabine (tamanho da carcaça A até E) (Página 26)".
- 2. Certifique-se de que os furos não possuam arestas, o dissipador de calor da placa plana esteja limpo e isento de poeira e graxa, e que a superfície de montagem, bem como o dissipador de calor, se aplicável, sejam lisos e feitos de metal (aço ou alumínio).
- 3. Aplique uniformemente um componente de transferência de calor que não seja de silicone com um coeficiente de transferência térmica mínimo de 0,9 W/m.K por toda a superfície traseira do dissipador de calor da placa plana e na superfície da placa traseira.
- 4. Instale o inversor de modo seguro usando quatro parafusos M4, aplicando um torque de aperto de 1,8 Nm (tolerância: ± 10%).
- 5. Caso seja necessário utilizar um dissipador de calor externo, primeiramente aplique de modo uniforme a pasta especificada no Passo 3 na superfície do dissipador de calor externo e na superfície da placa traseira, em seguida conectando o dissipador de calor externo à outra lateral da placa traseira.
- Quando a instalação for concluída, opere o inversor na aplicação pretendida enquanto monitora a r0037[0] (temperatura medida do dissipador de calor) para verificar a eficácia do resfriamento.

A temperatura do dissipador de calor não deve exceder 90°C durante a operação normal, após a determinação da tolerância para a faixa máxima de temperatura ambiente dentro da aplicação.

Exemplo:

Se as medições forem feitas em 20°C ambiente, e a máquina estiver especificada até 40°C, então a leitura da temperatura do dissipador de calor deve ser aumentada em [40-20] = 20 °C, e o resultado deve permanecer abaixo de 90 °C.

Se a temperatura do dissipador de calor exceder o referido limite, será necessário fornecer resfriamento adicional (por exemplo, com um dissipador de calor extra) até que as condições tenham sido satisfeitas.

Indicação

O inversor vai desarmar com a condição de falha F4 se a temperatura do dissipador de calor passar de 100° C. Isso protege o inversor contra potenciais danos decorrentes das altas temperaturas.


3.4 Montagem embutida (tamanho da carcaça B até E)


Os tamanhos de carcaça B até E são projetados para serem compatíveis com aplicações "embutidas", permitindo montar o dissipador de calor do inversor através da parte traseira do painel da cabine. Quando o inversor estiver montado como a variante embutida, não é atingida uma classificação IP mais elevada. Assegure que a classificação IP requerida para a carcaça seja mantida.

Um método adicional de montagem também está disponível para tamanhos diferentes de carcaças. Para mais detalhes consulte a seção seguinte:

Montagem do painel da cabine (tamanho da carcaça A até E) (Página 26)


Dimensões externas, padrões de perfuração e recortes







1) Profundidade dentro da cabine

Montagem








- Para FSB a FSD: Empurre um lado do dissipador de calor através da parte traseira do painel da cabine.
 - Para FSE: Empurre o lado direito do dissipador de calor através da parte traseira do painel da cabine.
- 2 Movimente o dissipador de calor em direção a extremidade da área de corte até que a ranhura côncava do dissipador de calor engrene com a extremidade da área de corte.
- 3 Empurre o outro lado do dissipador de calor através da parte traseira do painel da cabine.
- Movimente o dissipador de calor em direção a extremidade da área de corte até que haja espaço suficiente para empurrar o dissipador de calor inteiro através da parte traseira do painel da cabine.
- 5 Empurre todo o dissipador de calor através da parte traseira do painel da cabine.
- 6 Alinhe os quatro furos de montagem no inversor com os correspondentes furos no painel da cabine. Fixe os furos alinhados com quatro parafusos.

Indicação

Uma folga é deixada na base da área recortada para permitir a remoção do ventilador pela parte externa da cabine, sem que seja necessário remover o inversor.



3.5 Montagem em trilho DIN (tamanhos de carcaça A até B)

Por intermédio do kit opcional de montagem em trilho DIN, você pode montar o tamanho da carcaça A ou B no trilho DIN.


Dois métodos adicionais de montagem também estão disponíveis para tamanhos diferentes de carcaças. Para mais detalhes consulte as seções seguintes:


- Montagem do painel da cabine (tamanho da carcaça A até E) (Página 26)
- Montagem embutida (tamanho da carcaça B até E) (Página 29)


Indicação


Para instalar ou remover FSA/FSB, você poderá utilizar uma chave de fenda ou uma chave Philips.

Instalando a carcaça tamanho A no trilho DIN













Removendo a carcaça tamanho A do trilho DIN










Instalando a carcaça tamanho B no trilho DIN











Removendo a carcaça tamanho B do trilho DIN






Instalação do sistema elétrico

4

4.1 Conexões normais do sistema

Conexões normais do sistema



Capacidade recomendada dos fusíveis


Tama	an-	Avaliação da	Tipo recomendado	de fusíveis	Tama	an-	Avaliação da	Tipo recomendado	de fusíveis
ho da carca		energia do inversor (kW)	De acordo com as normas CE (Siemens)	De acordo com UL/cUL	ho da carca		energia do inversor (kW)	De acordo com as normas CE (Siemens)	De acordo com UL/cUL
400	Α	0,37 a 1,1	3NA3801 (6 A)	15 A 600 Vca,	230	Α	0,12 a 0,55	3NA3803 (10 A)	15 A 600
V		1.5	3NA3803 (10 A)	classe J	V				Vca, classe J
		2.2	3NA3805 (16 A)				0.75	3NA3805 (16 A)	
	В	3.0	3NA3805 (16 A)	20 A 600 Vca,		В	1.1	3NA3807 (20 A)	30 A 600
		4.0	3NA3807 (20 A)	classe J			1.5	3NA3812 (32 A)	Vca, classe J
	С	5.5	3NA3812 (32 A)	30 A 600 Vca, classe J		С	2.2	3NA3814 (35 A)	50 A 600 Vca, classe J
	D	7,5 a 15	3NA3822 (63 A)	60 A 600 Vca, classe J					
	Е	18.5	3NA3022 (63 A)	70 A 600 Vca, classe J					
		22	3NA3024 (80 A)	80 A 600 Vca, classe J			3.0	3NA3820 (50 A)	

Tipos recomendados de controladores de motor e disjuntores

Tamanho da carcaça		Avaliação da energia do	Combinação de controladores de motor do tipo E (para FSA a FSC de 400 V a variantes FSD e todas as variantes de 230 V)							
		inversor (kW)	Disjuntores (para 400 V FSD e FSE somente) 1)							
			Número para pedido (Siemens)	Tensão (V)	Corrente (A)	Potência (hp)				
400 V	Α	0.37	3RV20 11-1CA10	480	1,8 a 2,5	1.0				
		0.55	3RV20 11-1DA10	480	2,2 a 3,2	1.5				
		0.75	3RV20 11-1EA10	480	2,8 a 4,0	2.0				
		1.1	3RV20 11-1FA10	480	3,5 a 5,0	3.0				
		1.5	3RV20 11-1HA10	480	5,5 a 8,0	5.0				
		2.2	3RV20 11-1JA10	480	7,0 a 10,0	5.0				
	В	3.0	3RV20 11-1KA10		9,0 a 12,5	7.5				
		4.0	3RV20 21-4AA10	480	11,0 a 16,0	10.0				
	С	5.5	3RV20 21-4BA10	480	14,0 a 20,0	10.0				
	D	7.5	3VL11 03-1KM30-0AA0	600	30	-				
		11	3VL11 04-1KM30-0AA0	600	40	-				
		15	3VL11 05-1KM30-0AA0	600	50	-				
	Е	18.5	3VL11 08-1KM30-0AA0	600	80	-				
		22	3VL11 08-1KM30-0AA0	600	80	-				
230 V	Α	0.12	3RV20 11-1DA10	230/240	2,2 a 3,2	0.75				
		0.25	3RV20 11-1FA10	230/240	3,5 a 5,0	1.0				
		0.37	3RV20 11-1HA10	230/240	5,5 a 8,0	2.0				
		0.55	3RV20 11-1JA10	230/240	7,0 a 10,0	3.0				
		0.75	3RV20 11-1KA10	230/240	9,0 a 12,5	3.0				
	В	1.1	3RV20 21-4BA10	230/240	14,0 a 20,0	5.0				
		1.5	3RV20 21-4CA10	230/240	17,0 a 22,0	7.5				
	С	2.2	3RV20 21-4EA10	230/240	27,0 a 32,0	10.0				
		3.0	3RV10 31-4FA10	230/240	28,0 a 40,0	20.0				

¹⁾ Os tipos de controladores de motores e disjuntores são listados de acordo com as normas CE e UL/cUL.

Diagrama Elétrico




Indicação

A resistência do potenciômetro para cada entrada analógica deve ser ≥ 4,7 kΩ.


Consulte também "Configuração de macro de conexões (Página 62)"

4.2 Descrição do terminal

Layout dos terminais



Terminais do usuário:



Indicação

Para desconectar o filtro EMC embutido em FSE, pode-se usar uma chave de fenda Pozidriv ou uma chave Philips para remover o parafuso EMC.

Seção transversal recomendada para cabos e torque de aperto dos parafusos

Tamanho da car-	Potência nominal de saída	Rede elétrica e t	erminais PE	Motor elétrico / CC / resistor de frenagem / terminais de saída do terra		
		Momento de aperto do parafuso	Seção transver- sal do cabo*	Momento de aperto do parafuso		
			(tolerância: ± 10%)		(tolerância: ± 10%)	
400 V						
Α	0,37 kW a 0,75 kW	1,0 mm ² (12)	1,0 Nm	1,0 mm ² (12)	1,0 Nm	
	1,1 kW a 2,2 kW	1,5 mm ² (12)		1,5 mm ² (12)		
В	3,0 kW a 4,0 kW	6 mm ² (10)		6 mm ² (10)	1,5 Nm	
С	5,5 kW	13,5 mm ² (6)	2,4 Nm	8,5 mm ² (8)	2,4 Nm	
D	7,5 kW	6,0 mm ² (10)		6,0 mm ² (10)		
	11 kW a 15 kW	10 mm ² (6)		10 mm ² (6)		
Е	18,5 kW (HO)	10 mm ² (6)		6 mm ² (8)		
	22 kW (LO)	16 mm ² (4)		10 mm ² (6)		
	22 kW (HO)	16 mm ² (4)		10 mm ² (6)		
	30 kW (LO)	25 mm ² (3)		16 mm ² (4)		
230 V						
Α	0,12 kW a 0,25 kW	1,5 mm ² (12)	1,0 Nm	1,0 mm ² (12)	1,0 Nm	
	0,37 kW a 0,55 kW	2,5 mm ² (12)				
	0,75 kW	4,0 mm ² (12)				
В	1,1 kW a 1,5 kW	6,0 mm ² ** (10)		2,5 mm ² (10)	1,5 Nm	
С	2,2 kW a 3,0 kW	10 mm ² (6)	2,4 Nm	4,0 mm ² (8)	2,4 Nm	

^{*} Os dados entre parênteses indicam os valores correspondentes da AWG.

^{**} Com um grampo bifurcado adequado certificado UL/cUL

4.2 Descrição do terminal

ATENÇÃO

Danos aos terminais de rede elétrica

Durante a instalação elétrica do inversor tamanhos da carcaça A e B, somente podem ser utilizados para as conexões da rede principal, cabos trançados ou cabos com grampos bifurcados certificados UL/cUL; para a carcaça tamanho E somente podem ser utilizados para as conexões da rede principal, cabos com grampos anelares certificados UL/cUL.


Comprimento máximo para os cabos do motor

Variante do	Comprimento máximo dos cabos									
inversor	Sem rea	ator de saída	ou filtro EMC externo	Com rea	tor de saída	Com filtro EMC externo				
400 V	Não- blindado	Blindado	Em conformidade com EMC (RE/CE C3) ²⁾	Não- blindado	Blindado	Em conformidade com EMC (RE/CE C2) 3)				
FSA	50 m	25 m	10 m	150 m	150 m	25 m				
FSB para FSD	50 m	25 m	25 m	150 m	150 m	25 m				
FSE	100 m	50 m	50 m	300 m	200 m	25 m				
230 V	Não- blindado	Blindado	Em conformidade com EMC (RE/CE C2) ²⁾	Não- blindado	Blindado	Em conformidade com EMC (RE/CE C2) 3)				
FSA	50 m	25 m	10 m	200 m	200 m	5 m				
FSB para FSC	50 m	25 m	25 m	200 m	200 m	5 m				

¹⁾ Conforme especificado na Seção B.1.8.

Conexão estrela-triângulo do motor

Selecione conexão triângulo se um motor 230 / 400 V em um inversor de 400 V ou um motor 120 / 230 V em um inversor de 230 V deve operar a 87 Hz em vez de 50 Hz.



Apenas para variantes filtradas. RE/CE C3 refere-se ao cumprimento do EMC com a EN61800-3 Categoria C3 para Emissões Radiadas e Conduzidas; RE/CE C2 refere-se ao cumprimento do EMC com a EN61800-3 Categoria C2 para Emissões Radiadas e Conduzidas.

³⁾ Apenas para variantes não-filtradas.

Terminais do usuário

10 V	Al 1	Al 2	AO 1	0 V	P+	N -	DI 1	DI 2	DI 3	DI 4	DIC	24 V	0 V	DO 1+	DO 1-	DO 2 NC	DO 2 NO	DO 2 C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

	Nº	Marcação dos terminais	Descrição	
	1	10V	Saída de 10 V (tolerância de ± 1% pmencionada a 0 V, máximo de 11 m	para faixa de temperatura de 20 °C a 30 °C) nA, protegido contra curto-circuito
Entradas analógicas	2	Al1 Al2	Modo:	Al1Modo de corrente e tensão bipolar, terminação única
				Al2Modo de corrente e tensão unipolar, terminação única
			Isolamento do circuito de controle:	Nenhum
			Faixa de tensão:	AI1: -10 V até 10 V; AI2: 0 V até 10 V
			Faixa de corrente:	0 mA até 20 mA (4 mA até 20 mA - selecionável por software)
			Precisão do modo de tensão:	± 1% da escala completa para a faixa de temperatura de 20 °C a 30 °C
			Precisão do modo de corrente:	± 1% da escala completa para a faixa de temperatura de 20 °C a 30 °C
			Impedância de entrada:	Modo de tensão: > 30 K
				Modo de corrente: 235 R
			Resolução:	12-bit
			Detecção de ruptura de fio:	Sim
			Limite 0 ⇒ 1 (usado como DIN):	4,0 V
			Limite 1 ⇒ 0 (usado como DIN):	1,6 V
			Tempo de resposta (modo de entrada digital):	4 ms ± 4 ms
Saída	4	AO1	Modo:	Modo de corrente unipolar, terminação única
analógica			Isolamento do circuito de controle:	Nenhum
			Faixa de corrente:	0 mA até 20 mA (4 mA até 20 mA - selecionável por software)
			Precisão (0 mA até 20 mA):	± 0,5% da escala completa para a faixa de temperatura de -10 °C a 60 °C
			Capacidade de saída:	20 mA em 500 R
	5	0V	Potencial de referência geral para co	omunicação RS485 e entradas/saída analógicas
	6	P+	RS485 P +	
	7	N-	RS485 N -	
Entradas	8	DI1	Modo:	PNP (terminal de referência baixo)
Digitais	9	DI2		NPN (terminal de referência alto)
	10 11	DI3 DI4		Os valores característicos são invertidos para o modo NPN.
	12	DIC	Isolamento do circuito de controle:	500 Vcc (baixa tensão funcional)
			Tensão máxima absoluta:	± 35 V para 500 ms a cada 50 segundos

4.2 Descrição do terminal

	Nº	Marcação dos terminais	Descrição	
			Tensão operacional:	- 3 V até 30 V
			Limite 0 ⇒ 1 (máximo):	11 V
			Limite 1 ⇒ 0 (mínimo):	5 V
			Corrente de entrada (garantida desligado):	0,6 mA até 2 mA
			Corrente de entrada (máxima ligado):	15 mA
			Compatibilidade Bero 2 fios:	Não
			Tempo de resposta:	4 ms ± 4 ms
			Entrada de trem de pulsos:	Não
	13	24V	24 V saída (tolerância: - 15 % até + isolado	· 20 %) em relação a 0 V, máximo 50 mA, não
	14	0V	Potencial de referência geral para e	entradas digitais
Saída digital	15 16	DO1 +	Modo:	Terminais sem tensão normalmente abertos, polarizados
(transistor)			Isolamento do circuito de controle:	500 Vcc (baixa tensão funcional)
			Tensão máxima através dos terminais:	± 35 V
			Corrente de carga máxima:	100 mA
			Tempo de resposta:	4 ms ± 4 ms
Saída	17	DO2 NC	Modo:	Mudança terminais sem tensão, não polarizados
digital (relé)	18	DO2 NO	Isolamento do circuito de controle:	4 kV (230 V rede)
	19	DO2 C	Tensão máxima através dos terminais:	240 Vca/30 Vcc + 10 %
			Corrente de carga máxima:	0,5 A @ 250 Vca, resistiva
				0,5 A @ 30 Vcc, resistiva
			Tempo de resposta:	Aberto: 7 ms ± 7 ms
				Fechado: 10 ms ± 9 ms

AVISO

Risco de choque elétrico

Os terminais de entrada e saída, numerados de 1 até 16 são de tensão extra baixa de segurança (SELV) e só devem ser conectados a alimentação de baixa tensão.

Seções transversais permissíveis para terminal I/O

Tipo de cabo	Seções transversais permissíveis para cabo			
Cabo sólido ou de fios trançados	0,5 mm ² a 1,5 mm ²			
Grampo de fixação com luva isolante	0,25 mm ²			

Porta de expansão

A porta de expansão foi projetada para conexão do inversor ao módulo opcional externo - BOP, Módulo de Interface ou Carregador de Parâmetro, para realizar as seguintes funções:

- Operando o inversor do BOP externo que está conectado ao módulo da interface BOP
- Parâmetros de clonagem entre o inversor e um cartão MMC / SD padrão através do carregador de parâmetros
- Alimentando o inversor a partir do Carregador de Parâmetros quando a alimentação principal não estiver disponível


Para mais informações sobre esses dois módulos opcionais, consulte os tópicos "Carregador de Parâmetros (Página 323)" e "BOP externo e Módulo de Interface BOP (Página 328)".

4.3 Instalação em conformidade com a EMC

Instalação do inversor em conformidade com a EMC

O kit de conexão blindada é suprido como uma opção para cada tamanho de carcaça (Para demais informações a respeito dessa opção veja apêndice "Kits de conexão blindada (Página 356)".). Ele permite uma conexão fácil e eficiente da necessária blindagem para atingir a instalação do inversor em conformidade com a EMC. Se não for utilizado kit de conexão blindada, você poderá alternativamente montar o dispositivo e componentes adicionais em uma placa de montagem de metal com excelente condutividade elétrica e uma grande área de contato. Esta placa de montagem deverá ser conectada ao painel da cabine e o PE ou barra do barramento EMC.

O seguinte diagrama mostra um exemplo de instalação do inversor tamanho B/C em conformidade com a EMC.



Instalação em conformidade com a EMC das opções de filtro EMC externo

Todos os inversores de 400 V devem ser instalados em um painel com uma junta especial EMC em volta da porta.

Para inversores de 400V sem filtro carcaça tamanho C com os filtros especificados na seção B1.8:

Para atender as emissões radiadas Classe A, anexe 1 x ferrite do tipo "Wurth 742-715-4" ou equivalente próximo aos terminais de energia do inversor.

Para inversores de 400 V sem filtro carcaça tamanho D equipados com os filtros especificados na seção B1.8:

Para atender às emissões radiadas Classe A, anexe 2 x ferrites do tipo "Wurth 742-715-5", ou equivalente, próximo aos terminais de energia do inversor; anexe 1 x ferrite do tipo "Wurth 742-712-21", ou equivalente, próximo aos terminais de energia do filtro EMC externo.

Para inversores de 400 V sem filtro carcaça tamanho E equipados com os filtros especificados na seção B1.8:


Para atender às emissões radiadas Classe A, anexe 1 x ferrites do tipo "Seiwa E04SRM563218", ou equivalente, próximo aos terminais de energia do inversor; anexe 2 x ferrites do tipo "Seiwa E04SRM563218", ou equivalente, próximo aos terminais de do motor do inversor.

Para os inversores com carcaça tamanho C com filtro para 230 V:

Para atender as emissões radiadas Classe A, anexe 1 x ferrite do tipo "TDG TPW33" ou equivalente próximo aos terminais de energia do inversor.

Método de blindagem

A seguinte ilustração mostra um exemplo com e sem placa de blindagem.




4.4 Projeto em conformidade com

O método de melhor custo/benefício para implementação de medidas de supressão de interferência dentro da painel de controle é garantir que as fontes de interferência e equipamentos potencialmente suscetíveis sejam instalados separadamente.

O painel de controle tem que ser dividido em zonas EMC e os dispositivos dentro dela devem ser atribuídos a essas zonas conforme as regras abaixo.

- As diferentes zonas devem ser eletromagneticamente desacopladas com a utilização de alojamentos metálicos separados ou placas de separação ligadas à terra.
- Se necessário, filtros e/ou módulos de acoplamento devem ser utilizados nas interfaces das zonas.
- Cabos conectando diferentes zonas devem ser separados e não devem ser encaminhados dentro do mesmo chicote ou canaleta.
- Todos os cabos de comunicação (por exemplo, RS485) e cabos de sinal que saem da cabine devem ser blindados.



4.4 Projeto em conformidade com


Comissionamento

Indicação

Para uma descrição detalhada dos valores de parâmetro para o comissionamento rápido, consulte o tópico "Comissionamento rápido (Página 59)".

5.1 Painel do Operador Básico embutido (BOP)

5.1.1 Introdução ao BOP embutido



Função dos botões

	Para o inversor							
O	Pressionamento simples	Reação de parada OFF1: o inversor deixa o motor em modo de espera no tempo de parada de rampa, ajustado no parâmetro P1121.						
		Observação:						
		Se estiver configurado para uma parada OFF1, este botão fica inoperante no modo AUTO.						
	Pressionamento duplo (< 2 s) ou pressionamento longo (> 3 s)	Reação de parada OFF2: o inversor deixa o motor livre até a parada, sem usar os tempos de rampa.						

5.1 Painel do Operador Básico embutido (BOP)

Liga o inversor Se o inversor for iniciado nos modos HAND / JOG, será exibido o ícone do inversor em op Observação: Este botão fica inativo se o inversor for configurado para controle através do terminais (P0 P1000 = 2) e estiver no modo AUTO. Botão multifunção Pressionamento curto (< 2 s) • Entra no menu configuração dos parâmetros ou segue próximo menu • Reinicia o dígito através da edição de dígitos do item s	0700 = 2, e para o							
Observação: Este botão fica inativo se o inversor for configurado para controle através do terminais (P0 P1000 = 2) e estiver no modo AUTO. Botão multifunção Pressionamento curto (< 2 s) • Entra no menu configuração dos parâmetros ou segue próximo menu • Reinicia o dígito através da edição de dígitos do item s	0700 = 2, e para o							
Este botão fica inativo se o inversor for configurado para controle através do terminais (P0 P1000 = 2) e estiver no modo AUTO. Botão multifunção Pressionamento curto (< 2 s) • Entra no menu configuração dos parâmetros ou segue próximo menu • Reinicia o dígito através da edição de dígitos do item s	e para o							
P1000 = 2) e estiver no modo AUTO. Botão multifunção Pressionamento curto (< 2 s) • Entra no menu configuração dos parâmetros ou segue próximo menu • Reinicia o dígito através da edição de dígitos do item s	e para o							
Pressionamento curto (< 2 s) • Entra no menu configuração dos parâmetros ou segue próximo menu • Reinicia o dígito através da edição de dígitos do item s								
Pressionamento curto (< 2 s) Entra no menu configuração dos parametros ou segue próximo menu Reinicia o dígito através da edição de dígitos do item s								
	selecionado							
Retorna à tela de código de falha								
Se for pressionado duas vezes no dígito, através da ed dígitos, retorna à tela anterior sem alterar o item que e editado	-							
Pressionamento longo (> 2 s) • Retorna ao menu configuração								
Entra no menu configuração								
Pressionamento curto (< 2 s) • Alterna os valores de status								
Entra no modo de edição de valores ou altera o dígito :	seguinte							
Apaga as falhas	Seguinte							
Retorna à tela de código de falha								
Pressionamento longo (> 2 s) • Número de parâmetro rápido ou edição do valor								
Acessa os dados com as informações da falha								
M OK Hand / Jog / Auto								
Pressione para acessar os diferentes modos:	Pressione para acessar os diferentes modos:							
M + OK								
Modo Auto Modo "Hand" Modo Jog (sem ícone) (com ícone de mão) (com ícone flashing de r	mão)							
Observação:								
O modo Jog somente estará disponível com o motor parado.								
Ao navegar por um menu, este move a seleção para cima através da telas disponíveis								
Ao editar um valor de parâmetro aumenta o valor mostrado.								
Quando o inversor está no modo RUN, este aumenta sua velocidade.								
 O pressionamento longo (> 2 s) da chave, movimenta rapidamente os números, índice do parâmetro para cima. 	s ou valores							



- Ao navegar por um menu, este move a seleção para baixo através da telas disponíveis.
- Ao editar um valor de parâmetro diminui o valor mostrado.
- Quando o inversor está no modo RUN, este diminui sua velocidade.
- O pressionamento longo (> 2 s) da chave, movimenta rapidamente os números, índices ou valores do parâmetro para baixo.



Inverte o sentido de rotação do motor. Ao pressionar uma vez as duas teclas, a rotação reversa do motor é ativada. Ao pressionar novamente as duas teclas, a rotação reversa do motor é desativada. O ícone reserva (>>>) no display indica que a velocidade da saída está contrária ao setpoint.

Indicação

Especificadas de outra maneira, operações das chaves acima sempre indicam pressionar rapidamente (< 2 s).


Ícones de status do inversor

8	O inversor tem, no mín	O inversor tem, no mínimo, uma falha pendente.					
A	O inversor tem, no mín	O inversor tem, no mínimo, um alarme pendente.					
•	② :	O inversor está em operação (a velocidade do motor pode ser 0 rpm).					
	• (piscando):	O inversor pode ser energizado inesperadamente (por exemplo, no modo de proteção contra congelamento).					
^	O motor gira na posiçã	o reversa.					
2	হ :	O inversor está no modo HAND.					
<u> </u>	হ্ম(piscando):	O inversor está no modo JOG.					

5.1.2 Estrutura de menu no inversor


Menu	Descrição
Menu de seleção 50 / 60 Hz	Este menu é visível apenas no primeiro acionamento ou depois de ser reiniciado em fábrica.
Menu principal	
Menu exibição (exibição-padrão)	Visão básica do monitoramento de parâmetros essenciais como frequência, tensão, corrente tensão do circuito CC e assim por diante.
Menu configuração	Acesso a parâmetros para comissionamento rápido do sistema de inversor.
Menu de parâmetros	Acesso a todos os parâmetros disponíveis do inversor.

5.1 Painel do Operador Básico embutido (BOP)



5.1.3 Visualização do status do inversor

O menu exibição fornece uma visão básica do monitoramento de alguns parâmetros essenciais, tais como frequência, tensão, corrente, etc.



Indicação

Para informação detalhada a respeito da estrutura do menu do display com falhas ativas, consulte seção "Falhas (Página 301)".

5.1.4 Edição de parâmetros

Esta seção descreve como editar os parâmetros.

Tipos de parâmetros

Tipo de parâi	metro	Descrição		
Parâmetros o	lependentes do CDS	Dependente do Conjunto de Dados de Comando (CDS)		
		Sempre indexado com [02] *		
		Disponível para mudança CDS via P0810 e P0811		
Parâmetros o	lependentes do DDS	Dependente do Conjunto de Dados do Inversor (DDS)		
		Sempre indexado com [02]		
		Disponível para mudança DDS via P0820 e P0821		
Outros parâmetros	Parâmetros multi- indexados	Esses parâmetros são indexados com uma gama de índices dependentes do parâmetro individual.		
	Parâmetros sem índice	Esses parâmetros não são indexados.		

^{*} Cada parâmetro dependente de CDS tem apenas um valor padrão, apesar de deus três índices. Exceção: Por padrão, P1076[0] e P1076[2] são configurados em 1 enquanto P1076[1] está ajustado em 0.

5.1 Painel do Operador Básico embutido (BOP)

Edição normal de parâmetros

Indicação


Pressionar ou um período de tempo maior do que dois segundos para aumentar ou diminui rapidamente os números ou índices do parâmetro somente é possível no menu de parâmetros.

Este método de edição é mais adequado quando são necessárias pequenas mudanças nos números, índices ou valores do parâmetro.

- Para aumentar ou diminuir os números, índices ou valores do parâmetro, pressione
 por um período de tempo menor do que dois segundos.
- Para confirmar os ajustes, pressione
- Para cancelar os ajustes, pressione

Exemplo:

Edição dos valores do parâmetro




Edição dígito a dígito

Indicação

A edição dígito a dígito dos números ou índices do parâmetro, somente é possível no menu de parâmetro.

A edição dígito a dígito pode ser feita nos números, índices ou ainda os valores dos parâmetros. Este método de edição é mais adequado quando são necessárias grandes alterações nos números, índices ou valores do parâmetro. Para informações sobre a estrutura do menu do inversor, consulte a Seção "Estrutura de menu no inversor (Página 51)".

- Em qualquer modo de edição ou rolagem, a edição dígito a dígito é inserida com um pressionamento longo (> 2 s) em .
- A edição dígito a dígito sempre começa com o dígito mais à direita.
- Cada dígito é selecionado de cada vez pressionando-se ox.
- Pressionar uma vez move o cursor para o dígito mais à direita do item atual.
- Pressionar duas vezes em sucessão sai do modo dígito sem alterar o item que está sendo editado.
- Pressionar em um dígito quando não há mais dígitos à esquerda salva o valor.
- Se forem necessários mais dígitos à esquerda, então eles devem ser adicionados rolando o dígito mais à esquerda existente acima de 9 para adicionar mais dígitos à esquerda.
- Ao pressionar ▲ ou ▼ por mais de dois segundos, começa a rolagem rápida de dígitos.



5.1.5 Exibições de tela

As duas tabelas a seguir mostram exibições de tela básicas:

Informações de tela	Exibição	Significado		
"8 8 8 8 8"	88888	O inversor está ocupado com processamento de dados internos.		
""		Ação não completada ou impossível		
"Pxxxx"	P0304	Parâmetro gravável		
"rxxxx"	r0026	Parâmetro apenas de leitura		
"inxxx"	10001	Parâmetro indexado		
Número hexa- decimal	E 6 3 1	Valor de parâmetro em formato hexadecimal		
"bxx x"	Bit número estado do sinal: 0:Baixo 1:Alto	Valor de parâmetro em formato de bit		
"Fxxx"	F395	Código de falha		
"Axxx"	R 9 3 0	Código de alarme		
"Cnxxx"	C n D D I	Macro de conexão ajustável		
"-Cnxxx"	-E n D 1 1	Macro de conexão selecionada corrente		
"APxxx"	RP030	Macro de aplicação ajustável		
"-APxxx"	-RPO 10	Macro de aplicação selecionada corrente		

"A"	R	"G"	9	"N"	n	"T"	Ł
"B"	Ь	"H"	h	"O"	٥	"U"	П
"C"	Ε	" "	1	"P"	P	"V"	u
"D"	Ь	"J"	ل	"Q"	9	"X"	Н
"E"	Ε	"L"	L	"R"	٢	"Y"	7
"F"	F	"M"	П	"S"	5	"Z"	2
0 a 9	0123456789				"?"	٦.	

5.1.6 Estados LED

O SINAMICS V20 possui apenas um LED para indicações de status. O LED pode ser laranja, verde ou vermelho.

Se houver mais de um estado do inversor, o LED acende na seguinte ordem de prioridade:

- Clonagem de parâmetro
- Modo de comissionamento
- Todas as falhas
- Pronto (nenhuma falha)

Por exemplo, se houver uma falha ativa quando o inversor estiver no modo de comissionamento, o LED pisca na cor verde a 0,5 Hz.

Estado do inversor	Cor do LED		
Em Operação	Laranja		
Pronto (nenhuma falha)	Verde		
Modo de comissionamento	Verde piscando lentamente 0,5 Hz		
Todas as falhas	Vermelho piscando rápido a 2 Hz	•	
Clonagem de parâmetro	Laranja piscando a 1 Hz	8	

5.2 Verificação antes de ligar

Realize as seguintes verificações antes de ligar o sistema de inversor:

- Verifique se todos os cabos foram conectados corretamente e se todos os produtos relevantes e as precauções de segurança da fábrica/local foram tomadas.
- Certifique-se de que o motor e o inversor sejam configurados para a tensão de alimentação correta.
- Aperte todos os parafusos com o torque especificado.

5.3 Configurando o menu de seleção de 50 / 60 Hz

Indicação


O menu de seleção 50 / 60 Hz é visível apenas no primeiro acionamento ou depois de ser reiniciado na fábrica (P0970). Você poderá fazer a seleção utilizando o BOP ou sair do menu sem efetuar a seleção, e o menu não será exibido a menos que seja executada uma reinicialização de fábrica.

A frequência básica do motor também pode ser selecionada através da alteração do parâmetro P0100 para obter o valor desejado.

Funcionalidade

Este menu é usado para configurar a frequência básica do motor, de acordo com a região do mundo onde o motor será usado. O menu determina se as configurações de potência (por exemplo, potência nominal do motor p0307) são expressas em [kW] ou [hp].

Parâmetro	Valor	Descrição
P0100	0	A Frequência básica do motor é de 50 Hz (padrão) → Europa [kW]
	1	A Frequência básica do motor é de 60 Hz → Estados Unidos / Brasil [hp]
	2	A Frequência básica do motor é de 60 Hz → Estados Unidos / Brasil [kW]



5.4 Partida do motor para funcionamento de teste

Esta seção descreve como dar partida no motor para execução de teste a fim de verificar se a velocidade e a direção de rotação do motor estão corretas.

Indicação

Para operar o motor, o inversor deve estar no menu exibição (exibição-padrão) e no estadopadrão energizado com P0700 (seleção de fonte de comando) = 1.

Se agora estiver no menu configuração (o inversor exibe "P0304"), pressione por mais de dois segundos para sair do menu configuração e entrar no menu exibição.

Pode-se dar partida no motor no modo HAND ou JOG.

Partida do motor no modo HAND

- 1. Pressione I para dar partida no motor.
- 2. Pressione opara parar o motor.

Partida do motor no modo JOG

- 1. Pressione

 + □ para alternar do modo HAND para JOG (o ícone ♠ pisca).
- 2. Pressione I para dar partida no motor. Solte I para parar o motor.

5.5 Comissionamento rápido

5.5.1 Comissionamento rápido através do menu configuração


5.5.1.1 Estrutura do menu configuração

Funcionalidade do menu configuração

O menu configuração oferece guia através das etapas necessárias para o rápido comissionamento do sistema do inversor. Consiste dos quatro submenus a seguir:

	Submenu	Funcionalidade
1	Dados do motor	Define os parâmetros nominais do motor para comissionamento rápido
2	Seleção de macro de conexão	Define macros necessários para configurações-padrão do cabeamento
3	Seleção de macro de aplicação	Seleciona macros necessárias para certas aplicações comuns
4	Seleção de parâmetros comuns	Define os parâmetros necessários para otimização do desempenho do inversor

Estrutura de menu



5.5.1.2 Configuração dos dados do motor

Funcionalidade

Este menu foi projetado para facilitar a configuração dos dados nominais da placa de identificação do motor.

Menu de texto

Se o parâmetro P8553 for configurado para 1, os números dos parâmetros neste menu serão substituídos por textos curtos.

Configuração de Parâmetros

Indicação

Na tabela abaixo, o símbolo "●" indica que o valor deste parâmetro deve ser inserido de acordo com as especificações da placa de identificação do motor.

Parâmetro	Nível de	Função	Menu de texto
	acesso		(se P8553 = 1)
P0100	1	seleção de 50 / 60 Hz	F11 11 E
		=0: =0: Europa [kW], 50 Hz (padrão de fábrica)	E U - U 5
		=1: =1: Brasil [hp], 60 Hz	(EU - US)
		=2: América do Norte [kW], 60 Hz	(20 - 00)
P0304[0] •	1	Tensão nominal do motor [V]	
		Observe que a entrada dos dados da placa de identificação devem	Not u
		corresponder com a configuração da bobina do motor (em estrela / triângulo).	(MOT V)
P0305[0] •	1	Corrente nominal do motor [A]	(11011)
F0303[0] •	'	Observe que a entrada dos dados da placa de identificação devem	Not A
		corresponder com a configuração da bobina do motor (em estrela /	
		triângulo).	(MOT A)
P0307[0] •	1	Potência nominal do motor [kW / hp]	P0100 = 0 ou 2:
		Se P0100 = 0 ou 2, unidade de potência do motor = [kW]	
		Se P0100 = 1, unidade de potência do motor = [hp]	Not P
			(MOT P)
			P0100 =1:
			1 0 100 - 1.
			NothP
			(MOT HP)
P0308[0] •	1	Fator de potência nominal do motor (cosφ)	П Со5
		Visível somente quando P0100 = 0 ou 2	11 600
			(M COS)
P0309[0] •	1	Eficiência nominal do motor [%]	0.555
		Visível somente quando P0100 = 1	N EFF
		Se for configurado para 0 faz com que o valor seja calculado	(M EFF)
		internamente.	(W L 1)
P0310[0] •	1	Frequência nominal do motor [Hz]	NF-E9
			111121
			(M FREQ)
P0311[0] •	1	Velocidade nominal do motor [RPM]	
			U - BU
			(M RPM)
P1900	2	Seleciona a Identificação dos dados do motor	
		= 0: Desabilitado	UoF 'q
		= 2: Identificação de todos os parâmetros em repouso	(MOT ID)
			(MOT ID)

5.5.1.3 Configuração de macro de conexões

ATENÇÃO

Configuração das conexões de macro

Quando comissionar o inversor, a configuração das conexões de macro é configurada desligada. Certifique-se de que você continua conforme segue antes de alterar a configuração da conexão de macro para um valor diferente de sua última configuração:

- 1. Faça uma reinicialização de fábrica (P0010 = 30, P0970 = 1)
- 2. Repita o comissionamento rápido e altere a macro conexão

A não observância destas instruções pode fazer com o inversor aceite configurações de parâmetros tanto dos macro atuais como dos previamente selecionados, o que pode levar a uma operação não definida e inexplicável do inversor.

Porém, os parâmetros de comunicação P2010, P2011, P2021 e P2023 para as macros de conexão Cn010 e Cn011 não são reinicializadas automaticamente após a reinicialização de fábrica. Se necessário, reinicie-os manualmente.

Após alterar a configuração de P2023 para Cn010 ou Cn011, desligue e ligue o inversor. Enquanto desliga e liga a alimentação, espere até que o LED apague ou a tela fique em branco (pode levar alguns segundos) antes de reaplicar a alimentação.


Funcionalidade

Este menu seleciona qual macro é necessário para organizar a fiação padrão. O padrão é "Cn000" para macro de conexão 0.


Todas as macros de conexões mudam apenas os parâmetros CDS0 (conjunto de dados de comando 0). Os parâmetro CDS1 são usados para o controle BOP.

Macro de con- exão	Descrição	Exemplo de tela
Cn000	Configuração padrão de fábrica. Não altere o parâmetro.	0 0 0 0
Cn001	BOP como a única fonte de controle	
Cn002	Controle a partir dos terminais (PNP / NPN)	[0001
Cn003	Velocidades fixas	
Cn004	Modo binário de velocidades fixas	O sinal de menos indica que este é o macro que está
Cn005	Entrada analógica e frequência fixa	atualmente selecionado.
Cn006	Controle externo por botão de pressão	
Cn007	Botão de pressão externo com ponto de ajuste analógico	
Cn008	Controle PID com referência de entrada analógica	
Cn009	Controle PID com referências de valores fixos	
Cn010	Controle USS	
Cn011	Controle MODBUS RTU	

Configuração de macro de conexões



Macro de conexão Cn001 - BOP como única fonte de controle



Configuração das macros de conexão:

Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para Cn001	Observações:
P0700[0]	Seleção da fonte de comando	1	1	ВОР
P1000[0]	Seleção da frequência	1	1	ВОР МОР
P0731[0]	BI: Função de saída digital 1	52.3	52.2	Inversor operando
P0732[0]	BI: Função da saída digital 2	52.7	52.3	Falha do inversor ativa
P0771[0]	CI: Saída analógica	21	21	Frequência real
P0810[0]	BI: CDS bit 0 (Manual/Auto)	0	0	Modo "Hand"

Macro de conexão Cn002 - Controle a partir dos terminais (PNP / NPN)

Controle externo - Potenciômetro com ponto de ajuste

- Comutador manual / auto entre o BOP e os terminais, ao pressionar

 → + □

 + □

 + □

 + □

 + □


 + □


 + □

 + □

 + □

 + □
- Tanto NPN e PNP podem ser executados com os mesmos parâmetros. Você pode alterar a conexão do terminal comum de entrada digital para 24 V ou 0 V para decidir o modo.





Configuração das macros de conexão:


Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para Cn002	Observações:
P0700[0]	Seleção da fonte de comando	1	2	Terminal como fonte de comando
P1000[0]	Seleção da frequência	1	2	Analógico como ponto de ajuste da velocidade
P0701[0]	Função da entrada digital 1	0	1	ON / OFF
P0702[0]	Função da entrada digital 2	0	12	Reverso
P0703[0]	Função da entrada digital 3	9	9	Confirmação de falha

Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para Cn002	Observações:
P0704[0]	Função da entrada digital 4	15	10	JOG para frente
P0771[0]	CI: Saída analógica	21	21	Frequência real
P0731[0]	BI: Função da saída digital 1	52.3	52.2	Inversor operando
P0732[0]	BI: Função da saída digital 2	52.7	52.3	Falha do inversor ativa

Macro de conexão Cn003 - Velocidades fixas

Três velocidades fixas com ON / OFF1

- Se mais de uma frequência fixa for selecionada ao mesmo tempo, as frequências selecionadas são somadas, a saber, FF1 + FF2 + FF3



Configuração das macros de conexão:

Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para Cn003	Observações:
P0700[0]	Seleção da fonte de comando	1	2	Terminal como fonte de comando
P1000[0]	Seleção da frequência	1	3	Frequência fixa
P0701[0]	Função da entrada digital 1	0	1	ON / OFF
P0702[0]	Função da entrada digital 2	0	15	Bit de velocidade fixa 0
P0703[0]	Função da entrada digital 3	9	16	Bit de velocidade fixa 1
P0704[0]	Função da entrada digital 4	15	17	Bit de velocidade fixa 2
P1016[0]	Modo de frequência fixa	1	1	Modo de seleção direta
P1020[0]	BI: Bit 0 de seleção de frequência fixa	722.3	722.1	DI2
P1021[0]	BI: Bit 1 de seleção de frequência fixa	722.4	722.2	DI3
P1022[0]	BI: Bit 2 de seleção de frequência fixa	722.5	722.3	DI4


5.5 Comissionamento rápido

Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para Cn003	Observações:
P1001[0]	Frequência fixa 1	10	10	Baixa velocidade
P1002[0]	Frequência fixa 2	15	15	Velocidade intermediária
P1003[0]	Frequência fixa 3	25	25	Velocidade alta
P0771[0]	CI: Saída analógica	21	21	Frequência real
P0731[0]	BI: Função da saída digital 1	52.3	52.2	Inversor operando
P0732[0]	BI: Função da saída digital 2	52.7	52.3	Falha do inversor ativa

Macro conexão Cn004 - Velocidades fixas no modo binário

Velocidades fixas com comando ligado (ON) no modo binário

 Até 16 valores diferentes de frequências fixas (0 Hz, P1001 até P1015) podem ser selecionadas através dos seletores de frequências fixas (P1020 até P1023)



Configuração das macros de conexão:

Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para Cn004	Observações:
P0700[0]	Seleção da fonte de comando	1	2	Terminais como fonte de comando
P1000[0]	Seleção da frequência	1	3	Frequência fixa
P0701[0]	Função da entrada digital 1	0	15	Bit de velocidade fixa 0
P0702[0]	Função da entrada digital 2	0	16	Bit de velocidade fixa 1
P0703[0]	Função da entrada digital 3	9	17	Bit de velocidade fixa 2
P0704[0]	Função da entrada digital 4	15	18	Bit de velocidade fixa 3
P1016[0]	Modo de frequência fixa	1	2	Modo binário
P0840[0]	BI: ON / OFF1	19.0	1025.0	O inversor é iniciado na velocidade fixa selecionada
P1020[0]	BI: Bit 0 de seleção de frequência fixa	722.3	722.0	DI1

Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para Cn004	Observações:
P1021[0]	BI: Bit 1 de seleção de frequência fixa	722.4	722.1	DI2
P1022[0]	BI: Bit 2 de seleção de frequência fixa	722.5	722.2	DI3
P1023[0]	BI: Bit 3 de seleção de frequência fixa	722.6	722.3	DI4
P0771[0]	CI: Saída analógica	21	21	Frequência real
P0731[0]	BI: Função da saída digital 1	52.3	52.2	Inversor operando
P0732[0]	BI: Função da saída digital 2	52.7	52.3	Falha do inversor ativa

Macro conexão Cn005 - Entrada analógica e frequência fixa

A entrada analógica funciona como um ponto de ajuste adicional.

 Se entrada digital 2 e entrada digital 3 são ativadas em conjunto, as frequências selecionadas são somadas, a saber, FF1 + FF2





Diagrama de função

Quando a velocidade fixa for selecionada, o canal do ponto de ajuste adicional a partir de analógico é desabilitado. Se não houver ponto de ajuste de velocidade fixa, o canal do ponto de ajuste se conecta à entrada analógica.




5.5 Comissionamento rápido

Configuração das macros de conexão:

Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para Cn005	Observações:
P0700[0]	Seleção da fonte de comando	1	2	Terminais como fonte de comando
P1000[0]	Seleção da frequência	1	23	Frequência fixa + ponto de ajuste analógico
P0701[0]	Função da entrada digital 1	0	1	ON / OFF
P0702[0]	Função da entrada digital 2	0	15	Bit de velocidade fixa 0
P0703[0]	Função da entrada digital 3	9	16	Bit de velocidade fixa 1
P0704[0]	Função da entrada digital 4	15	9	Confirmação de falha
P1016[0]	Modo de frequência fixa	1	1	Modo de seleção direta
P1020[0]	BI: Bit 0 de seleção de frequência fixa	722.3	722.1	DI2
P1021[0]	BI: Bit 1 de seleção de frequência fixa	722.4	722.2	DI3
P1001[0]	Frequência fixa 1	10	10	Velocidade fixa 1
P1002[0]	Frequência fixa 2	15	15	Velocidade fixa 2
P1074[0]	BI: Desabilita o ponto de ajuste adicional	0	1025.0	FF desabilita o ponto de ajuste adicional
P0771[0]	CI: Saída analógica	21	21	Frequência real
P0731[0]	BI: Função da saída digital 1	52.3	52.2	Inversor operando
P0732[0]	BI: Função da saída digital 2	52.7	52.3	Falha do inversor ativa

Macro conexão Cn006 - Controle por botão de pressão externo

Observe que as fontes de comando são sinais de pulso.





Configuração das macros de conexão:

Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para Cn006	Observações:
P0700[0]	Seleção da fonte de comando	1	2	Terminais como fonte de comando
P1000[0]	Seleção da frequência	1	1	MOP como ponto de ajuste
P0701[0]	Função da entrada digital 1	0	2	OFF1 / espera
P0702[0]	Função da entrada digital 2	0	1	Pulso ON
P0703[0]	Função da entrada digital 3	9	13	Pulso MOP acima
P0704[0]	Função da entrada digital 4	15	14	Pulso MOP abaixo
P0727[0]	Seleção do modo de 2 / 3 fios	0	3	3 fios Pulso ON + OFF1 / hold + reverso
P0771[0]	CI: Saída analógica	21	21	Frequência real
P0731[0]	BI: Função da saída digital 1	52.3	52.2	Inversor operando
P0732[0]	BI: Função da saída digital 2	52.7	52.3	Falha do inversor ativa
P1040[0]	Ponto de ajuste do MOP	5	0	Frequência inicial
P1047[0]	Tempo de aceleração do MOP do RFG	10	10	Tempo de aceleração a partir do zero até a frequência máxima
P1048[0]	Tempo de desaceleração do MOP do RFG	10	10	Tempo de rampa abaixo a partir da frequência máxima até zero

Macro conexão Cn007 - Controle analógico por botão de pressão externo

Observe que as fontes de comando são sinais de pulso.






Configuração das macros de conexão:

Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para Cn007	Observações:
P0700[0]	Seleção da fonte de comando	1	2	Terminais como fonte de comando
P1000[0]	Seleção da frequência	1	2	Analógico
P0701[0]	Função da entrada digital 1	0	1	OFF espera
P0702[0]	Função da entrada digital 2	0	2	Pulso para frente + ON
P0703[0]	Função da entrada digital 3	9	12	Pulso reverso + ON
P0704[0]	Função da entrada digital 4	15	9	Confirmação de falha
P0727[0]	Seleção do modo de 2 / 3 fios	0	2	3 fios STOP + Pulso para frente + Pulso reverso
P0771[0]	CI: Saída analógica	21	21	Frequência real
P0731[0]	BI: Função da saída digital 1	52.3	52.2	Inversor operando
P0732[0]	BI: Função da saída digital 2	52.7	52.3	Falha do inversor ativa

Macro conexão Cn008 - controle PID com referência analógica



Indicação


Se for desejado um ponto de ajuste negativo para o controle PID, altere o ponto de ajuste e a fiação de feedback, conforme necessário.

Quando você mudar para o modo manual do modo de controle PID, P2200 torna-se 0 para desabilitar o controle PID. Quando voltar para o modo auto, P2200 torna-se 1 para habilitar o controle PID novamente.

Configuração das macros de conexão:

Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para Cn008	Observações:
P0700[0]	Seleção da fonte de comando	1	2	Terminais como fonte de comando
P0701[0]	Função da entrada digital 1	0	1	ON / OFF
P0703[0]	Função da entrada digital 3	9	9	Confirmação de falha
P2200[0]	BI: Habilita o controlador PID	0	1	Habilita o PID
P2253[0]	CI: Ponto de ajuste do PID	0	755.0	Ponto de ajuste PID = Al1
P2264[0]	CI: Feedback do PID	755.0	755.1	Realimentação de PID = AI2
P0756[1]	Tipo de entrada analógica	0	2	AI2, 0 mA a 20 mA
P0771[0]	CI: Saída analógica	21	21	Frequência real
P0731[0]	BI: Função da saída digital 1	52.3	52.2	Inversor operando
P0732[0]	BI: Função da saída digital 2	52.7	52.3	Falha do inversor ativa


Macro conexão Cn009 - controle PID com valor de referência fixo



Configuração das macros de conexão:

Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para Cn009	Observações:
P0700[0]	Seleção da fonte de comando	1	2	Terminais como fonte de comando
P0701[0]	Função da entrada digital 1	0	1	ON / OFF
P0702[0]	Função da entrada digital 2	0	15	DI2 = PID valor fixo 1
P0703[0]	Função da entrada digital 3	9	16	DI3 = PID valor fixo 2
P0704[0]	Função da entrada digital 4	15	17	DI4 = PID valor fixo 3
P2200[0]	BI: Habilita o controlador PID	0	1	Habilita o PID
P2216[0]	Modo do ponto de ajuste do PID fixo	1	1	Seleção direta
P2220[0]	BI: Bit 0 de seleção do ponto de ajuste do PID fixo	722.3	722.1	Conexão BICO DI2
P2221[0]	BI: Bit 1 de seleção do ponto de ajuste do PID fixo	722.4	722.2	Conexão BICO DI3
P2222[0]	BI: Bit 2 de seleção do ponto de ajuste do PID fixo	722.5	722.3	Conexão BICO DI4
P2253[0]	CI: Ponto de ajuste do PID	0	2224	Ponto de ajuste do PID = valor fixo
P2264[0]	CI: Realimentação de PID	755.0	755.1	Realimentação de PID = AI2


Macro conexão Cn010 - controle USS



Configuração das macros de conexão:

Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para Cn010	Observações:
P0700[0]	Seleção da fonte de comando	1	5	RS485 como fonte de comando
P1000[0]	Seleção da frequência	1	5	RS485 como ponto de ajuste da velocidade
P2023[0]	Seleção do protocolo RS485	1	1	Protocolo USS
P2010[0]	Taxa de transmissão USS / MODBUS	6	8	Taxa de transmissão de 38400 bps
P2011[0]	Endereçamento USS	0	1	Endereçamento USS para o inversor
P2012[0]	Comprimento PZD do USS	2	2	Número de palavras do PZD
P2013[0]	Comprimento PKW do USS	127	127	Palavras variáveis do PKW
P2014[0]	USS / telegrama fora de tempo MODBUS	2000	500	Tempo para o recebimento de dados

Macro conexão Cn011 - controle MODBUS RTU



Configuração das macros de conexão:

Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para Cn011	Observações:	
P0700[0]	Seleção da fonte de comando	1	5	RS485 como fonte de comando	
P1000[0]	Seleção da frequência	1	5	RS485 como ponto de ajuste da velocidade	
P2023[0]	Seleção do protocolo RS485	1	2	Protocolo RTU MODBUS	
P2010[0]	Taxa de transmissão USS / MODBUS	6	6	Taxa de transmissão de 9600 bps	
P2021[0]	Endereçamento MODBUS	1	1	Endereçamento MODBUS para o inversor	
P2022[0]	Tempo de resposta do MODBUS	1000	1000	Tempo máximo para enviar resposta para o equipamento mestre	
P2014[0]	USS / telegrama fora de tempo MODBUS	2000	100	Tempo para o recebimento de dados	
P2034	MODBUS paridade em RS485	2	2	Paridade de telegramas MODBUS em RS485	
P2035	MODBUS para os bits em RS485	1	1	Número de bits de parada em telegramas MODBUS em RS485	

5.5.1.4 Configuração do aplicativo macro

ATENÇÃO

Configurações da macro da aplicação

Quando comissionar o inversor, a configuração da macro de aplicação é desligada. Certifique-se de que você procede conforme segue, antes de alterar a configuração da macro da aplicação para um valor diferente de sua última configuração:

- 1. Faça uma reinicialização de fábrica (P0010 = 30, P0970 = 1)
- 2. Repita o comissionamento rápido e altere o aplicativo macro

A não observância destas instruções pode fazer com o inversor aceite configurações de parâmetros tanto dos macro atuais como dos previamente selecionados, o que pode levar a uma operação não definida e inexplicável do inversor.


Funcionalidade

Este menu define determinadas aplicações comuns. Cada macro de aplicação fornece um conjunto de configurações de parâmetros para uma aplicação específica. Depois que você selecionar um macro de aplicação, as configurações correspondentes são aplicadas ao inversor para simplificar o processo de comissionamento.

O aplicativo macro padrão é "AP000" para aplicativos macro 0. Se nenhum aplicativo macro se adequar a seu aplicativo, selecione aquele que seja mais próximo de seu aplicativo e faça alterações posteriores no parâmetro, conforme o desejado.

Aplicativo macro	Descrição	Exemplo de tela
AP000	Configuração padrão de fábrica. Não altere o parâmetro.	-AP000
AP010	Aplicações de bomba simples	
AP020	Aplicações de ventilador simples	RPO IO
AP021	Aplicações do compressor	111 0 10
AP030	Aplicações do transportador	O sinal de menos indica que este é o macro que está atualmente selecionado.

Configuração do aplicativo macro



Aplicativo macro AP010 - Aplicações de bomba simples

Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para AP010	Observações:
P1080[0]	Frequência mínima	0	15	Inversor operando à velocidade mais baixa desabilitado
P1300[0]	Modo de controle	0	7	V/f quadrático
P1110[0]	BI: Impede o ponto de ajuste de frequência negativo	0	1	Impede a rotação invertida da bomba
P1210[0]	Reinício automático	1	2	Reinício após um blackout de energia elétrica
P1120[0]	Tempo de aceleração	10	10	Tempo de aceleração a partir do zero até a frequência máxima
P1121[0]	Tempo de desaceleração	10	10	Tempo de desaceleração a partir da frequência máxima até zero

Aplicativo macro AP020 - Aplicações de ventilador simples

Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para AP020	Observações:
P1110[0]	BI: Impede o ponto de ajuste de frequência negativo	0	1	Impede a rotação invertida do ventilador
P1300[0]	Modo de controle	0	7	V/f quadrático
P1200[0]	Partida oscilante	0	2	Pesquise a velocidade do motor em operação com uma alta carga de inércia, de modo que o motor opere até o ponto de ajuste

Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para AP020	Observações:
P1210[0]	Reinício automático	1	2	Reinício após um blackout de energia elétrica
P1080[0]	Frequência mínima	0	20	Inversor operando à velocidade mais baixa desabilitado
P1120[0]	Tempo de aceleração	10	10	Tempo de aceleração a partir do zero até a frequência máxima
P1121[0]	Tempo de desaceleração	10	20	Tempo de desaceleração a partir da frequência máxima até zero

Aplicativo macro AP021 - Aplicações do compressor

Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para AP021	Observações:
P1300[0]	Modo de con- trole	0	0	V/f Linear
P1080[0]	Frequência mínima	0	10	Inversor operando à velocidade mais baixa desabilitado
P1312[0]	Boost de par- tida	0	30	O boost somente será efetivo quando acelerar pela primeira vez (inércia)
P1311[0]	Boost de aceleração	0	0	O boost somente estará efetivo ao acelerar ou frear;
P1310[0]	Boost contínuo	50	50	Boost adicional sobre a escala completa de frequência
P1120[0]	Tempo de aceleração	10	10	Tempo de aceleração a partir do zero até a frequência máxima
P1121[0]	Tempo de desaceleração	10	10	Tempo de desaceleração a partir da frequência máxima até zero

Aplicativo macro AP030 - Aplicações do transportador

Parâmetro	Descrição	Padrões de Fábrica	Padrão para AP030	Observações:
P1300[0]	Modo de controle	0	1	V/f com FCC
P1312[0]	Boost de partida	0	30	O boost somente será efetivo quando acelerar pela primeira vez (inércia)
P1120[0]	Tempo de aceleração	10	5	Tempo de aceleração a partir do zero até a frequência máxima
P1121[0]	Tempo de desaceler-ação	10	5	Tempo de desaceleração a partir da frequência máxima até zero

5.5.1.5 Configuração de parâmetros comuns

Funcionalidade

Este menu fornece parâmetros comuns para otimização do desempenho do inversor.

Menu de texto

Se o parâmetro P8553 for configurado para 1, os números dos parâmetros neste menu serão substituídos por textos curtos.

Parâmetro	Nível de acesso	Função	Menu de texto (se P8553 = 1)	Parâmetro	Nível de acesso	Função	Menu de texto (se P8553 = 1)
P1080[0]	1	Frequência mínima do motor	N in F	P1001[0]	2	Ponto de ajuste 1 da frequência fixa	FIHFI
P1082[0]	1	Frequência máxima do motor	(MIN F) (MAX F)	P1002[0]	2	Ponto de ajuste 2 da frequência fixa	(FIX F1) F : H F 2 (FIX F2)
P1120[0]	1	Tempo de aceler- ação	(RMP UP)	P1003[0]	2	Ponto de ajuste 3 da frequência fixa	F , H F 3
P1121[0]	1	Tempo de desaceleração	r N P d n (RMP DN)	P2201[0]	2	Ponto de ajuste 1 da frequência do PID	PidFI (PID F1)
P1058[0]	2	Frequência de JOG	J 9 P (JOG P)	P2202[0]	2	Ponto de ajuste 2 da frequência do PID	P
P1060[0]	2	Tempo de aceleração do JOG	J o 9 U P (JOG UP)	P2203[0]	2	Ponto de ajuste 3 da frequência do PID	P.dF3 (PID F3)
P1061[0]	2	tempo de descida da rampa de JOG	Jog DN)				

5.5.2 Comissionamento rápido através do menu de parâmetro

Como uma alternativa para o comissionamento rápido através do menu de configuração, comissionamento utilizando o menu de parâmetros fornece a outra solução para comissionamento rápido. Isto pode ser útil para aqueles que são usados para comissionar o inversor desta maneira.

Configuração de Parâmetros

Indicação

Na tabela abaixo, o símbolo "●" indica que o valor deste parâmetro deve ser inserido de acordo com as especificações da placa de identificação do motor.

Parâmetro	Função	Configuração
P0003	Nível de acesso do usuário	= = 3 (nível de acesso do especialista)
P0010	Parâmetros de comissionamento	= = 1 (comissionamento rápido)
P0100	seleção de 50 / 60 Hz	Configure um valor, se necessário:
		=0: Europa [kW], 50 Hz (padrão de fábrica)
		=1: América do Norte [hp], 60 Hz
		=2: América do Norte [kW], 60 Hz
P0304[0] •	Tensão nominal do motor [V]	Faixa: 10 a 2000
		Observação:
		A entrada dos dados da placa de identificação deve corresponder com a configuração da bobina do motor (em estrela / triângulo)
P0305[0] •	Corrente nominal do motor [A]	Faixa: 0,01 a 10000
		Observação:
		A entrada dos dados da placa de identificação deve corresponder com a configuração da bobina do motor (em estrela / triângulo)
P0307[0] •	Potência nominal do motor [kW / hp]	Faixa: 0,01 a 2000,0
		Observação:
		Se P0100 = 0 ou 2, unidade de potência do motor = [kW]
		Se P0100 = 1, unidade de potência do motor = [hp]
P0308[0] •	Fator de potência nominal do motor	Faixa: 0,000 a 1,000
	(cosφ)	Observação:
		Este parâmetro é visível somente quando P0100 = 0 ou 2
P0309[0] •	Eficiência nominal do motor [%]	Faixa: 0,0 a 99,9
		Observação:
		Visível somente quando P0100 = 1
		Se for configurado para 0 faz com que o valor seja calculado internamente.
P0310[0] •	Frequência nominal do motor [Hz]	Faixa: 12,00 a 550,00
P0311[0] •	Velocidade nominal do motor [RPM]	Faixa: 0 a 40000

5.5 Comissionamento rápido

Parâmetro	Função	Configuração
P0335[0]	Arrefecimento do motor	Configure de acordo com o método de arrefecimento do motor
		= 0: Arrefecimento automático (padrão de fábrica)
		= 1: Arrefecimento forçado
		= 2: Arrefecimento automático e ventilador interno
		= 3: Arrefecimento forçado e ventilador interno
P0640[0]	Fator de sobrecarga do motor [%]	Faixa: 10.0 a 400.0 (padrão de fábrica: 150.0)
		Observação:
		O parâmetro define o limite de sobrecarga do motor relativo a P0305 (corrente nominal do motor).
P0700[0]	Seleção da fonte de comando	= 0: Configuração padrão de fábrica
		= 1: Painel de operação (padrão de fábrica)
		= 2: Terminal
		= 5: USS / MODBUS em RS485
P1000[0]	Seleção do ponto de ajuste da	Faixa: 0 a 77 (padrão de fábrica: 1)
	frequência	= 0: Sem ponto de ajuste principal
		= 1: ponto de ajuste do MOP
		= 2: ponto de ajuste analógico
		= 3: Frequência fixa
		= 5: USS / MODBUS em RS485
		= 7: Ponto de ajuste analógico 2
		Para configurações adicionais, consulte o Capítulo "Lista de parâmetros (Página 151)".
P1080[0]	Frequência mínima [Hz]	Faixa: 0.00 a 550.00 (padrão de fábrica: 0.00)
		Observação:
		O valor configurado é válido para as rotações no sentido horário e anti-horário.
P1082[0]	Frequência máxima [Hz]	Faixa: 0.00 a 550.00 (padrão de fábrica: 50.00)
		Observação:
		O valor configurado é válido para as rotações no sentido horário e anti-horário
P1120[0]	Tempo de aceleração [s]	Faixa: 0.00 a 650.00 (padrão de fábrica: 10.00)
		Observação:
		O valor ajustado aqui significa o tempo decorrido para o motor acelerar a partir do repouso até a frequência máxima do motor (P1082) quando nenhum arredondamento é utilizado.
P1121[0]	Tempo de desaceleração [s]	Faixa: 0.00 a 650.00 (padrão de fábrica: 10.00)
		Observação:
		O valor ajustado aqui significa o tempo decorrido para o motor desacelerar a partir do repouso até a frequência mínima do motor (P1082) quando nenhum arredondamento é utilizado.

Parâmetro	Função	Configuração
P1300[0]	Modo de controle	= 0: V/f com característica linear (padrão de fábrica)
		= 1: V/f com FCC
		= 2: V/f com característica quadrática
		= 3: V/f com características programáveis
		= 4: V/f com eco linear
		= 5: V/f para aplicações têxteis
		= 6: V/f com FCC para aplicações têxteis
		= 7: V/f com eco quadrático
		= 19: Controle V/f com ponto de ajuste de tensão independente
P3900	Fim do Comissionamento rápido	= 0: Sem comissionamento rápido (padrão de fábrica)
		= 1: Fim do Comissionamento rápido com reinicialização de fábrica
		= 2: Fim do Comissionamento rápido
		= 3: Fim do Comissionamento rápido apenas para os dados do motor
		Observação:
		Após concluir o cálculo, P3900 e o P0010 são automaticamente reiniciados para seus valores originais, ou seja, 0.
		O inversor mostra "8.8.8.8.8" indicando que está ocupado com o processamento de dados internos.
P1900	Seleciona a Identificação dos dados	= 0: Desabilitado
	do motor	= 2: Identificação de todos os parâmetros em repouso

5.6.1 Visão geral das funções do inversor

A lista abaixo fornece uma visão geral das funções principais que o SINAMICS V20 é compatível. Para a descrição detalhada de parâmetros individuais consulte capítulo "Lista de parâmetros (Página 151)".

- controle do fio 2 / 3 (P0727)
- customização 50 / 60 Hz (Página 58) (P0100)
- Modulação PWM ajustável (P1800 a P1803)
- Controle da função do terminal de entrada analógico (P0712, P0713, r0750 a P0762)
- Controle da função do terminal de saída analógico (P0773 a r0785)
- Reinício automático (Página 120) (P1210, P1211)
- Função BICO (r3978)
- Modo de liberação de bloqueio (Página 113) (P3350 a P3353, P3361 a P3364)
- Proteção contra cavitação (Página 128) (P2360 a P2362)

- Seleção da fonte de comando e ponto de ajuste (P0700, P0719, P1000 a r1025, P1070 a r1084)
- Configuração dos dados de comando (CDS) e configuração dos dados do inversor (DDS) (r0050, r0051, P0809 a P0821)
- Proteção contra condensação (Página 122) (P3854)
- Boost contínuo, boost de aceleração e controle de nível de boost de partida (Página 88) (P1310 a P1316)
- Função de acoplamento de CC (Página 132)
- Controle da tensão do link CC (Página 107) (P0210, P1240 a P1257)
- Controle da função do terminal de entrada digital (P0701 a P0713, r0722, r0724)
- Controle da função do terminal de saída digital (P0731, P0732, P0747, P0748)
- Operação de rampa dupla (Página 130) (r1119 a r1199, P2150 a P2166)
- Modo de economia (Página 116) (P1300, r1348)
- Monitoramento do consumo de energia (r0039, P0040, P0042, P0043)
- Configuração de reação de falha e aviso (r0944 a P0952, P2100 a P2120, r3113, P3981)
- Partida oscilante (Página 119) (P1200 a r1204)
- Blocos de função livre (FFBs) (Página 117) (P2800 a P2890)
- Proteção contra congelamento (Página 121) (P3852, P3853)
- Modo de partida de golpe (Página 111) (P3350 a P3354, P3357 a P3360)
- Modos de sobrecarga elevada/baixa (HO/LO) (Página 135) (P0205)
 Um novo parâmetro P0205 é adicionado para possibilitar a seleção HO/LO para
 - Um novo parâmetro P0205 é adicionado para possibilitar a seleção HO/LO para aplicações de carga pesada/baixa.
- Controle de Imax (Página 105) (P1340 a P1346)
- O inversor continua executando a operação (P0503)
- Status do inversor com falha (Página 301) (r0954, r0955, r0956, r0957 e r0958)
 Essa função possibilita a leitura das informações relevantes de falhas através de
 - Essa função possibilita a leitura das informações relevantes de falhas através de parâmetros referidos.
- Operação do modo JOG (Página 86) (P1055 a P1061)
- Lista de parâmetros modificados (P0004)
 - Um novo valor é adicionado ao parâmetro P0004 para possibilitar que o filtro do parâmetro permita visualizar os parâmetros modificados.
- MODBUS paridade/parada do bit de seleção (P2034, P2035)
 - Novos parâmetros P2034 e P2035 são adicionados para possibilitar MODBUS paridade/parada do bit de seleção.
- Travamento do motor, carga faltando, detecção de falha da correia (Página 108) (P2177 a r2198)
- Controles dos freios do motor (Página 93) (freio de retenção, freio CC, freio composto e freio dinâmico) (P1212 a P1237)

- Escala de exibição da frequência do motor (P0511, r0512)
- Acionamento em cascata do motor (Página 125) (P2370 a P2380)
- Seleção do modo de potenciômetro motorizado (MOP) (P1031 a r1050)
- ON/OFF2 função para entradas digitais (P0701)
 - Um novo valor é adicionado ao parâmetro P0701 para fazer funcionar o motor com oON comando ou cancelar os pulsos do inversor com oOFF2 comando.
- Clonagem de parâmetro (Página 323) (P0802 a P0804, P8458)
- Controlador do PID (Página 91) (P2200 a P2355)
- Macros de conexão e macros de aplicação pré-configuradas (P0507, P0717) (consulte também "Configuração de macro de conexões (Página 62)" e "Configuração do aplicativo macro (Página 75)".)
- Coordenadas programáveis V/f (P1320 a P1333)
- Proteção dos parâmetros definidos pelo usuário (P0011, P0012, P0013)
- Pule a frequência e amortecimento de ressonância (P1091 a P1101, P1338)
- Modo hibernação (hibernar) (Página 123) (P2365 a P2367)
- Compensação de escorregamento (P1334 a P1338)
- Modo de supertorque (Página 109) (P3350 a P3356)
- Exibição do menu de texto (P8553) (consulte também "Configuração dos dados do motor (Página 60)" e "Configuração de parâmetros comuns (Página 78)".)
- Controle do nível de acesso do usuário (P0003)
- comunicação USS / MODBUS em RS485 (P2010 a P2037) (Página 137)
- Várias seleções do modo de parada (Página 83) (P0840 a P0886)
- Função oscilação (Página 124) (P2940 a r2955)

5.6.2 Funções básica de comissionamento


5.6.2.1 Selecionando o modo de parada

Funcionalidade

O inversor e seu usuário precisam responder a uma ampla variedade de situações e parar o inversor se necessário. Desta forma, os requisitos de operação, bem como as funções de proteção do inversor (por exemplo, sobrecarga térmica ou elétrica), ou ainda funções de proteção homem-máquina, devem ser levadas em consideração. Devido às diferentes funções OFF (OFF1, OFF2, OFF3), o inversor pode responder com flexibilidade às especificações mencionadas. Observe que após um comando OFF2 / OFF3, o inversor está no estado "inibir ON". Para ligar o motor novamente, é necessário um sinal baixo → alto do comando ON.

OFF1

O comando OFF1 está estreitamente acoplado ao comando ON. Quando o comando ON é removido, o OFF1 é ativado diretamente. O inversor é travado pelo OFF1 com o tempo de rampa P1121. Se a frequência de saída cair abaixo do valor do parâmetro P2167 e se o tempo em P2168 tiver expirado, então os pulsos do inversor serão cancelados.




Indicação

- OFF1 pode ser inserido utilizando uma ampla gama de fontes de comando através do parâmetro BICO P0840 (BI: ON / OFF1) e P0842 (BI: ON / OFF1 com inversão).
- O parâmetro P0840 do BICO é pré-atribuído, definindo a fonte de comando usando P0700.
- O ON e o comando OFF1 seguinte deve ter a mesma fonte.
- Se o comando ON / OFF1 está definido para mais de uma entrada digital, então, apenas a entrada digital, que foi a última configuração, é válido.
- OFF1 é ativo baixo.
- Quando vários comandos OFF forem selecionados simultaneamente, a seguinte prioridade aplica-se: OFF2 (prioridade mais alta) OFF3 OFF1.
- OFF1 pode ser combinada com a corrente CC de travagem ou composto de travagem.
- Quando o motor do freio de retenção MHB (P1215) é ativado, para um OFF1, P2167 e P2168 não são levados em consideração.

OFF2

Os pulsos do inversor são cancelados imediatamente pelo comando OFF2. Desta forma, o motor diminui e não será possível parar de modo controlado.




Indicação

- O comando OFF2 pode ter uma ou várias fontes. As fontes do comando são definidas utilizando-se parâmetros P0844 (BI: 1. OFF2) e P0845 (BI: 2. OFF2).
- Como resultado da pré-atribuição (configuração padrão), o comando OFF2 é definido para o BOP. Esta fonte ainda está disponível mesmo se outra fonte de comando for definida (por exemplo, terminal como fonte de comando → P0700 = 2 e OFF2 é selecionado utilizando entrada digital 2 → P0702 = 3).
- OFF2 é ativo baixo.
- Quando vários comandos OFF forem selecionados simultaneamente, a seguinte prioridade aplica-se: OFF2 (prioridade mais alta) – OFF3 – OFF1.

OFF3

As características de travamento do OFF3 são idênticas àquelas do OFF1, com exceção do tempo de rampa P1135 do OFF3. Se a frequência de saída cair abaixo do valor do parâmetro P2167 e se o tempo em P2168 tiver expirado, então os pulsos do inversor serão cancelados, assim como para o comando OFF1.



Indicação

- O OFF3 pode ser inserido utilizando uma ampla gama de fontes de comando através dos parâmetros BICO P0848 (BI: 1. OFF3) e P0849 (BI: 2. OFF3).
- OFF3 é ativo baixo.
- Quando vários comandos OFF forem selecionados simultaneamente, a seguinte prioridade aplica-se: OFF2 (prioridade mais alta) – OFF3 – OFF1

5.6.2.2 Operação do inversor no modo JOG


Funcionalidade

A função JOG pode ser controlada ou pelo BOP (embutido) ou as entradas digitais. Quando controlado pelo BOP, pressionar o botão RUN fará com que o motor parta e gire na frequência JOG pré-ajustada (P1058). O motor para quando o botão RUN é liberado.

Ao usar as entradas digitais como a fonte de comando JOG, a frequência JOG é definida pelo P1058 JOG para a direita e P1059 JOG para a esquerda.

A função JOG permite:

- para verificar se a funcionalidade do motor e do inversor depois da colocação foi concluída (movimento de deslocamento primeiro, verificando o sentido de rotação, etc.)
- para trazer um motor ou uma carga do motor para uma posição específica
- para atravessar um motor, por exemplo, após um programa ser interrompido



Parâmetro	Função	Configuração
P1055[02]	BI: Habilita JOG direito	Este parâmetro define a fonte de JOG direito quando P0719 = 0 (seleção automática de comando / fonte de configuração).
		Padrão de fábrica: 19.8
P1056[02]	BI: Habilita JOG esquerdo	Este parâmetro define fonte de JOG esquerdo quando P0719 = 0 (seleção automática de comando / fonte de configuração).
		Padrão de fábrica: 0
P1057	JOG habilitado	= 1: Jogging é habilitado (padrão)
P1058[02]	Frequência de JOG [Hz]	Este parâmetro determina a frequência na qual o inversor será executado enquanto o jogging está ativo.
		Faixa: 0.00 a 550.00 (padrão de fábrica: 5.00)
P1059[02]	Frequência de JOG esquerdo [Hz]	Este parâmetro determina a frequência na qual o inversor será executado enquanto o jogging for selecionado.
		Faixa: 0.00 a 550.00 (padrão de fábrica: 5.00)
P1060[02]	Tempo de aceleração do JOG [s]	Este parâmetro configura o tempo de aceleração que é usado enquanto o jogging está ativo.
		Faixa: 0.00 a 650.00 (padrão de fábrica: 10.00)
P1061[02]	Tempo de desaceleração do JOG [s]	Este parâmetro configura o tempo de desaceleração que é usado enquanto o jogging está ativo.
		Faixa: 0.00 a 650.00 (padrão de fábrica: 10.00)

5.6.2.3 Configurando a tensão de boost

Funcionalidade

Para baixas frequências de saída, as características V/f dão somente uma baixa tensão de saída. As resistências ôhmicas do enrolamento do estator têm um papel a baixas frequências, que são negligenciadas quando é determinado o fluxo do motor no controle V/f. Isto significa que a tensão de saída pode ser muito baixa, a fim de:

- implementar a magnetização do motor assíncrono
- segurar a carga
- superar perdas no sistema.

A tensão de saída pode ser aumentada (boosted/reforçada) no inversor usando os parâmetros como mostrado na tabela abaixo.

Parâmetro	Tipo de boost	Descrição
P1310	Boost contínuo [%]	Este parâmetro define o nível de boost relativo a P0305 (corrente nominal do motor) aplicável tanto a curvas V/f lineares quanto quadráticas.
		Faixa: 0,0 a 250,0 (padrão de fábrica: 50.0)
		O boost de tensão é eficaz ao longo da gama de todas as frequências através do qual o valor continuamente diminui a altas frequências.
		∨ ♦
		V _{max}
		(P0304)
		(P0304)
		un Lineat
		V _{ConBoost}
		0 f _n f _{max} f (P0310) (P1082)


Parâmetro	Tipo de boost	Descrição
P1311	Boost de aceleração [%]	Este parâmetro aplica boost relativo a P0305 (corrente nominal do motor) na sequência de uma mudança positiva do ponto de ajuste e cai novamente para fora uma vez que o ponto de ajuste seja alcançado. Faixa: 0,0 a 250,0 (padrão de fábrica: 0.0) O boost de tensão somente estará efetivo ao acelerar ou frear.
		V Vmax (P0304) VAccBoost RFG ativo RFG ativo (P0310) (P1082)

Boost de partida [%]	Este parâmetro aplica uma constante deslocamento linear offset relativa a
	P0305 (corrente nominal do motor)) para curva ativa V/f (linear ou quadrática) após um comando ON e permanece ativo até que:
	 a saída de rampa atinge o ponte de ajuste pela primeira vez respectivamente
	• o ponto de ajuste é reduzido para menos que a saída de rampa presente Faixa: 0,0 a 250,0 (padrão de fábrica: 0.0)
	O boost de tensão somente estará efetivo ao acelerar pela primeira vez (interrupção).
	Vomax Vn (P0304) VstartBoost RFG ativo fset fn fmax f

5.6.2.4 Configurando o controlador PID

Funcionalidade

O controlador integrado do PID (controlador da tecnologia) é compatível com todos os tipos de tarefas de controle de processo simples por exemplo, pressões de controle, níveis ou vazões. O controlador do PID especifica a velocidade do ponto de fixação do motor de tal forma que a variável de processo a ser controlada corresponde a seu ponto de fixação.



parâmetros relacionados para o controlador PID

Parâmetro	Função	Configuração
Parâmetros de fu	nção principal	
P2200[02]	BI: Habilita o controlador PID	Esse parâmetro permite ao usuário habilitar / desabilitar o controlador PID. Configuração para 1 habilita o controle do circuito fechado PID.
		Configuração 1 automaticamente desativa os tempos de rampa normal ajustados em P1120 e P1121 e os pontos de ajuste de frequência normal.
		Padrão de fábrica: 0
P2235[02]	BI: Habilita PID-MOP (UP-cmd)	Este parâmetro define a fonte do comando do UP.
		Possíveis fontes: 19,13 (BOP), 722.x (Entrada Digital), 2036,13 (USS em RS485)

Parâmetro	Função	Configuração
P2236[02]	BI: Habilita PID-MOP (DOWN-cmd)	Este parâmetro define a fonte do comando para baixo.
	, ,	Possíveis fontes: 19,14 (BOP), 722.x (Entrada Digital),
		2036,14 (USS em RS485)
Parâmetros de d	comissionamento adicional	
P2251	Modo PID	= 0: PID como o ponto de ajuste (padrão de fábrica)
		= 1: PID como fonte do corte
P2253[02]	CI: Ponto de ajuste do PID	Este parâmetro define a fonte de referência para a entrada do ponto de ajuste PID.
		Possíveis fontes: 755[0] (entrada analógica 1), 2018,1 (USS PZD 2), 2224 ponto de ajuste PID fixo atual), 2250 (ponto de ajuste da saída de PID-MOP)
P2254[02]	CI: Fonte do corte PID	Este parâmetro seleciona a fonte de corte para o ponte de ajuste do PID.
		Possíveis fontes: 755[0] (entrada analógica 1), 2018,1 (USS PZD 2), 2224 ponto de ajuste PID fixo atual), 2250 (ponto de ajuste da saída de PID-MOP)
P2255	Fator de ganho do ponto de ajuste do PID	Faixa: 0,00 a 100,00 (padrão de fábrica: 100.00)
P2256	Fator de ganho para o corte PID	Faixa: 0,00 a 100,00 (padrão de fábrica: 100.00)
P2257	Ponto de ajuste do tempo de aceleração do PID [s]	Faixa: 0,00 a 650,00 (padrão de fábrica: 1.00)
P2258	Ponto de ajuste do tempo de desaceleração do PID [s]	Faixa: 0,00 a 650,00 (padrão de fábrica: 1.00)
P2263	Tipo de controlador do PID	= 0: D componente do sinal de feedback (padrão de fábrica)
		= 1: Componente D em sinal de erro
P2264[02]	CI: Feedback do PID	Possíveis fontes: 755[0] (entrada analógica 1), 2224 ponto de ajuste PID fixo atual), 2250 (ponto de ajuste da saída de PID-MOP)
		Padrão de fábrica: 755[0]
P2265	Constante de tempo do filtro de feedback do PID [s]	Faixa: 0,00 a 60,00 (padrão de fábrica: 0.00)
P2267	Valor máximo para feedback do PID [%]	Faixa: -200,00 a 200,00 (padrão de fábrica: 100.00)
P2268	Valor mínimo para feedback do PID [%]	Faixa: -200,00 a 200,00 (padrão de fábrica: 0.00)
P2269	Ganho aplicado ao feedback do PID	Faixa: 0,00 a 500,00 (padrão de fábrica: 100.00)
P2270	Selecionador de função de feedback do	= 0: Desabilitado (padrão de fábrica)
	PID	= 1: Raiz quadrada (raiz(x))
		= 2: Ao quadrado (x*x)
		= 3: Ao cubo (x*x*x)
P2271	Tipo de transdutor do PID	= 0 : Desabilitado (padrão de fábrica)
		= 1: Inversão do sinal de feedback do PID
P2274	Derivada do tempo do PID [s]	Faixa: 0,000 a 60,000
		Padrão de fábrica: 0,000 (o tempo derivativo não têm qualquer efeito)
P2280	Ganho proporcional do PID	Faixa: 0,000 a 65,000 (padrão de fábrica: 3.000)
P2285	Tempo integral do PID [s]	Faixa: 0,000 a 60,000 (padrão de fábrica: 0.000)

Parâmetro	Função	Configuração	
P2291	Limite superior de saída do PID [%]	Faixa: -200,00 a 200,00 (padrão de fábrica: 100.00)	
P2292	Limite inferior de saída do PID [%]	Faixa: -200,00 a 200,00 (padrão de fábrica: 0.00)	
P2293	Tempo de aceleração / desaceleração do limite [s] do PID	Faixa: 0,00 a 100,00 (padrão de fábrica: 1.00)	
P2295	Ganho aplicado a saída do PID	Faixa: -100,00 a 100,00 (padrão de fábrica: 100.00)	
P2350	Auto-sintonia do PID habilitada	= 0: Auto-sintonia do PID desabilitado (padrão de fábrica)	
		= 1: Auto-sintonia do PID através do padrão Ziegler Nichols (ZN)	
		= 2: Auto-sintonia do PID com valor 1 + overshoot (O/S)	
		= 3: Auto-sintonia do PID com valor 2 baixo ou sem overshoot (O/S)	
		= 4: Auto-sintonia apenas do PI do PID, resposta amortecida de um quarto	
P2354	Comprimento [s] do tempo limite de sintonia do PID	Faixa: 60 a 65000 (padrão de fábrica: 240)	
P2355	Offset de sintonia do PID [%]	Faixa: 0,00 a 20,00 (padrão de fábrica: 5.00)	
Valores de saída	Valores de saída		
r2224	CO: Ponto de ajuste do PID atual fixado [%]		
r2225.0	BO: Status de frequência fixa do PID		
r2245	CO: PID-MOP frequência de entrada do	RFG [%]	
r2250	CO: Ponto de ajuste de saída do PID-Mo	OP [%]	
r2260	CO: Ponto de ajuste do PID após PID-R	CO: Ponto de ajuste do PID após PID-RFG [%]	
P2261	Constante de tempo do filtro do ponto de ajuste do PID [s]		
r2262	CO: Ponto de ajuste filtrado do PID após RFG [%]		
r2266	CO: Feedback filtrado do PID [%]		
r2272	CO: Feedback escalonado do PID [%]		
r2273	CO: Erro de PID [%]		
r2294	CO: Saída real do PID [%]		

5.6.2.5 configurando a função de freio

Funcionalidade

O motor pode ser eletricamente ou mecanicamente frenado pelo inversor através dos freios seguintes:

- Freios elétricos
 - Freio CC
 - Freio composto
 - Freio Dinâmico
- Freio mecânico
 - Motor com freio de retenção

Freio CC

A frenagem CC faz o motor parar rapidamente pela aplicação de uma corrente de frenagem CC (corrente aplicada também mantém eixo parado). Para a frenagem CC, uma corrente CC está impressa no enrolamento do estator o que resulta em um torque significativo de frenagem para um motor assíncrono.


A frenagem CC é selecionada como a seguir:

- Sequência 1: selecionada após OFF1 ou OFF3 (o freio CC é liberado através do P1233)
- Sequência 2: selecionado diretamente com o parâmetro BICO P1230

Sequência 1


- 1. Habilitado usando P1233
- 2. A frenagem CC é ativada com o comando OFF1 ou OFF3 (observe a figura abaixo)
- 3. A frequência do inversor é aumentada para baixo ao longo do OFF1 padronizado ou OFF3 é diminuído até a frequência com que a frenagem começa P1234.
- 4. Os pulsos do inversor são inibidos pela duração dos P0347 do tempo de magnetização.
- 5. A corrente de frenagem requerida P1232 é então impressa para o tempo de frenagem selecionado P1233. O status é exibido utilizando o sinal r0053 bit 00.

Os pulsos do inversor são inibidos após o tempo de frenagem expirar.



Sequência 2

- 1. Habilitado e selecionado com o parâmetro BICO P1230 (consulte figura abaixo).
- 2. Os pulsos do inversor são inibidos pela duração dos P0347 do tempo de magnetização.
- 3. A corrente de frenagem requerida P1232 é impressa para o tempo selecionado e o motor é freado. Este estado é exibido utilizando o sinal r0053 bit 00.
- 4. Após a frenagem ser cancelada, o inversor acelera de volta para o ajuste de frequência até a velocidade do motor corresponder à frequência de saída do inversor.



Parâmetro	Função	Configuração
P1230[02]	BI: Habilita freio CC	Esse parâmetro habilita a frenagem CC através de um sinal aplicado a partir de uma fonte externa. A função permanece ativa enquanto o sinal de entrada externo está ativo.
		Padrão de fábrica: 0
P1232[02]	Corrente de frenagem CC [%]	Este parâmetro define o nível de CC em relação à atual corrente nominal do motor (P0305).
		Faixa: 0 a 250 (padrão de fábrica: 100)
P1233[02]	Duração da frenagem CC [s]	Este parâmetro define a duração para que a frenagem CC é ativa após um comando OFF1 ou OFF3.
		Faixa: 0.00 a 250.00 (padrão de fábrica: 0.00)
P1234[02]	Frequência no início da	Este parâmetro define a frequência de início para a frenagem CC.
	frenagem CC [Hz]	Faixa: 0.00 a 550.00 (padrão de fábrica: 550.00)
P0347[02]	Tempo de desmagnetização [s]	Este parâmetro altera o tempo permitido depois que a OFF2/condição falha, antes que pulsos possam ser reativados.
		Faixa: 0.000 a 20.000 (padrão de fábrica: 1.000)

∕!\aviso

Superaquecimento do motor

Para a frenagem da corrente CC, a energia cinética do motor é convertida em energia térmica no motor. Se a frenagem é muito longa então o motor poderá superaquecer.

Indicação


A função "frenagem CC" só é prática para motores de indução.

Frenagem CC não é adequada para armazenar cargas suspensas.

Durante a frenagem CC, não há outro modo de influenciar a velocidade do inversor utilizando um controle externo. Quando estiver parametrizando e configurando o sistema do inversor, ele deveria ser testado utilizando cargas reais na medida do possível.

Freio composto

Para frenagem composta (habilitado utilizando P1236), frenagem CC é sobreposta com frenagem regenerativa (onde o inversor regenera para dentro do suprimento do CC-link como seu freio ao longo da rampa). Frenagem efetiva é obtida sem ter que utilizar componentes adicionais ao otimizar o tempo de desaceleração (P1121 para OFF1 ou quando frenar a partir de f1 a f2, P1135 para OFF3) e utilizar frenagem composta P1236.



Configuração de Parâmetros

Parâmetro	Função	Configuração
P1236[02]	Corrente do freio composto [%]	Esse parâmetro define o nível sobreposto CC na forma de onda CA após exceder o limite da tensão do link CC do freio compostos. O valor é introduzido em [%] relativo a corrente nominal do motor (P0305).
		Faixa: 0 a 250 (padrão de fábrica: 0)
P1254	Auto detecção dos níveis ligados do Vcc	Este parâmetro habilita / desabilita auto detecção dos níveis ligados para o controlador de Vcc_máx.
		= 0: Desabilitado
		= 1: Habilitado (padrão de fábrica)
		É recomendado para configurar P1254 = 1 (auto detecção de Vcc habilitado nível de ligação). Observar que a auto detecção somente trabalha quando o inversor estiver em standby por mais de 20s.

/!\aviso

Superaquecimento do motor

Para frenagem composta, frenagem regenerativa é sobreposta na frenagem CC (frenagem ao longo da rampa). Isto significa que componentes da energia cinética do motor e carga do motor são convertidas em energia térmica no motor. Isto pode ocasionar o superaquecimento do motor se sua perda de potência for muito grande ou se a operação do freio é muito longa!

Indicação


A frenagem composta depende somente da tensão do link CC (consulte limite no diagrama acima). Isto irá ocorrer em OFF1, OFF3 e qualquer condição regenerativa. Frenagem composta é desativada, se:

- Início rápido está ativo
- Frenagem CC está ativa.

Freio Dinâmico


Frenagem dinâmica converte em calor, a energia regenerativa que é liberada, quando o motor desacelera. Um pulsador interno de frenagem ou um módulo externo de frenagem dinâmica, que pode controlar um resistor externo de frenagem é requerido para frenagem dinâmica. O inversor ou o módulo externo de frenagem dinâmica controla a frenagem dinâmica dependendo da tensão do link CC. Contrária a CC e frenagem composta, essa técnica requer que um resistor de frenagem externa esteja instalado.

tamanhos A/BC



Para mais informações sobre o módulo de freio dinâmico, consulte o Apêndice "Módulo de Freio Dinâmico (Página 334)".

tamanhos D




A alimentação contínua P_{DB} e o ciclo de trabalho para a resistência de frenagem pode ser modificado usando o módulo de frenagem dinâmica (para tamanhos da carcaça A / B / C) ou parâmetro P1237 (para o tamanho da carcaça D).

ATENÇÃO

Danos ao resistor de frenagem

A potência média do módulo de frenagem dinâmica (pulsador de frenagem) não pode exceder a potência nominal do resistor de frenagem.



Nível ligado de frenagem dinâmica

P1254 = 0:
$$V_{DC-Chopper} = 1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot P0210$$

P1254 \neq 0: $V_{DC-Chopper} = 0.98 \cdot r1242$

Ciclo de Trabalho	ton (s)	toff (s)	t _{ciclo} (s)	Ррв
5%	12.0	228.0	240.0	0.05
10%	12.6	114.0	126.6	0.10
20%	14.2	57.0	71.2	0.20
50%	22.8	22.8	45.6	0.50
100%	Infinito	0	Infinito	1.00

Parâmetro	Função	Configuração
P1237 Freio Dinâmico		Este parâmetro define o ciclo de trabalho nominal do resistor (resistor pulsador). Frenagem dinâmica é ativada quando a função está ativada e a tensão do link CC excede o nível ligado de frenagem dinâmica.
		= 0: Desabilitado (padrão de fábrica)
		= 1: Ciclo de Trabalho 5%
		= 2: Ciclo de Trabalho 10%
		= 3: Ciclo de Trabalho 20 %
		= 4: Ciclo de Trabalho 50%
		= 5: Ciclo de Trabalho 100%
		Observação: Este parâmetro é aplicável apenas para inversores de tamanho da carcaça D. Para tamanhos de carcaça A a C, o ciclo do tipo de operação do resistor de frenagem pode ser selecionado com o modulo de frenagem dinâmica.
P1240[02]	Configuração do controlador	Este parâmetro habilita / desabilita o controlador Vcc.
	de Vcc	= 0: Controlador Vcc desabilitado
		Observação: Este parâmetro deve ser ajustado para 0 (controlador Vcc desabilitado) para ativar a frenagem dinâmica.
P1254	Auto detecção dos níveis ligados do Vcc	Este parâmetro habilita / desabilita auto detecção dos níveis ligados para o controlador de Vcc_máx.
		= 0: Desabilitado
		= 1: Habilitado (padrão de fábrica)
		É recomendado para configurar P1254 = 1 (auto detecção de Vcc habilitado nível de ligação). Observar que a auto detecção somente trabalha quando o inversor estiver em standby por mais de 20s. Quando P1240 = 0, P1254 é somente aplicável para inversores com carcaça tamanho D.





Riscos com o uso de resistores de frenagem não apropriados

Resistores de frenagem que devem ser montados no inversor devem ser projetados de forma que eles possam tolerar o calor dissipado. Se for utilizado um resistor de frenagem incorreto, existe um risco de incêndio e o inversor associado será danificado significativamente.

Motor com freio de retenção

O freio de retenção do motor evita que o motor gire de forma indesejada quando o inversor estiver desligado. O inversor possui uma lógica interna para controlar o freio de retenção do motor.






Parâmetro	Função	Configuração
P1215	Habilitar freio de retenção	Esse parâmetro habilita / desabilita a função do freio de retenção. O freio de retenção do motor (MHB) é controlado através da palavra de status 1 r0052 bit 12.
		= 0: Freio de retenção do motor desabilitado (padrão de fábrica)
		= 1: Freio de retenção do motor habilitado
P1216	Retardo da liberação do freio de retenção [s]	Este parâmetro define o período durante o qual o inversor funciona à frequência mínima P1080 antes da aceleração.
		Faixa: 0.0 a 20.0 (padrão de fábrica: 1.0)
P1217	Tempo de retenção após desaceleração [s]	Este parâmetro define o período durante o qual o inversor funciona à frequência mínima (P1080) após aceleração.
		Faixa: 0.0 a 20.0 (padrão de fábrica: 1.0)

Conectando o freio de retenção do motor

O freio de retenção do motor pode ser conectado ao inversor através de saídas digitais (DO1/DO2). Um relé adicional também é requerido para permitir que a saída digital habilite ou desabilite o freio de retenção do motor.





Carga potencialmente perigosa

Se o inversor controla o freio de retenção do motor, em seguida, um comissionamento não pode ser efetuado para cargas potencialmente perigosas (por exemplo, cargas em suspensão para aplicações na grua) a menos que a carga tenha sido protegida.

Não é permitido utilizar o freio de retenção do motor como freio de trabalho. A razão para isso é que geralmente ele é apenas projetado para um número limitado de operações de frenagem de emergência.


5.6.2.6 Ajustando o tempo de rampa

Funcionalidade

O gerador de função de rampa no canal de ponto de ajuste limita a velocidade de alterações de ponto de ajuste. Isto induz o motor a acelerar e desacelerar mais suavemente, desse modo protegendo os componentes mecânicos da máquina acionada.

Ajustando o tempo de aceleração / desaceleração

Os tempos de aceleração e de desaceleração podem ser definidos de forma independente um do outro por P1120 e P1121.




Parâmetro	Função	Configuração
P1082[02]	Frequência máxima [Hz]	Este parâmetro define a frequência máxima do motor na qual o motor funcionará independente do ponto de ajuste de frequência.
		Faixa: 0.00 a 550.00 (padrão de fábrica: 50.00)
P1120[02]	Tempo de aceleração [s]	Este parâmetro define o tempo que leva para o motor acelerar do repouso até a frequência máxima (P1082) quando nenhum arredondamento é utilizado. Faixa: 0,00 a 650,00 (padrão de fábrica: 10.00)
P1121[02]	Tempo de desaceleração [s]	Este parâmetro define o tempo que leva para o motor desacelerar da frequência máxima (P1082) até o repouso quando nenhum arredondamento é utilizado. Faixa: 0,00 a 650,00 (padrão de fábrica: 10.00)

Ajustando o tempo de aceleração / desaceleração

Tempos de arredondamento são recomendados, uma vez que eles previnem uma resposta abrupta, evitando assim os efeitos prejudiciais a mecânica.

Tempos de arredondamento não são recomendados quando entradas analógicas são utilizadas, uma vez que resultaria na ultrapassagem / diminuição na resposta do inversor.




Parâmetro	Função	Configuração
P1130[02]	Tempo inicial de aceleração arredondado [s]	Este parâmetro define o tempo de arredondamento no início da aceleração.
		Faixa: 0,00 a 40,00 (padrão de fábrica: 0.00)
P1131[02]	Tempo final de aceleração arredondado [s]	Este parâmetro define o tempo de arredondamento no fim da aceleração.
		Faixa: 0,00 a 40,00 (padrão de fábrica: 0.00)
P1132[02]	Tempo inicial de desaceleração arredondado [s]	Este parâmetro define o tempo de arredondamento no início da desaceleração.
		Faixa: 0,00 a 40,00 (padrão de fábrica: 0.00)
P1133[02]	Tempo final de desaceleração arredondado [s]	Este parâmetro define o tempo de arredondamento no final da desaceleração.
		Faixa: 0,00 a 40,00 (padrão de fábrica: 0.00)

5.6.2.7 Configurando o controlador Imax

Funcionalidade

Se o tempo de aceleração é muito curto, o inversor pode exibir o alarme A501 o que significa que a corrente de saída é muito alta. O controlador Imax reduz a corrente do inversor, se a corrente de saída exceder o limite de corrente máxima de saída (r0067). Isto é atingido ao reduzir a frequência de saída do inversor ou tensão de saída.



Configuração de Parâmetros


Você só tem que alterar as configurações-padrão de fábrica do controlador Imax se o inversor tende a oscilar quando atinge o limite de corrente ou é desligado devido a sobrecarga.

Parâmetro	Função	Configuração
P0305[02]	Corrente nominal do motor [A]	Este parâmetro define a corrente nominal do motor da placa de dados.
P0640[02]	Fator de sobrecarga do motor [%]	Este parâmetro define o motor como sobrecarregado em relação do limite de corrente a P0305 (corrente do motor avaliada).
P1340[02]	Ganho proporcional do controlador lmax	Esse parâmetro define o ganho proporcional desse controlador Imáx.
		Faixa: 0,000 a 0,499 (padrão de fábrica: 0.030)
P1341[02]	Tempo integral do controlador Imax [s]	Esse parâmetro define a constante do tempo integral do controlador de Imáx. Configurando P1341 para 0 desabilitar o controlador de Imáx.
		Faixa: 0,000 a 50,000 (padrão de fábrica: 0.300)
P1345[02]	Ganho proporcional do controlador de tensão Imax	Esse parâmetro ajusta o ganho proporcional do controlador de tensão Imáx. Se a corrente de saída (r0068) excede a corrente máxima (r0067), o inversor é controlado dinamicamente ao reduzir a tensão de saída.
		Faixa: 0,000 a 5,499 (padrão de fábrica: 0.250)
P1346[02]	Tempo integral do controlador de tensão l_max [s]	Esse parâmetro define a constante do tempo integral desse controlador de tensão.
		Faixa: 0,000 a 50,000 (padrão de fábrica: 0.300)
r0056.13	Status do controle do motor: Controlador Imax ativo	

5.6.2.8 Configurando o controlador PID

Funcionalidade

Se o tempo de desaceleração é muito curto, o inversor pode exibir o alarme A911 o que significa que a tensão do link CC é muito alta. O controlador Vcc controla dinamicamente a tensão do link CC para prevenir disparos de sobretensão em sistemas com alta inércia.



Configuração de Parâmetros

Parâmetro	Função	Configuração
P1240[02]	Configuração do controlador de Vcc	Este parâmetro habilita / desabilita o controlador Vcc.
		= 0: Controlador Vcc desabilitado
		= 1: Controlador Vcc_max habilitado (padrão de fábrica)
		= 2: Amortecimento cinético (controlador Vcc_min) habilitado
		= 3: Controlador Vcc_max e amortecimento cinético (KIB) habilitado
		Observação: Este parâmetro deve ser ajustado para 0 (controlador Vcc desabilitado) se um resistor de frenagem é usado.
P0210	Tensão de Alimentação	Este parâmetro define a tensão de alimentação. Seu valor padrão depende do tipo do inversor.
		Faixa: 380 a 480

5.6.2.9 Ajustando a função de monitoramento do torque de carga

Funcionalidade

A função de monitoramento do torque de carga permite a transmissão da força mecânica entre o motor e carga acionada a ser monitorada. Essa função pode detectar se a carga acionada é bloqueada ou se a transmissão de força foi interrompida.

O inversor monitora o torque do motor de diferentes maneiras:

- Detecção do travamento do motor
- Monitoramento sem carga
- Monitoramento do torque de carga dependente da velocidade

Parâmetro	Função	Configuração
P2177[02]	Tempo de atraso para o motor bloqueado [ms]	Define o tempo de atraso para identificação de que o motor está bloqueado.
		Faixa: 0 a 10000 (padrão de fábrica: 10)
P2179	Limite de corrente para nenhuma carga identificado [%]	Este parâmetro define o limite de corrente mínima para A922 (sem carga aplicada ao inversor) relativa a P0305 (corrente nominal do motor).
		Faixa: 0.0 a 10.0 (padrão de fábrica: 3.0)
P2180	Tempo de atraso para identificação sem carga [ms]	Define o tempo de atraso para a detecção da carga de saída faltando.
		Faixa: 0 a 10000 (padrão de fábrica: 2000)

Parâmetro	Função	Configuração
P2181[02]	Modo de monitoramento de carga	O monitoramento de carga é alcançado na comparação da frequência real / curva de torque com uma curva envoltória programada (definida por parâmetros P2182 a P2190). Se a curva fica fora da curva envoltória, um alerta ou disparo é gerado.
		= 0: Monitoramento de carga desabilitado (padrão de fábrica)
		= 1: Atenção: Torque baixo / frequência
		= 2: Atenção: Torque alto / frequência
		= 3: Atenção: Torque alto / torque baixo / frequência
		= 4: Disparo: Torque baixo / frequência
		= 5: Disparo: Torque alto / frequência
		= 6: Disparo: Torque alto / torque baixo / frequência
P2182[02]	Frequência limite de monitoramento de carga 1 [Hz]	Faixa: 0.00 a 550.00 (padrão de fábrica: 5.00)
P2183[02]	Frequência limite de monitoramento carga 2 [Hz]	Faixa: 0.00 a 550.00 (padrão de fábrica: 30.00)
P2184[02]	Frequência limite de monitoramento de carga 3 [Hz]	Faixa: 0.00 a 550.00 (padrão de fábrica: 30.00)
P2185[02]	Limite de torque superior 1 [Nm]	Faixa: 0.0 a 99999.0 (padrão de fábrica: Valor em r0333)
P2186[02]	Limite de torque inferior 1 [Nm]	Faixa: 0.0 a 99999.0 (padrão de fábrica: 0.0)
P2187[02]	Limite de torque superior 2 [Nm]	Faixa: 0.0 a 99999.0 (padrão de fábrica: Valor em r0333)
P2188[02]	Limite de torque inferior 2 [Nm]	Faixa: 0.0 a 99999.0 (padrão de fábrica: 0.0)
P2189[02]	Limite de torque superior 3 [Nm]	Faixa: 0.0 a 99999.0 (padrão de fábrica: Valor em r0333)
P2190[02]	Limite de torque inferior 3 [Nm]	Faixa: 0.0 a 99999.0 (padrão de fábrica: 0.0)
P2192[02]	Tempo de atraso de monitoramento [s]	Faixa: 0 a 65 (padrão de fábrica: 10)

5.6.3 Funções avançadas de comissionamento

5.6.3.1 Partida do motor no modo supertorque

Funcionalidade

Este modo de inicialização aplica um pulso de torque por um dado momento para auxiliar a iniciar o motor.

Campo de aplicação típico

Bombas viscosas


Parâmetro	Função	Configuração
P3350[02]	Modos de supertorque	= 1: Habilita modo do supertorque
		Observação: Quando o valor de P3350 é alterado, o valor de P3353 é alterado da seguinte maneira:
		• P3350 = 2: P3353 = 0,0s
		• P3350 ≠ 2: P3353 = padrão
		O tempo de rampa de 0s fornece um efeito de 'arranque' adicional quando a partida em golpe está em uso.
P3351[02]	BI: Habilitado supertorque	Esse parâmetro define a fonte do supertorque habilitado. A configuração é efetiva quando P3352 = 2.
		Padrão de fábrica: 0 (nunca habilitado)
P3352[02]	Modo de partida supertorque	Este parâmetro define quando a função supertorque torna-se ativa.
		= 0: Habilitado na primeira operação após ligar
		= 1: Habilitado em cada operação
		= 2: Habilitado por entrada digital (habilitar fonte é definido por P3351; 0 = nunca habilitado, 1 = habilitado em cada operação)
P3353[02]	Tempo de rampa para supertorque [s]	Este parâmetro define o tempo de rampa a ser usado quando da aceleração até a frequência de supertorque.
		Faixa: 0.0 a 650.0 (padrão de fábrica: 5.0)
P3354[02]	Frequência do supertorque [Hz]	Este parâmetro define a frequência na qual o boost adicional é aplicado para o modo de supertorque.
		Faixa: 0.0 a 550.0 (padrão de fábrica: 5.0)
P3355[02]	Nível de boost do supertorque [%]	Este parâmetro define o nível de boost temporário para o modo supertorque.
		Aplica-se o boost em [%] relativo a P0305 (corrente nominal do motor) uma vez que a frequência de supertorque foi atingida durante o período especificado no P3356.
		Faixa: 0.0 a 200.0 (padrão de fábrica: 150.0)
P3356[02]	Tempo de boost do supertorque [s]	Este parâmetro define o tempo em que o boost adicional será aplicado, quando a frequência de saída é mantida em P3354.
		Faixa: 0.0 a 20.0 (padrão de fábrica: 5.0)

Diagrama de função

Descrição:

O modo de supertorque é habilitado quando um comando ON (ativar) é emitido e a seguinte sequência é realizada:

- Aceleração até P3354 Hz com nível de boost especificado por P1310, P1311, e P1312
- Mantém em P3356 s com o nível de boost especificado por P3355
- Reverte o nível de boost para o especificado pelo P1310, P1311, P1312 e
- Reverte ao ponto de ajuste "normal" e permite saída para rampa usando P1120



5.6.3.2 Partida do motor no modo martelo (Ariete)

Funcionalidade

Este modo de inicialização aplica uma sequência de pulsos de torque para partir o motor.

Campo de aplicação típico

Bombas muito viscosas


Parâmetro	Função	Configuração
P3350[02]	Modos de supertorque	= 2: Habilita modo de partida de golpe
		Observação: Quando o valor de P3350 é alterado, o valor de P3353 é alterado da seguinte maneira:
		• P3350 = 2: P3353 = 0,0s
		• P3350 ± 2: P3353 = padrão
		O tempo de rampa de 0s fornece um efeito de 'arranque' adicional quando a partida em golpe está em uso.
P3351[02]	BI: Habilitado supertorque	Esse parâmetro define a fonte do supertorque habilitado. A configuração é efetiva quando P3352 = 2.
		Padrão de fábrica: 0 (nunca habilitado)
P3352[02]	Modo de partida supertorque	Este parâmetro define quando a função supertorque torna-se ativa.
		= 0: Habilitado na primeira operação após ligar
		= 1: Habilitado em cada operação
		= 2: Habilitado por entrada digital (habilitar fonte é definido por P3351; 0 = nunca habilitado, 1 = habilitado em cada operação)
P3353[02]	Tempo de rampa para supertorque [s]	Este parâmetro define o tempo de rampa a ser usado quando da aceleração até a frequência de supertorque.
		Faixa: 0.0 a 650.0 (padrão de fábrica: 5.0)
P3354[02]	Frequência do supertorque [Hz]	Este parâmetro define a frequência na qual o boost adicional é aplicado para os modos de supertorque e de partida de golpe.
		Faixa: 0.0 a 550.0 (padrão de fábrica: 5.0)
P3357[02]	Nível de boost para início do golpe [%]	Este parâmetro define o nível de boost temporário para o modo de partida de golpe.
		Aplica-se o boost em [%] relativo a P0305 (corrente nominal do motor) uma vez que a frequência de supertorque foi atingida durante o período especificado no P3356.
		Faixa: 0.0 a 200.0 (padrão de fábrica: 150.0)
P3358[02]	Número de ciclos de golpe	Este parâmetro define o número de vezes que o nível de boost da partida de golpe é aplicado.
		Faixa: 1 a 10 (padrão de fábrica: 5)
P3359[02]	Tempo de ativação do golpe [ms]	Este parâmetro define o tempo em que o boost adicional é aplicado para cada repetição (deve ser de pelo menos 3 x tempo de magnetização do motor).
		Faixa: 0 a 1000 (padrão de fábrica: 300)
P3360[02]	Tempo de desativação do golpe [ms]	Este parâmetro define o tempo em que o boost adicional é removido para cada repetição (deve ser de pelo menos 3 x tempo de magnetização do motor).
		Faixa: 0 a 1000 (padrão de fábrica: 100)

Diagrama de função

Descrição:

O modo de partida de golpe é habilitado quando um comando ON (ativar) é emitido e a seguinte sequência é executada:

- Aceleração até P3354 Hz com nível de boost especificado por P1310, P1311, e P1312
- Reverte o nível de boost para o especificado pelo P1310, P1311, P1312 e
- Reverte ao ponto de ajuste "normal" e permite saída para rampa usando P1120



5.6.3.3 Partida do motor no modo de limpeza

Funcionalidade

Este modo de inicialização inverte momentaneamente a rotação do motor para liberar um bloqueio da bomba.

Campo de aplicação típico

Liberação da bomba


Parâmetro	Função	Configuração
P3350[02]	Modos de supertorque	= 3: Habilita modo de liberação de bloqueio
		Observação: Quando o valor de P3350 é alterado, o valor de P3353 é alterado da seguinte maneira:
		• P3350 = 2: P3353 = 0,0s
		• P3350 ± 2: P3353 = padrão
		O tempo de rampa de 0s fornece um efeito de 'arranque' adicional quando a partida em golpe está em uso.
		Se o modo de liberação de bloqueio estiver habilitado (P3350 = 3), certifique-se de que a direção reversa não está inibida, isto é, P1032 = P1110 = 0.
P3351[02]	BI: Habilitado supertorque	Esse parâmetro define a fonte do supertorque habilitado. A configuração é efetiva quando P3352 = 2.
		Padrão de fábrica: 0 (nunca habilitado)
P3352[02]	Modo de partida supertorque	Este parâmetro define quando a função supertorque torna-se ativa.
		= 0: Habilitado na primeira operação após ligar
		= 1: Habilitado em cada operação
		= 2: Habilitado por entrada digital (habilitar fonte é definido por P3351; 0 = nunca habilitado, 1 = habilitado em cada operação)
P3353[02]	Tempo de rampa para supertorque [s]	Este parâmetro define o tempo de rampa a ser usado quando da aceleração até frequência de supertorque.
		Faixa: 0.0 a 650.0 (padrão de fábrica: 5.0)
P3361[02]	Frequência de liberação de bloqueio [Hz]	Este parâmetro define a frequência na qual o inversor funciona na direção oposta ao ponto de ajuste durante a sequência inversa de liberação do bloqueio.
		Faixa: 0.0 a 550.0 (padrão de fábrica: 5.0)
P3362[02]	Tempo reverso de liberação de bloqueio [s]	Este parâmetro define o tempo pelo qual o inversor funciona na direção oposta do ponto de ajuste durante a sequência reversa.
		Faixa: 0.0 a 20.0 (padrão de fábrica: 5.0)
P3363[02]	Habilitar rampa rápida	Este parâmetro seleciona se o inversor acelera ou parte diretamente para a frequência de liberação de bloqueio
		= 0: Desabilita rampa rápida para liberação de bloqueio (usa tempo de rampa especificado em P3353)
		= 1: Habilita rampa rápida para liberação de bloqueio (salta para a frequência reversa - isso introduz um efeito de "arranque" que ajuda a liberar o bloqueio)
		Faixa: 0 a 1 (padrão de fábrica: 0)
P3364[02]	Número de ciclo de liberação de bloqueio	Este parâmetro define o número de vezes que o ciclo de reversão da liberação de bloqueio é repetido.
		Faixa: 1 a 10 (padrão de fábrica: 1)

Diagrama de função

Descrição:

O modo de liberação de bloqueio é habilitado quando um comando ON (ativar) é emitido e a seguinte sequência é executada:

- Rampa ou etapa (dependendo de P3363) a P3361 Hz na direção oposta ao ponto de ajuste
- Para P3364 repetições:
 - Desaceleração a 0 Hz usando tempo de rampa normal conforme especificado em P1121
 - Rampa ou etapa (dependendo de P3363) a P3361 Hz na direção oposta ao ponto de ajuste
- Reverte ao ponto de ajuste "normal" e permite saída para rampa usando P1120.



5.6.3.4 Operação do inversor no modo de economia

Funcionalidade

O modo de economia funciona mudando levemente a tensão de saída ou para cima ou para baixo a fim de encontrar a potência de entrada mínima.

Indicação

A otimização do modo de economia somente está ativo quando estiver operando no ponto de ajuste de frequência requerida. O algoritmo de otimização se torna ativo 5 segundos após o ponto de ajuste tiver sido atingido, e é desabilitado em uma mudança do ponto de ajuste ou se o controlador I_{max} ou V_{max} estiver ativo.


Aplicações típicas

Motores como cargas estáveis ou que mudam lentamente

Configuração de Parâmetros

Parâmetro	Função	Configuração
P1300[02]	Modo de controle	= 4: V/f modo eco com característica linear
		= 7: V/f modo eco com característica do segundo grau
r1348	Fator do modo de economia [%]	Este parâmetro exibe o fator do modo de economia calculada (faixa: 80% a 120%) aplicado a tensão de saída requerida.
		Se esse valor for muito baixo, o sistema pode se tornar instável.

Diagrama de função



5.6.3.5 Configuração da proteção contra sobretemperatura do motor em conformidade com UL508C

Funcionalidade

A função protege o motor do superaquecimento. A função define a reação do inversor quando a temperatura do motor atinge o limite de alarme. O inversor pode lembrar a temperatura da corrente do motor no desligamento e reagir na próxima ativação baseado na configuração P0610. Configurar qualquer valor em P0610 diferente de 0 ou 4 poderá fazer o inversor disparar (F11) se a temperatura do motor for 10% acima do limite de aviso P0604.

Indicação

Para estar em conformidade com a UL508C, o parâmetro P0610 não deve ter seu padrão de fábrica 6 alterado.

Configuração de Parâmetros

Parâmetro	Função	Configuração
P0610[02]	Reação de temperatura l²t do motor	Este parâmetro define a reação quando a temperatura do motor atinge o Limite de alarme.
		Configurações 0 a 2 não recordam da temperatura do motor (armazenada no desligamento) no momento da ativação:
		= 0: Aviso apenas
		= 1: Aviso com controle de Imax (corrente do motor reduzida) e disparo (F11)
		= 2: Aviso e disparo (F11)
		Configurações 4 a 6 recordam da temperatura do motor (armazenada no desligamento) no momento da ativação:
		= 4: Aviso apenas
		= 5: Aviso com controle de Imax (corrente do motor reduzida) e disparo (F11)
		= 6: Aviso e disparo (F11)


5.6.3.6 Configuração dos blocos de função livres (FFBs)

Funcionalidade

Interconexões adicionais de sinal no inversor podem ser estabelecidas por meio dos blocos de função livre (FFBs). Cada sinal digital e analógico disponível através da tecnologia BICO pode ser direcionado às entradas adequadas dos blocos de função livre. As saídas dos blocos de função livre também estão interconectadas a outras funções através da tecnologia BICO.

5.6 Função Comissionamento

Exemplo



Configuração de Parâmetros

Parâmetro	Função	Configuração	
P0702	Função da entrada digital 2	= 99: = 99: Habilita parametrização BICO para entrada digita 2	
P0703	Função da entrada digital 3	= 99: = 99: Habilita parametrização BICO para entrada digital 3	
P2800	Habilitar FFBs	= 1: = 1: Habilitar (habilitação geral para todos os blocos de função livres)	
P2801[0]	Ativar FFBs	= 1: = 1: Habilita AND 1	
P2810[0]	BI: AND 1	= 722.1	P2810[0] e P2810[1] define entradas do
P2810[1]		= 722.2	elemento AND 1 e a saída é r2811.0.
P0731	BI: Função da saída digital 1	Este parâmetro define a fonte da saída digital 1.	
		= r2811.0: Utilize o AND (DI2, DI3) para ligar o LED	


Para mais informações sobre FFBs e configurações adicionais de parâmetros individuais, veja Capítulo "Lista de parâmetros (Página 151)".

5.6.3.7 Configuração da função de partida com motor rodando

Funcionalidade

A função de partida oscilante (habilitado utilizando P1200) permite que o inversor seja comutado para um motor que ainda está girando rapidamente com mudança instantânea da frequência de saída do inversor até que a velocidade atual do motor tenha sido atingida. Então o motor funciona até o ponto de ajuste utilizando o tempo de rampa normal.

Partida oscilante deve ser utilizada em casos em que o motor ainda estiver girando (por exemplo, após um intervalo curto da rede) ou pode ser impulsionado pela carga. Caso contrário, irá ocorrer disparo de sobrecorrente.



Parâmetro	Função	Configuração	
P1200	Partida oscilante	Configurações 1 a 3 buscam em ambas as direções:	
		= 0: Partida oscilante desabilitada	
		= 1: Partida oscilante sempre ativa	
		= 2: Partida oscilante ativa após ligar, falha,OFF2	
		= 3: Partida oscilante ativa após falha, OFF2	
		Configurações 4 a 6 buscam apenas na direção do ponto de ajuste:	
		= 4: Partida oscilante sempre ativa	
		= 5: Partida oscilante ativa após ligar, falha, OFF2	
		= 6: Partida oscilante ativa após falha, OFF2	
P1202[02]	Corrente do motor: Partida oscilante [%]	Este parâmetro define a corrente de busca usada para a partida com partida oscilante.	
		Faixa: 10 a 200 (padrão de fábrica: 100)	
		Observação: As configurações de corrente de busca em P1202 que estão abaixo de 30% (e às vezes outras configurações em P1202 e P1203) podem fazer com que a velocidade do motor seja atingida prematuramente ou tardiamente, que pode resultar em disparos F1 ou F2.	
P1203[02]	Taxa de busca: partida oscilante [%]	Este parâmetro define o fator (no modo V/f apenas) pelo qual a frequência de saída muda durante a partida oscilante para sincronizar com o motor girando.	
		Faixa: 10 a 500 (padrão de fábrica: 100)	
		Observação: Um valor mais elevado produz um gradiente mais plano e desta maneira um tempo de busca mais longo. Um valor mais baixo tem o efeito oposto.	

5.6.3.8 Configuração da função de reinício automático

Funcionalidade

Após uma falha de alimentação (F3 "subtensão"), a função de reinício automático (habilitada usando P1210) liga automaticamente o motor se um comando ON estiver ativo. Quaisquer falhas são automaticamente reconhecidas pelo inversor.

Quando se tratam de falhas elétricas (falha de alimentação da linha), então uma diferenciação é feita entre as seguintes condições:


- "Subtensão da linha (brownout da rede)" é uma situação em que a alimentação da linha é interrompida e retorna antes que o display do BOP embutido fique escuro (esta é uma interrupção da alimentação da linha extremamente curta em que o link CC não sucumbiu completamente).
- "Falha da linha (blackout da rede)" é uma situação em que o display do BOP ficou escuro (isso representa uma interrupção da alimentação da linha em que o link CC sucumbiu completamente) antes de alimentação da linha retornar.

Parâmetro	Função	Configuração
P1210	Reinício automático	Este parâmetro configura a função de reinício automático.
		= 0: Desabilitado
		= 1: Reinicialização da oscilação após energização, P1211 desativado
		= 2: Reiniciar após blackout da rede, P1211 desabilitado
		= 3: Reiniciar após brownout ou falha da rede, P1211 habilitado
		= 4: Reiniciar após brownout da rede, P1211 habilitado
		= 5: Reiniciar após blackout ou falha da rede, P1211 desabilitado
		= 6: Reiniciar após brow-/blackout ou falha da rede, P1211 habilitado
		= 7: Reiniciar após brown- /blackout ou falha da rede, disparar quando P1211 expirar
P1211	Número de tentativas de reinício	Este parâmetro especifica o número de vezes que o inversor irá tentar reiniciar se o reinicio automático P1210 estiver ativado.
		Faixa: 0 a 10 (padrão de fábrica: 3)

5.6.3.9 Operação do inversor no modo de proteção contra congelamento

Funcionalidade

Se a temperatura ambiente cair abaixo de um determinado limite, o motor gira automaticamente para evitar o congelamento.




- OFF1 / OFF3: A função de proteção contra congelamento OFF3 é ativada e habilitada de novo quando OFF1 é ativado.
- OFF2 / falha: O motor para e a proteção contra congelamento é desativada.

Parâmetro	Função	Configuração
P3852[02]	BI: Habilita proteção contra congelamento	Este parâmetro define a fonte do comando de proteção habilitada do comando. Se a entrada binária é igual a um, então a proteção será iniciada (padrão de fábrica: 0).
		Se P3853 ≠ 0, a proteção contra congelamento é ativada aplicando-se determinada frequência ao motor.
		Observe que a função de proteção pode ser anulada sob as seguintes circunstâncias:
		Se o inversor estiver operando e o sinal de proteção se tornar ativo, o sinal é ignorado
		 Se o inversor estiver girando o motor devido ao sinal de proteção ativo e um comando RUN (operar) for recebido, o sinal RUN substituirá o sinal de congelamento
		Enviar um comando OFF enquanto a proteção estiver ativa parará o motor
P3853[02]	Frequência da proteção contra congelamento [Hz]	Este parâmetro especifica a frequência aplicada ao motor quando a proteção contra congelamento está ativa.
		Faixa: 0.00 a 550.00 (padrão de fábrica: 5.00)

5.6.3.10 Operação do inversor no modo de proteção contra condensação

Funcionalidade

Se um sensor de condensação externo detectar condensação excessiva, o inversor aplicará uma corrente CC para manter o motor aquecido a fim de evitar condensação.



- OFF1 / OFF3: A função de proteção a condensação é desabilitada quando OFF3 é ativada e habilitada novamente quando OFF1 é ativado.
- OFF2 / falha: O motor para e a proteção contra condensação é desativada.


Parâmetro	Função	Configuração
P3852[02]	BI: Habilita proteção contra congelamento	Este parâmetro define a fonte do comando de proteção habilitada do comando. Se a entrada binária é igual a um, então a proteção será iniciada (padrão de fábrica: 0).
		Se P3853 = 0 e P3854 ≠ 0, a proteção contra condensação é ativada aplicando a determinada corrente ao motor
		Observe que a função de proteção pode ser anulada sob as seguintes circunstâncias:
		Se o inversor estiver operando e o sinal de proteção se tornar ativo, o sinal é ignorado
		Se o inversor estiver girando o motor devido a sinal de proteção ativo e um comando RUN (operar) for recebido, o sinal RUN substituirá o sinal de congelamento
		Enviar um comando OFF enquanto a proteção estivar ativa parará o motor
P3854[02]	Corrente de proteção contra condensação [%]	Este parâmetro especifica a corrente CC (como porcentagem da corrente nominal) a qual é aplicada ao motor quando a proteção contra condensação está ativa.
		Faixa: 0 a 250 (padrão de fábrica: 100)

5.6.3.11 Operação do inversor no modo de hibernação

Funcionalidade

O motor é desligado se a demanda cair abaixo do Limite e ligado se a demanda subir acima do Limite.

Precisa de resposta de hibernação simples (modo hibernação)




Parâmetro	Função	Configuração
P2365[02]	Habilita / desabilita a hibernação	Este parâmetro habilita ou desabilita a funcionalidade de hibernação.
		= 0: Desabilitado (padrão de fábrica)
		= 1: Habilitar
P2366[02]	Atraso antes da parada do motor [s]	Com a hibernação habilitada, este parâmetro define o atraso antes de o inversor entrar no modo de hibernação.
		Faixa: 0 a 254 (padrão de fábrica: 5)
P2367[02]	Atraso antes de dar partida no motor [s]	Com a hibernação habilitada, este parâmetro define o atraso antes de o inversor sair do modo de hibernação.
		Faixa: 0 a 254 (padrão de fábrica: 2)
P1080[02]	Frequência mínima [Hz]	Ajusta o mínimo da frequência do motor na qual o motor funcionará independente do ponto de ajuste de frequência. O valor configurado é válido para as rotações no sentido horário e anti-horário.
		Faixa: 0.00 a 550.00 (padrão de fábrica: 0.00)

5.6.3.12 Configuração do gerador wobble

Funcionalidade

O gerador wobble executa interferências periódicas predefinidas sobrepostas no ponto de ajuste principal para uso tecnológico na indústria de fibras (filamentos). A função wobble pode ser ativada através de P2940. Ela é independente da direção do ponto de ajuste, deste modo apenas é relevante o valor absoluto do ponto de ajuste. O sinal wobble é adicionado para o ponto de ajuste principal como um ponto de ajuste adicional. Durante a alteração do ponto de ajuste a função wobble está inativa. O sinal wobble também é limitado pela frequência máxima (P1082).



sinal de distúrbio da função Wobble

Parâmetro	Função	Configuração
P2940	BI: Libera a função wobble (oscilação)	Este parâmetro define a fonte para liberar a função wobble. Padrão de fábrica: 0.0
P2945	Sinal da frequência wobble [Hz]	Este parâmetro define a frequência do sinal wobble. Faixa: 0.001 a 10.000 (padrão de fábrica: 1.000)
P2946	Amplitude do sinal wobble [%]	Este parâmetro define o valor para a amplitude do sinal wobble como uma proporção da saída do gerador de função rampa (RFG) presente.
		Faixa: 0.000 a 0.200 (padrão de fábrica: 0.000)


Parâmetro	Função	Configuração
P2947	Passo de decremento do sinal wobble	Este parâmetro define o valor para passo de decremento no final do período de sinal positivo.
		Faixa: 0.000 a 1.000 (padrão de fábrica: 0.000)
P2948	Passo de incremento do sinal wobble	Este parâmetro define o valor para o passo de incremento no final do período de sinal negativo.
		Faixa: 0.000 a 1.000 (padrão de fábrica: 0.000)
P2949	Largura do pulso do sinal wobble [%]	Este parâmetro define a largura relativa dos pulsos de subida e descida.
		Faixa: 0 a 100 (padrão de fábrica: 50)

5.6.3.13 Operação do inversor no modo de acionamento em cascata de motor

Funcionalidade


Teste de motor permite o controle de até 2 bombas ou ventoinhas de teste adicionais, baseado no sistema de controle do PID. O sistema completo é constituído por uma bomba controlada pelo inversor e até 2 bombas adicionais / ventiladores controlados a partir de contatores ou motores de partida. Os contatores ou motor de partida são controlados por saídas digitais a partir do inversor.

O diagrama abaixo mostra um sistema típico de bombeamento.



5.6 Função Comissionamento






Condição para ativar:

(a)
$$f_{act} \ge P1082$$

(b) $\Delta_{PID} \ge P2373$
(c) $f_{ab} > P2374$

Desativar:



Condição para desativar:

$$t_{x} = \left(\frac{P2378}{100} - \frac{P1080}{P1082}\right) \cdot P1120$$

Parâmetro	Função	Configuração
P2370[02]	Modo de parada de teste de motor	Este parâmetro seleciona o modo de parada para motores externos quando o Acionamento em cascata de motor estiver em uso. = 0: Parada normal (padrão de fábrica)
		= 1: Parada sequencial
P2371[02]	Configuração de teste de motor	Este parâmetro seleciona a configuração de motores externos (M1, M2) utilizados para o recurso de acionamento em cascata de motor. = 0: Acionamento em cascata de motor desabilitado = 1: M1 = 1 x MV, M2 = Não equipado = 2: M1 = 1 x MV, M2 = 1 x MV
P2372[02]	Ciclo de acionamento em cascata de motor	= 3: M1 = 1 x MV, M2 = 2 x MV Este parâmetro habilita o ciclo de motor para o recurso de sequenciamento. = 0: Desabilitado (padrão de fábrica)
P2373[02]	Histerese do acionamento em cascata de motor [%]	= 1: Habilitado P2373 como uma porcentagem do ponto de ajuste do PID que o erro do PID P2273 deve ser ultrapassado antes do início do atraso de sequenciamento. Faixa: 0.0 a 200.0 (padrão de fábrica: 20.0)
P2374[02]	Atraso de acionamento em cascata de motor [s]	Este parâmetro define o tempo que o erro do PID P2273 deve exceder a histerese do Acionamento em cascata de motor P2373 antes que a anulação do sequenciamento ocorra. Faixa: 0 a 650 (padrão de fábrica: 30)
P2375[02]	Atraso de anulação de acionamento em cascata de motor [s]	Este parâmetro define o tempo que o erro do PID P2273 deve exceder a histerese do Acionamento em cascata de motor P2373 antes que a anulação do sequenciamento ocorra. Faixa: 0 a 650 (padrão de fábrica: 30)
P2376[02]	Correção do atraso de Acionamento em cascata de motor [%]	P2376 como porcentagem do ponto de ajuste do PID. Quando o PID erro P2273 excede o valor, um motor é sequenciado / deixou de ser sequenciado independente dos tempos de atraso. Faixa: 0.0 a 200.0 (padrão de fábrica: 25.0) Observação:O valor deste parâmetro deve sempre ser maior do que a
P2377[02]	Tempo de travamento do sequenciamento do motor [s]	histerese do sequenciamento P2373. Este parâmetro define o tempo pelo qual a correção do atraso é evitada depois que um motor foi sequenciado ou deixou de ser sequenciado.
P2378[02]	Frequência de Acionamento em cascata de motor f_st [%]	Faixa: 0 a 650 (padrão de fábrica: 30) Este parâmetro define a frequência na qual a saída digital é mudada durante um evento de sequenciamento/anulação de sequenciamento à medida que um inversor varia em rampa da frequência máxima para a mínima (ou vice-versa). Faixa: 0.0 a 120.0 (padrão de fábrica: 50.0)
r2379.01	CO / BO: Palavra do status de acionamento em cascata do motor	Este parâmetro exibe a palavra de saída do recurso de acionamento em cascata de motor que permite que conexões externas sejam feitas. Bit 00: Partida do motor 1 (sim para 1, não para 0) Bit 01: Partida do motor 2 (sim para 1, não para 0)

5.6 Função Comissionamento

Parâmetro	Função	Configuração
P2380[02]	Horas de funcionamento do Acionamento em cascata de motor [h]	Este parâmetro exibe as horas de funcionamento para motores externos. Indice:
		[0]: Motor 1 hora de funcionamento
		[1]: Motor 2 horas de funcionamento
		[2]: Não utilizado
		Faixa: 0.0 a 4294967295 (padrão de fábrica: 0.0)

5.6.3.14 Operação do inversor no modo de proteção contra cavitação

Funcionalidade

A proteção a cavitação irá gerar uma falha / aviso quando as condições de cavitação existirem. Se o inversor não receber feedback do transdutor da bomba, ele irá disparar para parar os danos de cavitação.




Diagrama lógico da proteção contra a cavitação

Configuração de Parâmetros

Parâmetro	Função	Configuração
P2360[02]	Ativa proteção de cavitação	Este parâmetro ativa a função de proteção contra cavitação.
		= 1: Falha
		= 2: Aviso
P2361[02]	Limite de cavitação [%]	Este parâmetro define o limite de feedback acima do qual uma falha / aviso é desencadeado, como uma porcentagem (%).
		Faixa: 0.00 a 200.00 (padrão de fábrica: 40.00)
P2362[02]	Tempo de proteção de cavitação [s]	Este parâmetro define o tempo pelo qual as condições de cavitação têm de estar presentes antes que uma falha / aviso seja disparado.
		Faixa: 0 a 65000 (padrão de fábrica: 30)

5.6.3.15 Configuração do conjunto de parâmetros padrão do usuário

Funcionalidade

O conjunto de parâmetros do usuário permite o armazenamento de um conjunto modificado de padrões, diferentes dos padrões de fábrica. Após um reset dos parâmetros, seriam utilizados esses valores padrões modificados. Um modo adicional de reset de fábrica seria necessário para excluir os valores padrões do usuário e restaurar o inversor para o conjunto de parâmetros padrões de fábrica.

Criação do conjunto de parâmetros-padrão do usuário

- 1. Parametrize o inversor conforme a necessidade.
- 2. Defina P0971 = 21 e o estado corrente do inversor é armazenado como padrão do usuário.

Modificação do ajuste de parâmetro-padrão do usuário

- 1. Retorne o inversor ao estado-padrão configurando P0010 = 30 e P0970 = 1. O inversor está agora no estado de padrão do usuário se configurado, caso contrário, estadopadrão de fábrica.
- 2. Parametrize o inversor conforme a necessidade.
- 3. Defina P0971 = 21 para armazenar o estado corrente como padrão do usuário.

Configuração de Parâmetros

Parâmetro	Função	Configuração
P0010	Parâmetros de comissionamento	Este parâmetro filtra de maneira que são selecionados apenas aqueles relacionados com um grupo funcional em particular. Deve ser configurado para 30 a fim de armazenar ou excluir padrões dos usuários.
		= 30: Configuração de fábrica
P0970	Reset de fábrica	Este parâmetro apaga e reinicializa todos os parâmetros com os valores- padrão do usuário/padrão de fábrica.
		= 1: Reset do parâmetro com os padrões do usuário e, caso não estejam registrados, com os padrões de fábrica
		= 21: Reset do parâmetro com os padrões de fábrica apagando os padrões do usuário caso estejam registrados
P0971	Transferência de dados da	Este parâmetro transfere valores da RAM para a EEPROM.
	RAM para a EEPROM	= 1: Inicia a transferência
		= 21: Inicia a transferência e armazena alterações de parâmetros como valores padrão do usuário

Para mais informações sobre a restauração dos valores de fábrica do inversor, consulte a Seção "Restaurando os padrões (Página 136)".

5.6.3.16 Configuração da função de rampa dupla

Funcionalidade


A função de rampa dupla permite ao usuário parametrizar o inversor de forma que ele possa comutar a partir de uma taxa de rampa para outra quando estiver acelerando ou desacelerando para um ponto de fixação. Isto pode ser útil para cargas delicadas, em que a partida para rampa com um tempo rápido de aceleração ou desaceleração pode provocar danos. A função trabalha como segue:

Rampa ascendente:

- O inversor inicia a rampa ascendente usando o tempo de rampa de P1120
- Quando f_act > P2157, muda para o tempo de rampa de P1060

Rampa descendente:

- O inversor inicia a rampa descendente usando o tempo de desaceleração de P1061
- Quando f_act < P2159, muda para o tempo de rampa de P1121



Observe que o algoritmo de rampa dupla usa r2198 bits 1 e 2 para determinar (f_act > P2157) e (f_act < P2159).

Parâmetro	Função	Configuração
P1175[02]	BI: Rampa dupla habilitada	Este parâmetro define a fonte do comando da rampa dupla habilitada do comando. Se a entrada binária é igual a um, então a rampa dupla será aplicada. O valor de padrão de fábrica é 0.
P1060[02]	Tempo de aceleração do JOG [s]	Este parâmetro define o tempo de aceleração do JOG.
		Faixa: 0.00 a 650.00 (padrão de fábrica: 10.00)
P1061[02]	Tempo de desaceleração do JOG [s]	Este parâmetro define o tempo de desaceleração do JOG.
		Faixa: 0.00 a 650.00 (padrão de fábrica: 10.00)
P1120[02]	Tempo de aceleração [s]	Este parâmetro define o tempo que leva para o motor acelerar do repouso até a frequência máxima (P1082) quando nenhum arredondamento é utilizado.
		Faixa: 0.00 a 650.00 (padrão de fábrica: 10.00)
P1121[02]	Tempo de desaceleração [s]	Este parâmetro define o tempo que leva para o motor desacelerar da frequência máxima (P1082) até o repouso quando nenhum arredondamento é utilizado.
		Faixa: 0.00 a 650.00 (padrão de fábrica: 10.00)

5.6 Função Comissionamento

Parâmetro	Função	Configuração
P2157[02]	Frequência limite f_2 [Hz]	Este parâmetro define Limite_2 para comparar a velocidade ou frequência aos limites.
		Faixa: 0.00 a 550.00 (padrão de fábrica: 30.00)
P2159[02]	Frequência limite f_3 [Hz]	Este parâmetro define Limite_3 para comparar a velocidade ou frequência aos limites.
		Faixa: 0.00 a 550.00 (padrão de fábrica: 30.00)

5.6.3.17 Configuração da função de acoplamento CC

Funcionalidade


O inversor SINAMICS V20 proporciona facilidade para acoplar dois inversores de igual tamanho atavés de conexões de link CC. Os principais benefícios desta conexão são:

- Redução de custos de energia utilizando energia regenerativa de um inversor conforme leva energia para o segundo inversor.
- Redução dos custos de instalação ao permitir que os inversores compartilhem um módulo comum de frenagem dinâmico quando necessário.
- Em algumas aplicações, elimina a necessidade do módulo de frenagem dinâmica.

Na aplicação mais comum, exibida na figura a seguir, a ligação de dois inversores SINAMICS V20 de mesmo tamanho e classificação permite que a energia proveniente de um inversor, atualmente desacelerando uma carga, seja alimentada para o segundo inversor através do link CC. Isso exige menos energia proveniente da alimentação principal. Neste cenário, o consumo total de eletricidade é reduzido.

Conexão para acoplamento de CC

A figura a seguir ilustra a conexão do sistema utilzando um acoplamento CC.



Consulte as Seções "Conexões normais do sistema (Página 37)" e "Descrição do terminal (Página 40)" para os tipos de fusíveis recomendados, seções transversais e torques de aperto dos parafusos.

∕!\aviso

Destruição do inversor

É de extrema importância garantir que a polaridade das conexões de link CC entre os inversores esteja correta. Se a polaridade das conexões dos terminais CC for invertida, o inversor poderá ser destruído.

/!\CUIDADO

Sensibilização para segurança

Os inversores acoplados SINAMICS V20 devem ter a mesma potência e a mesma classificação de tensão de alimentação.

Os inversores acoplados devem ser conectados à alimentação principal através de um único contato e arranjo de fusíveis classificado para um inversor único do tipo utilizado.

No máximo dois inversores SINAMICS V20 podem ser ligados utilizando a metodologia de acoplamento CC.

5.6 Função Comissionamento

ATENÇÃO

Inversor de frenagem integrado

O inversor de frenagem integrado dentro do inversor de carcaça tamanho D somente está ativo se o inversor receber um comando ON e estiver realmente em operação. Quando o inversor for desligado, a energia regenerativa não pode ser pulsada para o resistor de frenagem externo.

Limitações e restrições

- O comprimento máximo do cabo de acoplamento é de 3 metros.
- Para os inversores de carcaças tamanhos A a C, se tiver de utilizar um módulo de frenagem dinâmico, é necessário utilizar um conector adicional com classificação de corrente igual à do cabo de alimentação de um inversor para conectar os fios do módulo à CC+ e CC-, já que os terminais do inversor podem não suportar uma conexão adicional.
- A classificação do cabo para o módulo de frenagem dinâmico precisa ser de, no mínimo, 9,5A para uma classificação de energia total de 5,5kW (conforme medido utilizando um valor de resistor mínnimo de 56 Ω). Recomenda-se a utilização de cabo filtrado.
- Para os inversores de carcaça tamanho D para trifase, o circuito de frenagem dinâmico é auto-contido e apenas um resistor de frenagem externo precisa estar fixado a um dos inversores. Consulte o Apêndice "Resistor de frenagem (Página 338)" para a seleção de um resistor de frenagem adequado.
- A frenagem composta nunca deve ser ativada.

Indicação

Economia de energia potencial e desempenho

A economia de energia potencial e desempenho utilizando a função de acoplamento CC é altamente dependente da aplicação específica. Portanto, a Siemens não faz nenhuma reivindicação em relação ao potencial de economia de energia e desempenho da metodologia de acoplamento CC.

Indicação

Padrões e renúncias EMC


A configuração do acoplamento CC com os inversores SINAMICS V20 não é certificada para utilização em aplicações UL / cUL.

Não são feitas reivindicações em relação ao desempenho do EMC desta configuração.

5.6.3.18 Modo de configuração sobrecarga elevada/baixa (HO/LO)

Funcionalidade

Configuração HO/LO de sobrecarga permite que seja selecionado o modo baixo de sobrecarga para bombas e ventiladores, a mais importante aplicação do valor alvo do inversor SINAMICS V20. O modo de sobrecarga baixa pode melhorar a corrente nominal de saída do inversor e portanto permite que o inversor acione motores de potência mais elevada.



Campos de aplicação típica

- Sobrecarga elevada: transportadores, agitadores e centrífugas
- Sobrecarga baixa: bombas e ventiladores

Potência nominal

Potência nominal estimada (modo HO)	18.5 kW	22 kW
Potência nominal estimada (modo LO)	22 kW	30 kW

Use o inversor de 22 kW SINAMICS como um exemplo, quando o modo HO estiver selecionado, significa que a potência nominal estimada é 22 kW; quando o modo LO for selecionado, a potência nominal estimada é alterada para 30 kW.

Modo HO

Capacidade de sobrecarga: 150% da corrente nominal de saída para 60 s Cycle time: 300 s

Modo LO:


Capacidade de sobrecarga: 110% da corrente nominal de saída para 60 s


Cycle time: 300 s


Parâmetro de configuração

Parâmetro	Função	Configuração
P0205	Selecione aplicações do inversor	Esse parâmetro seleciona as aplicações do inversor com a sobrecarga elevada e sobrecarga baixa:
		=0: Sobrecarga elevada:
		=1: Sobrecarga baixa:

Diagrama de função







5.7 Restaurando os padrões

Restaurando os padrões de fábrica

Parâmetro	Função	Configuração
P0003	Nível de acesso do usuário	= 1 (nível de acesso do usuário-padrão)
P0010	Parâmetros de comissionamento	= 30 (configuração de fábrica)
P0970	Reset de fábrica	= 21: reconfigure o parâmetro para padrões de fábrica apagando os padrões do usuário caso estejam registrados

Restaurando os padrões do usuário

Parâmetro	Função	Configuração
P0003	Nível de acesso do usuário	= 1 (nível de acesso do usuário-padrão)
P0010	Parâmetros de comissionamento	= 30 (configuração de fábrica)
P0970	Reset de fábrica	= 1: reconfigure o parâmetro para padrões do usuário se armazenados, caso contrário, padrões de fábrica


Após a configuração do parâmetro P0970, o inversor exibe "8 8 8 8 8" e, em seguida, a tela mostra "P0970". P0970 e P0010 são automaticamente redefinidos para seu valor original 0.

Comunicação com o CLP

6

O SINAMICS V20 suporta comunicação com os CLPs Siemens usando USS via RS485. Pode-se parametrizar se a interface RS485 deve aplicar o protocolo USS ou MODBUS RTU. USS é a configuração de barramento-padrão. Um cabo de par retorcido blindado é recomendado para comunicação RS485.

Certifique-se de terminar o barramento corretamente colocando um resistor de terminação 120 R entre os terminais do barramento (P+, N-) do dispositivo em uma extremidade do barramento e uma rede de terminação entre os terminais do barramento do dispositivo na outra extremidade do barramento. A rede de terminação deve ser um resistor de 1,5 k de 10 V a P+, 120 R de P+ a N- e 470 R de N- a 0 V. Uma rede de terminação adequada está disponível em seu revendedor Siemens.




6.1 Comunicação por USS


Visão geral

Um PLC (mestre) pode conectar um máximo de 31 inversores (escravos) através da conexão serial e controlá-los com o protocolo de barramento serial USS. Um escravo jamais pode transmitir sem inicialmente ter sido inicializado pelo mestre de forma que a transferência de informação direta entre os escravos individuais não é possível.

Troca de dados:



As mensagens são sempre enviadas no seguinte formato (comunicação half-duplex):



- Tempo de atraso de resposta: 20 ms
- Partida do tempo de atraso: depende da taxa de transmissão (tempo mínimo de operação para o cordão de 2 caracteres: 0,12 a 2,3 ms)
- Sequência de transferência de mensagem:
 - mestre interroga escravo 1, então escravo 1 responde
 - mestre interroga escravo 2, então escravo 2 responde
- Caracteres de enquadramento fixo que não podem ser alterados:
 - 8 bits de dados
 - 1 bit de paridade
 - 1 ou 2 bits de parada

Abreviatura	Significado	Comprimento	Explicação
STX	Início do texto	Caracteres ASCII	02 hex
LGE	Comprimento do tele- grama	1 byte	Contém o comprimento do telegrama
ADR	Endereço	1 byte	Contém o endereço do escravo e o tipo de telegrama (código binário)
1 n.	Caracteres de rede	Cada 1 byte	Dados de rede, conteúdos são dependentes da solicitação
BCC	Caráter de verificação do bloqueio	1 byte	Caracteres de segurança de dados

IDs de solicitação e resposta

IDs de solicitação e resposta são escritos nos bits 12 a 15 da parte PKW (valor ID de parâmetro) do telegrama USS.

IDs de solicitação (mestre → escravo)

ID de solic-	Descrição	ID de resposta		
itação		positiva	negativa	
0	Sem solicitação	0	7/8	
1	Solicitar valor do parâmetro	1/2	7/8	
2	Modificar valor do parâmetro (palavra)	1	7/8	
3	Modificar valor do parâmetro (palavra dupla)	2	7/8	
4	Solicitar elemento descritivo	3	7/8	
6	Solicitar valor do parâmetro (matriz)	4/5	7/8	
7	Modificar valor do parâmetro (matriz, palavra)	4	7/8	
8	Modificar valor do parâmetro (matriz, palavra dupla)	5	7/8	
9	Solicitar número de elementos da matriz	6	7/8	
11	Modificar valor do parâmetro (matriz, palavra dupla) e armazenar na EEPROM	5	7/8	
12	Modificar valor do parâmetro (matriz, palavra) e armazenar na EEPROM	4	7/8	
13	Modificar valor do parâmetro (palavra dupla) e armazenar na EEPROM	2	7/8	
14	Modificar valor do parâmetro (palavra) e armazenar na EEPROM	1	7/8	

IDs de resposta (escravo → mestre)

ID de re- sposta	Descrição
0	Sem resposta
1	Transferir valor do parâmetro (palavra)
2	Transferir valor do parâmetro (palavra dupla)
3	Transferir elemento descritivo
4	Transferir valor do parâmetro (matriz, palavra)

6.1 Comunicação por USS

ID de re- sposta	Descrição
5	Transferir valor do parâmetro (matriz, palavra dupla)
6	Transferir número de elementos da matriz
7	A solicitação não pode ser processada, a tarefa não pode ser executada (com número do erro)
8	Sem status do controlador-mestre / sem direito de alteração de parâmetro para interface PKW

Números de erro na ID 7 de resposta (a solicitação não pode ser processada)

N°	Descrição
0	PNU ilegal (número de parâmetro ilegal; número de parâmetro não disponível)
1	O valor do parâmetro não pode ser alterado (o parâmetro é somente de leitura)
2	Limite inferior ou superior violado (limite ultrapassado)
3	Subíndice errado
4	Sem matriz
5	Tipo de parâmetro errado / tipo de dados incorreto
6	Configuração não permitida (o valor do parâmetro só pode ser restaurado a zero)
7	O elemento descritivo não pode ser alterado, somente lido
9	Dados descritivos não disponíveis
10	Grupo de acesso incorreto
11	Sem direitos de alteração de parâmetro. Veja parâmetro P0927. Deve ter status como controle mestre.
12	Senha incorreta
17	O status de operação atual do inversor não permite o processamento da solicitação
18	Outro erro
20	Valor ilegal. Solicitação de alteração para um valor que está dentro dos limites, mas não é permitida por outras razões (parâmetro com valores únicos definidos)
101	O parâmetro está atualmente desativado; o parâmetro não tem função no atual status do inversor
102	A largura do canal de comunicação é insuficiente para resposta; dependente do número de PKW e o comprimento máximo dos dados de rede do inversor
104	Valor de parâmetro ilegal
105	O parâmetro é indexado
106	A solicitação não está incluída / a tarefa não é suportada
109	Tempo de acesso de solicitação PKW esgotado / número de novas tentativas ultrapassado / espera por resposta do lado da CPU
110	O valor do parâmetro não pode ser alterado (o parâmetro está travado)
200/201	Limites inferior/superior alterados ultrapassados
202/203	Sem exibição no BOP
204	A autorização de acesso disponível não abrange as alterações de parâmetros
300	Os elementos da matriz diferem

Configurações básicas do inversor

Parâmetro	Função	Configuração
P0010	Parâmetros de comissionamento	= 30: restabelece os ajustes de fábrica
P0970	Reinicialização de fábrica	Possíveis configurações:
		= 1: reinicializa todos os parâmetros (não padrões do usuário) com seus valores padrão
		= 21: reinicializa todos os parâmetros e todos os padrões do usuário ao estado dos valores de fábrica
		Observação: Os parâmetros P2010, P2011, P2023 mantêm seus valores após uma reinicialização de fábrica.
P0003	Nível de acesso do usuário	= 3
P0700	Seleção de fonte de comando	= 5: USS / MODBUS em RS485
		Padrão de fábrica: 1 (painel do operador)
P1000	Seleção do ponto de ajuste da	= 5: USS / MODBUS em RS485
	frequência	Padrão de fábrica: 1 (ponto de ajuste do MOP)
P2023	Seleção do protocolo RS485	= 1: USS (padrão de fábrica)
		Observação: Após alterar P2023, desligar e ligar o inversor. Enquanto desliga e liga a alimentação, espere até que o LED apague ou a tela fique em branco (pode levar alguns segundos) antes de reaplicar a alimentação. Se P2023 foi alterado através do PLC, assegure que a alteração foi salva para o EEPROM através de P0971.
P2010[0]	Taxa de transmissão USS / MODBUS	Possíveis configurações:
		= 6: 9600 bps (padrão de fábrica)
		= 7: 19200 bps
		= 8: 38400 bps
		= 12: 115200 bps
P2011[0]	Endereçamento USS	Configura o endereço único para o inversor.
		Faixa: 0 a 31 (padrão de fábrica: 0)
P2012[0]	Comprimento (dados de processo) PZD USS	Define o número de palavras de 16 bits na parte PZD do telegrama USS.
		Faixa: 0 a 8 (padrão de fábrica: 2)
P2013[0]	Comprimento (valor ID parâmetro) PKW USS	Define o número de palavras de 16 bits na parte PKW do telegrama USS.
l		Possíveis configurações:
		= 0, 3, 4: 0, 3 ou 4 palavras
		= 127: comprimento variável (padrão de fábrica)
P2014[0]	USS / MODBUS tempo de telegrama desligado [ms]	Se o tempo for definido em 0, nenhuma falha é gerada (isso é, watchdog desabilitado).
r2024[0] 	Estatística de erro USS / MODBUS	O estado da informação do telegrama no RS485 é relatado independentemente do protocolo estabelecido em P2023.
r2031[0] r2018[07]	CO: PZD do USS / MODBUS em	Exibe dados do processo recebidos via USS / MODBUS em
12010[07]	RS485	RS485.

6.2 Comunicação por MODBUS

Parâmetro	Função	Configuração
P2019[07]	CI: PZD para USS / MODBUS em RS485	Exibe dados do processo transmitidos via USS / MODBUS em RS485.
P2034	MODBUS paridade em RS485	Define a paridade de telegramas MODBUS no RS485.
		Possíveis configurações:
		= 0: sem paridade
		= 1: paridade singular
		= 2: paridade par
P2035	MODBUS para os bits em RS485	Define o número de bits de parada em telegramas MODBUS em RS485
		Possíveis configurações:
		= 1: 1 bit de parada
		= 2: 2 bits de parada

6.2 Comunicação por MODBUS

Visão geral

Em MODBUS, somente o mestre pode iniciar a comunicação e o escravo irá responder a mesma. Existem dois caminhos para enviar a mensagem para o escravo. Um é o modo unicast (endereço 1 a 247), onde o mestre endereça diretamente o escravo; o outro é o modo broadcast (endereço 0), onde o mestre endereça todos os escravos.

Quando um escravo recebeu uma mensagem, que foi endereçada a ele, o código de função lhe diz o que fazer. Para a tarefa definida pelo código de função, o escravo pode receber alguns dados. E para a verificação de erro, um código CRC também é incluído.

Após receber e processar uma mensagem unicast, o MODBUS escravo irá enviar uma resposta, mas somente se não foi detectado erro na mensagem recebida. Se ocorre um erro de processamento, o escravo irá responder com uma mensagem de erro. Os seguintes caracteres de enquadramento fixo em uma mensagem não podem ser alterados: 8 bits de dados, 1 bit de paridade e 1 ou 2 bits de parada.

pausar
>= 3.5
caráter do
tempo de
execução

Unidade dos Dados de Aplicação						
Endereço	Unidade d	CRC				
slave	Códigos de função	Dados	2 by	rtes		
1 byte	1 byte	0 252 bytes	CRC baixo	CRC alto		

parar pausa
>= 3.5
caráter do
tempo de
execução

Códigos de Função Suportados

O SINAMICS V20 é compatível com somente três códigos de função. Se uma solicitação com um código de função desconhecida é recebida, uma mensagem de erro será retornada.

FC3 - Registros de leitura

Quando uma mensagem FC = 0x03 é recebida, são esperados então 4 bytes, a saber, FC3 tem 4 bytes de dados:

- 2 bytes para o endereço de início do registro
- 2 bytes para o número de registros

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 3 Byte 4		Byte 5 Byte 6		Byte 8
Endereço	FC (0x03)	Endereço de partida		Número de registros		CRC	
		Alta Baixa		Alta	Baixa	Alta	Baixa

Resposta do inversor

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	 Byte N*2 - 1	Byte N*2	Byte N*2 + 1	Byte N*2 + 2
Endereço	FC (0x03)	Número	Registra 1 valor		 Registra	N valores	CF	RC
		de bytes	Alta	Baixa	Alta	Baixa	Alta	Baixa

FC6 - Registrador único de gravação

Quando uma mensagem FC = 0x06 é recebida, são esperados então 4 bytes, a saber, FC6 tem 4 bytes de dados:

- 2 bytes para o endereço de início do registro
- 2 bytes para o valor do registrador

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
Endereço	FC (0x06)	Endereço de partida		Novo valor de registro		CRC	
		Alta	Baixa	Alta	Baixa	Alta	Baixa

Resposta do inversor

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
Endereço	FC (0x06)	Endereço de partida		Novo valor de registro		CRC	
		Alta	Baixa	Alta	Baixa	Alta	Baixa

FC16 - Registros Múltiplos de Gravação

Quando uma mensagem FC = 0x10 é recebida, são esperados então 5 + N bytes de dados, a saber, FC16 tem 5 + N bytes de dados:

- 2 bytes para o endereço de início do registro
- 2 bytes para o número de registros
- 1 byte para a contagem de bytes
- N bytes para os valores dos registros

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	 Byte N -	Byte N	Byte N +	Byte N + 2
Endereç o	FC (0x10)	,	o de par- da		Número de registros		 Registra	N valores	CF	RC
		Alta	Baixa	Alta	Baixa		Alta	Baixa	Alta	Baixa

Resposta do inversor

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
Endereço	FC (0x10)	Endereço de partida		Número de registros		CRC	
		Alta	Baixa	Alta	Baixa	Alta	Baixa

Respostas de Exceção

Se um erro for detectado através do processamento MODBUS, o escravo irá responder com o FC da solicitação, mas com o bit mais significativo do FC alto e com o código de exceção no campo de dados. No entanto qualquer erro detectado no endereço global 0 não resulta em uma resposta desde que todos os escravos não podem responder imediatamente.

Se um erro for detectado na mensagem recebida (por exemplo, erro de paridade, CRC incorreto, etc.), então NENHUMA resposta é enviada ao mestre.

Observe que se uma solicitação com FC16 for recebida, a qual contém uma gravação que o inversor não pode realizar (incluindo gravação em uma entrada 0), outras gravações válidas ainda serão realizadas embora uma resposta de exceção seja retornada.

Os seguintes códigos de exceção MODBUS são suportados pelo SINAMICS V20:

Código de Exceção	Nome MODBUS	Significado
01	Código de função ilegal	O código de função não é suportado – apenas FC3, FC6 e FC16 são suportados.
02	Endereço de dado ilegal	Um endereço inválido foi consultado.
03	Valor de dado ilegal	Um valor de dado inválido foi reconhecido.
04	Falha de dispositivo escravo	Um erro irrecuperável ocorreu enquanto o dispositivo estava processando a ação.

A tabela mostra os casos em que um código de exceção é retornado:

Descrição do erro	Código de Exceção
Código de Função Desconhecido	01
Registros de leitura, que estão fora da fronteira	02
Registros de gravação, que está fora da fronteira	02
Solicitação de leitura de muitos registros (>125)	03
Solicitação de gravação de muitos registros (>123)	03
Comprimento de mensagem incorreto	03
Gravação em um registrador somente de leitura	04
Registrador de gravação, erro no acesso do parâmetro	04

Descrição do erro	Código de Exceção
Registrador de leitura, erro no Gerenciador de Parâmetros	04
Gravação em uma entrada zero	04
Erro desconhecido	04

Configurações básicas do inversor

Parâmetro	Função	Configuração
P0010	Parâmetros de comissionamento	= 30: restabelece os ajustes de fábrica
P0970	Reinicialização de fábrica	Possíveis configurações:
		= 1: reinicializa todos os parâmetros (não padrões do usuário) com seus valores padrão
		= 21: reinicializa todos os parâmetros e todos os padrões do usuário ao estado dos valores de fábrica
		Observação: Os parâmetros P2010, P2021, P2023 mantêm seus valores após uma reinicialização de fábrica.
P0003	Nível de acesso do usuário	= 3
P0700	Seleção de fonte de comando	= 5: USS / MODBUS em RS485
		Padrão de fábrica: 1 (painel do operador)
P2010[0]	Taxa de transmissão USS / MODBUS	Possíveis configurações:
		= 6: 9600 bps (padrão de fábrica)
		= 7: 19200 bps
		= 8: 38400 bps
		=12 115200 bps
P2014[0]	USS / MODBUS tempo de telegrama desligado [ms]	Se o tempo for definido em 0, nenhuma falha é gerada (isso é, watchdog desabilitado).
P2021	Endereçamento MODBUS	Configura o endereço único para o inversor.
		Faixa: 1 a 247 (padrão de fábrica: 1)
P2022	Tempo de resposta do MODBUS [ms]	Faixa: 0 a 10000 (padrão de fábrica: 1000)
P2023	Seleção do protocolo RS485	= 2: Modbus
		Padrão de fábrica: 1 (USS)
		Observação: Após alterar P2023, desligar e ligar o inversor. Enquanto desliga e liga a alimentação, espere até que o LED apague ou a tela fique em branco (pode levar alguns segundos) antes de reaplicar a alimentação. Se P2023 foi alterado através do PLC, assegure que a alteração foi salva para o EEPROM através de P0971.
r2024[0] r2031[0]	Estatística de erro USS / MODBUS	O estado da informação do telegrama no RS485 é relatado independentemente do protocolo estabelecido em P2023.
r2018[07]	CO: PZD do USS / MODBUS em RS485	Exibe dados do processo recebidos via USS / MODBUS em RS485.
P2019[07]	CI: PZD para USS / MODBUS em RS485	Exibe dados do processo transmitidos via USS / MODBUS em RS485.

6.2 Comunicação por MODBUS

Parâmetro	Função	Configuração
P2034	MODBUS paridade em RS485	Define a paridade de telegramas MODBUS no RS485.
		Possíveis configurações:
		= 0: sem paridade
		= 1: paridade singular
		= 2: paridade par
P2035	MODBUS para os bits em RS485	Define o número de bits de parada em telegramas MODBUS em RS485
		Possíveis configurações:
		= 1: 1 bit de parada
		= 2: 2 bits de parada

Tabela de Mapeamento

O inversor SINAMICS V20 é compatível com duas séries de registros (40001 a 40062, 40100 a 40522) como na tabela exibida abaixo. "R", "W", "R/W" na coluna acesso representa leitura, escrita, leitura/escrita.

HSW (ponto de ajuste de velocidade), HIW (velocidade atual), STW (palavra de controle), ZSW (palavra de status) referido ao dado de controle. Para mais informações, veja os parâmetros r2018 e P2019 no Capítulo "Lista de parâmetros (Página 151)".

Nº. do reg	gistrador	Descrição	Aces	Uni-	Fator de	Faixa ou	texto	Leitura	Gravação
Inversor	MODBUS		so	dade	escala	On/Off			
0	40001	TEMPO WDOG	R/W	ms	1	0 - 6553	5	-	-
1	40002	AÇÃO WDOG	R/W	-	1	-		-	-
2	40003	REF FREQ	R/W	%	100	0.00 - 10	0.00	HSW	HSW
3	40004	OPER HABIL	R/W	-	1	0 - 1		STW:3	STW:3
4	40005	CMD AV REV	R/W	-	1	0 - 1		STW:11	STW:11
5	40006	INÍCIO CMD	R/W	-	1	0 - 1		STW:0	STW:0
6	40007	CONF FALHA	R/W	-	1	0 - 1		STW:7	STW:7
7	40008	REF PON AJ PID	R/W	%	100	-200.0 - 2	200.0	P2240	P2240
8	40009	HABILITA PID	R/W	-	1	0 - 1		r0055.8	(BICO) P2200
9	40010	LMT CORRENTE	R/W	%	10	10.0 - 40	0.0	P0640	P0640
10	40011	TEMPO ACEL	R/W	s	100	0.00 - 65	0.0	P1120	P1120
11	40012	TEMPO DESAC	R/W	s	100	0.00 - 65	0.0	P1121	P1121
12	40013	(Reservado)							
13	40014	SAÍDA DIGITAL 1	R/W	-	1	ALTA	BAIXA	r0747.0	(BICO) P0731
14	40015	SAÍDA DIGITAL 2	R/W	-	1	ALTA	BAIXA	r0747.1	(BICO) P0732
15	40016	REF FREQ	R/W	Hz	100	1.00 - 55	0.00	P2000	P2000
16	40017	LMT SUP PID	R/W	%	100	-200.0 - 200.0		P2291	P2291
17	40018	LMT INF PID	R/W	%	100	-200.0 - 200.0		P2292	P2292
18	40019	GAN P	R/W	-	1000	0.000 - 65.000		P2280	P2280
19	40020	GAN I	R/W	s	1	0 - 60	0 - 60		P2285
20	40021	GAN D	R/W	-	1	0 - 60		P2274	P2274

Nº. do reg	jistrador	Descrição	Aces	Uni-	Fator de	Faixa ou	texto	Leitura	Gravação
Inversor	MODBUS		so	dade	escala	On/Off			_
21	40022	GAN FEEDBK	R/W	%	100	0.00 - 50	0.00	P2269	P2269
22	40023	PASS BAIX	R/W	-	100	0.00 - 60	.00	P2265	P2265
23	40024	SAÍDA FREQ	R	Hz	100	-327.68 -	327.67	r0024	r0024
24	40025	VELOC	R	RPM	1	-16250 -	16250	r0022	r0022
25	40026	CORRENTE	R	Α	100	0 - 163.83	3	r0027	r0027
26	40027	TORQUE	R	Nm	100	-325.00 -	325.00	r0031	r0031
27	40028	POT REAL	R	kW	100	0 - 327.6	7	r0032	r0032
28	40029	TOTAL KWH	R	kWh	1	0 - 32767	•	r0039	r0039
29	40030	VOLTS BARR CC	R	٧	1	0 - 32767	i	r0026	r0026
30	40031	REFERÊNCIA	R	Hz	100	-327.68 -	327.67	r0020	r0020
31	40032	POT NOMINAL	R	kW	100	0 - 327.6	7	r0206	r0206
32	40033	VOLTS SAÍDA	R	٧	1	0 - 32767	i	r0025	r0025
33	40034	AVAN REV	R	-	1	AV	REV	ZSW:14	ZSW:14
34	40035	PARAR OPE	R	-	1	PARE	EXECU ÇÃO	ZSW:2	ZSW:2
35	40036	FREQ MAX AT	R	-	1	MAX	NO	ZSW:10	ZSW:10
36	40037	MODO CONTROLE	R	-	1	SERIAL	LOCAL	ZSW:9	ZSW:9
37	40038	HABIL	R	-	1	LIGAR	DESLIG AR	ZSW:0	ZSW:0
38	40039	PRONTO PARA OPERAR	R	-	1	PRONT O	DESLIG AR	ZSW:1	ZSW:1
39	40040	ENT ANALÓGICA 1	R	%	100	-300.0 - 3	00.0	r0754[0]	r0754[0]
40	40041	ENT ANALÓGICA 2	R	%	100	-300.0 - 3	00.0	r0754[1]	r0754[1]
41	40042	SAÍDA ANALÓGICA 1	R	%	100	-100.0 - 1	00.0	r0774[0]	r0774[0]
43	40044	FREQ REAL	R	%	100	-100.0 - 1	00.0	HIW	HIW
44	40045	SAÍDA PON AJ PID	R	%	100	-100.0 - 1	00.0	r2250	r2250
45	40046	SAÍDA PID	R	%	100	-100.0 - 1	00.0	r2294	r2294
46	40047	FEEDBACK PID	R	%	100	-100.0 - 1	0.00	r2266	r2266
47	40048	ENT DIGITAL 1	R	-	1	ALTA	BAIXA	r0722.0	r0722.0
48	40049	ENT DIGITAL 2	R	-	1	ALTA	BAIXA	r0722.1	r0722.1
49	40050	ENT DIGITAL 3	R	-	1	ALTA	BAIXA	r0722.2	r0722.2
50	40051	ENT DIGITAL 4	R	-	1	ALTA	BAIXA	r0722.3	r0722.3
53	40054	FALHA	R	-	1	FALHA	DESLIG AR	ZSW:3	ZSW:3
54	40055	ÚLTIMA FALHA	R	-	1	0 - 32767	,	r0947[0]	r0947[0]
55	40056	1. FALHA	R	-	1	0 - 32767	•	r0947[1]	r0947[1]
56	40057	2. FALHA	R	-	1	0 - 32767		r0947[2]	r0947[2]
57	40058	3. FALHA	R	-	1	0 - 32767		r0947[3]	r0947[3]
58	40059	ALARME	R	-	1	ADVER T	ОК	ZSW:7	ZSW:7
59	40060	ÚLTIMA ADVERT	R	-	1	0 - 32767		r2110	r2110
60	40061	VER INVERSOR	R	-	100	0.00 - 32	7.67	r0018	r0018

6.2 Comunicação por MODBUS

Nº. do re	gistrador	Descrição	Aces	Uni-	Fator de	Faixa ou texto		Leitura	Gravação
Inversor	MODBUS		so	dade	escala	On/Off			
61	40062	MODELO ACIONAM	R	-	1	0 - 32767		r0201	r0201
99	40100	STW	R/W	-	1				PZD 1
100	40101	HSW	R/W	-	1			PZD 2	PZD 2
109	40110	ZSW	R	-	1			PZD 1	PZD 1
110	40111	HIW	R	-	1			PZD 2	PZD 2
199	40200	SAÍDA DIGITAL 1	R/W	-	1	ALTA	BAIXA	r0747.0	(BICO) P0731
200	40201	SAÍDA DIGITAL 2	R/W	-	1	ALTA	BAIXA	r0747.1	(BICO) P0732
219	40220	SAÍDA ANALÓGICA 1	R	%	100	-100.0 -	100.0	r0774[0]	r0774[0]
239	40240	ENT DIGITAL 1	R	-	1	ALTA	BAIXA	r0722.0	r0722.0
240	40241	ENT DIGITAL 2	R	-	1	ALTA	BAIXA	r0722.1	r0722.1
241	40242	ENT DIGITAL 3	R	-	1	ALTA	BAIXA	r0722.2	r0722.2
242	40243	ENT DIGITAL 4	R	-	1	ALTA	BAIXA	r0722.3	r0722.3
259	40260	ENT ANALÓGICA 1	R	%	100	-300.0 - 3	300.0	r0754[0]	r0754[0]
260	40261	ENT ANALÓGICA 2	R	%	100	-300.0 - 3	300.0	r0754[1]	r0754[1]
299	40300	MODELO INVERSOR	R	_	1	0 - 3276	7	r0201	r0201
300	40301	VER INVERSOR	R	-	100	0.00 - 32	7.67	r0018	r0018
319	40320	POT NOMINAL	R	kW	100	0 - 327.6	7	r0206	r0206
320	40321	LMT CORRENTE	R/W	%	10	10.0 - 400.0		P0640	P0640
321	40322	TEMPO ACEL	R/W	s	100	0.00 - 65	0.0	P1120	P1120
322	40323	TEMPO DESAC	R/W	s	100	0.00 - 65	0.0	P1121	P1121
323	40324	REF FREQ	R/W	Hz	100	1.00 - 65		P2000	P2000
339	40340	REFERÊNCIA	R	Hz	100	-327.68 -	327.67	r0020	r0020
340	40341	VELOC	R	RPM	1	-16250 -	16250	r0022	r0022
341	40342	SAÍDA FREQ	R	Hz	100	-327.68 -	327.67	r0024	r0024
342	40343	VOLTS SAÍDA	R	V	1	0 - 3276	7	r0025	r0025
343	40344	VOLTS BARR CC	R	V	1	0 - 3276	7	r0026	r0026
344	40345	CORRENTE	R	Α	100	0 - 163.8	3	r0027	r0027
345	40346	TORQUE	R	Nm	100	-325.00 -	325.00	r0031	r0031
346	40347	POT REAL	R	kW	100	0 - 327.6	7	r0032	r0032
347	40348	TOTAL KWH	R	kWh	1	0 - 3276	7	r0039	r0039
348	40349	HAND AUTO	R	-	1	HAND	AUTO	r0807	r0807
399	40400	FALHA 1	R	-	1	0 - 3276	7	r0947[0]	r0947[0]
400	40401	FALHA 2	R	-	1	0 - 3276	7	r0947[1]	r0947[1]
401	40402	FALHA 3	R	-	1	0 - 3276	7	r0947[2]	r0947[2]
402	40403	FALHA 4	R	-	1	0 - 32767		r0947[3]	r0947[3]
403	40404	FALHA 5	R	-	1	0 - 32767		r0947[4]	r0947[4]
404	40405	FALHA 6	R	-	1	0 - 32767		r0947[5]	r0947[5]
405	40406	FALHA 7	R	-	1	0 - 3276		r0947[6]	r0947[6]
406	40407	FALHA 8	R	-	1	0 - 3276		r0947[7]	r0947[7]
407	40408	ALARME	R	-	1	0 - 32767		r2110[0]	r2110[0]
498	40499	COD ERRO PRM	R	-	1	0 - 254		-	-

Nº. do registrador		Descrição	Aces	Uni-	Fator de	Faixa ou texto	Leitura	Gravação
Inversor	MODBUS		so	dade	escala	On/Off		
499	40500	HABILITA PID	R/W	-	1	0 - 1	r0055.8	(BICO) P2200
500	40501	REF PON AJ PID	R/W	%	100	-200.0 - 200.0	P2240	P2240
509	40510	PASS BAIX	R/W	-	100	0.00 - 60.0	P2265	P2265
510	40511	GAN FEEDBK	R/W	%	100	0.00 - 500.00	P2269	P2269
511	40512	GAN P	R/W	-	1000	0.000 - 65.000	P2280	P2280
512	40513	GAN I	R/W	s	1	0 - 60	P2285	P2285
513	40514	GAN D	R/W	-	1	0 - 60	P2274	P2274
514	40515	LMT SUP PID	R/W	%	100	-200.0 - 200.0	P2291	P2291
515	40516	LMT INF PID	R/W	%	100	-200.0 - 200.0	P2292	P2292
519	40520	SAÍDA PON AJ PID	R	%	100	-100.0 - 100.0	r2250	r2250
520	40521	FEEDBACK PI	R	%	100	-100.0 - 100.0	r2266	r2266
521	40522	SAÍDA PID	R	%	100	-100.0 - 100.0	r2294	r2294

Exemplo de programa

```
O programa abaixo dá um exemplo de cálculo do CRC para MODBUS RTU.
unsigned int crc_16 (caractere sem sinal *buffer, sem sinal
comprimento int)
{
  unsigned int i, j, temp_bit, temp_int, crc;
  crc = 0xFFFF;
  para ( i = 0; i comprimento; i++ )
  {
    temp_int = (carácter sem sinal) *buffer++;
    crc ^= temp_int;
    para ( j = 0; j < 8; j++ )
    {
        temp_bit = crc & 0x0001;
        crc >>= 1;
        se ( temp_bit != 0 )
        crc ^= 0xA001;
    }
}
```

Mudança de escala de parâmetro

}

Devido os limites dos dados inteiros no protocolo MODBUS, é necessário converter os parâmetros do inversor antes de transmiti-los. Isto ocorre por escalonamento, de forma que um parâmetro que possui uma posição após o ponto decimal, é multiplicado por um fator, para eliminar a parte fracionária. O fator de escala é como definido na tabela acima.

6.2 Comunicação por MODBUS

Parâmetros BICO

A atualização de parâmetros BICO também deve ser executado no processamento do parâmetro no segundo plano. Por causa das limitações do valor de registro, somente será possível gravar um '0' ou um '1' para o parâmetro BICO. Isto irá ajustar a entrada BICO para um valor estático ou '0' ou '1'. A conexão prévia para um outro parâmetro foi perdida. A leitura do parâmetro BICO irá retornar o valor da potência de saída BICO.

Por exemplo: MODBUS número de registro 40200. Gravando um valor 0 ou 1 que o registro irá ajustar o BICO entrada P0731 estaticamente para esse valor. A leitura irá retornar a saída BICO que está armazenada em r0747.0.

Falha

O inversor exibe a falha F72 se as seguintes 3 condições ocorrem:

- O parâmetro P2014 (tempo de telegrama USS / MODBUS desativado) não for igual a 0
- Dados de processo foram recebidos do mestre desde a ativação do inversor
- O tempo entre recepções de dois telegramas de dados de processo ultrapassa o valor de P2014.

7.1 Introdução aos parâmetros

Número do parâmetro

Números prefixados com um "r" indicam que o parâmetro é "somente de leitura".

Números prefixados com um "P" indicam que o parâmetro é "gravável".

[índice] indica que o parâmetro é um parâmetro indexado e especifica a faixa dos índices disponíveis. Se o índice for [0...2] e o significado não é listado então consulte "Conjunto de dados".

.0...15 indica que o parâmetro tem vários bits, que podem ser avaliados ou conectados individualmente.

Conjunto de dados

Indicação

O capítulo "índice" no final desse manual fornece uma listagem completa dos parâmetros CDS/DDS.

No inversor, os parâmetros que são utilizados para definir as fontes para comandos e pontos de ajuste são combinados no **Conjunto de Dados de Comando** (CDS) e os parâmetros para o controle de circuito aberto e circuito fechado do motor são combinados no **Conjunto de Dados do Inversor** (DDS).

O inversor pode ser operado de diferentes fontes de sinal comutando sobre os conjuntos de dados de comando. Quando comutar sobre o conjunto de dados do inversor, é possível comutar entre diferentes configurações do inversor (tipo de controle, motor).

Três configurações independentes são possíveis para cada conjunto de dados. Essas configurações podem ser feitas usando o índice [0...2] do parâmetro particular.

Índice	CDS	DDS
[0]	Conjunto de dados de comando 0	Conjunto de dados do inversor 0
[1]	Conjunto de dados de comando 1	Conjunto de dados do inversor 1
[2]	Conjunto de dados de comando 2	Conjunto de dados do inversor 2

7.1 Introdução aos parâmetros

SINAMICS V20 possui uma função de cópia integrada que é utilizada para transferir conjunto de dados. Isso pode ser utilizado para copiar parâmetros CDS / DDS correspondentes a aplicação particular.

Copiar CDS	Copiar DDS	Observações:
P0809[0]	P0819[0]	O conjunto de dados que deve ser copiado (fonte)
P0809[1]	P0819[1]	O conjunto de dados no qual os dados devem ser copiados (alvo)
P0809[2]	P0819[2]	= 1: Inicia cópia
		= 0: Cópia concluída

Por exemplo, cópia de todos os valores de CDS0 a CDS2 pode ser realizada pelo seguinte procedimento:

- 1. Conjunto P0809[0] = 0: cópia de CDS0
- 2. Conjunto P0809[1] = 2: cópia para CDS2
- 3. Conjunto P0809[2] = 1: Iniciar cópia

Conjunto de dados de comando

Os conjuntos de dados de comando são alterados usando os parâmetros BICO P0810 e P0811, por meio dos quais o conjunto de dados de comando é exibido no parâmetro r0050. A alteração é possível em ambos os estados "Pronto" e "Funcionar".

P0810 = 0	CDS0
P0811 = 0	
P0810 = 1	CDS1
P0811 = 0	
P0810 = 0 ou 1	CDS2
P0811 = 1	

Conjunto de dados do inversor

Os conjuntos de dados do inversor são alterados usando os parâmetros BICO P0820 e P0821, por meio dos quais o conjunto de dados do inversor é exibido no parâmetro r0051. Conjunto de dados do inversor somente podem ser alterados no estado "Pronto".

P0820 = 0	DDS0
P0821 = 0	
P0820 = 1	DDS1
P0821 = 0	
P0820 = 0 ou 1	DDS2
P0821 = 1	

BI, BO, CI, CO, CO / BO nos nomes de parâmetros


Indicação

O capítulo"índice" no final desse manual fornece grupos dos parâmetros BICO.

Certos nomes de parâmetros incluem os seguintes prefixos abreviados: BI, BO, CI, CO e CO / BO seguidos por dois pontos. Essas abreviações possuem os seguintes significados:

BI	=	P9999	Entrada do binector: O parâmetro seleciona a fonte de um sinal binário
		(0)	Cada parâmetro BI pode ser conectado na entrada com qualquer parâmetro BO ou CO/BO.
ВО	=	r9999	Saída do binector: O parâmetro conecta como um sinal binário
			Cada parâmetro BO pode ser conectado na saída com qualquer parâmetro BI.
CI	=	r9999	Entrada do conector: O parâmetro seleciona a fonte de um sinal analógico
		(999:9)	Cada parâmetro CI pode ser conectado na entrada com qualquer parâmetro CO ou CO/BO.
СО	=	r9999 [99]>	Saída do conector: O parâmetro conecta como um sinal analógico
		[]	Cada parâmetro CO pode ser conectado na saída com qualquer parâmetro CI.
CO/BO	=	r9999 r9999	Conector / saída do binector: O parâmetro conecta como um sinal analógico e / ou como um sinal binário
			Cada parâmetro CO/BO pode ser conectado na saída com qualquer parâmetro BI ou CI.

Exemplo de BICO



BICO ou a tecnologia de interconexão binária pode ajudar o usuário a conectar função interna e valores para realizar mais recursos personalizados.

7.1 Introdução aos parâmetros

A funcionalidade BICO é um modo diferente mais flexível de configurar e combinar funções de entrada e saída. Ela pode ser utilizada na maioria dos casos em conjunto com nível de acesso simples 2 configurações.

O sistema BICO permite programar funções complexas. Relações booleanas e matemáticas podem ser configuradas entre entradas (digitais, analógicas, serial etc) e saídas (corrente do inversor, frequência, saída analógica, saídas digitais, etc.).

O parâmetro padrão ao qual um parâmetro BI ou CI está conectado é mostrado na coluna de padrão de fábrica da lista de parâmetros.

Nível de acesso (P0003)

Define o nível de acesso do usuário aos conjuntos de parâmetros.

Nível de acesso	Descrição	Observações:
0	Lista de parâmetros definidos pelo usuário	Define um conjunto limitado de parâmetros aos quais o usuário final terá acesso. Consulte o item P0013 para mais detalhes sobre seu uso. Consulte P0013 para detalhes sobre utilização.
1	Padrão	Permite o acesso aos parâmetros usados com mais frequência.
2	Estendido	Permite um acesso mais estendido a mais parâmetros.
3	Perito	Somente para usuários especializados.
4	Serviço	Usado apenas por pessoal de serviço autorizado e protegido por senha.

Tipo de dados

Os tipos de dados disponíveis são mostrados na tabela abaixo.

U8	8 bits sem sinal
U16	16 bits sem sinal
U32	32 bits sem sinal
116	16 bits inteiro
132	32 bits inteiro
Flutuante	Número com ponto flutuante de 32 bits

Dependendo do tipo de dados do parâmetro de entrada BICO (dreno de sinal) e do parâmetro de saída BICO (origem do sinal), as seguintes combinações são possíveis quando da criação de interconexões BICO:

	Parâmetro de entrada BICO								
		Parâmetro Bl							
Parâmetro de saída BICO	U32 / I16	U32 / I32	U32 / Flutuação	U32 / Bin					
CO: U8	√	√	-	-					
CO: U16	√	√	-	-					
CO: U32	√	√	-	-					
CO: I16	√	√	-	-					
CO: I32	√	√	-	-					
CO: Flutuante	√	√	√	-					
BO: U8	-	-	-	√					
BO: U16	-	-	-	√					
BO: U32	-	-	-	\checkmark					
BO: I16	-	-	-	√					
BO: I32	-	-	-	√					
BO: Flutuante	-	-	-	-					

Legenda:

Escalonamento

Especificação da quantidade de referência com a qual o valor do sinal será convertido automaticamente.

Quantidades de referência correspondendo a 100% são requeridas para a representação de unidades físicas como porcentagens. Essas quantidades de referência são introduzidas em P2000 a P2004.

Além de P2000 a P2004, as seguintes normalizações são usadas:

• TEMP: 100 °C = 100 %

• PORCENTAGEM: 1.0 = 100 %

• 4000H: 4000 hex = 100 %

Pode ser modificado

Estado do inversor no qual o parâmetro é alterado. Três estados são possíveis:

• Comissionamento: C, C(1) ou C(30)

Execução: U

Pronto para operar: T

Isso indica quando o parâmetro pode ser alterado. Um, dois ou todos os três estados podem ser especificados. Se todos os três estados são especificados, isto significa que é possível alterar esse parâmetro configurando em todos os três estados do inversor. C exibe o parâmetro que é alterável qualquer que seja igual o P0010; C(1) exibe que o parâmetro é alterável somente quando P0010 = 1; C(30) exibe que o parâmetro é alterável somente quando P0010 = 30.

^{√:} Interconexão BICO permitida

^{-:} Interconexão BICO não permitida

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
r0002	Estado do inversor	-	-	-	-	-	U16	2			
	Exibe o estado real do	inversor.									
	0	Modo de comis	ssionamento	(P0010 ≠ 0)							
	1	Inversor pronto									
	2	Falha do inversor ativa									
	3	Inversor iniciar	ndo (visível a	penas duran	te pré-carga	do link CC)					
	4	Inversor opera	ndo								
	5	Parando (desa	celerando)								
	6	Inversor inibide)								
P0003	Nível de acesso do usuário	0 - 4	1	U, T	-	-	U16	1			
	Define o nível de aces	sso do usuário ao	s conjuntos d	le parâmetro	S.						
	0	Lista de parâm utilização	netros definid	os pelo usuá	ario - veja P0	013 para de	talhes so	bre			
	1	Padrão: Permi	te o acesso a	ios parâmeti	os usados c	om mais fred	quência				
	2	Estendido: Per	mite acesso	estendido, p	or exemplo,	as funções l	/O do inv	ersor			
	3	Técnico: Some	ente para uso	de técnicos	i						
	4	Serviço: Usado	o apenas pelo	serviço au	orizado e pr	otegido por s	enha				
P0004	Filtro do Parâmetro	0 - 24	0	U, T	-	-	U16	1			
	Filtra parâmetros de a comissionamento.	cordo com a func	cionalidade pa	ara habilitar	uma abordaç	gem mais de	stacada o	ok			
	0	Todos os parâ	metros								
	2	Inversor									
	3	Motor									
	5	Aplicativo de te	ecnologia/uni	dades							
	7	Comandos, I/C) binária								
	8	Entrada analóg	gica e saída a	analógica							
	10	Canal do ponto	o de ajuste / I	RFG							
	12	Funções do inv	versor								
	13	Controle do mo	otor								
	19	Identificação d	o motor								
	20	Comunicação									
	21	Alertas / falhas	s / monitoram	ento							
	22	Controlador da	tecnologia								
	24	Lista de parâm	netros modific	ados							

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
P0007	Tempo de atraso da luz de fundo	0 - 2000	0	U, T	-	-	U16	3
	Define o período de tem nenhum botão for press		l a luz de fund	lo do display	do painel do	o operador d	esliga se	
	0	Luz de fundo s	sempre ligada					
	1 - 2000	Número de se	gundos após	os quais a l	uz de fundo d	desliga.		
P0010	Parâmetros de comis- sionamento	0 - 30	0	Т	-	-	U16	1
	Filtra parâmetros de ma selecionados.	ineira que aper	as aqueles re	elacionados	com um grup	oo funcional	em partic	ular são
	0	Pronto:						
	1	Comissioname	ento rápido					
	2	Inversor						
	29	Download						
	30	Configuração	de fábrica					
Dependência:	Reinicialização com 0 p	ara o inversor o	operar.					
	P0003 (nível de acesso	do usuário) tar	nbém determ	ina o acesso	a parâmetro	os.		
	seguida apenas os parametros do cálculo interno de P3900 restabelecido P0010 = 2	devem ser inse eve ser executa	s o outro. O ndo P3900 =	final do comi	ssionamento	rápido e	o início	
	Apenas para finalida • P0010 = 30	ade de serviço.						
	Ao reinicializar os pa como 30.	arâmetros ou va	alores padrão	do usuário	do inversor, l	P0010 deve	ser defini	do
	Reinicializar os parâ automaticamente to benéfico se enfrenta	dos seus parân	netros para su	as configura	ações padrão	o. Isso pode		
	Reinicializar os valo inversor irá reiniciali fábrica. A duração d	zar automaticai	mente todos s	eus parâme	tros para su	as configura		
P0011	Trava para parâmetro definido pelo usuário	0 - 65535	0	U, T	-	-	U16	3
	Veja P0013							
P0012	Chave para parâmetro definido pelo usuário	0 - 65535	0	U, T	-	-	U16	3
	Veja P0013							

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
P0013[019]	Parâmetro definido pelo usuário	0 - 65535	[016] 0 [17] 3 [18] 10 [19] 12	U, T	-	-	U16	3
	Define um conjunto limi Instruções para uso:	·	·	s o usuário t	final terá ace	sso.		
	 Configure P0003 = 2. Vá para P0013 índi Insira em P0013 índi 	ces 0 a 16 (lista	do usuário)	serem visíve	eis na lista de	efinida pelo ι	usuário.	
	Os seguintes valore	s são fixos e nã	o podem ser	alterados:				
	- P0013 índice 17 =	•		•				
	- P0013 indice 18 =				•			
	- P0013 índice 19 = 4. Configure P0003 =	, ,	•	-	*			
Índice:	[0]	1º parâmetro c	lo usuário					
	[1]	2º parâmetro c	lo usuário					
	[19]	20º parâmetro	do usuário					
Dependência:	Primeiro, configure P00 alterações no parâmetr Em seguida, configure Quando travado e o pa definido pelo usuário (e	o definido pelo u P0003 com 0 pa râmetro definido	usuário. ara ativar a lis o pelo usuário	ta definida p	pelo usuário. ado, a única	maneira de s	sair do pa	
D0044[0 0]	("trava").	0 4	T ₀				1140	
P0014[02]	Modo armazenar Configure o modo de al para todas as interfaces		0 para parâmet	U, T ros. O modo	de armazer	l - namento pod	U16 e ser con	3 figurado
	0	Volátil (RAM)						
	1	Não volátil (EE	PROM)					
Índice:	[0]	USS/Modbus						
	[1]	USS em RS23	2 (reservado)				
	[2]	Reservado	·					
Observação:	Uma requisição de arm PKE bits 15-12 do proto P0014.							
	Valor de P0014 [x]	Solicitaç	ão de armaze	enamento vi	a USS	R	esultado	
	RAM		EEPR	MC		E	EPROM	
	EEPROM		EEPR	MC		E	EPROM	
	RAM		RAN	1			RAM	
	EEPROM		RAN	1		E	EPROM	

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
	1. P0014 se	rá sempre	armazenado no	EEPROM.					
	2. P0014 nã P0970 =		erado executand	o uma reinici	alização cor	n os valores	de fábrica (F	P0010 = 3	80 e
	Comunica	ições - tan	metro P0014, o i ito via USS, ben esses cálculos.		-	•			
r0018	Versão de fin		-	-	-	-	-	Flutu- ante	1
	Exibe o núme	ero da vers	são do firmware	instalado.					
r0019.014	CO / BO: Pal controle do p operador		-	-	-	-	-	U16	3
			ndo do painel do teclado ao con				são usadas o	como cóc	ligos
	Bit	Nome do	sinal			Sinal 1		Sinal 0	
	00	ON / OFF	- 1			Sim		Não	
	01	OFF2: Pa	arada elétrica			Não		Sim	
	08	JOG dire	ito			Sim		Não	
	11	Reverso	(inversão do po	nto de ajuste)	Sim		Não	
	13	MOP aci	ma do potenciômetro do motor			Sim		Não	
	14	MOP aba	ixo do potenciô	metro do mo	tor	Sim		Não	
Observação:		Quando a tecnologia BICO é usada para atribuir funções aos botões do painel, este parâm status real do comando pertinente.							ibe o
r0020	CO: Ponto de de frequência do RFG [Hz]		-	-	-	-	-	Flutu- ante	3
			de frequência a 0) e não filtrado						
r0021	CO: Frequên	_	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2
			de saída do inv onância, limitaçã				ão de desliza	amento (e	9
r0022	Velocidade re rotor filtrada		-	-	-	-	-	Flutu- ante	3
			culada do rotor b alizado a cada		0021 (frequé	ència de saíc	la filtrada [Hz	z] x 120 /	número
Observação:	Este cálculo	não leva e	m consideração	o deslizame	nto depende	nte da carga	1.		
r0024	CO: Frequên saída real filt		-	-	-	-	-	Flutu- ante	3
	ressonância	e limitação	aída real filtrada de frequência e trado (r0066).		-	_			isponíve

CO: Tensão de saída real [V] Exibe a tensão filtrada [-		do			dados	so Nível
Exibe a tensão filtrada [-	-	-	-	Flutu- ante	2
(r0072).	rms] aplicada ad	motor. Este	valor está d	isponível filtr	ado (r0025)	e não filt	rado
CO: Tensão real filtrada do link CC [V]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2
Exibe a tensão filtrada o	lo link CC. Este	valor está di	sponível filtra	ado (r0026) e	e não filtrado	(r0070).	
[0]	Compensação	do canal de	tensão CC				
r0026[0] = Tensão do lir	nk CC principal						
CO: Corrente de saída real [A]	-	-	-	P2002	-	Flutu- ante	2
Exibe valor rms da corre	ente do motor. E	ste valor est	á disponível	filtrado (r002	27) e não filtr	ado (r00	68).
CO: Módulo de corrente do motor	-	-	-	P2002	-	Flutu- ante	4
Exibe o valor rms de co	rrente do motor	calculada a p	oartir da corr	ente do link	CC.		
CO: Torque real filtrado [Nm]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2
Exibe o torque elétrico.	Este valor está	disponível filt	rado (r0031)	e não filtrad	o (r0080).		
				de ser medid	o no eixo. D	evido o a	trito do
CO: Potência real filtrada	1	-	-	r2004	-	Flutu- ante	2
P0100 (operação para E P_mech = 2 * Pi * f * M r0032[kW] = (2 * Pi / 100	Europa / América > 00) * (r0022 / 60	a do Norte).		, action	idondo da o	omgaraş	ao para
CO: Temperatura real do motor [°C]	-	-	-	-	DDS	Flutu- ante	2
Exibe a temperatura cal	culada do moto	r.					
CO: Utilização de sobrecarga do inversor [%]	-	-	-	PORCEN TAGEM	-	Flutu- ante	3
Exibe a utilização de so	brecarga do inv	ersor calcula	da por meio	do modelo l ²	t.	_	
_		=		-			
do inversor) é gerado e	a corrente de sa						505 (I ² t
,		, a falha F5 (I ² t do invers	or) é dispara	da.		
CO: Temperatura do inversor [°C]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3
-	•	dor de calor e	e a temperat	ura calculada	a na junção d	do IGBTs	com
[0]	Temperatura m	nedida do dis	sipador de c	alor			
[1]	Temperatura T	otal na Junçã	ão do Chip				
	r0026[0] = Tensão do lir CO: Corrente de saída real [A] Exibe valor rms da corre CO: Módulo de corrente do motor Exibe o valor rms de co CO: Torque real filtrado [Nm] Exibe o torque elétrico. O torque elétrico não é vento e fricção uma par CO: Potência real filtrada Exibe a potência do eixe P0100 (operação para E P_mech = 2 * Pi * f * M r0032[kW] = (2 * Pi / 100 r0032[hp] = r0032[kW] / CO: Temperatura real do motor [°C] Exibe a temperatura cal CO: Utilização de sobrecarga do inversor [%] Exibe a utilização de so O valor l²t real em relaç Se a corrente ultrapassa do inversor) é gerado e sobrecarga do inversor) Se 100 % de utilização CO: Temperatura do inversor [°C] Exibe a temperatura me base no modelo térmico [0] [1]	r0026[0] = Tensão do link CC principal CO: Corrente de saída real [A] Exibe valor rms da corrente do motor. E CO: Módulo de corrente do motor Exibe o valor rms de corrente do motor CO: Torque real filtrado [Nm] Exibe o torque elétrico. Este valor está do torque elétrico não é o mesmo que o vento e fricção uma parte do torque elétrico. Exibe a potência do eixo (mecânica). O P0100 (operação para Europa / América P_mech = 2 * Pi * f * M> r0032[kW] = (2 * Pi / 1000) * (r0022 / 60 r0032[hp] = r0032[kW] / 0,75 CO: Temperatura real do motor [°C] Exibe a temperatura calculada do motor CO: Utilização de sobrecarga do inversor [%] Exibe a utilização de sobrecarga do inversor lo valor l2t real em relação ao valor l2t mos ea corrente ultrapassar o Limite para do inversor) é gerado e a corrente de sa sobrecarga do inversor). Se 100 % de utilização for ultrapassado CO: Temperatura do inversor [°C] Exibe a temperatura medida do dissipado base no modelo térmico. [0] Temperatura medida do dissipado base no modelo térmico. [1] Temperatura T	r0026[0] = Tensão do link CC principal CO: Corrente de saída real [A] Exibe valor rms da corrente do motor. Este valor este corrente do motor CO: Módulo de corrente do motor calculada a presidente do motor Exibe o valor rms de corrente do motor calculada a presidente do motor Exibe o valor rms de corrente do motor calculada a presidente de filtrado [Nm] Exibe o torque elétrico. Este valor está disponível filtre do torque elétrico não é o mesmo que o torque mecâ vento e fricção uma parte do torque elétrico é perdidente de sidente do Norte). P_mech = 2 * Pi * f * M> r0032[kW] = (2 * Pi / 1000) * (r0022 / 60)[1 / min] * r0 r0032[kW] = r0032[kW] / 0,75 CO: Temperatura real do motor. CO: Utilização de sobrecarga do inversor calcular do inversor [%] Exibe a utilização de sobrecarga do inversor calcular do inversor) é gerado e a corrente de saída do inversor esobrecarga do inversor). Se 100 % de utilização for ultrapassado, a falha F5 (CO: Temperatura do inversor [°C] Exibe a temperatura medida do dissipador de calor espace de temperatura medida do dissipador de calor espace no modelo térmico.	r0026[0] = Tensão do link CC principal CO: Corrente de saída real [A] Exibe valor rms da corrente do motor. Este valor está disponível CO: Módulo de corrente do motor calculada a partir da correcte do motor está disponível filtrado (r0031) O torque elétrico não é o mesmo que o torque mecânico que por vento e fricção uma parte do torque elétrico é perdida no motor. CO: Potência real filtrada -	r0026[0] = Tensão do link CC principal CO: Corrente de saída real [A] Exibe valor rms da corrente do motor. Este valor está disponível filtrado (r002 CO: Módulo de corrente do motor calculada a partir da corrente do link (CO: Torque real filtrado [Nm] Exibe o valor rms de corrente do motor calculada a partir da corrente do link (CO: Torque real filtrado [Nm] Exibe o torque elétrico. Este valor está disponível filtrado (r0031) e não filtrado (o torque elétrico não é o mesmo que o torque mecânico que pode ser medid vento e fricção uma parte do torque elétrico é perdida no motor. CO: Potência real filtrada Exibe a potência do eixo (mecânica). O valor é exibido em [kW] ou [hp] deper P0100 (operação para Europa / América do Norte). P_mech = 2 * Pi * f * M> r0032[kW] = (2 * Pi / 1000) * (r0022 / 60)[1 / min] * r0031[Nm] r0032[hp] = r0032[kW] / 0,75 CO: Temperatura real do motor [°C] Exibe a temperatura calculada do motor. CO: Utilização de sobrecarga do inversor calculada por meio do modelo l² ovalor l²t real em relação ao valor l²t máximo possível fornece a utilização e Se a corrente ultrapassar o Limite para P0294 (alarme de sobrecarga l²t do in do inversor) é gerado e a corrente de saída do inversor é reduzida por meio cosobrecarga do inversor) é gerado e a corrente de saída do inversor é reduzida por meio cosobrecarga do inversor) é dispara CO: Temperatura do lo modelo térmico. [0] Temperatura medida do dissipador de calor e a temperatura calculada base no modelo térmico. [1] Temperatura Total na Junção do Chip	r0026[0] = Tensão do link CC principal CO: Corrente de saída real [A] Exibe valor rms da corrente do motor. Este valor está disponível filtrado (r0027) e não filtr CO: Módulo de corrente do motor Exibe o valor rms de corrente do motor calculada a partir da corrente do link CC. CO: Torque real filtrado [Nm] Exibe o torque elétrico. Este valor está disponível filtrado (r0031) e não filtrado (r0080). Co torque elétrico não é o mesmo que o torque mecânico que pode ser medido no eixo. Do vento e fricção uma parte do torque elétrico é perdida no motor. CO: Potência real filtrada r2004 - r2004 -	r0026[0] = Tensão do link CC principal CO: Corrente de saída real [A] Exibe valor rms da corrente do motor. Este valor está disponível filtrado (r0027) e não filtrado (r000 CO: Módulo de corrente do motor calculada a partir da corrente do link CC. CO: Torque real filtrado [Nm] Exibe o valor rms de corrente do motor calculada a partir da corrente do link CC. CO: Torque real corrente do motor calculada a partir da corrente do link CC. CO: Torque real corrente do motor calculada a partir da corrente do link CC. CO: Torque real corrente do motor calculada a partir da corrente do link CC. CO: Torque real corrente do motor calculada a partir da corrente do link CC. CO: Torque elétrico. Este valor está disponível filtrado (r0031) e não filtrado (r0080). O torque elétrico não é o mesmo que o torque mecânico que pode ser medido no eixo. Devido o a vento e fricção uma parte do torque elétrico é perdida no motor. CO: Potência real corrente do motor. CO: Potência real corrente do inversor (mecânica). O valor é exibido em [kW] ou [hp] dependendo da configuraç potência do eixo (mecânica). O valor é exibido em [kW] ou [hp] dependendo da configuraç potência do eixo (mecânica). O valor é exibido em [kW] ou [hp] dependendo da configuraç potência do eixo (mecânica). O valor é exibido em [kW] ou [hp] dependendo da configuraç potência do eixo (mecânica). O valor é exibido em [kW] ou [hp] dependendo da configuraç potência do eixo (mecânica). O valor é exibido em [kW] ou [hp] dependendo da configuraç potência do eixo (mecânica). O valor é exibido em [kW] ou [hp] dependendo da configuraç potência do eixo (mecânica). O valor é exibido em [kW] ou [hp] dependendo da configuraç potência do motor. CO: Temperatura calculada do motor. CO: Temperatura calculada do motor. CO: Utilização de sobrecarga do inversor calculada por meio do modelo l²t. O valor l²t real em relação ao valor l²t máximo possível fornece a utilização em [%]. Se a corrente ultrapassar o Limite para P0294 (alarme de sobrecarga l²t do inversor), um alerta Ad

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
r0038	CO: Fator de potência filtrada	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3	
	Exibe o fator de potênc	ia filtrado.							
r0039	CO: Medidor de consumo de energia [kWh]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2	
	Exibe a energia elétrica P0040 - reinicialização				⁄ foi pela últir	na vez reinio	ializado	(veja	
Dependência:	O valor é reinicializado	quando P0040 =	= 1 (reinicializ	zação do me	didor de con	sumo de ene	ergia).		
P0040	Reinicializa o medidor de energia salvo e o consumo de energia	0 - 1	0	Т	-	-	U16	2	
	Reinicializa o valor de r economizada) com zero		do consumo d	de energia) e	e r0043 (med	idor de ener	gia		
	0	Sem reinicializ	ação						
	1	Reinicializa r00							
P0042[01]	Escala de economia de energia	0.000 - 100.00	0.000	Т	-	-	Flutu- ante	2	
	Coloca em escala o val	1	energia econ	omizada		1		1	
Índice:	[0]	Fator de conve			nheiro)				
	[1]	Fator de conve		`					
r0043[02]	Energia economizada [kWh]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2	
	Exibe a energia econor	nizada calculada	a	ı	I		<u>.</u>	-1	
Índice:	[0]	Economia de e		Vh					
	[1]	Economia de energia em moeda (dinheiro)							
	[2]	Economia de e							
r0050	CO / BO: Conjunto de dados do comando ativo	-	-	-	-	-	U16	2	
	Exibe o conjunto de dad	dos de comando	atualmente	ativo.					
	0	Conjuntos de [Dados de Co	mandos 0 (C	DS)				
	1	Conjuntos de [Dados de Co	mandos 1 (C	DS)				
	2	Conjuntos de [Dados de Coi	mandos 2 (C	DS)				
Observação:	Veja P0810								
r0051[01]	CO: Conjunto de dados do inversor ativo (DDS)	-	-	-	-	-	U16	2	
	Exibe o conjunto de dad	dos do inversor	atualmente s	elecionado e	ativo (DDS)				
	0	Dados do inve	rsor definidos	em 0 (DDS	0)				
	1	Dados do inve	rsor definidos	em 1 (DDS	1)				
	2	Dados do inve	rsor definidos	em 2 (DDS	2)				
Índice:	[0]	Conjunto selec		-	-				
	[1]	Conjunto ativo							
Observação:	Veja P0820								

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
r0052.015	CO / BO: Pa	alavra 1 do	-	-	-	-	-	U16	2
	Exibe a prim	-	a de status ativo	do inversor	(formato de	bit) e pode s	er usado paı	ra diagno	sticar o
	Bit	Nome do	sinal			Sinal 1		Sinal 0	
	00	Inversor	oronto			Sim		Não	
	01	Inversor	oronto para ope	rar		Sim		Não	
	02	Inversor	operando			Sim		Não	
	03	Falha do	inversor ativa			Sim		Não	
	04	OFF2 ativ	/0			Não		Sim	
	05	OFF3 ativ	/0			Não		Sim	
	06	ON inibid	o ativo			Sim		Não	
	07	alarme de	o inversor ativo			Sim		Não	
	08	Desvio po	onto de ajuste /	valor real		Não		Sim	
	09	Controle	PZD			Sim		Não	
	10	f_act >=	P1082 (f_max)			Sim		Não	
	11	Alerta: Co	orrente do moto	r / limite de to	rque	Não		Sim	
	12	Freio abe	erto		-	Sim		Não	
	13	Sobrecar	ga do motor			Não		Sim	
	14		iciona para a dir	eita		Sim		Não	
	15		ga do inversor			Não		Sim	
	alta = sem fa r0052 bit 06 NOT OFF3.	,,	o" está ativo com	n OFF2 ou O	FF3 e se tor	na desativad	lo com OFF1	, NOT O	FF2 e
Observação:	Veja r2197 e	e r2198.							
r0053.015	CO / BO: Pa status ativo	alavra 2 do	-	-	-	-	-	U16	2
	Exibe a seg	unda palavr	a de status do i	nversor (form	ato de bit).				
	Bit	Nome do	sinal			Sinal 1		Sinal 0	
	00	Freio CC	ativo			Sim		Não	
	01	f_act > [P2167 (f_off)			Sim		Não	
	02	f_act > [P1080 (f_min)			Sim		Não	
	03	Corrente	real r0068 >=	P2170		Sim		Não	
	04	f_act > F	P2155 (f_1)			Sim		Não	
	05	f_act <=	P2155 (f_1)			Sim		Não	
	06	f_act >= p	oonto de ajuste	(f_set)		Sim		Não	
	07	Act. unfilt	. Vdc < P2172			Sim		Não	
	08	Act. unfilt	. Vcc > P2172			Sim		Não	
	09	Rampa c	oncluída			Sim		Não	
	1	T = 1.				Sim		Não	
	10	Saida PII	D r2294 == P229	92 (PID_min)		SIIII		Nao	
	11	-	D r2294 == P229 D r2294 == P229			Sim		Não	

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
	15	Conjunto de dados de Download ajuste 1 para memorização externa								
Aviso:	r0053 bit 00	"Freio CC a	ativo" ==> veja l	P1233						
Observação:	Veja r2197 e	r2198.								
-	Bit 14 e 15 e	15 existem para razões de consistência com SINAMICS G120.								
r0054.015	CO / BO: Pa		-	-	-	-	-	U16	3	
	Exibe a prim comandos e			inversor (for	mato de bit)	e pode ser ι	ısado para d	iagnosticar quais		
	Bit	Nome do	sinal			Sinal 1		Sinal 0		
	00	ON / OFF	⁻ 1			Sim		Não		
	01	OFF2: Pa	arada elétrica			Não		Sim		
	02	OFF3: pa	rada rápida			Não		Sim		
	03	Habilitaçã	ão de pulso			Sim		Não		
	04	_	ão do RFG			Sim		Não		
	05	Início do	RFG			Sim		Não		
	06	Habilitaçã	ão do ponto de a	ajuste		Sim		Não		
	07	Confirma	ção de falha	-		Sim		Não		
	08	JOG dire	ito			Sim		Não		
	09	JOG esq	uerdo			Sim		Não		
	10	Controle	do CLP			Sim		Não		
	11	Reverso	(inversão do po	nto de ajuste)	Sim		Não		
	13	MOP aci	na do potenciôr	metro do mot	or	Sim	Sim			
	14	MOP abaixo do potenciômetro do motor				Sim	Não			
	15	CDS Bit ((Hand / Auto)		Sim	Não				
Aviso:	r0054 é idên	tico a r203	6 se USS for se	lecionado co	mo fonte de	comando po	r meio de P0	0700 ou P0719.		
r0055.015	CO / BO: Pa		-	-	-	-	-	U16	3	
	Exibe palavr comandos e		le adicional do	inversor (forn	nato de bit) e	e pode ser us	sado para dia	agnostica	r quais	
	Bit	Nome do	sinal			Sinal 1		Sinal 0		
	00	Frequênc	cia fixa Bit 0			Sim		Não		
	01	<u> </u>	ia fixa Bit 1			Sim		Não		
	02	Frequênc	ia fixa Bit 2			Sim		Não		
	03	<u> </u>	cia fixa Bit 3			Sim		Não		
	04		de dados do in			Sim		Não		
	05		de dados do in		Bit 1	Sim		Não		
	06	+	ápida desabilita	da		Sim		Não		
	08	Habilita d				Sim		Não		
	09 13	Habilita f				Sim		Não		
	15	Falha ext	de dados de co	manda (CDC	() Rit 1	Não		Sim		
Aviso:		<u> </u>	de dados de co 7 se USS for se		-	Sim		Não	207/2	

contro	Nome do Controle Desmagr Pulsos ha Seleção Excitaçãa Partida d Aceleraç Frequênce	inicial concluído netização do mo abilitados de início de tens o do motor conc o boost ativa ão do boost ativ	o tor concluída são suave		Sinal 1 Sim Sim Sim	ara diagnost	dados U16 U16 Sinal 0 Não Não	3 tus do
invers Bit 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	Nome do Controle Desmagr Pulsos ha Seleção Excitação Partida d Aceleraç Frequênce	inicial concluído netização do mo abilitados de início de tens o do motor conc o boost ativa ão do boost ativ	o tor concluída são suave		Sinal 1 Sim Sim Sim	ara diagnost	Sinal 0 Não	tus do
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09	Controle Desmagr Pulsos ha Seleção Excitação Partida d Aceleraç Frequênc	inicial concluído netização do mo abilitados de início de tens o do motor conc lo boost ativa ão do boost ativ	tor concluída são suave		Sim Sim Sim		Não	
01 02 03 04 05 06 07 08 09	Desmagr Pulsos hi Seleção Excitação Partida d Aceleraç Frequêno	netização do mo abilitados de início de tens o do motor conc o boost ativa ão do boost ativ	tor concluída são suave		Sim Sim			
02 03 04 05 06 07 08 09	Pulsos ha Seleção Excitação Partida d Aceleraç Frequênc	abilitados de início de tens o do motor conc o boost ativa ão do boost ativ	são suave		Sim		Não	
03 04 05 06 07 08 09	Seleção Excitação Partida d Aceleraç Frequênc	de início de tenso do motor conco o boost ativa ão do boost ativ						
04 05 06 07 08 09 10	Excitação Partida d Aceleraç Frequênc	o do motor conc o boost ativa ão do boost ativ					Não	
05 06 07 08 09 10	Partida d Aceleraç Frequênc	o boost ativa ão do boost ativ	luída		Sim		Não	
06 07 08 09 10	Aceleraç Frequênc	ão do boost ativ			Sim		Não	
07 08 09 10	Frequênc				Sim		Não	
08 09 10			a		Sim		Não	
09 10	Enfraque	cia negativa			Sim		Não	
10		cimento do cam	npo ativo		Sim		Não	
_	Ponto de	ajuste de tensã	io limitado		Sim		Não	
11	Frequênc	cia de deslizame	ento limitada		Sim		Não	
1 '''	Freq. f_o	ut > f_max limita	ada		Sim		Não	
12	Fase rev	ersa selecionad	а		Sim		Não	
13	Controlad	dor Imax ativo /	limite de torq	ue atingido	Sim		Não	
14	Controlad	dor Vcc_max ati	vado		Sim		Não	
15	KIB (cont	trole Vcc_min) a	tivado		Sim		Não	
	trolador I-max (r0 de corrente em r0		ativado quar	ndo a corren	te de saída r	eal (r0027) u	ltrapassa	ır o
	requência real ída [Hz]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3
Exibe	frequência real d	e saída em Hz.	Este valor es	tá disponíve	l filtrado (r00	24) e não filt	rado (r00	66).
	_l uência de saída é ência máxima).	é limitada pelos	valores inseri	dos em P10	80 (frequênc	ia mínima) e	P1082	
	imite da corrente ída real [A]	-	-	-	P2002	-	Flutu- ante	3
Exibe	a corrente de saí	da máxima válio	da do inverso	r.				
r0067	é influenciado / d	leterminado pelo	os seguintes t	fatores:				
• Inv	versor aplicação F	P0205						
• Co	orrente nominal de	o motor P0305						
• Fa	ator de sobrecarga	a do motor P064	10					
• Pr	oteção do motor r	na dependência	de P0610					
	067 é menor ou ig	-		ersor r0209				
	oteção do inverso							
	redução de r0067	<u> </u>		a do inverso	r ou uma soh	recarga do r	notor	

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
r0068	CO: Corrente de saída [A]	-	-	-	P2002	-	Flutu- ante	3			
	Exibe valor não filtrado (r0068).	[rms] da corrent	te do motor. E	Este valor es	tá disponíve	l filtrado (r00	27) e não	filtrado			
Observação:	Usado para fins de cont valor através de USS).	role de process	o (em contra	ste com r002	27, que é filtr	ado e usado	para exi	bir o			
r0069[05]	CO: Correntes da fase atual [A]	-	-	-	P2002	-	Flutu- ante	4			
	Exibe as correntes de fase medidas.										
Índice:	[0]	U_Phase / Em	issor1/								
	[1]	Dclink / Emisso	or2								
	[2]	Dclink									
	[3]	Offset U_phase	e / Emissor								
	[4]	Offset link CC									
	[5]	Não usada									
r0070	CO: Tensão real do link CC [V]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3			
	Exibe a tensão do link (C Este valor e	l etá dienoníve	l filtrado (r0(1 126) e não fil	trado (r0070	l .				
Obsorvação:	Usado para fins de cont		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	filtrada)			
Observação:	CO: Tensão de saída	lole de process			l (terisao re		Flutu-	3			
r0071	máxima [V]	-	-	-	-	-	ante	3			
	Exibe a tensão de saída	a máxima.			1	1	1				
Dependência:	A tensão de saída máxi		e da tensão	de alimentac	ão de entrac	la real.					
r0072	CO: Tensão de saída real [V]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3			
	Exibe a tensão de saída	a. Este valor est	á disponível	filtrado (r002	5) e não filtra	ado (r0072).	•				
r0074	CO: Modulação real	-	-	-	PORCEN TAGEM	-	Flutu- ante	4			
	Exibe o índice de modu do componente fundam										
r0078	CO: Corrente real Isq [A]	-	-	-	P2002	-	Flutu- ante	3			
	Exibe o componente da filtrado (r0078).	corrente que g	era o torque.	Este valor e	stá disponíve	el filtrado (r0	030) e nã	io			
r0080	CO: Torque real [Nm]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	4			
	Exibe o torque real. Est	e valor está disp	oonível filtrad	o (r0031) e r	não filtrado (r	·0080).					
r0084	CO: Fluxo de entreferro real [%]	-	-	-	PORCEN TAGEM	-	Flutu- ante	4			
	Exibe o fluxo de entrefe	rro em relação	ao fluxo nomi	nal do moto	r.	•	•				
r0085	CO: Corrente reativa real [A]	-	-	-	P2002	-	Flutu- ante	3			
	Exibe a parte reativa (parte imaginária) da corrente do motor.										
Dependência:	Aplica-se quando o controle V/f é selecionado em P1300 (modo de controle); caso contrário, o display mostra o valor zero.										

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
r0086	CO: Corrente reativa real [A]	-	-	-	P2002	-	Flutu- ante	3		
	Exibe a parte ativa (par	te real) da corre	nte do motor							
Dependência:	Veja r0085									
r0087	CO: Fator real de potência	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3		
	Exibe o fator de potênc	a real.								
r0094	CO: Ângulo de transformação [°]	-	0.0	-	4000H	-	Flutu- ante	3		
	Exibe o ângulo de trans	formação (ângu	lo de fluxo n	o modo VC	ou ângulo pa	ra frequência	a no mod	o Vf).		
P0095[09]	CI: Exibe sinais PZD	0 - 4294967295	0	Т	4000H	-	U32	3		
	Seleciona fonte de exib	ição para sinais	PZD.							
Índice:	[0]	1º sinal PZD								
	[1]	2º sinal PZD								
	[9]	10º sinal PZD								
r0096[09]	Sinais PZD [%]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3		
	Exibe sinais PZD.									
Índice:	[0] 1º sinal PZD									
	[1] 2º sinal PZD									
	[9] 10° sinal PZD									
Observação:	r0096 = 100 % correspo	onde a 4000 hex	(.							
P0100	Europa / América do Norte	0 - 2	0	C(1)	-	-	U16	1		
	Determina se as configuente nominal do motor P030		ncia são exp	ressas em [l	<w] (<="" [hp]="" ou="" td=""><td>por exemplo</td><td>, potência</td><td>a</td></w]>	por exemplo	, potência	a		
	As configurações-padrã ajustadas automaticam					uência máxi	ma P108	2 são		
	0	Europa [kW], a	frequência o	le base do n	notor é 50 Hz	Z				
	1	América do No	rte [hp], a fre	quência de	base do mot	or é 60 Hz				
	2	América do No	rte [kW], a fr	equência de	base do mo	tor é 60 Hz				
Dependência:	Onde:									
	Pare o inversor prim	eiro (isto é, des	abilite todos	os pulsos) a	ntes de alter	ar este parâı	metro.			
	P0100 só pode ser a respectiva (por exer		010 = 1 (mo	do de comis	sionamento)	por meio da	interface			
	 Alterar P0100 reinicializa todos os parâmetros nominais do motor além de outros parâmetros que dependem dos parâmetros nominais do motor (veja P0340 - cálculo dos parâmetros do motor). 									

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
r0191[02]	Configuraçã versor	o do in-	-	0	-	-	-	U32	3	
	Exibe a conf	figuração at	ual do hardware	(vetor SZL)	do inversor.					
Índice:	[0]		SZL vetor do ir	nversor e mó	dulo de alime	entação				
	[1]		SZL vetor do ir	SZL vetor do inversor						
	[2]		SZL vetor do m	nódulo de alir	mentação					
P0199	Número de s equipamento		0 - 255	0	U, T	-	-	U16	4	
	Número de s de fábrica).	sistema do	equipamento. E	quipamento. Esse parâmetro não tem efeito na operação (apenas par						
P0201[02]	Número de o módulo atua alimentação	ıl de	0 - 65535	0	Т	-	-	U16	3	
	Identifica a v	ariante do	hardware.							
Índice:	[0]		Código do inve	ersor						
	[1]		Versão de fund	cionalidade -	último dígito	do MLFB				
	[2]		Último ID do in	versor utiliza	do					
Aviso:	Parâmetro F	20201 = 0 in	ndica que nenhu	m módulo de	alimentação	foi identific	ado.			
r0204	Característic módulo de alimentação		-	0	-	-	-	U32	3	
	Exibe caract	terística do	hardware do mó	dulo de alim	entação.	•	•	•	•	
	Bit	Nome do	sinal			Sinal 1		Sinal 0		
	00	Tensão d	le entrada CC			Sim		Não		
	01	Filtro RFI				Sim		Não		
	02	Módulo d	e linha ativa			Sim		Não		
	03	SLM				Sim		Não		
	04	BLM com	tiristor			Sim		Não		
	05	BLM com	n diodo			Sim		Não		
	06	Refrigera	do a água			Sim		Não		
	07	F3E inve	rsor			Sim		Não		
	12	Freio de s	segurança			Sim		Não		
	13	Seguranç	a habilitada			Sim		Não		
	14	Filtro de saída integrado Sim Não								
Observação:	Parâmetro r	Parâmetro r0204 = 0 indica que nenhum módulo de alimentação foi identific					do.			
P0205	Aplicação do	inversor	0 - 1	0	C1	-	-	U16	3	

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode s modifie do	•	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
	Os requisitos carga. A relaç	cação do inversor do inversor e motor sã ão entre velocidade e rada na figura seguinte						
	TORQUE	$M \sim \frac{1}{f}$	M = Const.	N	M ~ f	M ~f ²	M ~f ²	
	Energia	p = const.	p ~ f	þ	o ~ f ²	p ~ f ³		
Característica		P	M	f	M	M	P	<i>/</i>
	Aplicações	Embobinadeiras Tornos frontais Máquinas rotativas de corte	Engrenagem de guindaste Esteiras transpo ras Máquinas de processo que envolvem lamina Fresas rotativas Plainas Compressores	rtado- V	Coladeiras com atrit iscoso freios de corrente d órtice	Ventilado		
	Sobrecard	a elevada (HO):	-					

Sobrecarga elevada (HO):

O modo HO é usado se a aplicação necessita uma sobrecarga elevada em todo o campo de frequência. Muitas cargas podem ser consideradas para sobrecargas elevadas. Típicas sobrecargas elevadas são transportadores, compressores e bombas de deslocamento positivo.

Sobrecarga baixa (LO):

O modo LO é utilizado se a aplicação possui uma característica de frequência parabólica/torque semelhante a muitos ventiladores e bombas. Sobrecarga baixa oferecem as seguintes possibilidades com o mesmo inversor:

- Corrente nominal estimada elevada do inversor r0207
- Potência nominal estimada elevada do inversor r0206
- Limite elevado para proteção I2t

Se P0205 é modificado em comissionamento rápido ele imediatamente calcula vários parâmetros do motor:

- P0305 Corrente nominal do motor
- P0307 Potência nominal do motor
- P0640 Fator de sobrecarga do motor

É recomendado modificar primeiramente P0205. Em seguida o parâmetro do motor pode ser adaptado.

O parâmetro do motor poderá ser substituído ao alterar essa sequência.

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
Valores:	0	Sobrecarga ele	evada:	•	•	•		.4		
	1	Sobrecarga ba	ixa:							
Aviso:	Use configuração 1 (so bombas e ventiladores Se ele for utilizado par provocando sobreaque). a aplicações de s	sobrecarga e			- "	-	lo,		
Observação:	Esse parâmetro selecione reinicializado pela conf	ona aplicação do	inversor son		SE. O valor	do parâmetr	o não é			
r0206	Potência nominal do inversor [kW] / [hp]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2		
	Exibe a potência nomi	nal do motor vind	a do inverso	·.						
Dependência:	O valor é exibido em [la América do Norte).	·								
r0207[02]	Corrente nominal do inversor [A]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2		
	Exibe a corrente nomir	al do inversor.								
Índice:	[0]	Corrente nominal do inversor								
	[1]	Corrente nomin	nal LO							
	[2]	Corrente nomin	nal HO							
Observação:	Siemens (IEC) para o o associação com a aplic	r0209 150% Corrente nominal do inversor (contínua)								
r0208	Tensão nominal do inversor [V]	-	-	-	-	-	U32	2		
	Define a tensão de alimentação CA nominal do inversor.									
Observação:	r0208 = 230: 200 V a 2 r0208 = 400: 380 V a 4	40 V (tolerância:	-10% até +1	0%)						


Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
r0209	Corrente máxima do inversor [A]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2		
	Exibe a corrente de saída máxima do inversor.									
Dependência:	r0209 depende da reduçã ambiente e altitude. O da							ura		
P0210	Tensão de Alimentação	380 - 480	400	Т	-	-	U16	3		
	P0210 define a tensão de corresponder a tensão de	-	-	-	•	nversor. Se F	P0210 nã	ío		
Dependência:	Otimiza o controlador Voc de outra maneira, causari Reduzir o valor permite q Configure P1254 ("Auto de frenagem composta são de Nível de ligação de Vo Nível de ligação de frena Nível de ligação de frena Nível de ligação de frenagem composta são de Frenagem composta são de Nível de ligação de Vo Nível de ligação de Vo Nível de ligação de fre Nível de ligação de fre Nível de ligação de fre Nível de ligação de fre Cálculos de auto detecçã Quando pulsos são ativado	ia disparos de ue o controlad letectar níveis então derivado cc_min (r1246) cc_max (r1242) gem dinâmica enagem comportar níveis de então derivado cc_min (r1246) cc_max (r1242) enagem dinâmenagem comportar somente são somente são comente são comen	sobretensão de ligação de los diretamentes en	do link CC. e reduza o Vcc") = 0. N de P0210 (f rt(2) * P0210 (2) * P0210 2) * P0210 eqrt(2) * P02 c") = 1. Níve ensão do link 070 70 242 1242 quando o inv	risco de sobre líveis de corte rensão de alir 0 10 is de corte pa c CC):	etensão. e para contro mentação): ara controlad m standby po	olador Voor or Voor e	e 20s.		
Observação:	Quando pulsos são ativados, os valores calculados são congelados até 20 s após finalização dos pulsos. Para melhores resultados é recomendado que seja usada a auto detecção dos níveis ligados do Vcc (P1254 = 1). Configuração P1254 = 0 é somente recomendada quando existe um alto grau de flutuação do link CC quando o motor esta sendo dirigido. Nesse caso, certifique-se que a configuração do P0210 é correta. Se a tensão da rede for maior que o valor inserido, a desativação automática do controlador Vcc pode ocorrer para evitar a aceleração do motor. Um aviso será emitido nesse caso (A910). O valor padrão é dependente do tipo inversor e seus dados de classificação.									
r0231[01]	Comprimento máximo do cabo [m]	-	-	-	-	-	U16	3		
	Parâmetro indexado para	exibir o comp	rimento de ca	bo máximo p	permitido entr	e o inversor	e o moto	or.		
Índice:	[0]	Comprimento	o de cabo blin	dado máxim	o permitido					
	[1]	Comprimento	o de cabo não	blindado ma	áximo permiti	do				
Aviso:	Para conformidade total com a EMC, o cabo blindado não deve ultrapassar 25 m de comprimento quando um filtro EMC estiver equipado.									

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
P0290	Reação da sobrecarga do inversor	0 - 3	2	Т	-	-	U16	3		
	Seleciona reação do inve	versor a uma condição de sobrecarga térmica interna.								
	0	Reduz a freq	uência de saí	da e a correr	nte de saída					
	1	Nenhuma red	dução, dispard	(F4 / 5/ 6) c	quando os lim	nites térmicos	s são atir	ngidos		
	2	Reduz a freq	uência de pul	so, corrente	de saída e fre	equência de	saída			
	3	Reduz a frequência de pulso apenas e dispara (F6) quando a sobrecarga está muito alta								

Dependência:

Os seguintes valores físicos influenciam a proteção contra sobrecarga do inversor (veja diagrama):

- Temperatura do dissipador (r0037[0]); causa A504 e F4.
- Temperatura na Junção IGBT (r0037[1]); causa F4 ou F6.
- Temperatura delta entre dissipador e temperatura na junção; causa A504 e F6.
- Inversor I²t (r0036); causa A505 e F5.



Aviso:

P0290 = 0.2:

• A redução da frequência de saída só é efetiva se a carga também for reduzida.

Isso é por exemplo válido para aplicações de sobrecarga leve com característica de torque quadrático como bombas ou ventiladores.

 Para as configurações P0290 = 0 ou 2, o controlador I-max agirá no limite de corrente de saída (r0067) no caso de sobretemperatura.

P0290 = 0:

• Com frequências de pulso acima da nominal, a frequência de pulso será reduzida ao valor nominal imediatamente no caso de r0027 maior do que r0067 (limite de corrente).

P0290 = 2, 3:

- A frequência de pulso P1800 só é reduzida se maior do que 2 kHz e se a frequência de operação estiver abaixo de 2 Hz.
- A frequência de pulso real é exibida em r1801[0] e a frequência de pulso mínima para redução é exibida em r1801[1].
- O inversor l²t age na corrente de saída e frequência de saída, mas não na frequência de pulso.

Um disparo sempre resultará, se a ação tomada não reduzir suficientemente as temperaturas internas.

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
P0291[02]	Proteção do	inversor	0 - 7	1	T	-	DDS	U16	4		
	Bit 00 para liberar/bloquear a redução de frequência de pulso automático em frequências de saída abaixo de 2 Hz. O benefício é reduzir os ruídos em frequências abaixo de 2 Hz.										
	Bit	Nome do sir	nal			Sinal 1		Sinal 0			
	00	frequência o	de pulso reduz	2 Hz	Sim		Não				
	01	Reservado				Sim		Não			
	02	Liberada de	tecção de perd	da de fase		Sim		Não			
Observação:	Veja P0290										
P0292	alarme da te do inversor [•	0 - 25	5	U, T	-	-	U16	3		
	Define a diferença de temperatura (em °C) entre o limite do disparo (F4) do superaquecimento e o limite de aviso (A504) do inversor. O limite de disparo é armazenado internamente pelo inversor e não pode ser alterado pelo usuário.										
P0294	alarme l²t do [%]	inversor	10.0 - 100.0	95.0	U, T	-	-	Flutu- ante	3		
	Define o valor [%] no qual a alarme A505 (l²t do inversor) é gerada.										
	O cálculo de l²t do inversor é usado para determinar um período tolerável máximo para s inversor.							orecarga	do		
	O valor de c	álculo de l²t é	considerado :	= 100 % quan	do este perí	odo tolerável	máximo é a	tingido.			
Dependência:	A corrent	te de saída d	o inversor foi r	eduzida.							
	O valor d	le l²t não ultra	apassa 100 %.								
Observação:	P0294 = 100	% correspor	nde à carga no	minal estacio	nária.						
P0295	Tempo de at		0 - 3600	0	U, T	-	-	U16	3		
	ventilador do				_						
	ventilador do	inversor [s]	de desligame	nto da ventilad	dor do invers	sor em segun	dos depois d	lue o inv	ersor		

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível				
P0304[02]	Tensão nominal do motor [V]	10 - 2000	400	C(1)	-	DDS	U16	1				
	Tensão nominal do moto	r da placa de d	lados nominais	S.	•	•	•					
Dependência:	Pode ser alterado somer	Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).										
	O valor padrão é depend	ente do tipo in	versor e seus	dados de cla	assificação.							
Cuidado:	A entrada dos dados da placa de identificação deve corresponder com a configuração da bobina do moto (em estrela / triângulo). Isto significa se for utilizada a fiação triângulo para o motor os dados em triângulo da placa de identificação devem ser inseridos. Motor IEC W2 U2 V2											
Observação:	Conexão em delta O seguinte diagrama mo	Conexão en estrela stra uma placa		ninais com o	os locais dos	dados pertin	entes do	motor				
		P03 D-91056 1: 0: 220-240: 6,2-5,4/:	10 P0304 Friangen 16kg The 230/400 V Y 5 kW 5.9/3,4 A sq 0.81 1420/min 386 -420 V Y	Mot. 1LA70964 107/471101 01 001 g IM B3 090L	1-4AA10 IEC/EN 60034	(E						
			P0308 P0311									
P0305[02]	Corrente nominal do motor [A]	0.01 - 10000.00	1.86	C(1)	-	DDS	Flutu- ante	1				
	Corrente nominal do mot	or da placa de	dados nomina	ais.								
Dependência:					rápido).							

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
Observação:	O valor máximo de P0305	-		ma do invers	or r0209 e o	tipo de moto	r:				
	Motor assíncrono: P0305										
	É recomendado que a razão do P0305 (corrente nominal do motor) e r0207 (corrente nominal do inversor) não deve ser menor que: (1 / 8) <= (P0305 / r0207)										
	Quando a relação da corr ultrapassa 1,5 uma reduç- ondas de correntes harmó	ão adicional da									
	A										
	r0209										
	0.7 · r0209										
	1.5		P0305 r0209								
	O valor padrão é depende	ente do tipo inv	ersor e seus	dados de cla	ssificação.						
P0307[02]	Potência nominal do motor	0.01 - 2000.00	0.75	C(1)	-	DDS	Flutu- ante	1			
	Potência nominal do moto	or [kW / hp] da	placa de dade	os nominais.							
Dependência:	Se P0100 = 1, os valores	serão em [hp]									
	Pode ser alterado soment	e quando P00	10 = 1 (comis	sionamento	rápido).						
Observação:	O valor padrão é depende	ente do tipo inv	ersor e seus	dados de cla	ssificação.	T		1			
P0308[02]	Cosφ nominal do motor	0.000 - 1.000	0.000	C(1)	-	DDS	Flutu- ante	1			
	Fator de potência nomina	l do motor (cos	sφ) da placa d	le dados non	ninais.						
Dependência:	Pode ser alterado soment	e quando P00	10 = 1 (comis	sionamento	rápido).						
	Visível apenas quando Po)100 = 0 ou 2,	(potência do	motor inserio	la em [kW]).						
	Se for configurado para 0	faz com que c	valor seja ca	lculado inter	namente. O v	alor é exibid	lo em r0	332.			
P0309[02]	Eficiência nominal do motor [%]	0.0 - 99.9	0.0	C(1)	-	DDS	Flutu- ante	1			
	Eficiência nominal do mot	or da placa de	dados nomin	ais.							
Dependência:	Pode ser alterado soment	e quando P00	10 = 1 (comis	sionamento	rápido).						
	Visível apenas quando Po)100 = 1, (isto	é, potência do	o motor inser	ida em [hp]).						
	Se for configurado para 0	faz com que c	valor seja ca	lculado inter	namente. O v	alor é exibid	lo em r0	332.			
P0310[02]	Frequência nominal do motor [Hz]	12.00 - 550.00	50.00	C(1)	-	DDS	Flutu- ante	1			
	Frequência nominal do m	otor da placa d	de dados nom	inais.							
Dependência:	Pode ser alterado soment	e quando P00	10 = 1 (comis	sionamento	rápido).						
	Número do par de polos r	Número do par de polos recalculado automaticamente se o parâmetro for alterado.									
Observação:	Alterações em P0310 pod P1082.	lem influenciar	a frequência	máxima do i	motor. Para n	naiores infor	mações	consulte			

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P0311[02]	Velocidade nominal do motor [RPM]	0 - 40000	1395	C(1)	-	DDS	U16	1			
	Velocidade nominal do me	otor da placa d	de dados nom	inais.							
Dependência:	Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).										
	Se for configurado para 0 faz com que o valor seja calculado internamente.										
	A compensação de deslizamento no controle V/f requer a velocidade nominal do motor para operação correta.										
	Número do par de polos recalculado automaticamente se o parâmetro for alterado.										
Observação:	O valor padrão é dependente do tipo inversor e seus dados de classificação.										
r0313[02]	Pares de polos do motor	-	-	-	-	DDS	U16	3			
	Exibe o número de pares	de polos que	o inversor esta	á usando pa	ra cálculos in	ternos.					
Dependência:	Recalculado automaticam do motor) é alterada.	ecalculado automaticamente quando P0310 (frequência nominal do motor) ou P0311 (velocidade nominal o motor) é alterada.									
	r0313 = 1: motor de 2 pole	os									
	r0313 = 2: motor de 4 pole	os									
P0314[02]	Número de pares de polos do motor	0 - 99	0	C(1)	-	DDS	U16	3			
	Especifica o número de p	ares de polos	do motor.								
Dependência:	Pode ser alterado soment	e quando P00	10 = 1 (comis	sionamento	rápido).						
	Configurando 0 ocasiona r0313 (pares de polos do motor calculados) para ser usado durante a operação. Configurando para > 0 substituirá r0313.										
	P0314 = 1: motor de 2 polos										
	P0314 = 2: motor de 4 po	los									
P0320[02]	Corrente de magnetização do metro [%]	0.0 - 99.0	0.0	C, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Define a corrente de mag	netização do r	netro em relaç	ão a P0305	(corrente noi	minal do mot	or).				
Dependência:	Configurando 0 ocasiona P3900 = 1 - 3 (final do co						ais) ou p	or			
r0330[02]	Deslizamento nominal do motor [%]	1	-	-	PORCENT AGEM	DDS	Flutu- ante	3			
	Exibe o deslizamento nominal do motor em relação a P0310 (frequência nominal do motor) e P0311 (velocidade nominal do motor). r0330[%] = ((P0310 - r0313 * (P0311 / 60)) / P0310) * 100%										
r0331[02]	Corrente nominal de magnetização [A]	-	-	-	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Exibe a corrente de magn	etização calcu	ılada do moto	r.							
r0332[02]	Fator de potência nominal	1	-	-	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Exibe o fator de potência para o motor.										
Dependência:	O valor é calculado internamente se P0308 (cosφ nominal do motor) definido como 0; caso contrário, o valor inserido em P0308 é exibido.										

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
r0333[02]	Torque nominal do motor [Nm]	-	-	-	-	DDS	Flutu- ante	3
	Exibe o torque nominal do	o motor.						
Dependência:	O valor é calculado de PO r0333[Nm] = (P0307[kW]				11 (velocidad	e nominal do	motor).	
P0335[02]	Arrefecimento do motor	0 - 3	0	C, T	-	DDS	U16	2
	Seleciona o sistema de a	rrefecimento d	do motor utiliza	ado.				
	0	Auto arrefec	ido: Ventilador	montado no	o eixo fixado	no motor		
	1	Arrefecimen	to forçado: Ve	ntilador de a	rrefecimento	energizado	separad	amente
	2	Arrefecimen	to automático	e ventilador	interno			
	3	Arrefecimen	to forçado e ve	entilador inte	rno			
P0340[02]	Cálculo dos parâmetros do motor	0 - 4	0	Т	-	DDS	U16	2
	Calcula vários parâmetros	s do motor.	1		-JI	•		•
		P0340 =	P0340 = 2	P0340 = 3	P	340 = 4		
	P0341[02] Inércia do m		х					
	P0342[02] Razão de iné	ércia total / mo	otor	х				
	P0344[02] Peso do mot	or		Х				
	P0346[02] Tempo de m	agnetização		х		Х		
	P0347[02] Tempo de de	esmagnetizaç	ão	х		Х		
	P0350[02] Resistência	х	х					
	P0352[02] Resistência	Х	Х					
	P0354[02] Resistência	х	х					
	P0356[02] Indutância de	х	х					
	P0358[02] Indutância de	o rotor	х	Х				
	P0360[02] Indutância pi	rincipal		х	Х			
	P0625[02] Temperatura	motor	х	Х				
	P1253[02] Limitação de	saída do con	trolador	Х		Х		
	P1316[02] Frequência f	inal de boost		х		Х		
	P1338[02] Ganho de an ressonância V/f		de	х		х		х
	P1341[02] Tempo integ	ral do controla	ador Imax	х		х		х
	P1345[02] Ganho prop.	controle de te	ensão Imax	Х		Х		х
	P1346[02] Tempo integ tensão Imax	ral do controla	ador de	х		х		х
	P2002[02] Corrente de	referência		Х				
	P2003[02] Torque de re			Х				
	P2185[02] Limite de tore		1	Х				
	P2187[02] Limite de tore	-		Х				
	P2189[02] Limite de tore	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		х				
	0	Sem cálculo		1	1	1		
	1		ção completa					
	2		dados de circu	iitos equival	entes			

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
	3	Cálculo dos o	l dados de cont				uauus	IAIACI			
	4		ente das confi		controlador						
Observação:	Esse parâmetro é requerido durante o comissionamento para otimizar o desempenho do inversor. Se fo uma ampla adequação de falha na potência nominal do inversor para o motor é possível que r0384 e r0 não foram calculados corretamente. Nesse caso utilize P1900. Ao transferir P0340, o inversor usa seu processador para realizar os cálculos internos. Comunicações p o inversor podem ser interrompidas. As falhas podem ser reconhecidas assim que os cálculos tiverem sido concluídos no inversor. Esses										
		cálculos podem levar até 10 s para serem completados.									
P0341[02]	Inércia do motor [kg*m^2]	0.0001 - 1000.0	0.0018	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Define a inércia sem carg	a do motor.									
	Junto com P0342 (razão de inércia total / motor) e P1496 (aceleração de fator de escala), este valor produz o torque de aceleração (r1518), que pode ser adicionado a qualquer torque adicional produzido de uma fonte BICO (P1511) e incorporado na função de controle de torque.										
Dependência:	Esse parâmetro é influenc	ciado por cálcu	ulos automátic	os definidos	por P0340.						
Observação:	O resultado de P0341 * P0342 é incluído no cálculo do controlador de velocidade.										
	P0341 * P0342 = inércia total do motor										
	P1496 = 100 % ativa o pré-controle de aceleração para o controlador de velocidade e calcula o torque de P0341 e P0342.										
P0342[02]	Razão de inércia total / motor	1.000 - 400.00	1.000	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Especifica a razão entre i	Especifica a razão entre inércia total (carga + motor) e a inércia do motor.									
Dependência:	Veja P0341										
P0344[02]	Peso do motor [kg]	1.0 - 6500.0	9.4	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Especifica o peso do motor [kg].										
Dependência:	Veja P0341										
Observação:	Esse valor é usado no modelo térmico do motor. Ele é normalmente calculado automaticamente do P0340 (parâmetros do motor) mas também pode ser inserido manualmente. O valor padrão é dependente do tipo inversor e seus dados de classificação.										
r0345[02]	Tempo de ativação do motor [s]	-	-	-	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Exibe o tempo de ativação do motor. Esse tempo corresponde a inércia do motor padronizado. O tempo de ativação é o tempo que leva para atingir a velocidade nominal do motor do repouso para a aceleração com torque nominal do motor (r0333).										
P0346[02]	Tempo de magnetização [s]	0.000 - 20.000	1.000	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Configure o tempo de magnetização [s], isto é tempo de espera entre habilitar o pulso e no início da aceleração. O desenvolvimento da magnetização do motor ocorre durante esse tempo. O tempo de magnetização é normalmente calculado automaticamente a partir dos dados do motor e corresponde a constante de tempo do rotor.										
Dependência:	Veja P0341										
Aviso:	Uma redução excessiva o	leste tempo re	sulta em mag	netização ins	suficiente de	motor.					
Observação:	Se a configuração do boo padrão é dependente do t					de ser reduz	zido. O v	alor			

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P0347[02]	tempo desmagnetização [s]	0.000 - 20.000	1.000	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Altera o tempo permitido	depois que a c	condição OFF2	2 falha /, ant	es de pulsos	pode ser rea	itivado.				
Dependência:	Veja P0341										
Aviso:	Não ativo segue normalmente uma desaceleração completa, por exemplo, após OFF1, OFF3 ou JOG. Disparos de sobrecorrente irão ocorrer se o tempo for diminuído excessivamente.										
Observação:	O tempo de desmagnetização é aproximadamente 2,5 x a constante do tempo do rotor em segundos. O valor padrão é dependente do tipo inversor e seus dados de classificação.										
P0350[02]	Resistência do estator (linha) [Ω]	0.00001 - 2000.0	2.0000	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Valor da resistência do es resistência do cabo.	stator para o m	notor conectad	lo (valor de l	inha). O valo	r do parâmet	ro não ir	ıclui a			
Dependência:	Veja P0341										
Observação:	Há três maneiras de determinar o valor para este parâmetro:										
	Calcular uso										
	 P0340 = 1 (dados inseridos da placa de dados nominais) ou 										
	 P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido). 										
	 Medição usando P1900 = 2 (identificação dos dados-padrão do motor - o valor de resistência do estato é sobrescrito). 										
	Medição manual usando um ohmímetro.										
	Como o resistor medido manualmente é um valor linha a linha, o que inclui os resistores do cabo, o valor medido tem que ser dividido por dois e o resisto do cabo de uma linha tem que ser subtraído desse valor. O valor inserido em P0350 é aquele obtido pelo método usado por último. O valor padrão é dependente do tipo inversor e seus dados de classificação.										
P0352[02]	Resistência do cabo [Ω]	0.0 - 120.0	0.0	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Descreve resistência do cabo entre o inversor e o motor monofásico. O valor corresponde a resistência do cabo entre o inversor e o motor, relativo a impedância nominal.										
Dependência:	Veja P0341										
P0354[02]	Resistência do rotor [Ω]	0.0 - 300.0	10.0	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Define a resistência do rotor do circuito equivalente do motor (valor de fase).										
Dependência:	Calculado automaticamente utilizando o modelo do motor ou determinado utilizando P1900 (identificação do motor). Esse parâmetro é influenciado por cálculos automáticos definidos por P0340.										
P0356[02]	Indutância de dispersão do estator [mH]	0.00001 - 1000.0	10.000	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Define a indutância de dispersão do estator do circuito equivalente do motor (valor de fase).										
	Veja P0354			T	T	_					
Dependência:	Veja F0354										
Dependência: P0358[02]	Indutância de dispersão do rotor [mH]	0.0 - 1000.0	10.0	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
•	Indutância de dispersão				- do motor (val			3			
•	Indutância de dispersão do rotor [mH]				do motor (val			3			

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
	Define a indutância princi	pal do circuito	equivalente d	o motor (valo	or de fase).						
Dependência:	Veja P0354										
Cuidado:	Os dados do circuito equivalente relacionado ao circuito equivalente estrela. Quaisquer dados do circuito triângulo equivalente disponível deverá por isso ser transformado para o circuito estrela equivalente.										
r0370[02]	Resistência do estator [%]	-	-	-	PORCENT AGEM	DDS	Flutu- ante	4			
	Exibe a resistência padro	nizada do esta	tor do circuito	equivalente	do motor (va	lor de fase).					
r0372[02]	Resistência do cabo [%]	-	-	-	PORCENT AGEM	DDS	Flutu- ante	4			
	Exibe a resistência padro para 20 % da resistência		o do circuito e	quivalente d	o motor (valo	r de fase). E	le é estir	mado			
r0373[02]	Resistência nominal do estator [%]	-	-	-	PORCENT AGEM	DDS	Flutu- ante	4			
	Exibe a resistência nomin	al do estator d	lo circuito equ	ivalente do r	· ·	e fase).					
r0374[02]	Resistência do rotor [%]	-	-	-	PORCENT AGEM	DDS	Flutu- ante	4			
	Exibe a resistência padro	Exibe a resistência padronizada do rotor do circuito equivalente do motor (valor de fase).									
r0376[02]	Resistência nominal do rotor [%]	-	-	-	PORCENT AGEM	DDS	Flutu- ante	4			
	Exibe a resistência nomin	al do rotor do	circuito equiva	alente do mo	tor (valor de l	fase).					
r0377[02]	Reatância de dispersão total [%]	-	-	-	PORCENT AGEM	DDS	Flutu- ante	4			
	Exibe a reatância de disp	ersão total pad	dronizada do d	ircuito equiv	alente do mo	tor (valor de	fase).				
r0382[02]	Reatância principal [%]	-	-	-	PORCENT AGEM	DDS	Flutu- ante	4			
	Exibe a reatância principa	al padronizada	do circuito eq	uivalente do	motor (valor	de fase).					
r0384[02]	Constante de tempo do rotor [ms]	-	-	-	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Exibe a constante de tem	po calculada d	lo rotor.								
r0386[02]	Constante de tempo de dispersão total [ms]	-	-	-	-	DDS	Flutu- ante	4			
	Exibe a constante de tem	po de dispersâ	áo total do mo	tor.							
r0395	CO: Resistência total do estator [%]	-	-	-	PORCENT AGEM	-	Flutu- ante	3			
	Exibe a resistência do est	ator do motor	da resistência	combinada	do cabo / est	ator.					
P0503[02]	Habilita a operação manter funcionando	0 - 1	0	Т	-	-	U16	3			
	Habilita a operação manter funcionando. Isto tenta prevenir o inversor de disparar ao ativar todas as possíveis particularidades de potência nominal existentes, e a função automática de reiniciar. Pode ser utilizado com P2113 = 1 (alertas bloqueados do inversor) para ocultar do usuário alertas resultantes.										
	0	Modo de manter funcionando desabilitado									
	1	Modo de manter funcionando habilitado									
Índice:	[0]	Dados do inv	ersor definido	s em 0 (DDS	50)						
	[1]	Dados do inv	ersor definido	s em 1 (DDS	S1)						
	[2]	Dados do inversor definidos em 2 (DDS2)									

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
Aviso:	P0503 = 1		•		•	•	•	•			
	Define os seguintes valores de parâmetros para minimizar a probabilidade de um disparo:										
	P0290 = 2 (reação de sobrecarga do inversor: reduz a frequência de pulso, corrente de saída e frequência de saída)										
	 P1210 = 7 (função de reinício automático: reiniciar após brownout /blackout ou falha da rede, interromper quando P1211 expirar 										
	P1211 = 10 (número de vezes que o inversor irá tentar reiniciar)										
	P1240 = 3 (configuração do controlador Vdc: Controlador Vcc_max e amortecimento cinético (KIB) habilitado)										
	P0503 = 0										
	Reinicializar os parâmetro	s com os valo	res-padrão:								
	P0290 = 2 (reação de sobrecarga do inversor: reduz a frequência de pulso, corrente de saída e frequência de saída)										
	P1210 = 1 (função de reinício automático: Reinicialização do disparo após ligar, P1211 desativado)										
	P1211 = 3 (número de vezes que o inversor irá tentar reiniciar)										
	 P1240 = 1 (configuração do controlador Vdc: Controlador Vcc_max habilitado) 										
Observação:	Consulte também P0290,					,					
P0507	Aplicativo macro	0 - 255	0	C(1)	-	-	U16	1			
Observação: P0511[02]	aplicação. Existem um número de aplicações macro cobrindo um conjunto de aplicações básicas como por exemplo, bomba simples, transportador, compressor etc. Observe que, para garantir a configuração correta da macro de aplicação, o número da macro de aplicação só deve ser alterado durante a configuração diretamente após a reinicialização de um parâmetro. Mudança de escala para 0.00 - [0] 1.00 [1] U, T - - Flutu- 3										
	exibição	100.00	1.00 [2] 0.00	,			ante				
	Permite que o operador insira os fatores de escala para a exibição da frequência do motor. Índice 0 = valor do multiplicador (a) Índice 1 = valor do divisor (b) Índice 2 = valor de constante (c) Com o conjunto de parâmetros para um valor não padrão, o valor exibido para frequência e ponto de ajuste em BOPs internos e externos é dividido de acordo. Observação - a unidade "Hz" não é exibida por longo tempo se o valor é dividido. A fórmula utilizada para dividir a tela é: (a / b)*N + c.										
Índice:	[0]	Multiplicador	para colocaçã	áo em escala	a para exibiçã	io					
	[1] Divisor para colocação em escala para exibição										
	[2]	Constante pa	ra colocação	em escala p	ara exibição	1					
r0512	CO: Frequência filtrada escalonada	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2			
	Exibe a frequência real de saída do inversor (r0024) excluindo a compensação de deslizamento (e amortecimento de ressonância, limitação de frequência no modo V/f).										
P0604[02]	Limite de temperatura do motor [°C]	0.0 - 200.0	130.0	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2			
	Entrada de disparo de alerta para proteção da temperatura do motor. A temperatura de disparo definida é sempre 10 % maior do que o disparo de alerta P0604. Quando a real temperatura do motor exceder a temperatura de alerta então o inversor reage como definido em P0610.										
		•		. Quando a		ura do moto					

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P0610[02]	Reação de temperatura l²t do motor	0 - 6	6	Т	-	DDS	U16	3			
	Define reação quando a to	emperatura do	motor atinge	o Limite de	alarme.		•				
	0	Alerta apena	s. Não recorda	a a temperat	ura do motor	(armazenac	la no				
		_	o) na ativação								
	1		ontrole de Ima nperatura do r								
	2		aro (F11). Não o) na ativação	recorda a to	emperatura d	o motor (arn	nazenada	a no			
	4	Alerta apenas. Recorda a temperatura do motor (armazenada no desligamento) no momento da ativação									
	5		ontrole de Ima mperatura do								
	6		aro (F11). Red o) no momento			otor (armaze	enada no)			
Dependência:	Nível de disparo = P0604	(Limite de ten	nperatura do r	notor) * 110	%						
Observação:	 P0610 = 0 (sem reaçã 	o, apenas ala	rme)								
r •	Quando a temperatura ati nenhuma reação ocorre.	nge o nível de	e alarme defini	do em P060	4, o inversor	exibe alarme	e A511,				
	• P0610 = 1 (alerta, red	ucão lmax e d	isparo)								
	Quando a temperatura atinge o nível de alarme definido em P0604, o inversor exibe a alarme A511, reduz a frequência e dispara F11, quando a temperatura ultrapassa o nível de disparo.										
	• P0610 = 2 (alerta e disparo F11)										
	Quando a temperatura atinge o nível de alarme definido em P0604, o inversor exibe a alarme A511 e dispara F11, quando a temperatura ultrapassa o nível de disparo.										
	O propósito do l ² t do motor é calcular a temperatura do motor e desabilitar o inversor se o motor estiver en perigo de superaquecimento.										
	Operação de l²t:										
	A corrente medida do mo	tor é exibida e	m r0027. A te	mperatura d	o motor em °(C é exibida e	em r0035	j.			
	Esta temperatura é deriva	ıda de um valo	or calculado us	sando o mod	elo térmico d	lo motor.					
	A reação à alarme pode s		· ·								
	r0035 é particularmente ú excessivamente.	til para monito	orar se a temp	eratura calcı	ılada do moto	or está subin	do				
P0622[02]	Tempo de magnetização para id de temp após ativação [ms]	0.000 - 20000	0.000	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Especifica o tempo de ma	ignetização pa	ara identificaçã	io da resistê	ncia do estat	or.					
r0623[02]	CO: Exibição para a resistência identificada do estator [Ω]	-	-	-	-	DDS	Flutu- ante	4			
	Exibição da resistência do	estator real i	l dentificada an	l ós identifica:	i cão da tempe	l eratura		İ			
P0625[02]	Temperatura ambiente do motor [°C]	-40.0 - 80.0	20.0	C, U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Temperatura ambiente do motor quando da identificação dos dados do motor. Ele somente será permitido										
	para alterar o valor quand o valor:.										
Dependência:	Esse parâmetro é influenc	ciado por cálci	ulos automátic	os definidos	por P0340						


Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P0626[02]	Superaquecimento do entreferro do estator [°C]	20.0 - 200.0	50.0	U, T	-	DDS	Flutu- ante	4			
	Superaquecimento do ent	referro do estat	tor [°C].								
Observação:	Aumento de temperatura da alimentação). Também sã (perdas do modulador) e f	o considerados						r			
P0627[02]	Superaquecimento do enrolamento do estator [°C]	20.0 - 200.0	80.0	U, T	-	DDS	Flutu- ante	4			
	Super aquecimento do en motor estiver frio. Uma ide						valor qua	ando o			
Observação:	Consulte P0626										
P0628[02]	Superaquecimento do enrolamento do rotor [°C]	20.0 - 200.0	100.0	U, T	-	DDS	Flutu- ante	4			
	Superaquecimento do enr	olamento do ro	tor.								
Observação:	Consulte P0626										
r0630[02]	CO: Temperatura ambiente do modelo do motor. [°C]	-	-	-	-	DDS	Flutu- ante	4			
	Mostra a temperatura amb	oiente do entref	ferro do mod	elo do moto	r.						
r0631[02]	CO: Temperatura do entreferro do estator [°C]	-	-	-	-	DDS	Flutu- ante	4			
	Mostra a temperatura do e	entreferro do m	odelo do mo	tor.							
r0632[02]	CO: Temperatura do enrolamento do estator [°C]	-	-	-	-	DDS	Flutu- ante	4			
	Mostra a temperatura do e	entreferro do m	odelo do mo	tor.							
r0633[02]	CO: Temperatura do enrolamento do rotor [°C]	-	-	-	-	DDS	Flutu- ante	4			
	Exibe a temperatura do er	nrolamento do i	rotor do mod	elo do moto	r.						
P0640[02]	Fator de sobrecarga do motor [%]	10.0 - 400.0	150.0	C, U, T	-	DDS	Flutu- ante	2			
	Define a corrente de sobre	_		-			-				
Dependência:	Limitado a corrente máxim menor. P0640_max = (mir				nominal do m	otor (P0305)), o que f	or			
Observação:	Alterações para P0640 so		ficazes após	o próximo e	stado desliga	ado.	_	_			
P0700[02]	Seleção de fonte de comando	0 - 5	1	C, T	-	CDS	U16	1			
	Seleciona a fonte de coma	ando digital.									
	0 Configuração padrão de fábrica										
	1 Painel do operador (teclado)										
	2	Terminal									
	5	USS / MBUS	em RS485								

Dependência: A alteração desses parámetros define (o padrão) de todas as configurações no tem selecionado. Estes são os seguintes parámetros: P7071 (função de entrada digital), P0840, P0842, P0849, P0845, P0848, P0849, P0845, P10849, P10849	Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
Observação: RS485 também é compatível com o protocolo MODBUS assim como USS. Todas as opções USS no RS485 também são aplicáveis para o MODBUS. Se P0700 = 0, os valores dos parâmetros a seguir são relevantes para a função da entrada digital e serão restritos ao seus padrões: P0701, P0702, P0703, P0704, P0712 e P0713. P0701[02] Função da entrada digital 0 - 99	Dependência:	são os seguintes parâmet P0849, P0852, P1020, P1 P1124, P1140, P1141, P1	ros: P0701, (021, P1022, P	(função de ei 1023, P1035	ntrada digital , P1036, P10), P0840, P0 955, P1056, I)842, P0844, P1074, P111	P0845, 0, P111	P0848, 3,
RS485 também são aplicáveis para o MODBUS. Se P0700 = 0, os valores dos parâmetros a seguir são relevantes para a função da entrada digital e serão restritos ao seus padrões: P0701, P0702, P0703, P0704, P0712 e P0713. P0701[02] Função da entrada digital	Cuidado:	Esteja ciente, mudando de	e P0700 todos	os parâmetro	s de BI são	redefinidas p	oara o valor- _l	padrão.	
Selecione a função da entrada digital 1. Defendad digital desabilitada ON / OFF1 2 ON reverso / OFF1 3 OFF2 - desaceleração à inércia 4 OFF3 - aceleração rápida 5 ON / OFF2 9 Confirmação de falha 10 JOG direito 11 JOG esquerdo 12 Reverso 13 MOP acima (aumento da frequência) 14 MOP abaixo (diminuição da frequência) 15 Bit 0 do seletor de frequência fixa 16 Bit 1 do seletor de frequência fixa 17 Bit 2 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 22 Fonte 1 do QuickStop 23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou	Observação:	RS485 também são aplica Se P0700 = 0, os valores	áveis para o MC dos parâmetros	DDBUS. s a seguir sã	o relevantes	para a funçã			
0 Entrada digital desabilitada 1 ON / OFF1 2 ON reverso / OFF1 3 OFF2 - desaceleração à inércia 4 OFF3 - aceleração rápida 5 ON / OFF2 9 Confirmação de falha 10 JOG direito 11 JOG esquerdo 12 Reverso 13 MOP acima (aumento da frequência) 14 MOP abaixo (diminuição da frequência) 15 Bit 0 do seletor de frequência fixa 16 Bit 1 do seletor de frequência fixa 17 Bit 2 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 22 Fonte 1 do QuickStop 23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o parametrização BICO Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou	P0701[02]		0 - 99	0	Т	-	CDS	U16	2
1 ON / OFF1 2 ON reverso / OFF1 3 OFF2 - desaceleração à inércia 4 OFF3 - aceleração rápida 5 ON / OFF2 9 Confirmação de falha 10 JOG direito 11 JOG esquerdo 12 Reverso 13 MOP acima (aumento da frequência) 14 MOP abaixo (diminuição da frequência) 15 Bit 0 do seletor de frequência fixa 16 Bit 1 do seletor de frequência fixa 17 Bit 2 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 22 Fonte 1 do QuickStop 23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		Selecione a função da ent	rada digital 1.						
2 ON reverso / OFF1 3 OFF2 - desaceleração à inércia 4 OFF3 - aceleração rápida 5 ON / OFF2 9 Confirmação de falha 10 JOG direito 11 JOG esquerdo 12 Reverso 13 MOP acima (aumento da frequência) 14 MOP abaixo (diminuição da frequência) 15 Bit 0 do seletor de frequência fixa 16 Bit 1 do seletor de frequência fixa 17 Bit 2 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 22 Fonte 1 do QuickStop 23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: P0700 fonte de comando ou P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		0	Entrada digita	l desabilitada	a				
3 OFF2 - desaceleração à inércia 4 OFF3 - aceleração rápida 5 ON / OFF2 9 Confirmação de falha 10 JOG direito 11 JOG esquerdo 12 Reverso 13 MOP acima (aumento da frequência) 14 MOP abaixo (diminuição da frequência) 15 Bit 0 do seletor de frequência fixa 16 Bit 1 do seletor de frequência fixa 17 Bit 2 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 22 Fonte 1 do QuickStop 23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita parametrização BICO Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		1	ON / OFF1						
4 OFF3 - aceleração rápida 5 ON / OFF2 9 Confirmação de falha 10 JOG direito 11 JOG esquerdo 12 Reverso 13 MOP acima (aumento da frequência) 14 MOP abaixo (diminuição da frequência) 15 Bit 0 do seletor de frequência fixa 16 Bit 1 do seletor de frequência fixa 17 Bit 2 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 22 Fonte 1 do QuickStop 23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		2	ON reverso / 0	OFF1					
5 ON / OFF2 9 Confirmação de falha 10 JOG direito 11 JOG esquerdo 12 Reverso 13 MOP acima (aumento da frequência) 14 MOP abaixo (diminuição da frequência) 15 Bit 0 do seletor de frequência fixa 16 Bit 1 do seletor de frequência fixa 17 Bit 2 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 22 Fonte 1 do QuickStop 23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		3	OFF2 - desac	eleração à ir	ercia				
9 Confirmação de falha 10 JOG direito 11 JOG esquerdo 12 Reverso 13 MOP acima (aumento da frequência) 14 MOP abaixo (diminuição da frequência) 15 Bit 0 do seletor de frequência fixa 16 Bit 1 do seletor de frequência fixa 17 Bit 2 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 22 Fonte 1 do QuickStop 23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: P0700 fonte de comando ou P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		4	OFF3 - aceler	ação rápida					
10 JOG direito 11 JOG esquerdo 12 Reverso 13 MOP acima (aumento da frequência) 14 MOP abaixo (diminuição da frequência) 15 Bit 0 do seletor de frequência fixa 16 Bit 1 do seletor de frequência fixa 17 Bit 2 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 22 Fonte 1 do QuickStop 23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: P0700 fonte de comando ou P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		5	ON / OFF2						
11 JOG esquerdo 12 Reverso 13 MOP acima (aumento da frequência) 14 MOP abaixo (diminuição da frequência) 15 Bit 0 do seletor de frequência fixa 16 Bit 1 do seletor de frequência fixa 17 Bit 2 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 22 Fonte 1 do QuickStop 23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: P0700 fonte de comando ou P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		9	Confirmação	de falha					
12 Reverso 13 MOP acima (aumento da frequência) 14 MOP abaixo (diminuição da frequência) 15 Bit 0 do seletor de frequência fixa 16 Bit 1 do seletor de frequência fixa 17 Bit 2 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 22 Fonte 1 do QuickStop 23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		10	JOG direito						
13 MOP acima (aumento da frequência) 14 MOP abaixo (diminuição da frequência) 15 Bit 0 do seletor de frequência fixa 16 Bit 1 do seletor de frequência fixa 17 Bit 2 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 22 Fonte 1 do QuickStop 23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: P0700 fonte de comando ou P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		11	JOG esquerdo)					
14 MOP abaixo (diminuição da frequência) 15 Bit 0 do seletor de frequência fixa 16 Bit 1 do seletor de frequência fixa 17 Bit 2 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 22 Fonte 1 do QuickStop 23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		12	Reverso						
15 Bit 0 do seletor de frequência fixa 16 Bit 1 do seletor de frequência fixa 17 Bit 2 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 22 Fonte 1 do QuickStop 23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		13	MOP acima (a	aumento da f	requência)				
16 Bit 1 do seletor de frequência fixa 17 Bit 2 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 22 Fonte 1 do QuickStop 23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		14	MOP abaixo (diminuição d	a frequência)			
17 Bit 2 do seletor de frequência fixa 18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 22 Fonte 1 do QuickStop 23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		15	Bit 0 do seleto	or de frequên	cia fixa				
18 Bit 3 do seletor de frequência fixa 22 Fonte 1 do QuickStop 23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		16	Bit 1 do seleto	or de frequên	cia fixa				
22 Fonte 1 do QuickStop 23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		17	Bit 2 do seleto	or de frequên	cia fixa				
23 Fonte 2 do QuickStop 24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		18	Bit 3 do seleto	or de frequên	cia fixa				
24 Controle manual do QuickStop 25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		22	Fonte 1 do Qu	uickStop					
25 Freio de CC habilitado 27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		23	Fonte 2 do Qu	uickStop					
27 Habilita o PID 29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		24	Controle man	ual do Quick	Stop				
29 Flutuação externa 33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		25	Freio de CC h	abilitado					
33 Desabilita o ponto de ajuste adicional da freq. 99 Habilita a parametrização BICO Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		27	Habilita o PID						
99 Habilita a parametrização BICO Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: • P0700 fonte de comando ou • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		29	Flutuação exte	erna					
Dependência: Reinicialização 99 (possibilita parametrização BICO) requer: P0700 fonte de comando ou P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou		33	Desabilita o p	onto de ajust	e adicional d	la freq.			
 P0700 fonte de comando ou P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou 		99	Habilita a para	ametrização	BICO				
 P0700 fonte de comando ou P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou 	Dependência:	Reinicialização 99 (possib							
• P0010 = 1, P3900 = 1, 2 ou 3 (fim do comissionamento rápido) ou	-		•	,					
				comissionan	nento rápido) ou			
i TV I OUTO TOO, I OUTO T I TEHNICIANZACAO UE TADINCA A HITI UE TEHNICIANZAI			•						

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível				
Observação:	"ON / OFF1" somente pod 1). Configurando DI2 com última entrada digital ativa pode ser combinado com	P0702 = 1 irá o ada serve como	desativar a e uma fonte d	ntrada digita o comando.	al 1 configura "ON / OFF1"	ndo P0701 =	= 0. Som	ente a				
P0702[02]	Função da entrada digi- tal 2	0 - 99	0	Т	-	CDS	U16	2				
	Selecione a função da entrada digital 2. Consulte P0701.											
P0703[02]	Função da entrada digi- tal 3	0 - 99	9	Т	-	CDS	U16	2				
	Selecione a função da entre Consulte P0701.	trada digital 3.										
P0704[02]	Função da entrada digi- tal 4	0 - 99	15	Т	-	CDS	U16	2				
	Selecione a função da entre Consulte P0701.	trada digital 4.										
P0712 [02]	Entrada analógica / digital 1	0 - 99	0	Т	-	CDS	U16	2				
		Seleciona a função da entrada digital Al1 (através de entrada analógica). Consulte P0701.										
Observação:	Consulte P0701. Sinais ad	cima de 4 V são	ativos: sina	is abaixo de	1.6 V são in	ativos.						
P0713[02]	Entrada analógica / digital 2	0 - 99	0	Т	-	CDS	U16	2				
	Seleciona a função da en Consulte P0701.	trada digital Al2	? (através de	entrada ana	lógica).							
Observação:	Consulte P0701. Sinais acima de 4 V são ativos; sinais abaixo de 1,6 V são inativos.											
P0717	Macro de conexão	0 - 255	0	C(1)	-	_	U16	1				
	Seleciona uma conexão n de conexões de controle. de controle básico como p	Existem um nú	mero de con	exões macro	o que definer	n configuraç	ões de c					
Observação:	Observe que, para garant devem ser alteradas dura						de cone	xão só				
P0719[02]	Seleção do setpoint do comando e frequência	0 - 57	0	Т	-	CDS	U16	4				
	Comutador central para se comando e fonte de ponto perfis de ponto de ajuste. independente. Os dez díg ponto de ajuste.	o de ajuste entro Comando e for	e parâmetros ntes de ponto	BICO prog de ajuste p	ramáveis livro odem ser alt	emente e co erados de fo	mando fi rma	xo/				
	0 Cmd = BICO parâmetro, ponto de ajuste = BICO parâmetro											
	1 Cmd = BICO parâmetro, ponto de ajuste = MOP ponto de ajuste											
	2 Cmd = BICO parâmetro, ponto de ajuste = ponto de ajuste analógico											
	3	Cmd = BICO	parâmetro, p	onto de ajus	te= frequênc	ia fixa						
	4	Cmd = parâm	etro BICO , p	onto de aju	ste = USS er	n RS232 (re	servado)					

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
	5		Cmd = parâm	etro BICO , p	oonto de ajus	ste = USS/M	ODBUS em	RS485	•
	7		Cmd = BICO	parâmetro, p	onto de ajus	te = ponto de	e ajuste anal	ógico 2	
	40		Cmd = USS e	m RS232 (re	eservado) , p	onto de ajus	te = parâme	ro BICO	
	41		Cmd = USS e	m RS232 (re	eservado) , p	onto de ajus	te = ponto de	e ajuste l	MOP
	42		Cmd = USS e analógico	m RS232 (re	eservado) , p	onto de ajus	te = ponto de	e ajuste	
	43		Cmd = USS e	m RS232 (re	eservado) , p	onto de ajus	te = frequên	cia fixa	
	44		Cmd = USS e (reservado)	m RS232 (re	eservado), po	onto de ajust	e = USS em	RS232	
	45		Cmd = USS e RS485	m RS232 (re	eservado), po	onto de ajust	e = USS/MC	DBUS e	m
	47		Cmd = USS e analógico 2	m RS232 (re	eservado) , p	onto de ajus	te = ponto de	e ajuste	
	50		Cmd = USS/M	10DBUS em	RS485, pon	to de ajuste	= parâmetro	BICO	
	51		Cmd = USS/M	10DBUS em	RS485, pon	to de ajuste	= ponto de a	ijuste M0	OP .
	52		Cmd = USS/M	10DBUS em	RS485, pon	to de ajuste	= ponto de a	ijuste an	alógico
	53		Cmd = USS/M	10DBUS em	RS485, pon	to de ajuste	= frequência	fixa	
	54		Cmd = USS/M (reservado)	10DBUS em	RS485, pon	ito de ajuste	= USS em F	S232	
	55		Cmd = USS/M	10DBUS em	RS485, pon	to de ajuste	= USS/MOD	BUS em	RS485
	57		Cmd = USS/N 2	10DBUS em	RS485, por	to de ajuste	= ponto de a	ijuste an	alógico
Dependência:	P0719 tem n	naior prioridad	de que P0700 e	P1000.					
·	P0848 (primo OFF2 / OFF3	eira fonte de 6 3) aplica, e a	alor diferente de OFF2 / OFF3) r comandos OFF as anteriormen	não são efica são obtidos	azes, em vez através da f	disso, P084 fonte particul	5 / P0849 (s		
Aviso:	Particularme = 2.	nte útil quand	lo por exemplo,	, mudando fo	onte de coma	ando tempora	ariamente a	partir de	P0700
	Configuraçõe P0702,)	es em P0719	(ao contrário d	o P0700 con	figurações) ı	não redefinir	as entradas	digitais ((P0701,
r0720	Número de e digitais	entradas	-	-	-	-	-	U16	3
	Exibe o núm	ero das entra	das digitais.		•		•		
r0722.012	CO / BO: Va entrada digita		-	-	-	-	-	U16	2
	Exibe o esta	do das entrac	las digitais.						
	Bit	Nome do sir	al			Sinal 1		Sinal 0	ı
	00	Entrada Digi	tal 1			Sim		Não	
	01	Entrada Digi	tal 2			Sim		Não	
	02	Entrada Digi	tal 3			Sim		Não	
	03	Entrada Digi	tal 4			Sim		Não	
	11	Entrada Ana	lógica 1			Sim		Não	
	12	Entrada Ana	lógica 2			Sim		Não	
Observação:	O segmento	fica aceso qu	ando o sinal es	stiver ativo.					

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível				
P0724	Tempo de estabilização para as entradas digitais	0 - 3	3	Т	-	-	U16	3				
	Define o tempo de estabil	ização (tempo o	de filtragem)	utilizado pe	las entradas	digitais.						
	0	Sem tempo de	e estabilizaçã	áo								
	1	2,5 ms tempo	de estabiliza	ıção								
	2	8,2 ms tempo	de estabiliza	ıção								
	3	12,3 ms tempo de estabilização										
P0727[02]	Seleção do modo de 2 / 3 fios	0 - 3	0	C, T	-	CDS	U16	2				
	Determina o método de controle utilizando os terminais. Esse parâmetro permite a seleção da filosofia de controle. A filosofia de controle exclui qualquer outra.											
	Fios de controle 2/3 fios permite a inicialização, parar e reverter o inversor em uma das seguintes formas:											
	2 fios de controle com controle-padrão Siemens											
	usando ON / OFF1 eREV como sinais permanentes											
	Comandos do controle REV	1				—						
	f_out 0			-	OFF1	 						
	2 fios de controle com	controle-padrã	o Siemens									
	usando ON / OFF1 eC	usando ON / OFF1 eON_REV / OFF1 como sinais permanentes										
	Comandos do controle f_out f_out		Comando ig	gnorado	gnorado	→ →						



Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
Observação:	Onde:		I	I	1		I		111111		
•	P denota	Pulso									
	FWD der	nota FRENTE									
	REV den	ota RÉ									
			ções de control P0704) é rede			do P0727, a	configuração	o para as	5		
	Ajustes de F	0701 P072	7 = 0 (Controle	-Padrão da	P0727 = 1	7 = 1 P0727 = 2 (3 fios de		P072	7 = 3 (3		
	- P0704	ŀ	Siemens)	1	(2 fios de controle)	con	trole)		e contro- le)		
	= 1 (P084	10)	ON / OFF	1	ON_FWD	S	ГОР	ON_F	PULSE		
	= 2 (P084	12)	ON_REV / O	FF1	ON_REV	FV	VDP	OFF1	/ HOLD		
	= 12 (P11	13)	REV		REV	RI	EVP	R	EV		
	corresponde	ndo aos valoi	e 2 / 3 para ON res redefinidos 2 não é compa	devem ser a	justados de a	acordo.	,	, ,			
	Com relação	ao uso de fro	equências fixas	, Consulte P	1000 e P100	1.					
r0730	Número de s digitais	saídas	-	-	-	-	-	U16	3		
	Exibe o núm	ero das saída	s digitais.								
P0731[02]	BI: Função d digital 1	la saída	0 - 4294967295	52.3	U, T	-	CDS	U32 / Bin	2		
	Define a fonte da saída digital 1.										
Aviso:	Uma lógica inversa pode ser executada pela inversão das saídas digitais em P0748.										
Observação:	ajustada par Monitora fun Freio de rete	a baixo quan ções==> Con	está invertido i do uma falha é isulte r0052, r00 or ==> Consulte 1232, P1233	acionada, e 053							
P0732[02]	BI: Função d	la saída	0 -	52.7	U, T	-	CDS	U32 /	2		
<u> </u>	digital 2		4294967295					Bin			
	Define a font	e da saída di	gital 2.								
r0747.01	CO / BO: Es saídas digita		-	-	-	-	-	U16	3		
	Exibe o esta	do das saídas	s digitais (tamb	ém inclui a ir	versão das	saídas digita	is via P0748).			
	Bit	Nome do sir	nal			Sinal 1		Sinal 0			
	00	Saída digita	1 energizada			Sim		Não			
	01	Saída digital	2 energizada			Sim		Não			
Dependência:		Contatos abe									
P0748		ais invertidas		0000 bin	U, T	_	_	U16	3		
1 0/40			ltos da saída d			<u> </u> -	<u> </u>	1010			
	Bit	Nome do sir		<u> </u>	3	Sinal 1					
	00 Saídas digitais invertidas 1					Sim		Sinal 0 Não			
	01	Saídas digitais invertidas 1 Saídas digitais invertidas 2			Sim		Não				
	101	Saluas digita	ais ilivertidas Z			SIIII		INAU			

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
r0750	Número de o analógicas	entradas	-	-	-	-	-	U16	3	
	Exibe o núm	nero de entrad	as analógicas o	disponíveis.						
r0751.09	CO / BO: Pa status da en analógica		-	-	-	-	-	U16	3	
	Exibe o state	us da saída ar	nalógica.				_			
	Bit	Nome do sir	al			Sinal 1		Sinal 0		
	00	Perda do sir	al na entrada a	analógica 1		Sim		Não		
	01	Perda do sir	al na entrada a	analógica 2		Sim		Não		
	08	Sem perda d	do sinal na entr	ada analógic	a 1	Sim		Não		
	09	Sem perda d	do sinal na entr	o sinal na entrada analógica 2				Não		
r0752[01]	Entrada ana [V] ou [mA]	lógica real	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2	
	Exibe o valo	or de entrada a	nalógica em vo	olts ou milhõe	es de amper	es antes do	bloco de esc	ala.		
Índice:	[0]		Entrada analó	gica 1 (Al1)						
	[1]		Entrada analó	gica 2 (Al2)						
P0753[01]	Tempo de a da entrada a [ms]		0 - 10000	3	U, T	-	-	U16	3	
	Define o ten	npo de filtro (fi	ltro PT1) para a	a entrada ana	alógica.					
Índice:	Consulte r07	752								
Observação:		deste tempo (Sem filtragem	iso) reduz a ins	stabilidade, n	nas retarda a	a resposta pa	ara a entrada	a analógi	ca.	
r0754[01]	Valor de ent analógica re escaloname	eal após o	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2	
	Mostra o val	lor atenuado d	la entrada anal	ógica após b	loco de esca	ala.				
Índice:	Consulte r07	752								
Dependência:	P0757 a P0	760 define a v	ariação (escala	da entrada	analógica).					
r0755[01]	CO: Valor do analógica re escaloname	al após o	-	-	-	4000H	-	I16	2	
	Exibe entrac	da analógica, e	escalado usano	lo ASPmín e	ASPmáx (A	SP = ponto d	de ajuste an	alógico).		
			(ASP) do bloco o ponto de ajus				ponto de aju	ste mínir	no	
	A maior magnitude (valor sem sinal) de ASPmín e ASPmáx define a escala de 16384.									
	Ao associar r0755 com um valor interno (referência de frequência, por exemplo), um valor de escala é calculado internamente pelo inversor.									
		•	alculada usando / 4000 [hex]) * f	•		د , ASP_min) / 100%)			

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
Exemplo:	Caso a: ASPmin = 300 %, ASPma Este parâmetro pode varia Caso b: ASPmin = 200 %, ASPma Este parâmetro pode varia	ar de 5461 a 16 x = 100 % entã	384. io 16384 rep +8192.	resenta 200							
	ASP _{max} 300% (a) ASP _{min} 100% 0 200%	'	300° ASP _m 100° ASP _m 200°	% % % 0	b	V 10 V mA 20 mA					
Índice:	Consulte r0752										
Observação:	Esse valor é usado como uma entrada para conectores BICO analógicos. ASPmax representa o maior ponto de ajuste analógico (isto pode ser a 10 V). ASPmin representa o menor ponto de ajuste analógico (isto pode ser a 0 V). Consulte P0757 a P0760 (escala da entrada analógica).										
P0756[01]	Tipo de entrada analógica	0 - 4	0	Т	-	_	U16	2			
	Define tipos de entradas analógicas e também habilita o monitoramento de entrada.										
	0	Entrada de te	nsão unipola	r (0 a 10 V)							
	1	Entrada de te	nsão unipola	r com monito	oramento (0	a 10 V)					
	2	Entrada de co	rrente unipo	ar (0 a 20 m	A)						
	3	Entrada de co	rrente unipo	ar com mon	itoramento (0 a 20 mA)					
	4	Entrada de te	nsão bipolar	(-10 V a 10 '	V)						
Índice:	Consulte r0752										
Dependência:	A função de monitoração ajuste de saída negativo (escala anal	ógica estive	r programad	o para po	onto de			
Aviso:	Quando a monitoração é l gerada (F80) se a tensão possível selecionar a tens Para P0756 = 4, você pre obter uma frequência de s P0757 até P0760 dentro o	de entrada ana ão bipolar para cisa assegurar aída dentro da	llógica cair a entrada ana o escalonam faixa de -50	baixo de 50 llógica 2. lento da entr Hz a 50 Hz,	% da tensão ada analógio é possível o	da banda m ca, por exem onfigurar os	orta. Nã plo, se d parâmet	o é lesejar			
Observação:	Consulte P0757 a P0760				,	3,23 10					
- 200. vayao.	No modo de corrente se a entrada exceder 24mA, o inversor irá interromper com F80/11 para entrada analógica 1 e F80/12 para entrada analógica 2. Isto irá resultar em comutação de canal retornando para o modo de tensão. Leituras de parâmetros de entrada analógicos para o canal referido não serão mais atualizadas até que a falha (F80) tenha sido reinicializada. Uma vez que a falha tiver sido reinicializada então a entrada comutará retornando ao modo de corrente e as leituras normais continuarão.										

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P0757[01]	Valor x1 do escalonamento da entrada analógica	-20 - 20	0	U, T	-	-	Flutu- ante	2			
	P0757 - P0760 configura a escala de entrada. x1 é o primeiro valor dos dois pares das variantes x1 / y1 e x2 / y2 que determinam a linha reta. O valor x2 da escala da entrada analógica P0759 deve ser maior do que o valor de x1 P0757 escalonamento da entrada analógica.										
Índice:	Consulte r0752										
Aviso:	 Pontos de ajustes ana Pontos de ajustes ana ASPmáx representa o ASPmín representa o Os valores padrão pre 	lógicos podem maior ponto de menor ponto de	ser maiores e ajuste (isto e ajuste (isto	do que 100% pode ser a 1 pode ser a 0	%. 0V ou 20 m/)V ou 20 mA	A).).		00%.			
P0758[01]	Valor y1 do escalonamento da entrada analógica [%]	-99999.9 - 99999.9	0.0	U, T	-	-	Flutu- ante	2			
	Ajusta o valor de y1 como	descrito em Po)757 (escala	da entrada a	analógica)						
Índice:	Consulte r0752										
Dependência:	Relativo a P2000 a P2003 ponto de ajuste deve ser g		frequência,	tensão, corre	ente ou torqu	e) depender	ndo de qu	ual			
P0759[01]	Valor x2 do escalonamento da entrada analógica	-20 - 20	10	U, T	-	-	Flutu- ante	2			
	Ajusta o valor de x2 como	descrito em Po	0757 (escala	da entrada a	analógica).						
Índice:	Consulte r0752										
Aviso:	O valor x2 da escala da el escalonamento da entrada		a P0759 dev	e ser maior	do que o val	or de x1 P07	57				
P0760[01]	Valor y2 do escalonamento da entrada analógica [%]	-99999.9 - 99999.9	100.0	U, T	-	-	Flutu- ante	2			
	Ajusta o valor de y2 como	descrito em P0	0757 (escala	da entrada a	analógica).						
Índice:	Consulte r0752										
Dependência:	Consulte P0758	T	T	T	1	1		1			
P0761[01]	Largura da banda morta de entrada analógica	0 - 20	0	U, T	-	-	Flutu- ante	2			
	Define a largura de banda	morta na entra	nda analógica	э.							

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica-	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de	Aces- so				
				do			dados	Nível				
Exemplo:	O exemplo abaixo produz V, 0 até 50 Hz): • P2000 = 50 Hz	um 2 a 10 V, 0) até 50 Hz e	ntrada analó	gica (valor d	e entrada an	alógica	2 até 10				
	• P0759 = 8 V P0760 =	75 %										
	• P0757 = 2 V P0758 =	0 %										
	• P0761 = 2 V											
	• P0756 = 0 ou 1											
	O exemplo abaixo produz exploração" 0,2 V de largu a 50 Hz):											
	• P2000 = 50 Hz											
	• P0759 = 8,75 V P0760	= 75 %										
	• P0757 = 1,25 V P0758 = -75 %											
	• P0761 = 0,1 V											
	• P0756 = 0 ou 1											
Índice:	Consulte r0752											
Aviso:	Banda morta inicia de 0 V para o valor de P0761, se ambos os valores de P0758 e P0760 (coordenadas da escala da entrada analógica) são respectivamente positivas ou negativas. Contudo, a banda morta é ativa em ambas as direções do ponto de interseção (eixo x com entrada analógica curva de desmultiplicação), se sinal de P0758 e P0760 são opostos.											
Observação:	P0761[x] = 0: Banda morta Frequência mínima P1080 Não há histerese no final o) deve ser zero	•	zando ajuste	de zero cen	tral.						
P0762[01]	Atraso para perda de ação de sinal [ms]	0 - 10000	10	U, T	-	-	U16	3				
	Define intervalo de tempo falha.	entre a perda	do ponto de a	ajuste analóg	gico e o apar	ecimento de	F80 cód	digo de				
Índice:	Consulte r0752											
Observação:	Os utilizadores mais expe	rientes podem	escolher a re	ação deseja	ida para F80	(o padrão é		_				
r0770	Número de saídas analógicas	-	-	-	-	-	U16	3				
	Exibe o número de saídas	analógicas dis	sponíveis.									
P0771[0]	CI: Saída analógica	0 - 4294967295	21[0]	U, T	-	-	U32	2				
	Define a função da saída											
Índice:	[0]	Saída analógi										
Configuração:	21	CO: Frequênc										
	24	CO: Frequênc				0)						
	25	CO: Tensão d		•								
	26	CO: Tensão r		,								
	27	CO: Corrente			da a P2002)	1	1	1 -				
P0773[0]	Tempo de acomodação da saída analógica [ms]	0 - 1000	2	U, T	-	-	U16	2				
	Define tempo de suavizaç analógica utilizando um fil		e saída anal	ógica. Esse μ	parâmetro ha	abilita suaviz	ação pa	ra saída				
Índice:	Consulte P0771											
		0773 = 0: Desativa o filtro.										

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
r0774[0]	Valor da saída analógica real [V] ou [mA]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2
	Mostra o valor da saída a	nalógica após a	a filtragem e	escalamento).		_	
Índice:	Consulte P0771							
Observação:	A saída analógica soment terminais (4/5) poderá ser						500 Ω pa	ara os
P0775[0]	Valor permissível absoluto	0 - 1	0	Т	-	-	U16	2
	Decide se o valor absoluto absoluto para a saída. Se ajustado, caso contrário e	o valor foi orig						
Índice:	Consulte P0771							
P0777[0]	Valor x1 do escalonamento da saída analógica [%]	-99999 - 99999	0.0	U, T	-	-	Flutu- ante	2
	Define x1 característica de definido em P0771 (saída variantes x1 / y1 e x2 / y2 ser escolhidos livremente.	analógica entr que determina	ada do cone	ctor). x1 é o	primeiro valo	or dos dois p	ares de	
Observação:	Consulte P0771							
Dependência:	Consulte P0758			•				
P0778[0]	Valor y1 do escalonamento da saída analógica	0 - 20	0	U, T	-	-	Flutu- ante	2
	Define x1 característica de	e saída.	•	•	•			
Índice:	Consulte P0771							
P0779[0]	Valor x2 do escalonamento da saída	-99999 - 99999	100.0	U, T	-	-	Flutu- ante	2
	analógica [%]							
	analógica [%] Define x2 característica de	l e saída.						
Índice:		l e saída.						
Índice: Dependência:	Define x2 característica de	e saída.						
	Define x2 característica de Consulte P0771	0 - 20	20	U, T	-	-	Flutu- ante	2
Dependência:	Define x2 característica de Consulte P0771 Consulte P0758 Valor y2 do escalonamento da saída	0 - 20	20	U, T	-	-		2
Dependência:	Define x2 característica de Consulte P0771 Consulte P0758 Valor y2 do escalonamento da saída analógica	0 - 20	20	U, T	-	-		2
Dependência: P0780[0]	Define x2 característica de Consulte P0771 Consulte P0758 Valor y2 do escalonamento da saída analógica Define y2 característica de	0 - 20	20	U, T	-	-		2
Dependência: P0780[0] Índice:	Define x2 característica de Consulte P0771 Consulte P0758 Valor y2 do escalonamento da saída analógica Define y2 característica de Consulte P0771 Largura de banda morta	0 - 20 e saída. 0 - 20	0	U, T		-	ante	

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
r0785.0	CO / BO: Pa status da sa analógica		-	-	-	-	-	U16	2
	Exibe o stat	us da saída a	nalógica. Bit 0 i	alógica. Bit 0 indica que o valor da saío			1 é negativo	٥.	
	Bit	Nome do sir	ls			Sinal 1		Sinal 0	ı
	00	Saída analó	gica 1 negativa	<u> </u>		Sim		Não	
P0802	Transferênci da EEPROM	sferência de dados 0 - 2 0 C(30) - - U16 3 EPROM							
		alores do inve s isso seja pos	rsor para o disp sível.	oositivo exter	no quando r	nenhum 0. P0	0010 deve s	er ajusta	ado para
	0		Desabilitado						
	2		Transferência	da partida M	ИМС				
Observação:	P0010 será	O parâmetro é automaticamente redefinido em 0 (padrão) após a transferência. P0010 será redefinido a 0 na conclusão bem-sucedida.							
	· ·	Certifique-se que existe espaço suficiente no cartão MMC antes de transferir dados (8kb).							
P0803	EEPROM	ia de dados	0 - 2	0	C(30)	-	-	U16	3
	Transfere valores do dispositivo externo para o inversor quando nenhum 0. P0010 deve ser ajustado p 30 para que isso seja possível. Consulte P0802 para valores de parâmetros.							ado para	
Observação:	1 -		amente redefini na conclusão l	**		transferênci	a.		
P0804	Selecione o clonado	arquivo	0 - 99	0	C(30)	-	-	U16	3
	Selecione o	arquivo clone	para carga alta	a / baixa.		•			
	se P0804 =	0 então o non	ne do arquivo é	clone00.bin					
	se P0804 =	1 então o non	ne do arquivo é	clone01.bin					
	etc.								
P0806	BI: Inibe o p	painel de	0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3
	Binector ent	trada para blo	quear o acesso	do painel de	controle at	ravés de clie	nte externo.	_	
r0807.0	BO: Exibe a	icesso do	-	-	-	-	-	U16	3
	Binector de	saída para ex	ibir se fonte de	comando e i	ponto de aju	ste está ligad	do a um clie	nte exte	rno.
	Bit	Nome do sir			Sinal 1		Sinal 0		
	00	Controle Me	stre ativo			Sim		Não	

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
P0809[02]	Cópia do conjunto de dados de comando (CDS)	0 - 2	[0] 0 [1] 1 [2] 0	Т	-	-	U16	2	
	Chama função 'Cópia do conjuntos de dados de co						metros d	е	
Exemplo:	Cópia de todos os valores P0809[0] = 0 cópia de CD P0809[1] = 2 cópia de CD P0809[2] = 1 iniciar cópia	S0	OS2 pode se	realizada p	elo seguinte	procedimer	nto:		
Índice:	[0]	Cópia do CDS	3						
	[1]	Cópia para o	CDS						
	[2]	Iniciar cópia							
Observação:	Valor inicial do índice 2 é	automaticamen	ite reiniciado	a '0 'após a	execução da	a função.			
P0810	BI: Bit 0 do conjunto de dados de comando (Manual / Auto)	0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	2	
	Seleciona a fonte de como dados (CDS). O real CDS CDS ativo é exibido em rC	selecionado é	•		•		•		
Configuração:	722.0	Entrada digita	I 1 (requer P	0701 para s	er ajustado p	ara 99, BIC	(O)		
	722.1	Entrada digita	I 2 (requer P	0702 para s	er ajustado p	ara 99, BIC	O)		
	722.2	Entrada digita	I 3 (requer P	0703 para s	er ajustado p	ara 99, BIC	O)		
Observação:	P0811 também é relevant	e para o conjur	nto de comar	ido de dado:	s (CDS) de s	eleção.			
P0811	BI: Bit 1 do conjunto de dados de comando	0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	2	
	Seleciona a fonte de coma dados (Consulte P0810).	ando a partir da	qual ler o B	it 1 para a s	eleção de un	n comando	conjunto	de	
Configuração:	Consulte P0810.								
Observação:	P0810 também é relevant	e para o conjur	nto de comar	ido de dado:	s (CDS) de s	eleção.			
P0819[02]	Cópia do conjunto de dados do inversor (DDS)	0 - 2	[0] 0 [1] 1 [2] 0	Т	-	-	U16	2	
	Chama função 'Copia do conjuntos de dados do inv						etros de		
Exemplo:	P0819[0] = 0 cópia de DD	Cópia de todos os valores de DD0 a DDS2 pode ser realizada pelo seguinte procedimento: P0819[0] = 0 cópia de DDS0 P0819[1] = 2 cópia de CDS2 P0819[2] = 1 iniciar cópia							
Índice:	[0]	Cópia do DDS	3						
	[1]	Cópia para o l	DDS						
	[2]	Iniciar cópia							
	Consulte P0809								

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
P0820	BI: Conjunto de dados do inversor 0	0 - 4294967295	0	Т	-	-	U32	3	
	Seleciona a fonte de comi inversor (DDS). O conjunt O conjunto real ativo selec	o real seleciona	ado de dados	s do inversor	(DDS) é exi	bido no par	âmetro r		
Configuração:	Veja P0810								
Observação:	P0821 também é relevant	e para o conjur	to de invers	or de dados	(CDS) de se	leção.	•		
P0821	BI: Bit do conjunto de dados do inversor 1	0 - 4294967295	0	Т	-	-	U32	3	
	Seleciona a fonte de coma (Consulte P0820).	ando a partir da	qual ler o B	it 1 para a se	eleção de um	n inversor co	onjunto d	le dados	
Configuração:	Veja P0810								
Observação:	P0820 também é relevant	e para o conjur	to de invers	or de dados	(CDS) de se	leção.			
P0840[02]	BI: ON / OFF1	0 - 4294967295	19.0	Т	-	CDS	U32	3	
	Permite fonte do comando pontos exibem o número configuração do bit para e	do parâmetro d	a fonte de co						
Configuração:	Veja P0810								
Dependência:	Para entradas digitais con configuração padrão (ON quando a função da entra	direita) é uma e	entrada digita	al 1 (722.0).	Somente é p	ossível a fo	nte alter	nativa	
P0842[02]	BI: ON reverso / OFF1	0 - 4294967295	0	Т	-	CDS	U32	3	
	Permite fonte do comando ajuste de frequência posit						al um po	nto de	
Configuração:	Veja P0810								
P0843[02]	BI: ON / OFF2	0 - 4294967295	1	Т	-	CDS	U32 / Bin	3	
	Permite fonte do comando desabilitar esse parâmetro		ser seleciona	ados utilizano	do BICO. A d	configuração	padrão	1.0 irá	
Configuração:	Veja P0810								
Dependência:	Para entradas digitais como fontes de comando BICO requerem P0700 ajuste para 2 (habilitado BICO). Se uma das entradas digitais for selecionada para ON/OFF2, o inversor não funcionará a menos que a entrada digital esteja ativa. OFF2 significa a imediata desabilitação do pulso: o motor é revestido. OFF2 é de ativação baixa, ou seja: 0 = desabilitação do pulso. 1 = pulsos habilitados. (Enquanto não existirem outras condições OFF ativas).								
Observação:	A funcionalidade ON/OFF que P0727 = 0.	A funcionalidade ON/OFF2 não é compatível nos modos bi/trifásico. Não selecione ON/OFF2 a menos que P0727 = 0.							
P0844[02]	BI: 1. OFF2	0 - 4294967295	19.1	Т	-	CDS	U32	3	
	Define primeira fonte de C	FF2 quando P	0719 = 0 (Bl	CO).					
Configuração:	Veja P0810								
Dependência:		Se uma das entradas digitais for selecionada para OFF2, o inversor não funcionará a menos que a entrada digital esteja ativa.							

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
Observação:	OFF2 significa a imediata	desabilitação d	lo pulso: o m	otor é reves	tido. OFF2 é	de ativação	baixa,	ou seja			
	0 = desabilitação do pulso).									
	1 = condição de operação		1	T		_		•			
P0845[02]	BI: 2. OFF2	0 - 4294967295	1	Т	-	CDS	U32	3			
	Define segunda fonte de	OFF2.									
Configuração:	Veja P0810										
Dependência:	Em contraste com P0844 (primeira fonte de OFF2), este parâmetro está sempre ativo, independente do P0719 (seleção de comando e ponto de ajuste de frequência). Consulte . Consulte P0844.										
Observação:	Consulte P0844										
P0848[02]	BI: 1. OFF3	0 - 4294967295	1	Т	-	CDS	U32	3			
	Define primeira fonte de C	FF3 quando P	0719 = 0 (Bl	CO).							
Configuração:	Veja P0810										
Dependência:	Se uma das entradas digi entrada digital esteja ativa		nada para OF	F3, o invers	or não funcio	onará a mei	nos que	а			
Observação:	OFF3 significa rápida desaceleração a 0.										
	OFF3 é de ativação baixa, ou seja,										
	0 = rápida desaceleração.										
	1 = condição de operação).	ı	ı	_						
P0849[02]	BI: 2. OFF3	0 - 4294967295	1	Т	-	CDS	U32	3			
	Define segunda fonte de 0	OFF3.									
Configuração:	Veja P0810										
Dependência:	Em contraste com P0848 P0719 (seleção de comar						lepende	nte do			
Observação:	Consulte P0848										
P0852[02]	BI: Habilitação de pulso	0 - 4294967295	1	Т	-	CDS	U32	3			
	Define a origem do pulso	ativar / desativa	ar o sinal.								
Configuração:	Veja P0810										
Dependência:	Ativo somente quando P0	719 = 0 (seleçã	áo automátic	a de comano	do / fonte de	ponto de aj	uste).				
P0881[02]	BI: Fonte de parada rápida 1	0 - 4294967295	1	Т	-	CDS	U32	3			
	Permite comando de fonte ativo baixo (configuração			elecionado ι	utilizando BI0	CO. O sinal	é espera	ado ser			
Configuração:	Veja P0810										
P0882[02]	BI: Fonte de parada rápida 2	0 - 4294967295	1	Т	-	CDS	U32	3			
	Permite comando de fonte ativo baixo (configuração			elecionado ι	utilizando BI0	CO. O sinal	é espera	ado ser			
Configuração:	Veja P0810										

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
P0883[02]	Bl: Correção da parada rá		0 - 4294967295	0	Т	-	CDS	U32	3		
	Permite com alto.	ando de corre	eção de avanço	a ser seleci	onado utiliza	ando BICO. (O sinal é es	perado s	er ativo		
Configuração:	Veja P0810										
P0886[02]	Quick stop ti entrada	po de	0 - 4	2	Т	-	CDS	U16	3		
	Palavra de d	ontrole para	selecionar o qui	ck stop do tij	po de entrac	la.					
	0		Quick stop nã	o selecionad	0						
	1		Quick stop en	trada ativam	ente alta						
	2		Quick stop entrada ativamente baixa								
	3		Quick stop extremidade de entrada positiva desencadeada								
	4		Quick stop ex	cadeada							
P0927	Parâmetro a pelas interfa especificada	ces	0 - 15	15	U, T	-	-	U16	2		
	usuário proto	eger facilmen	ue podem ser ute o inversor de	modificação				o permit	e ao		
	Bit	Nome do sir	<u> </u>			Sinal 1		Sinal 0			
	00	Não usada				Sim		Não			
	01	Não usada				Sim		Não			
	02		232 (reservado)		Sim		Não			
	03		BUS em RS485	<i>'</i>		Sim		Não			
Exemplo:	Padrão: Tod	os os bits são	ts são configurados.								
•	O padrão aju	ustado permit	e que os parâm	etros sejam	alterados at	ravés de qua	ılquer interfa	ace.			
r0944	Número tota mensagens	Número total de		-	-	-	-	U16	3		
	Exibe o núm	ixibe o número total de mensagens disponíveis.									

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
r0947[063]	CO: Código da última falha	-	-	-	-	-	U16	2		
	Padrão do histórico de fa	ha.								
		Falha apagada	a	Falha ap	agada					
	Falhas ativas imedi	atas F	alhas ativas p	révias	$\sum_{i=1}^{n}$					
	r0947 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ···									
	r0954 0 1 1 2)									
	r0955 0 1 2	0955 0 1 2								
	r0956 0 1 2 > Gra	956 0 1 2 Gravação de informação de falha								
	r0957 0 1 2	0957 0 1 2								
	r0958 0 1 2									
Índice:	[0]	Falha recente	falha 1							
	[7]	Falha recente								
	[8]	Falha recente	I, Iailia I							
	[15]	Falha recente	8, falha 1							
	[16]	Falha recente								
	[23]	Falha recente	2, falha 8							
	[63]	Falha recente								
Aviso:	É possível que este parâmetro esteja vazio, mas uma falha ainda é indicada pelo inversor. A razão mais provável para isso é devido a uma condição SEGURA ainda existente no sistema. Nessa condição a falha é removida desse parâmetro e não faz sentido retornar para o estado PRONTO. Primeiro remova a razão para a condição SEGURA e em seguida o inversor será capaz de alterar para o estado PRONTO (exemplo de condição SEGURA é "função de segurança esta ativada").									
Observação:	A função "inverter status estão sendo monitorados Portanto, se o desarme d para refletir aqueles valor	quando uma fa o hardware oco	ılha ocorreu. rrer, (r0949 =	Alguns parâ = 0), alguns '	metros regis	trados são v	valores f	iltrados.		
Exemplo:	Se ocorrer um desarme por sobretensão do hardware, (r0947 = 2 e r0949 = 0), o valor da tensão do link DC filtrado em r0956 pode aparecer sob o limite de desarme. Nesse caso, o link CC filtrado não teve tempo suficiente para aumentar até o nível de desarme, porém, o limite real foi excedido e o hardware desarmou para se proteger.									

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
r0948[063]	Tempo de falha	-	-	-	-	-	U32	3	
	Timestamp para indicar qu	uando uma falh	a ocorreu.						
	P0969 (contador da execu	ıção do sistema	a) é a fonte p	ossível do ti	mestamp.				
Índice:	[0]	Falha recente	tempo de	falha 1					
	[7]	Falha recente	tempo de	falha 8					
	[8]	Falha recente 1, tempo de falha 1							
	[15]	Falha recente	8, tempo (de falha 1					
	[16]	Falha recente							
			· ·						
	[23]	Falha recente	2, tempo	de falha 8					
	[63]	Falha recente	7, tempo	de falha 8					
r0949[063]	CO: Valor da falha	-	-	-	-	-	U32	3	
	Exibe valores de falha do	inversor. Ele é	para finalida	de de serviç	o e indica o	tipo de falha	relatad	a.	
	Os valores não são docun	nentados. Eles	são listados	no código q	uando falhas	são relatad	las.		
Índice:	[0]	Desarme por	falha recente	e valor de f	falha 1				
		•••							
	[7]	Desarme por	falha recente	e valor de f	falha 8				
	[8]	[8] Desarme por falha recente 1, valor de falha 1							
	[15]	Desarme por t							
	[16]	Desarme por	falha recente	e 2, valor d	le falha 1				
		•••							
	[23]	Desarme por	falha recente	e 2, valor d	le falha 8				
	[63]	Desarme por			le falha 8	1	1	1 _	
P0952	Número total de disparos	0 - 65535	0	T	-	-	U16	3	
D	Exibe o número de dispare					0.40	-l - £-11	- \	
Dependência:	Configuração 0 reinicia o l		-						
Observação:	Se a causa de uma falha i o inversor remove a prime valores de fábrica. Isso sig valores de fábrica. Se quis dos valores de fábrica ou	ira causa e col gnifica P0952 a ser limpar o his	oca a falha n inda tem um tórico de falh	o histórico d valor difere	le falhas dur nte de zero a	ante a resta após a resta	uração d uração d	dos dos	
r0954[02]	CO: Ponto de ajuste de frequência após RFG com falha [Hz]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3	
	Exibe o ponto de ajuste ap	oós RFG quand	lo ocorre a p	rimeira falha	instantânea	(consulte r	1170).		
Índice:	[0]	Desarme por	falha recente	- informaçã	o de falha				
	[1]	Desarme por	falha recente	- informaçã	o de falha 1				
	[2]	Desarme por falha recente - informação de falha 2							

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
Observação:	Somente um conjunto de corresponde a r0947[07									
r0955[02]	CO / BO: Palavra de status 2 na falha	-	-	-	-	-	U16	3		
	Exibe palavra de status 2	quando ocorre	a primeira fa	ılha instantâr	nea (consulte	e r0053).				
Índice:	[0]	Desarme por falha recente - informação de falha								
	[1]	Desarme por falha recente - informação de falha 1								
	[2]	Desarme por	falha recente	e - informaçã	o de falha 2					
Observação:	Somente um conjunto de corresponde a r0947[07									
r0956[02]	CO: Tensão do link CC na falha [V]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3		
	Exibe a tensão do link CC	C quando ocorre a primeira falha instantânea (consulte r0026).								
Índice:	[0]	Desarme por falha recente - informação de falha								
	[1]	Desarme por falha recente - informação de falha 1								
	[2]	Desarme por falha recente - informação de falha 2								
Observação:		junto de informação de falha é memorizado por bloco de falhas instantâneas. r0956[0] 947[07], r0956[1] corresponde a r0947[815] e r0956[2] corresponde a r0947[1623].								
r0957[02]	CO: Corrente atual de saída na falha [A]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3		
	Exibe a corrente de saída	a RMS quando ocorre a primeira falha instantânea (consulte r0027).								
Índice:	[0]	Desarme por	falha recente	e - informaçã	o de falha					
	[1]	Desarme por	falha recente	e - informaçã	o de falha 1					
	[2]	Desarme por	falha recente	e - informaçã	o de falha 2					
Observação:	Somente um conjunto de corresponde a r0947[07									
r0958[02]	CO: Tensão real de saída na falha [V]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3		
	Exibe a tensão de saída o	uando ocorre a	n primeira fall	ha instantâne	ea (consulte	r0025).				
Índice:	[0]	Desarme por								
	[1]	Desarme por	falha recente	e - informaçã	o de falha 1					
	[2]	Desarme por	falha recente	e - informaçã	o de falha 2					
Observação:	Somente um conjunto de corresponde a r0947[07	•		•						
r0964[06]	Dados da versão do Firmware	-	-	-	-	-	U16	3		
	Dados da versão do Firm	ware.								
Índice:	[0]	Empresa (Sie	mens = 42)							
	[1]	Tipo de produ		01)						
	[2]	Versão de firn	nware							
	[3]	Dados do firm	` '							
	[4]	Data do Firmv	vare (dia/mê:	s)						
	[5]	Número dos c	bjetos do inv	/ersor						
	[6]	Versão de firmware								

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
r0967	Palavra de controle 1	-	-	-	-	-	U16	3		
	Exibe a palavra de control	e 1. Consulte r	0054 para a	descrição do	campo de b	oits.	•			
r0968	Palavra de status 1	-	-	-	-	-	U16	3		
	Exibe a palavra do status comandos estão ativos. V					para diagno	osticar qı	uais		
P0969	Reajuste o sistema contador de tempo de execução	0 - 4294967295	0	Т	-	-	U32	3		
	Contador do tempo de exe	ecução do siste	ma resetáve	l.						
P0970	Reinicialização de fábrica	0 - 21	0	C(30)	-	-	U16	1		
	P0970 = 1 reinicia todos os parâmetros (não usuário do padrão) aos valores-padrão.									
	P0970 = 21 reinicializa todos os parâmetros e todos os padrões do usuário ao estado dos valores de fábrica.									
	0	Desabilitado								
	1	Reinicializaçã	o de parâme	tro						
	21	Reinicialização dos Parâmetros Padrão do Usuário								
Dependência:	a: Primeiro conjunto P0010 = 30 (configurações de fábrica).									
	Parar inversor (isto é, desabilitar todos os pulsos) antes que você possa redefinir os parâmetros para os valores padrão.									
Observação:	Os parâmetros seguintes retêm seus valores após uma reinicialização de fábrica:									
	r0039 CO: Medidor de consumo de energia [kWh]									
	P0014 modo de armazenamento									
	P0100 Europa / América do Norte									
	P0205 Aplicação do inversor aplicação									
	P2010 Taxa de transmissão USS / MODBUS									
	P2011 endereço USS									
	P2021 Endereçamento	MODBUS								
	Seleção do protocolo F	P2023 RS485								
	Controle de Clone P84	158								
	Ao transferir P0970, o inve					nternos. Co	municaç	ões são		
P0971	Transferência de dados da RAM para a EEPROM	0 - 21	0	U, T	-	-	U16	3		
	Transfere valores de RAM	l para EEPRON	/I quando aju	istado para 1	l.					
	Transfere valores de RAM	l para EEPRON	Л quando aju	istado para 2	21.					
	0 Desabilitado									
	1 Transferência da partida									
	21	Iniciar a trans	ferência de p	adrões de U	suário					

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
Observação:	Todos os valores na RAM	l são transferido	os para o EE	PROM.							
	O parâmetro é automatica	amente redefini	do em 0 (pac	drão) após a	transferência	a bem-suce	dida.				
		O armazenamento de RAM para EEPROM pode ser realizado através de P0971. As comunicações são reinicializadas se a transferência foi bem-sucedida. Durante o processo de reinicialização comunicações serão interrompidas.									
	BOP exibe 88888										
	Após a conclusão do processo de transferência, a comunicação entre o inversor e periféricos externos (BOP, USS ou Modbus Master) é restabelecida automaticamente.										
r0980[099]	Lista dos números de parâmetros disponíveis	0 - 65535	981	-	-	-	U16	4			
	Contém 100 números de	parâmetros índ	ice de 0 - 99								
Índice:	[0]										
	[1]	Parâmetro 2									
	[98] Parâmetro 99										
	[99]	Próxima lista	de parâmetro	os							
Observação:	A matriz de lista de parâmetros possui 2 elementos para reduzir o consumo de memória. Em cada acess para um índice de elemento 0 - 99, o resultado individual é determinado dinamicamente pela função 'BeforeAccess'. O último elemento contém o número da matriz do seguinte parâmetro, 0 indica o final da lista.										
10961[099]	Lista dos números de parâmetros disponíveis	0 - 65535	982	-	-	-	U16	4			
	Contém 100 números de	parâmetros índ	ice de 100 -	199.							
Índice:	Consulte r0980										
Observação:	Consulte r0980	T		1			T				
r0982[099]	Lista dos números de parâmetros disponíveis	0 - 65535	983	-	-	-	U16	4			
	Contém 100 números de	parâmetros índ	ice de 200 - :	299.							
Índice:	Consulte r0980										
Observação:	Consulte r0980										
r0983[099]	Lista dos números de parâmetros disponíveis	0 - 65535	984	-	-	-	U16	4			
	Contém 100 números de	parâmetros índ	ice de 300 - 3	399.							
Índice:	Consulte r0980										
Observação:	Consulte r0980										
r0984[099]	Lista dos números de parâmetros disponíveis	0 - 65535	985	-	-	-	U16	4			
	Contém 100 números de	parâmetros índ	ice de 400 -	499.							
Índice:	Consulte r0980										
Observação:	Consulte r0980										
r0985[099]	Lista dos números de parâmetros disponíveis	0 - 65535	986	-	-	-	U16	4			
	Contém 100 números de	parâmetros índ	ice de 500 -	599.			·				
Índice:	Consulte r0980										

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
r0986[099]	Lista dos números de parâmetros disponíveis	0 - 65535	987	-	-	-	U16	4		
	Contém 100 números de	oarâmetros índ	ice de 600 - 6	699.						
Índice:	Consulte r0980									
Observação:	Consulte r0980									
r0987[099]	Lista dos números de parâmetros disponíveis	0 - 65535	988	-	-	-	U16	4		
	Contém 100 números de	oarâmetros índi	ice de 700 - 7	799.						
Índice:	Consulte r0980									
Observação: Consulte r0980										
r0988[099]	Lista dos números de parâmetros disponíveis	0 - 65535	989	-	-	-	U16	4		
	Contém 100 números de parâmetros índice de 800 - 899.									
Índice:	Consulte r0980									
Observação:	Consulte r0980									
r0989[099]	Lista dos números de parâmetros disponíveis	0 - 65535	0	-	-	-	U16	4		
	Contém 100 números de parâmetros índice de 900 - 999.									
Índice:	Consulte r0980									
Observação:	Consulte r0980									
P1000[02]	Seleção do ponto de ajuste da frequência	0 - 77	1	C, T	-	CDS	U16	1		
	Seleciona fonte do ponto de ajuste de frequência. O ponto de ajuste principal é dado pelo dígito pouco significativo (posição da mão direita) e o ponto de ajuste adicional é dado pelo dígito mais significativo (posição da mão esquerda). Dígitos simples significam pontos de ajuste principais que não tem ponto de ajuste adicional.									
	Freqüência de ≜ saída	setpoin adicion	al	-··- <u>·</u> ,						
		setpoint principal	de	ência real ·,			→			
	comando executar					Te	mpo ——			
	0 Sem ponto de ajuste principal									

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
	1	ponto de ajust	te do MOP		l .			ı	
	2	ponto de ajust	te analógico						
	3	Frequência fix	а						
	5	USS / MODBI	JS em RS48	5					
	7	ponto de ajust	te analógico	2					
	10	Sem ponto de	ajuste princ	ipal + ponto	de ajuste do	MOP			
	11	ponto de ajust	te do MOP +	ponto de aju	ıste do MOP	1			
	12	ponto de ajust	te analógico	+ ponto de a	juste do MO	Р			
	13	Frequência fix	a + ponto de	ajuste do M	IOP				
	15	USS/MODBU	S em RS485	+ setpoint d	о МОР				
	17	ponto de ajust	te analógico	2 + ponto de	ajuste do M	OP			
	20	Sem ponto de	ajuste princ	ipal + ponto	de ajuste an	alógico			
	21	ponto de ajust	te do MOP +	ponto de aju	ıste analógic	ю			
	22	ponto de ajust	te analógico	+ ponto de a	juste analóg	ico			
	23	Frequência fix	a + ponto de	ajuste analo	ógico				
	25	USS/MODBU	S em RS485	+ setpoint a	nalógico				
	27	ponto de ajust	te analógico	2 + ponto de	ajuste analo	ógico			
	30	Sem ponto de	ajuste princ	ipal + Frequé	ència fixa				
	31	ponto de ajust	te do MOP +	Frequência	fixa				
	32	ponto de ajust	te analógico	+ Frequência	a fixa				
	33	Frequência fix	a + Frequên	cia fixa					
	35	USS/MODBU	S em RS485	+ frequência	a fixa				
	37	ponto de ajust	te analógico	2 + Frequên	cia fixa				
	50	Se setpoint pr	incipal + US	S/MODBUS	em RS485				
	51	Setpoint do M	OP + USS/M	IODBUS em	RS485				
	52	Setpoint analo	ógico + USS/	MODBUS er	n RS485				
	53	Frequência fix	a + USS/MC	DBUS em R	S485				
	55	USS/MODBU	S em RS485	+ USS/MOD	BUS em RS	S485			
	57	Setpoint analo	ógico 2 + US	S/MODBUS	em RS485				
	70	Sem ponto de	ajuste princ	ipal + ponto	de ajuste an	alógico 2			
	71	ponto de ajust	te do MOP +	ponto de aju	ıste analógic	o 2			
	72	ponto de ajust	te analógico	+ ponto de a	juste analóg	ico 2			
	73	Frequência fix	a + ponto de	ajuste analo	ógico 2				
	75	USS/MODBU	S em RS485	+ setpoint a	nalógico 2				
	77	ponto de ajus		-		ógico 2			
Dependência:	Parâmetro relacionado: P	1 -							
Cuidado:		imetros define (o padrão) de todas as configurações no item selecionado. Estes etros: P1070, P1071, P1075, P1076							
	Se P1000 = 1 ou 1X e P1 inibida.	032 (inibe direç	ão reversa d	o MOP) = 1,	então a dire	ção do mot	or revers	sa será	
Observação:	RS485 também são aplica a fonte de comando P070	atível com o protocolo MODBUS assim como USS. Todas as opções USS no icáveis para o MODBUS. Para alterar o ponto de ajuste utilizando o BOP quando 700 não é estabelecida para 1, você precisa verificar que P1035 está estabelecido 36 está estabelecido para r0019 bit 14.							

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
P1001[02]	Frequência fixa 1 [Hz]	-550.00 - 550.00	10.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponte de ajuste de	frequência de	PID fixo 1. E	xistem 2 tipo	s de frequêr	icias fixas:		
	 Seleção direta (P1016 	= 1):						
	 Nesse modo de op fixa. 	eração 1 o sele	etor de Frequ	ıência Fixa (P1020 a P10	023) selecio	na 1 fred	quência
	 Se diversas entrad Por exemplo: FF1 			o tempo, as	frequências	selecionada	as são so	omadas.
	 Seleção de código bin 	ário (P1016 = 2	2):					
	 Até 16 frequências 	fixas diferente	s podem ser	selecionada	s utilizando e	esse métod	0.	
Dependência:	Selecionar operação de fr	equência fixa (utilizando P1	000).				
	Inversor requer comando P0840 para partir.					1025 deve s	ser cone	ctado a
Observação:	Frequências fixas podem	1	os usando as	т	gitais.			
P1002[02]	Frequência fixa 2 [Hz]	-550.00 - 550.00	15.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste de	frequência 2 d	o PID fixo.					
Observação:	Consulte P1001	T	1	T	1	1		ı
P1003[02]	Frequência fixa 3 [Hz]	-550.00 - 550.00	25.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste de	frequência 3 d	o PID fixo.					
Observação:	Consulte P1001	T	1	1	1	T	1	1 =
P1004[02]	Frequência fixa 4 [Hz]	-550.00 - 550.00	50.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste de	frequência 4 d	o PID fixo.					
Observação:	Consulte P1001	550.00	10.00	I	1	DD0	le	I a
P1005[02]	Frequência fixa 5 [Hz]	-550.00 - 550.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste de	frequência 5 d	o PID fixo.					
Observação:	Consulte P1001	l	1	I	1	1556	I =	1 -
P1006[02]	Frequência fixa 6 [Hz]	-550.00 - 550.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste de	frequência 6 d	o PID fixo.					
Observação:	Consulte P1001	FF0 00	10.00			DDC	F1: :4	
P1007[02]	Frequência fixa 7 [Hz]	-550.00 - 550.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste de	frequência 7 d	o PID fixo.					
Observação:	Consulte P1001	l	1	I	1	1556	I =	1 -
P1008[02]	Frequência fixa 8 [Hz]	-550.00 - 550.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste de	frequência 8 d	o PID fixo.					
Observação:	Consulte P1001	T	1	ı	1	1		1
P1009[02]	Frequência fixa 9 [Hz]	-550.00 - 550.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste de	frequência 9 d	o PID fixo.					
Observação:	Consulte P1001							

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
P1010[02]	Frequência fixa 10 [Hz]	-550.00 - 550.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste de	frequência 10	do PID fixo.					
Observação:	Consulte P1001							
P1011[02]	Frequência fixa 11 [Hz]	-550.00 - 550.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste de	frequência 11	do PID fixo.					
Observação:	Consulte P1001							
P1012[02]	Frequência fixa 12 [Hz]	-550.00 - 550.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste de	frequência 12	do PID fixo.				_	
Observação:	Consulte P1001							
P1013[02]	Frequência fixa 13 [Hz]	-550.00 - 550.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste de	frequência 13	do PID fixo.				_	
Observação:	Consulte P1001							
P1014[02]	Frequência fixa 14 [Hz]	-550.00 - 550.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste de	de frequência 14 do PID fixo.						
Observação:	Consulte P1001	P1001						
P1015[02]	Frequência fixa 15 [Hz]	-550.00 - 550.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste de	frequência 15	do PID fixo.					
Observação:	Consulte P1001							
P1016[02]	Modo de frequência fixa	1 - 2	1	T	-	DDS	U16	2
	Frequências fixas podem	ser selecionada	as em dois m	odos diferei	ntes. P1016	define o mo	odo.	
	1	Seleção direta	a					
	2	Seleção binár	ia					
Observação:	Consulte P1001 para des	crição de como	usar frequêr	ncias fixas.				
P1020[02]	BI: Bit 0 de seleção de frequência fixa	0 - 4294967295	722.3	Т	-	CDS	U32	3
	Define a origem da seleçã	ăo de frequência	a fixa.					
Configuração:	722.0	Entrada digita	I 1 (requer P	0701 para s	er ajustado	para 99, BIO	CO)	
	722.1	Entrada digita	I 2 (requer P	0702 para s	er ajustado	para 99, BIO	CO)	
	722.2	Entrada digita	I 3 (requer P	0703 para s	er ajustado	para 99, BIO	CO)	
Dependência:	Acessível apenas se P07	01 - P070x = 99) (função das	entradas di	gitais = BIC	O)		
P1021[02]	BI: Bit 1 de seleção de frequência fixa	0 - 4294967295	722.4	Т	-	CDS	U32	3
	Consulte P1020							
P1022[02]	BI: Bit 2 de seleção de frequência fixa	0 - 4294967295	722.5	Т	-	CDS	U32	3
<u> </u>	Consulte P1020		. <u></u>					

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
P1023[02]	BI: Bit 3 de s frequência fi		0 - 4294967295	722.6	Т	-	CDS	U32	3
	Consulte P1	020		1	1	1	1		
r1024	CO: Frequê	ncia real fixa	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3
	exibe a som	a total das fre	quências fixas	selecionadas	3.				
r1025.0	BO: Status of fixa	de frequência	U1						3
	Exibe o state	us de frequênc	cias fixas.						
	Bit	Nome do sin	al	Sinal 1					
	00	Status do FF	=			Sim		Sinal 0 Não	
P1031[02]	Modo MOP		0 - 3	1	U, T	-	DDS	U16	2
	Especificaçã	áo de modo do	MOP.	I.	1	-I	l	ı	
	Bit	Nome do sin							
	00	Armazenam	ento do ponto o	de aiuste ativ	0	Sim		Não	
	01		sário o estado			Sim		Não	
Observação:	-	1	ão do potenciômetro motorizado. Consulte P1040.						
P1032	Impede a di	reção	0 - 1	1	Т	-	-	U16	2
	Inibe a seleç	ção inversa do	ponto de ajust	e do MOP.					
	0		Direção inversa é permitida Direção inversa inibida						
	1								
Observação:		lterar a direçã le frequência)	o do motor utili	zando o pon	to de ajuste	do potenciô	metro do m	otor (aur	mento /
			uma mudança aumento / dimir			izando o por	nto de ajusto	e do	
	Se P1000 =	1 ou 1X e P10	032 = 1, então	a direção do	motor rever	sa será inibi	da.		
P1035[02]	BI: Habilita I (comando U		0 - 4294967295	19.13	Т	-	CDS	U32	3
	Define a fon	te para a elev	ação da frequê	ncia do pont	o de ajuste	do potenciôr	metro do mo	otor.	
Configuração:	722.0		Entrada digita	I 1 (requer P	0701 para s	er ajustado	para 99, Blo	CO)	
	722.1		Entrada digita	I 2 (requer P	0702 para s	er ajustado	para 99, Blo	CO)	
	722.2		Entrada digita	I 3 (requer P	0703 para s	er ajustado	para 99, Blo	CO)	
Aviso:		Quando o sinal	litado por pulso curto menor que 1 segundo a frequência é alterada em passos al é habilitado mais longo do que 1 segundo o gerador de rampa acelera com a						
P1036[02]	BI: Habilita I (comando D		0 - 4294967295	19.14	Т	-	CDS	U32	3
	Define a fonte para a diminuição da frequência do ponto de ajuste do potenciômetro do motor.								
Configuração:	Consulte P1	035							
Aviso:	Se esse comando é habilitado por pulso curto menor que 1 segundo a frequência é alterada em passos de 0,1 Hz. Quando o sinal é habilitado mais longo do que 1 segundo o gerador de rampa desacelera co a taxa de P1048.								

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
P1040[02]	ponto de ajuste do MOP [Hz]	-550.00 - 550.00	5.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2		
	Determina o ponto de ajus	ste para o contr	ole de poten	ciômetro do	motor (P10	00 = 1).				
Dependência:	Potenciômetro do motor (l adicional (utilizando P100	•	er escolhido d	como ponto	de ajuste pri	ncipal ou po	onto de a	ajuste		
Observação:	Se o ponto de ajuste do p ponto de ajuste adicional, MOP). Para reabilitar direc	a direção reve	rsa será inibi	da por padrá						
	Pressionar rapidamente a ajuste de frequência em p ponto de ajuste de frequê	assos de 0,1 H								
	O valor de partida se torna ativo (para a saída MOP) somente na partida do MOP. P1031 influenc comportamento do valor inicial como segue:							cia o		
	• P1031 = 0: Último pon	to de ajuste M0	OP não salvo	em P1040						
	MOP UP/DOWN reque	er um comando	ON para se	tornar ativo.						
	• P1031 = 1: Último pon	to de ajuste M0	OP salvo em	P1040 em c	ada OFF					
	MOP UP/DOWN reque	er um comando	ON para se	tornar ativo	(padrão).					
	• P1031 = 2: Último pon	to de ajuste M0	OP não salvo	em P1040						
	MOP UP/DOWN ativo sem comando ON adicional.									
	 P1031 = 3: Último ponto de ajuste MOP salvo em P1040 em alimentação-ascendente 									
	MOP UP/DOWN ativo	-			3					
P1041[02]	BI: MOP seleciona o ponto de ajuste automaticamente / manualmente	0 - 4294967295	0	T	-	CDS	U32	3		
	Define a fonte de sinal par potenciômetro motorizado e para baixo por exemplo, deve ser interconectado p 0: manualmente	no modo man P1035 e P103	ual o ponto d 6. Se estiver	le ajuste é al utilizando o	lterado utiliz	ando dois s	inais pa	ra cima		
A	1: automaticamente	N D4040								
Aviso: P1042[02]	Consulte o: P1035, P1036 CI: MOP ponto de ajuste	0 -	0	Т	T_	CDS	U32	3		
F 1042[02]	automático	4294967295	0	1	_	CDS	032	3		
	Define a fonte de sinal par estiver selecionado.	ra o ponte de a	juste do pote	enciômetro n	notorizado s	e o modo a	utomátic	o P1041		
Aviso:	Consulte o: P1041									
P1043[02]	BI: MOP aceita o ponto de ajuste do gerador de rampa	0 - 4294967295	0	Т	-	CDS	U32	3		
	Define a fonte de sinal par potenciômetro motorizado							uração.		
Aviso:	Consulte o: P1044									

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
P1044[02]	CI: MOP ponto de ajuste do gerador de rampa	0 - 4294967295	0	Т	-	CDS	U32	3	
	Define a fonte de sinal par entrada 0 / 1 do comando			e para o MO	P. O valor s	e torna efet	ivo para	uma	
Aviso:	Consulte o: P1043		1						
r1045	CO: MOP frequência de entrada do RFG [%]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3	
	Exibe o ponto de ajuste de	potenciômetro	motorizado	antes desse	e passar o N	MOP RFG.			
P1047 [02]	Tempo de aceleração do MOP do RFG [s]	0.00 - 1000.00	10.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2	
	Define o tempo de acelera alterado de zero até o limi					na. O ponto	de ajus	te é	
Aviso:	Consulte o: P1048, P1082)							
P1048[02]	Tempo de desaceleração do MOP do RFG [s]	0.00 - 1000.0	10.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2	
	Define o tempo de desace alterado do limite definido					nterna. O po	onto de a	ajuste é	
Aviso:	Consulte o: P1047, P1082	2							
r1050	CO: Frequência de saída real do MOP [Hz]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2	
	Exibe o ponto de ajuste de	Exibe o ponto de ajuste de frequência do potenciômetro motorizado.							
P1055[02]	BI: Habilita JOG direito	0 - 4294967295	19.8	Т	-	CDS	U32	3	
	Define fonte de JOG direit	o quando P071		ão automátio	ca de comar	ndo / fonte d			
P1056[02]	BI: Habilita JOG esquer- do	0 - 4294967295	0	Т	-	CDS	U32	3	
	Define fonte de JOG esqu configuração).	erdo quando P	0719 = 0 (se		ática de cor	mando / fon	te de		
P1057	JOG habilitado	0 - 1	1	T	-	-	U16	3	
	Enquanto habilitação JOG				ilitado. Qua				
P1058[02]	Frequência de JOG [Hz]			U, T	-	DDS	Flutu- ante		
	Jogging aumenta a velocionexecutar um número espe RUN no painel do operado uma das entradas digitais frequência na qual o inver esquerdo' ou 'JOG direito'	cífico de rotaçõ or para jogging para controlar sor irá funciona	ões e posicio utiliza um co a velocidade ar. A velocida	nar manualr mutador de do motor. E ade do motor	nente o roto não memor inquanto jog r é aumenta	r. No modo ização inter gging, P105 da enquant	JOG, o mediária 8 determ o 'JOG	botão i em iina a	
Dependência:	P1060 e P1061 definir cim de arredondamento (P113 sobre a aceleração JOG.								
P1059[02]	Frequência de JOG esquerdo [Hz]	0.00 - 550.00	5.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2	
	Este parâmetro determina selecionado.	a frequência n	a qual o inve	ersor será ex	ecutado en	quanto o jog	ging for		
Dependência:	P1060 e P1061 definir cim	na e para baixo	. respectivan	nente. os ter	npos de ace	eleração do	iogging.		


Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
P1060[02]	Tempo de aceleração do JOG [s]	0.00 - 650.00	10.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define o tempo de acelera	ição jog.Esse	é o tempo ut	ilizado enqua	anto jogging	estiver ativ	′ 0.	
Dependência:	Consulte também P3350,	P3353.						
Aviso:	Tempos de aceleração us	ados:						
	• P1060 / P1061 : Modo	JOG está ativo						
	• P1120 / P1121 : Modo	normal (ON / 0	DFF) está ati	vo				
	• P1060 / P1061 : Modo	normal (ON / 0	DFF) e P112	4 está ativo				
	O arredondamento de P1	130 - P1133 tar	nbém se apl	ica à rampa	do JOG.			
Observação:	Se a função SuperTorque	ue está ativado, o inversor irá inicialmente acelerar usando o valor em P3353.						
P1061[02]	Tempo de desaceleração do JOG [s]	0.00 - 650.00	10.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define o tempo de desace	eleração.Esse	é o tempo ut	ilizado enqua	anto jogging	estiver ativ	′ 0.	
Dependência:	Consulte também P3350,	P3353.						
Observação:	Consulte P1060							•
P1070[02]	CI: Ponto de ajuste principal	0 - 4294967295	1050[0]	Т	-	CDS	U32	3
	Define a fonte do principal	al ponto de ajuste.						
Configuração:	755	Entrada analógica ponto de ajuste 1						
	1024	Frequência fix	a do ponto c	le ajuste				
	1050	Potenciômetro	do motor (N	IOP) ponto	de ajuste			
P1071[02]	CI: Escalonamento do ponto de ajuste principal	0 - 4294967295	1	Т	4000H	CDS	U32	3
	Define a fonte do principal	ponto de ajust	e do escalar	nento.				
Configuração:	Consulte P1070							
P1074[02]	BI: Desabilita o ponto de ajuste adicional	0 - 4294967295	0	U, T	-	CDS	U32	3
	Desabilita o ponto de ajus	te adicional.						
Configuração:	Consulte P1070	T	1	T	T	T	Т	T
P1075[02]	CI: Ponto de ajuste adicional	0 - 4294967295	0	Т	-	CDS	U32	3
	Define fonte do ponto de a	ajuste adicional	(a ser adicio	nado ao por	nto de ajuste	e principal).		
Configuração:	Consulte P1070	Γ_	I :	Г	1	1		1_
P1076[02]	CI: Escalonamento do ponto de ajuste adicional	0 - 4294967295	[0] 1 [1] 0 [2] 1	Т	4000H	CDS	U32	3
	Define fonte de escalamer principal).	nto para o pont	o de ajuste a	idicional (a s	er adicionad	do ao ponto	de ajust	e
Configuração:	1	Escalonamen	to de 1 (1009	%)				
	755	Entrada analó	gica ponto d	e ajuste 1				
	1024	Frequência fix	a do ponto c	le ajuste				
	1050	ponto de ajust	te do MOP					

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
r1078	CO: Ponto de ajuste total da frequência [Hz]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3	
	Exibe a soma dos pontos	xibe a soma dos pontos de ajuste principal e adicional.							
r1079	CO: Ponto de ajuste selecionado da frequência [Hz]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3	
	Exibe o ponto de ajuste se exibidos:								
	r1078 frequência total do ponto de ajuste								
	P1058 JOG frequência direita								
	P1059 JOG frequência esquerda								
Dependência:	P1055 (BI: Habilita JOG d direito ou JOG esquerdo r			a JOG esque	erdo) define	fonte de co	mando d	lo JOG	
Observação:	P1055 = 0 e P1056 = 0 ==	=> o ponto de a	juste total da	frequência	é seleciona	do.			
P1080[02]	Frequência mínima [Hz]	0.00 - 550.00	0.00	C, U, T	-	DDS	Flutu- ante	1	
	frequência. A frequência n a fonte de valor-alvo de fro fonte de valor-alvo JOG (a através em tempo ótimo p temporização na banda de	iusta o mínimo da frequência do motor na qual o motor funcionará independente do ponto de ajuste de equência. A frequência mínima P1080 representa uma frequência de mascaramento de 0 Hz para toda fonte de valor-alvo de frequência, por exemplo, entrada analógica, MOP, FF, USS com a exceção da nte de valor-alvo JOG (análogo a P1091). Desta maneira a banda de frequência + / -P1080 passa ravés em tempo ótimo por meio das rampas de aceleração / desaceleração. Não é possível mporização na banda de frequência. Além disso, uma ultrapassagem na frequência real f_act equência mínima superior P1080 teve a potência de saída pela função de sinal f_act > f_min.							
Observação:	O valor configurado é válid	do para as rota	ções horária	s e anti-horá	rias.	•			
	Sob certas condições (por frequência mínima.	exemplo, ram	oa, limitação	de corrente)), o motor po	ode rodar al	oaixo da		

P1082[02] Frequência máxima [Hz] 0.00 - 550.00 50.00 C, T - DDS Flutu- 1	Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala		Tipo de dados	Aces- so Nível
ante	P1082[02]	Frequência máxima [Hz]	0.00 - 550.00	50.00	C, T	-	DDS		1

Ajusta o máximo da frequência do motor na qual o motor funcionará independente do ponto de ajuste de frequência. O valor configurado aqui é válido para ambas as rotações no sentido horário e anti-horário. Além disso, a função de monitorização | f_act |> = P1082 (r0052 10 bits, veja exemplo abaixo) é afetada por este parâmetro.

Exemplo:



Dependência:

O valor máximo de P1082 também depende da frequência nominal: Máx. P1082 = min (15*P0310, 550 Hz). Como consequência P1082 pode ser afetado se P0310 é alterado para um valor menor. A frequência máxima e a frequência de pulso dependem entre si. A frequência máxima afeta a frequência de pulso de acordo com a seguinte tabela.

		P1800					
	2 kHz	4 kHz	6 kHz	8 - 16 kHz			
f _{max} P1082	0 - 133,3 Hz	0 - 266,6 Hz	0 - 400 Hz	0 - 550 Hz			

Exemplo:

Se P1082 é ajustado para 350 Hz uma frequência de pulso de pelo menos 6 kHz é necessária. Se P1800 é menor que 6 kHz o parâmetro é alterado P1800 = 6 kHz.

A frequência máxima de saída do inversor pode ser excedida se um dos itens abaixo estiver ativo:

- P1335 ± 0 (Compensação de escorregamento ativa):

$$f_{max}$$
 (P1335)= f_{max} + $f_{slip,max}$ = P1082+ $\frac{P1336}{100} \cdot \frac{r0330}{100} \cdot P0310$

- P1200 ≠ 0 (Reinício de voo ativo):

fmax (P1200)= fmax + 2·fslip,nom = P1082+2·
$$\frac{r0330}{100}$$
· P0310

Observação:

Ao usar a fonte de referência

- Entrada Analógica
- USS

o ajuste de frequência (em Hz) é ciclicamente calculado utilizando

- um valor percentual (por exemplo, para a entrada analógica r0754)
- um valor hexadecimal (por exemplo, para a USS r2018 [1])
- e a frequência de referência P2000.

Se por exemplo, P1082 = 80 Hz, P2000 = 50 Hz e a entrada analógica é parametrizada com P0757 = 0 V, P0758 = 0 %, P0759 = 10 V, P0760 = 100 %, uma frequência de ponto de ajuste de 50 Hz será aplicada em uma entrada analógica de 10 V. Quando comissionamento rápido é realizado, P2000 é alterado como segue: P2000 = P1082.

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
r1084	Frequência máxima resultante [Hz]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3
	Exibe a frequência máxim	a resultante.						
P1091[02]	Frequência de salto [Hz]	0.00 - 550.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3
	Define o salto de frequênc de + /-P1101 (pular banda	•		ssonância m	ecânica e sı	uprime frequ	uências	dentro
Aviso:	Operação estacionária nã através (na aceleração). F continuamente entre 10 H	Por exemplo, se	P1091 = 10	Hz e P1101				passada
Observação:	A função é desabilitada se	P1091 = 0.						
P1092[02]	Pular frequência 2 [Hz]	0.00 - 550.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3
	Define o salto de frequênc de + /-P1101 (pular banda			ssonância m	ecânica e sı	uprime frequ	uências	dentro
Observação:	Consulte P1091	T	T	T	•	T		T
P1093[02]	Frequência de salto 3 [Hz]	0.00 - 550.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3
	Define o salto de frequênc de + /-P1101 (pular banda			ssonância m	ecânica e sı	uprime frequ	uências	dentro
Observação:	Consulte P1091							
P1094[02]	Frequência de salto 4 [Hz]	0.00 - 550.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3
	Define o salto de frequênc de + /-P1101 (pular banda			ssonância m	ecânica e sı	uprime frequ	uências	dentro
Observação:	Consulte P1091							
P1101[02]	Pular banda de frequência [Hz]	0.00 - 10.00	2.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3
	Entrega a banda de freque	ência a ser apli	cada para pu	ılar frequênc	cias.			
Observação:	Consulte P1091							
P1110[02]	BI: Impede o ponto de ajuste de frequência negativo	0 - 4294967295	0	Т	-	CDS	U32	3
	Esse parâmetro suprime prinibida para o canal de por ajuste negativo, o motor é	nto de ajuste. S	Se forem dad	as uma freq	uência mínii	ma (P1080)	e ponto	
Configuração:	0	Desabilitado	·		•			
	1	Habilitado						
P1113[02]	BI: Reverso	0 - 4294967295	19.11	Т	-	CDS	U32	3
	Define fonte de comando configuração).	reverso usado	quando P07	19 = 0 (selec	ção automát	ica de coma	ando / fo	nte de
Configuração:	722.0	Entrada digita	I 1 (requer P	0701 para s	er ajustado i	para 99, BI0	CO)	
	722.1	Entrada digita	l 2 (requer P	0702 para s	er ajustado i	para 99, BIO	CO)	
	722.2	Entrada digita	I 3 (requer P	0703 para s	er aiustado i	para 99, BIO	20)	

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
r1114	CO: Ponto de ajuste da frequência após o controle de direção [Hz]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3
	Exibe a frequência do por	ito de ajuste ap	ós a mudanç	ça de direção).			
r1119	CO: Ponto de ajuste de frequência antes do RFG [Hz]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3
	Apresenta ponto de ajuste modificação por outras fur			oara o gerad	or de função	de rampa	após a	
	P1110 BI: Inibe ponto	de ajuste de fre	equência neg	jativa,				
	P1091 - P1094 pular frequências							
	P1080 frequência mínima							
	P1082 frequência máx							
	Este valor está disponível		e não filtrad	o (r1119).				
P1120[02]	Tempo de aceleração [s]	0.00 - 650.00		C, U, T	-	DDS	Flutu- ante	1
	Tempo que leva para o motor acelerar do repouso até a frequência máxima (P1082) quando nenhum arredondamento é utilizado. Definir o tempo de aceleração muito curto pode fazer o inversor interrompe (sobrecorrente F1).							
Dependência:	Tempos de arredondamer sobre a aceleração. Consulte também P3350,							
Aviso:	Tempos de aceleração us	JOG está ativo normal (ON / 0	OFF) está ati					
Observação:	Se for utilizado um ponto de um PLC), o melhor car aceleração em P1120 e P imediatamente eficaz. Se o valor em P3353.	ninho para atin 1121 levement	gir um desen e menor do d	npenho ótimo que aquele d	o do inverso o PLC. Alte	or é definir o rações em l	tempo o	de erá
P1121[02]	Tempo de desaceler- ação [s]	0.00 - 650.00	10.00	C, U, T	-	DDS	Flutu- ante	1
	Tempo que leva para o ma arredondamento é utilizad		r do repouso	até a freque	ência máxin	na (P1082) (quando i	nenhum
Dependência:	Consulte também P3350,	P3353.						
Aviso:	Definir o tempo de desace sobrecorrente F2). Consulte P1120	eleração muito o	curto pode fa	zer o inverso	or interromp	er (sobrete	nsão F1	1
Observação:	Alterações em P1121 sera Consulte P1120	á imediatament	e eficaz.					
P1124[02]	BI: Habilita os tempos de rampa JOG	0 - 4294967295	0	Т	-	CDS	U32	3
	Define fonte para alternar (P1120, P1121) como apli OFF).	entre tempos d						

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
Dependência:	Consulte também P1175.							•		
Aviso:	P1124 não tem qualquer i jog (P1060, P1061) serão tempos de aceleração ser de aceleração JOG (P106 Portanto, não é recomend Consulte P1120.	sempre utilizad ão comutados 0, P1061), dep	dos. Se a fun entre tempos endendo das	ção rampa c s normais de s configuraçõ	lupla é selec aceleração ões de P215	cionada utili (P1120, P 50, P2157 e	izando P 1121) e t P2159.	21175, empos		
P1130[02]	Tempo inicial de arredondamento de aceleração [s]	0.00 - 40.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2		
	Define o tempo de arredondamento em segundos no início da aceleração.									
Aviso:	evitando assim os efeitos Tempos de arredondamer	empos de arredondamento são recomendados, uma vez que eles previnem uma resposta abrupta, evitando assim os efeitos prejudiciais sobre a mecânica. empos de arredondamento não são recomendados quando entradas analógicas são utilizadas, uma ez que resultaria na ultrapassagem / diminuição na resposta do inversor.								
Observação:	Se os tempos de rampa c	os tempos de rampa curto ou zero (P1120, P1121 <p1130, (t_down)="" (t_up)="" 130.<="" a="" acesso="" até="" de="" definidos,="" dependerá="" desaceleração="" npa="" não="" o="" ou="" p1131,="" p1132,="" p1133)="" rampa="" são="" td="" tempo="" total=""></p1130,>								
P1131[02]	Tempo inicial de arredondamento de aceleração [s]	0.00 - 40.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2		
	Define o tempo de arredo	Define o tempo de arredondamento no fim da aceleração.								
Aviso:	Consulte P1130									
P1132[02]	Tempo inicial de desaceleração arredondado [s]	0.00 - 40.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2		
	Define o tempo de arredo	ndamento no ir	nício da desa	celeração.						
Aviso:	Consulte P1130	,								
P1133[02]	Tempo final de desaceleração arredondado [s]	0.00 - 40.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2		
	Define o tempo de arredo	ndamento no fi	m da desace	leração.						
Aviso:	Consulte P1130									
P1134[02]	Tipo de arredondamento	0 - 1	0	U, T	-	DDS	U16	2		
	Define a suavização que está ativa por modificações do ponto de ajuste durante uma aceleração ou desaceleração (por exemplo, novo ponto de ajuste, OFF1, OFF3, REV). Essa suavização é aplicada, se o motor for acelerado ou desacelerado e • P1134 = 0, • P1132 > 0, P1133 > 0 e • o ponto de ajuste não é atingido.									
	0	Suavização c	ontínua							
	1	Suavização n	ão contínua							
Dependência:	Suavização não contínua Efeito somente quando P1130 (Tempo de aceleração do arredondamento inicial) ou P1131 (tempo de aceleração do arredondamento final) ou P1132 (Tempo de desaceleração de arredondamento inicial) o P1133 (Tempo de desaceleração arredondamento final)> 0 s.									

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
P1135[02]	Tempo de desaceleração OFF3 [s]	0.00 - 650.00	5.00	C, U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define o tempo de desace Configurações em P1130 tempo inicial de desacele total de desaceleração Of	e P1134 não ir ação de aproxi	ão ter efeito madamente	na caracterís 10% de P11	stica de des 35 é contud	aceleração o incluído. _I	OFF3. L	
Observação:	Este tempo pode ser ultra	passada se o n	ível de nível	Vcc_max fo	r atingido.			
P1140[02]	BI: Habilitação do RFG	0 - 4294967295	1	Т	-	CDS	U32	3
	Define a fonte de comand entrada binária for igual a						em ramp	a). Se a
P1141[02]	BI: Início do RFG	0 - 4294967295	1	Т	-	CDS	U32	3
	Define a fonte de comand entrada binária for igual a						ampa). S	Se a
P1142[02]	BI: Ponto de ajuste de habilitação do RFG	0 - 4294967295	1	Т	-	CDS	U32	3
	Define a fonte de comand função em rampa). Se a e RFG será desacelerada p	entrada binária f						
r1170	CO: Ponto de ajuste de frequência após RFG [Hz]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3
	Exibe o ponto de ajuste de	e frequência ap	ós o gerado	de rampa.				

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
P1175[02]	BI: Rampa dupla habil- itada	0 - 4294967295	0	T	-	CDS	U32	3
	Define a fonte de comanentão a rampa dupla sera • Aceleração				a. Se a entr	ada binária	é igual a	a um,
	O inversor inicia aQuando f_act > P:	=	-					
	Desaceleração O inversor inicia a	=		-	=	le P1061		
	 Quando f_act < P: Frequência de saída (Hz) 	Tempo	de	•	Tempo de			
	Ten ramp	rampa a do JC a acima 1120 P106	G		rampa abaixo do JOG [s] P1061	Tempo de rampa abaixo		
	P2159 (Hz) P2157 (Hz)					1		
	-P2157 (Hz)						empo s)	
	setp	oint +ve oint +ve						
	LIGAR OFF 1						→	
	P1175 1						- →	
Dependência:	Consulte P2150, P2157,	P2159, r2198.						
Observação:	O algoritmo de rampa du P2150 é utilizado para a desse parâmetro para fa rampa dupla seja usada	olicar histerese p zer a função ran	oara essas co npa dupla res	onfigurações sponder mai	s, assim o us	suário desej	a alterai	o valor
r1199.712	Consulte P1124. CO / BO: Palavra de status RFG	-	-	-	-	-	U16	3
	Exibe o status para o ger	ador de função	de rampa (R	FG).				
	Bit Nome do si	nal		-	Sinal 1		Sinal 0	
	07 Rampa #0				Sim		Não	
	08 Rampa #1				Sim		Não	
	09 Rampa con				Sim		Não	
	+	querda / direita			Sim		Não	
	11 f_act > P21				Sim		Não	
	12 f_act < P21	59(f_3)			Sim		Não	

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
Observação:	Consulte P2157 e P2159.	I		1 40	I		1	
P1200	Partida oscilante	0 - 6	0	U, T	-	-	U16	2
	Inicia o inversor para um r	notor que está	girando por	roca rápida	da frequênc	ia de saída	do inver	sor até
	que a rotação real do mot		ncontrada. E	ntão o motoi	funciona a	té o ponto d	le ajuste	
	utilizando o tempo de ram		4 1 1220					
	0	Partida oscilar						
	1	Partida oscilar						
	2	Partida oscila direções						
	3	Partida oscila						
	4	Partida oscila			-			
	5	Partida oscila direção do po			ção, falha, (OFF2; busc	a apenas	s na
	6	Partida oscilar de ajuste	nte ativa apó	s falha, OFF	2; busca ap	enas na dir	eção do	ponto
Aviso:	Partida oscilante deve ser um intervalo curto da rede sobrecorrente.							
Observação:	Útil para motores com car Configurações 4 a 6 procu					em ambas	as direç	ões.
P1202[02]	Corrente do motor: partida oscilante [%]	10 - 200	100	U, T	-	DDS	U16	3
	Define a corrente de busc do motor (P0305).	a usada para a	partida osci	ante. Valore	s em [%] co	m base na	corrente	nominal
Observação:	Reduzindo a corrente de la sistema não é muito eleva abaixo 30% (e às vezes o motor seja atingida prema	ida. Contudo, a utras configura	s configuraç ções em P12	ões de corre 202 e P1203	nte de busc) podem faz	a em P1202 er com que	2 que es a veloci	tão
P1203[02]	Taxa de busca partida oscilante [%]	10 - 500	100	U, T	-	DDS	U16	3
	Define o fator (no modo V girando para sincronizar o recíproco na sequência de	om o motor gira	ando. Esse v	alor entra er	n [%]. Ele d	efine o grad	iente ini	cial
Exemplo:	Para um motor com 50 Hz	z, 1350 rpm, 10	0% iria produ	ızir um temp	o de busca	máximo de	600 ms.	
Observação:	Um valor mais elevado pro Um valor mais baixo tem o			no e desta m	naneira um t	tempo de bu	ısca mai	s longo.
r1204	Palavra de status: partida oscilante V/f	-	-	-	-	-	U16	4
	Parâmetro Bit para verifica	ar e monitorar o	os estados di	urante a pes	quisa.			
-	Bit Nome do sin	al			Sinal 1		Sinal 0	
	00 Corrente apl	icada			Sim		Não	
	01 A corrente p	ode não ser ap	licada		Sim		Não	
	02 Redução de	Tensão			Sim		Não	
	03 Início da incl	inação do filtro			Sim		Não	
	04 Corrente aba	aixo do limite			Sim		Não	
	05 Corrente mí	nima			Sim		Não	
	07 A velocidade	pode não ser	encontrada		Sim		Não	

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
P1210	Reinício automático	0 - 7	1	U, T	-	-	U16	2
	Configura a função de	reinício automáti	co.			•		•
	0	Desabilitado						
	1	Reinicialização	do disparo a _l	oós ligar, P1	211 desativa	ido		
	2	Reiniciar após b	lackout da re	ede, P1211 d	desabilitado			
	3	Reiniciar após b	rownout ou f	alha da rede	e, P1211 hab	ilitado		
	4	Reiniciar após b	rownout da r	ede, P1211	habilitado			
	5	Reiniciar após b	lackout ou fa	lha da rede	, P1211 desa	abilitado		
	6	Reiniciar após b	rownout/blac	kout ou falh	a da rede, P	1211 habilita	ado	
	7	Reiniciar após b expirar	rownout /bla	ckout ou fall	na da rede, ir	nterromper q	uando P	1211
Dependência:	Reinício automático re	quer comando O	N constante	através de u	ma fiação de	e entrada dig	jital.	
Cuidado:	P1210 > 2 pode provo	car o motor a reir	niciar automa	ticamente se	em comutar o	o comando (N!	
Aviso:	Um " brownout da red completamente antes				a ligação C0	C não sucum	ıbiu	
ι	Um " blackout da rede da alimentação ser rea		ongo da rede	, onde a liga	ıção CC suci	umbiu compl	etamente	e antes
	"Tempo de retardo" é tentativa é 1 segundo,	•	•		•	de retardo" o	da primei	ra
	O "Número de tentativ inversor tentará sair de		de ser ajusta	ido em P121	11. Esse é o	número de r	einícios d	que o
	Quando as falhas esti Tentativas de Reinício segundo.							
	P1210 = 0:							
	Reinício automático é	desativado.						
	P1210 = 1:							
	O inversor irá confirma reaplicada. Isto signific inversor não funcional	ca que o inversor	deve ser tota	ılmente desl	igado, um br			
	P1210 = 2:							
	O inversor irá confirma comando ON seja cab					or. É necessá	ário que d)
	P1210 = 3:							
	Para essas configuraç instante das falhas (F3 É necessário que o co	3, etc.). O inverso	r irá confirma	ır a falha e r	einicializar o	inversor apó	s um bro	
	P1210 = 4:							
	Para essas configuraç instante das falhas (F3 necessário que o com	3). O inversor irá	confirmar a fa	alha e reinici	alizar o invei	rsor após um	n browno	

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
	P1210 = 5:							
	O inversor irá confirma comando ON seja cabo P1210 = 6:		• .			nversor. É no	ecessário	o que o
	O inversor irá confirma necessário que o coma Configuração 6 induz o P1210 = 7:	ando ON seja cab	eado atravé	s de uma en				r. É
	O inversor irá confirma necessário que o coma Configuração 7 induz o	ando ON seja cab	eado atravé	s de uma en				r. É
	A diferença entre esse que o número de reinío	cios definido por F	P1211 tenha	sido esgota	do.	·		
	Partida oscilante deve intervalo curto da rede					irando (por e	exemplo	após um
P1211	Número de tentativas de reinício	0 - 10	3	U, T	-	-	U16	3
	Especifica o número de ativado.	e vezes que o inv	ersor irá ten	tar reiniciar s	se o reinício a	automático F	1210 es	tiver
P1215	Habilitar freio de retenção	0 - 1	0	C, T	-	-	U16	2
	Habilita / desabilita a fu através da palavra de						controlad	0
	palavra de status d	a interface serial	(por exemple	o: USS)				
	saídas digitais (por	exemplo, DO1: =	:=> P0731 =	52.C (r0052	bit 12))			
_	0	Freio de retençã	io do motor d	desabilitado				
	1	Freio de retençã						
Cuidado:	Se o inversor controla efetuado para cargas p grua) a menos que a c Não é permitido utiliza	ootencialmente pe arga tenha sido p	erigosas (por protegida.	exemplo, ca	argas em sus	spensão para	aplicaç	ões na
	projetado apenas para						jeraimen	i.e
P1216	Retardo da liberação do freio de retenção [s]	0.0 - 20.0	1.0	C, T	-	-	Flutu- ante	2
	Define o período durar	ite o qual o invers	sor funciona	à frequência	mínima P10	80 antes da	aceleraç	ão.
P1217	Tempo de retenção após desaceleração [s]	0.0 - 20.0	1.0	C, T	-	-	Flutu- ante	2
	Define o período durar	ite o qual o invers	sor funciona	à frequência	mínima P10	80 após ace	leração.	
Observação:	Se P1217 > P1227, P1	227 terá precedê	encia.					

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
P1218[02]	BI: Correção do avanço do motor com freio de retenção	0 - 4294967295	0	U, T	-	CDS	U32	3
	Permite que a saída do controle separado.	o freio de retençã	o do motor s	eja anulada,	permitindo o	que o freio se	eja abert	o sob
P1227[02]	Tempo de monitoramento de detecção da velocidade zero [s]	0.0 - 300.0	4.0	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Estabelece o tempo de Quando frear com OFF velocidade de ponto de sistema aguarda para	F1 ou OFF3, o rep e ajuste tiver caíd o tempo de finaliz	pouso é iden lo abaixo de	tificado após P2167. Após	s esse tempo s isso, o sina	l de frear é i		
Observação:	P1227 = 300,0: função P1227 = 0,0: pulsos sã Se P1217 > P1227, P1	io travados imedi						
P1230[02]	BI: Habilita freio CC	0 - 4294967295	0	U, T	-	CDS	U32	3
	Habilita a frenagem CC ativa enquanto o sinal aplicação de uma corre Quando o sinal de fren CC não é aplicada até ajustado em P0347 (te de sobrecorrente. O ní corrente nominal do mo	de entrada exterrente de frenagem agem CC é aplic que o motor tenhmpo de desmagred da frenagem	na está ativo n CC (corrent ado, os pulso na sido suficio netização). S CC é ajustad	A frenageme aplicada ta os de saída de entemente de esse retardo em P1232	CC faz o mo ambém mant do inversor s esmagnetiza do é muito cu (corrente de	otor parar ra ém eixo para ão bloquead do. Esse ter urto, poderá	pidamen ado). los e a co mpo de ro ocorrer o	te pela orrente etardo é lisparo
Cuidado:	Com a frenagem CC a superaquecer se ele pe	energia cinética	do motor é c	onvertida en	n aquecimen		O invers	or pode
P1232[02]	Corrente de frena- gem CC [%]	0 - 250	100	U, T	-	DDS	U16	2
	Define o nível de corre distribuída observando OFF1 / OFF3 ==> v BICO ==> veja P12	as seguintes de _l /eja P1233		minal do mot	or (P0305). <i>A</i>	A frenagem (CC pode	ser
P1233[02]	Duração da frenagem CC [s]	0.00 - 250.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define a duração para Quando um comando o para 0 Hz. Quando a frequência d frenagem CC P1232 p	OFF1 ou OFF3 é le saída atinge o	recebido pe	lo inversor, a	ı frequência (de saída cor		
Cuidado:	Veja P1230	p = 100 00 00		.=				

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica-	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de	Aces-
			de Fabrica	do	ue escala	de dados	dados	so Nível
Aviso:	A função de frenagem frenagem CC.	CC provoca o mo	otor a parar r	apidamente	pela aplicaçã	ão de uma co	L	
	Quando o sinal de fren CC não é aplicada até desmagnetização é ca	que o motor tenh	a sido suficie	entemente d	esmagnetiza			orrente
Observação:	P1233 = 0 significa que	e a frenagem CC	não está ativ	vada.				
P1234[02]	Frequência no início da frenagem CC [Hz]	0.00 - 550.00	550.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define a frequência de		=					
	Quando um comando o para 0 Hz.							
	Quando a frequência d inversor injeta uma cor			pelo período			1233.	ı
P1236[02]	Corrente do freio composto [%]	0 - 250	0	U, T	-	DDS	U16	2
I f	Define o nível CC sobr frenagem composta. O de frenagem composta	valor é inserido						
	Se P1254 = 0> V_C	C,Comp = 1,13*	sqr(2) * V_m	ains = 1,13 *	sqrt(2) * P0	210		
	caso contrário, V_CC,0	•						
	O freio composto é um frenagem eficaz na ran controlada e um mínim desaceleração e de fre possível.	npa) após OFF1 lo de energia reto	ou OFF3. Iss rnando para	o permite fre o motor. Po	enagem com r meio da oti	frequência o mização do t	de motor tempo de	9
Dependência:	Frenagem composta d OFF1, OFF3 e qualque					acima). Isto	irá ocorr	er em
	Frenagem CC está	ativa						
	Início rápido está a	tivo						
Aviso:	Aumentar o valor geral muito alto pode resulta				gem, no enta	into, se você	definir o	valor
	Se usado com frenage	m dinâmica habil	itado tambér	n, a frenager	n composta	terá priorida	de.	
	Se for usado com o co ser agravado particular					or durante a	frenage	m pode
Observação:	P1236 = 0 significa que	e a frenagem con	nposta não e	stá ativada.	T	ı	1	ı
P1237	Freio Dinâmico	0 - 5	0	U, T	-	-	U16	2
	Frenagem dinâmica ab	_	_		-			
	Este parâmetro define			•	•	•	, .	
	Frenagem dinâmica é a de frenagem dinâmica.		-		tensão do lin	k CC excede	e o nível	ligado
	Nível ligado de frenage	-						
	Se P1254 = 0> V_C		s * sqrt(2) * V	_mains = 1,1	3 * sqrt(2) *	P0210		
	Senão V_CC,Chopper							
	0	Desabilitado	-					
	1	Ciclo de Trabalh	10 5 %					

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
	2	Ciclo de Trabalh	no 10 %		L			
	3	Ciclo de Trabalh						
	4	Ciclo de Trabalh	ю 50 %					
	5	Ciclo de Trabalh	ю 100 %					
Observação:	Este parâmetro é aplic A a C, o ciclo de traba dinâmica (veja Apêndi	lho do resistor de	frenagem po	ode ser sele	cionado com			
Dependência:	Se a frenagem dinâmic CC e frenagem compo			habilitada, t	oem como fre	enagem com	iposta, fr	enagem
	freio DC nã	o freio composto	não Fro	eio Dinâmico	√ não			
	P1233 > 0	P1236 > 0		P1237 > 0				
	3	3	·	3				
	sim	sim		sim				
Aviso:	freio DC autorizado	freio composto autorizado	freio	▼ DC autorizad	O D	▼ esabilitado		
	V _{DC} , Chopper	z de operar nesse 0% P1237 itoramento ciclo de tarefas A535 é equivalent	e nível indefir	Alar A5:	t _{Chopper, O} ΔV = 17.0	recimento. $N = \frac{x}{100} \cdot t_{Cho}$ V for 380 - 48	pper 30 V	
P1240[02]	Configuração do controlador de Vcc	0 - 3	1	C, T	-	DDS	U16	3
	Habilita / desabilita cor prevenir disparos de s				dinamicamer	ite a tensão	do link C	C para
	0	Controlador Vcc						
	1	Controlador Vcc	_max habilita	ado				
	2	Amortecimento			ler) habilitad	0		
	3	Controlador Vcc			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Cuidado:	Se P1245 aumenta mu	l.						

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
Observação:	Controlador Vcc_m	ax:						
	Controlador Vcc_m link CC (r0026) der			a o tempo de	desaceleraç	ão para mai	nter a ter	nsão do
	Controlador Vcc_m	in:						
	Vcc_min é ativado cinética do motor é inversor. Se o inve dinâmico P1247. S	então usada par rsor dispara imed	a amortecer iatamente co	a tensão do om F3, procu	link CC, isto rará primeira	provoca des amente aum	saceleraç entar o fa	ção do
r1242	CO: Nível ligado de Vcc_max [V]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3
	Exibe o nível ligado do	controlador Vcc	_máx.					
	A equação seguinte é	somente valida s	e P1254 = 0:					
	r1242 = 1,15 * sqrt(2) *	V_mains = 1,15	* sqrt(2) * P(0210				
	caso contrário r1242 é	internamente ca	culado.	ı	1	1	1	
P1243[02]	Fator dinâmico do Vcc_max [%]	10 - 200	100	U, T	-	DDS	U16	3
	Define o fator dinâmico	para o controlad	dor do link Co	О.				
Dependência:	P1243 = 100 % signific usados como configura Vcc_max).) são
Observação:	O ajuste do controlado	r do Vcc é calcul	ado automat	icamente a p	artir de dado	s do motor e	e do inve	rsor.
P1245[02]	Amortecimento cinético de nível ligado [%]	65 - 95	76	U, T	-	DDS	U16	3
	Inserir nível ligado para r1246[V] = (P1245[%]			relativo a te	ensão de alim	nentação (P0)210).	
Alerta:	Aumentar muito o valo			namento nor	mal do inver	sor.		
Observação:	P1254 não tem nenhu	m efeito sobre o r	nível ligado p	ara o amorte	ecimento cine	ético.		
	P1245 padrão para as	variantes monofa	ásicas é 74%).				
r1246[02]	CO: Amortecimento cinético de nível ligado [V]	-	-	-	-	DDS	Flutu- ante	3
	Exibe o nível ligado do abaixo do valor em r12 será reduzida a fim de o inversor dispara com	246, o amortecime manter Vcc dent	ento cinético	será ativado	. Isto signific	a que a freq	uência d	o motor
P1247[02]	Fator dinâmico de amortecimento cinético [%]	10 - 200	100	U, T	-	DDS	U16	3
	Inserir fator dinâmico p P1250, P1251 e P1252	2 (ganho, tempo d	de integração	o e tempo dif	erencial) são			
	Senão, estes são mult	ipiicados poi i 12	47 (latol ulli	arriico do vo	C_IIIII).			

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
P1250[02]	Ganho do controlador de Vcc	0.00 - 10.00	1.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3
	Inserir ganho para o co	ontrolador Vcc.						
P1251[02]	Tempo de integração do controlador Vcc [ms]	0.1 - 1000.0	40.0	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3
	Inserir uma constante	de tempo integra	l para o conti	olador Vcc.				
P1252[02]	Tempo diferencial do controlador Vcc [ms]	0.0 - 1000.0	1.0	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3
	Inserir uma constante	de tempo integra	l para o conti	olador Vcc.				
P1253[02]	Limitação de saída do controlador Vcc [Hz]	0.00 - 550.00	10.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3
	Limita o efeito máximo	do controlador V	/cc_máx.					
Dependência:	Esse parâmetro é influ	enciado por cálc	ulos automát	icos definido	s por P0340			
Observação:	As configurações da fá	brica dependem	da potência	do inversor.				
P1254	Auto detecção dos níveis ligados do Vcc	0 - 1	1	C, T	-	-	U16	3
	em espera por mais de 0	Desabilitado						
	1	Habilitado						
Dependência:	Veja P0210							
P1256[02]	Reação do amortecimento cinético	0 - 2	0	C, T	-	DDS	U16	3
	Entrada de reação par configuração seleciona ou desligar os pulsos. subtensão.	ada, o limite de fr	equência def	inido em P1	257 é utilizad	do ou para re	eter a vel	
	0	Mantém link CC	sob disparo					
	1	Mantém link CC	sob disparo	/ parada				
	2	Parada de conti	role					
Observação:	P1256 = 0: Mantém tensão do link					ıpido com su	btensão.	A
	frequência é mantida a P1256 = 1:					. ,	~	
	Mantém a tensão do li pulsos sejam desabilita P1256 = 2:	ados quando a fr	equência cai	abaixo do li	mite em P12	57.	subtensa	o ou os
	Essa opção desacelera Se a tensão não retorr limite P1257. Então pu está ativo até o limite f	nar, a frequência Isos são desabili	é trazida para tados ou oco	a baixo sob rreu subten	o controle do	controlador		

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível				
P1257[02]	Limite de frequência para amortecimento cinético [Hz]	0.00 - 550.00	2.50	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3				
	Frequência com que o dependendo do P1256		inético (KIB)	ou retém a	velocidade c	u desabilita	os pulsos	8				
P1300[02]	Modo de controle	0 - 19	0	C, T	-	DDS	U16	2				
		Parâmetro para selecionar o método de controle. Relação de controle entre velocidade do motor e tensão fornecida pelo inversor.										
	0	V/f com característica linear										
	1	V/f com FCC										
	2	V/f com característica quadrática										
	3	V/f com caracter	rísticas progr	amáveis								
	4	V/f com eco line	ar									
	5	V/f para aplicaçã	ões têxteis									
	6	V/f com FCC pa	ra aplicaçõe:	s têxteis								
	7	V/f com eco qua	drático									
	19	Controle V/f con	n ponto de aj	uste de tens	são independ	lente						
	V _n P1300 = 0 P130	00 = 2										

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala		onju e da			Tipo de dados	so Nível
Observação:	P1300 =	1: V/f com FC	C (controle do flu	ixo de correr	nte)							
	Mante	ém o fluxo de	corrente do moto	r para melho	rar a eficiên	cia						
			do, V/f linear é at	-								
					as irequerion	a5						
			racterística quadr									
	-		ntiladores / bomba na característica p	_	S							
			-	-	20)							
			inidas pelo usuár racterística linear	` -	•							
	• Carac	cterística linea	ar e Modo de Eco	nomia								
	 Modif 	ica a tensão d	de saída para red	uzir o consur	no de energ	ia						
		 Modifica a tensão de saída para reduzir o consumo de energia P1300 = 5,6: V/f para aplicações têxteis 										
	Comp	ensação de e	escorregamento d	desabilitada.								
		-	nodifica somente		saída.							
	Contr	olador Imax n	ão influencia a fro	equência de	saída							
				-		ia						
	1300 =	P1300 = 7: V/f com característica quadrática e modo de economia										
	0	Característica quadrática com Modo de Economia										
		•										
	Modif	ica a tensão d	de saída para red	uzir o consur	mo de energ							
	• Modif P1300 =	ica a tensão d 19: Controle \	de saída para red V/f com ponto de	uzir o consur ajuste de ter	mo de energ Isão indeper	ndente						
	Modif P1300 = A tabela	ica a tensão d 19: Controle \ a seguir apres	de saída para red	uzir o consur ajuste de ter geral dos par	mo de energ Isão indeper	ndente	/ f) (que	pod	lem	ı ser	
	Modif P1300 = A tabela	ica a tensão d 19: Controle \ a seguir apres	de saída para red //f com ponto de senta uma visão o o as dependência	uzir o consur ajuste de ter geral dos par	mo de energ Isão indeper	ndente	/ f) (que	pod	lem	ı ser	
	Modif P1300 = A tabela modificace	ica a tensão d 19: Controle \ a seguir apres dos em relaçã	de saída para red //f com ponto de senta uma visão o o as dependência	uzir o consur ajuste de ter geral dos par	mo de energ Isão indeper	ndente controle (V	V/f	800 =				
	Modif P1300 = A tabela modificace	ica a tensão d 19: Controle \ a seguir apres dos em relaçã	de saída para red V/f com ponto de senta uma visão o o as dependência metro	uzir o consur ajuste de ter geral dos par	mo de energ Isão indeper	ndente controle (V	V/f	800 =			6 19 x x	
	 Modif P1300 = A tabela modificad N° peça P1300[3] P1310[3] 	ica a tensão o 19: Controle \ a seguir apres dos em relaçã Nome do parâ Modo de contro Boost contínuo	de saída para red V/f com ponto de senta uma visão g o as dependência metro	uzir o consur ajuste de ter geral dos par	mo de energ Isão indeper	ndente controle (V	V/f P13 0	300 = 1 2				
	 Modif P1300 = A tabela modificad N° peça P1300[3] P1310[3] P1311[3] 	ica a tensão o 19: Controle \ a seguir apres dos em relaçã Nome do parân Modo de contro Boost contínuo Boost de aceler	de saída para red V/f com ponto de senta uma visão go o as dependência metro	uzir o consur ajuste de ter geral dos par	mo de energ Isão indeper	ndente controle (V	V/f P13 0 x x	300 = 1 2 × × × ×	3 x x	5 × × ×		
	 Modif P1300 = A tabela modificac N° peça P1300[3] P1310[3] P1311[3] P1312[3] 	ica a tensão o 19: Controle \ a seguir apres dos em relaçã Nome do parâ Modo de contro Boost contínuo Boost de aceler Boost de partida	de saída para red V/f com ponto de senta uma visão go o as dependência metro	uzir o consur ajuste de ter geral dos par	mo de energ Isão indeper	ndente controle (V	V/f P13 0 X X X	800 = 1 2 x x x x x x x x	3	5 X X X	6 19 x x x x x x x x	
	 Modif P1300 = A tabela modificad N° peça P1300[3] P1310[3] P1311[3] 	ica a tensão o 19: Controle \ a seguir apres dos em relaçã Nome do parâ Modo de contro Boost contínuo Boost de aceler Boost de partida Frequência fina	de saída para red V/f com ponto de senta uma visão go o as dependência metro	uzir o consur ajuste de ter geral dos par as P1300 :	mo de energ Isão indeper	ndente controle (V	V/f P13 0 X X X	300 = 1 2 × × × ×	3	5 X X X	6 19 x x x x	
	• Modif P1300 = A tabela modificad N° peça P1300[3] P1310[3] P1311[3] P1312[3] P1316[3] P1320[3] P1320[3]	ica a tensão o 19: Controle \(\) a seguir apres dos em relaçã Nome do parâi Modo de contro Boost contínuo Boost de aceler Boost de partida Frequência fina Coordenada de	de saída para red V/f com ponto de senta uma visão o o as dependência metro le ação a l do boost frequência programá frequência programá	uzir o consui ajuste de ter geral dos par as P1300 :	mo de energ Isão indeper	Nivel 2 2 2 2 2 3 3 3 3	V/f P13 0 X X X	800 = 1 2 x x x x x x x x	3 x x x x	5 X X X	6 19 x x x x x x x x	
	• Modif P1300 = A tabela modificad N° peça P1300[3] P1310[3] P1311[3] P1312[3] P132[3] P1320[3] P1321[3] P1322[3]	ica a tensão o 19: Controle \(\) a seguir apres dos em relaçã Nome do parâi Modo de contro Boost contínuo Boost de aceler Boost de partida Frequência fina Coordenada de Coordenada de	de saída para red V/f com ponto de senta uma visão o o as dependência metro le ação a l do boost frequência programá frequência programá frequência programá	uzir o consui ajuste de ter geral dos par as P1300 : vel 1 vel 1 vel 2	mo de energ Isão indeper	Nivel 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3	V/f P13 0 X X X	800 = 1 2 x x x x x x x x	3 x x x x x x	5 X X X	6 19 x x x x x x x x	
	• Modif P1300 = A tabela modificad N° peça P1300[3] P1310[3] P1311[3] P1316[3] P1320[3] P1321[3] P1322[3] P1323[3]	ica a tensão o 19: Controle \(\) a seguir apres dos em relaçã Nome do parâi Modo de contro Boost contínuo Boost de aceler Boost de partida Frequência fina Coordenada de Coordenada de Coordenada de	de saída para red V/f com ponto de senta uma visão o o as dependência metro le ação a I do boost frequência programá frequência programá frequência programá frequência programá	uzir o consui ajuste de ter geral dos par as P1300 : vel 1 vel 1 vel 2 vel 2	mo de energ Isão indeper	Nivel 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3	V/f P13 0 X X X	800 = 1 2 x x x x x x x x	3 x x x x	5 X X X	6 19 x x x x x x x x	
	• Modification Mod	ica a tensão o 19: Controle \(\) a seguir apres dos em relaçã Nome do parâ Modo de contro Boost contínuo Boost de aceler Boost de partida Frequência fina Coordenada de Coordenada de Coordenada de Coordenada de Coordenada de	de saída para red V/f com ponto de senta uma visão q o as dependência metro le ação a I do boost frequência programá frequência programá frequência programá frequência programá	uzir o consui ajuste de ter geral dos par as P1300 : vel 1 vel 1 vel 2 vel 2 vel 3	mo de energ Isão indeper	Nível 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3	V/f P13 0 X X X	800 = 1 2 x x x x x x x x	3 x x x x x x x x	5 X X X	6 19 x x x x x x x x	
	• Modification Mod	ica a tensão o 19: Controle \(^1\) a seguir apres dos em relaçã Nome do parâi Modo de contro Boost contínuo Boost de aceler Boost de partida Frequência fina Coordenada de	de saída para red V/f com ponto de senta uma visão q o as dependência metro le ação a l do boost frequência programá	uzir o consui ajuste de ter geral dos par as P1300 : vel 1 vel 1 vel 2 vel 2 vel 3	mo de energ Isão indeper	Nível 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3	V/f P13 0 X X X	800 = 1 2 x x x x x x x x	3 x x x x x x	5 X X X	6 19 x x x x x x x x	
	• Modification Mod	ica a tensão o 19: Controle o a seguir apres dos em relaçã Nome do parâi Modo de contro Boost contínuo Boost de aceler Boost de partida Frequência fina Coordenada de	de saída para red V/f com ponto de senta uma visão q o as dependência metro le ação a l do boost frequência programá	uzir o consui ajuste de ter geral dos par as P1300 : vel 1 vel 1 vel 2 vel 2 vel 3	mo de energ Isão indeper	Nível 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3	V/f P13 0 x x x x	800 = 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	3 x x x x x x x x	5 x x x x x 	6 19 x x x x x x x x x x x x x x	
	• Modification Mod	ica a tensão o 19: Controle o a seguir apres dos em relaçã Nome do parâ Modo de contro Boost contínuo Boost de aceler Boost de partidi Frequência fina Coordenada de	de saída para red V/f com ponto de senta uma visão q o as dependência metro le ação a l do boost frequência programá	uzir o consui ajuste de ter geral dos par as P1300 : vel 1 vel 1 vel 2 vel 2 vel 3	mo de energ Isão indeper	Nível 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	V/f P13 0 x x x x x x x x x	800 = 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	3 x x x x x x x x x x x	5 X X X X X X — — — — — — — — — — — — —	6 19 x x x x x x x x	
	• Modification Mod	ica a tensão o 19: Controle o a seguir apres dos em relaçã Nome do parâ Modo de contro Boost contínuo Boost de aceler Boost de partidi Frequência fina Coordenada de	de saída para red V/f com ponto de senta uma visão q o as dependência metro le ação a I do boost frequência programá de de tensão i para FCC de escorregamento	uzir o consui ajuste de ter geral dos par as P1300 : vel 1 vel 1 vel 2 vel 2 vel 3	mo de energ Isão indeper	Nível 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2	V/f P13 0 x x x x x	800 = 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	3 x x x x x x x x x x x	5 X X X X X X — — — — — — — — — — — — —	6 19 x x x x x x x x x x x x x x	
	• Modification P1300 = A tabela modification Modification P1300[3] P1310[3] P1312[3] P1320[3] P1322[3] P1323[3] P1324[3] P1325[3] P1330[3] P1333[3] P1335[3] P1335[3]	ica a tensão o 19: Controle o a seguir apres dos em relaçã Nome do parâ Modo de contro Boost contínuo Boost de aceler Boost de partidi Frequência fina Coordenada de COO	de saída para red V/f com ponto de senta uma visão q o as dependência metro le ação a I do boost frequência programá de de tensão i para FCC de escorregamento	uzir o consui ajuste de ter geral dos par as P1300 : vel 1 vel 1 vel 2 vel 2 vel 3 vel 3	mo de energ Isão indeper	Nível 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	V/f P13 0 x x x x x x x	800 = 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	3 x x x x x x x x x x x x	5 X X X X X X — — — — — — — — — — — — —	6 19 x x x x x x x x x x x x x x	
	• Modification P1300 = A tabela modification Modification P1300[3] P1310[3] P1312[3] P1322[3] P1322[3] P1323[3] P1324[3] P1325[3] P1330[3] P1335[3] P1335[3] P1336[3]	ica a tensão o 19: Controle o a seguir apres dos em relaçã Nome do parâ Modo de contro Boost contínuo Boost de aceler Boost de partidi Frequência fina Coordenada de	de saída para red V/f com ponto de senta uma visão go as dependência metro le ação a l do boost frequência programá frequencia programá frequência programá frequência programá siste de tensão dal para FCC de escorregamento scorregamento	uzir o consui ajuste de ter geral dos par as P1300 : vel 1 vel 1 vel 2 vel 2 vel 3 vel 3	mo de energ Isão indeper	ndente controle (V	V/f P13 0 x x x x x x x x	800 = 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	3 x x x x x x x x x x x x x	5 x x x x x 	6 19 x x x x x x x x x x x x x x	
	• Modification Mod	ica a tensão o 19: Controle o a seguir apres dos em relaçã Nome do parâ Modo de contro Boost contínuo Boost de aceler Boost de partidi Frequência fina Coordenada de Coo	de saída para red V/f com ponto de senta uma visão go as dependência metro le ação a l do boost frequência programá controlador de freq. I do controlador Imax	uzir o consui ajuste de ter geral dos par as P1300 : vel 1 vel 1 vel 2 vel 2 vel 3 vel 3	mo de energ Isão indeper	ndente controle (V Nivel	V/f P13 0 X X X X X X X X X	800 = 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	3 x x x x x x x x x x x x x	5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	6 19 x	
	• Modification P1300 = A tabela modification Modification P1300[3] P1300[3] P1310[3] P1311[3] P1312[3] P1320[3] P1322[3] P1323[3] P1324[3] P1325[3] P1330[3] P1335[3] P1336[3] P1336[3] P1338[3] P1340[3]	ica a tensão o 19: Controle o a seguir apres dos em relaçã Nome do parâ Modo de contro Boost contínuo Boost de aceler Boost de partidi Frequência fina Coordenada de Coo	de saída para red V/f com ponto de senta uma visão go as dependência metro le ação a l do boost frequência programá frequ	uzir o consur ajuste de ter geral dos par as P1300 : vel 1 vel 1 vel 2 vel 2 vel 3 vel 3	mo de energ Isão indeper	ndente controle (V Nível	V/f P13 0	800 = 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	3 x x x x x x x x x x x x x	5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	6 19 x	

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível				
P1310[02]	Boost contínuo [%]	0.0 - 250.0	50.0	U, T	PORCEN TAGEM	DDS	Flutu- ante	2				
	lineares quanto quadrá	Define o nível de boost em [%] relativo a P0305 (corrente nominal do motor) aplicável tanto a curvas V / lineares quanto quadráticas.										
	Com baixas frequências de saída a tensão de saída é baixa para manter constante o nível do fluxo. Contudo, a tensão de saída pode ser muito baixa para o seguinte:											
	magnetização do motor assíncrono											
	segurar a carga											
	superar perdas no sistema.											
	A tensão de saída do inversor pode ser aumentada através de P1310 para a compensação das perda segurar cargas a 0 Hz ou manter a magnetização.											
	A amplitude do boost e	A amplitude do boost em Volt em uma frequência de zero é definida da seguinte maneira:										
	V_ConBoost,100 = P0	V_ConBoost,100 = P0305 * Rsadj * (P1310 / 100)										
	Onde:											
	Rsadj = resistência do	estator ajustada	para tempera	atura								
	Rsadj = (r0395 / 100) *	(P0304 / (sqrt(3)	* P0305)) *	P0305 * sqrt	(3)							
Observação:	O aumento dos níveis de boost aumenta o aquecimento do motor (especialmente quando parado).											
	Configuração em p0640 (fator de sobrecarga do motor [%]) limita o boost:											
	sum(V_Boost) / (P0305 * Rsadj) <= P1310 / 100											
	Os valores de boost são combinados quando o boost contínuo (P1310) é utilizado em conjunto com outros parâmetros boost (boost de aceleração P1311 e boost de partida P1312). Contudo, prioridades são alocadas para esses parâmetros como segue:											
	P1310 > P1311 > P13	12										
	O boost total é limitado	pela seguinte ed	quação:									
	sum(V_Boost) <= 3 * F	R_S * I_Mot = 3 * I	P0305 * Rsa	dj								
P1311[02]	Boost de aceleração [%]	0.0 - 250.0	0.0	U, T	PORCEN TAGEM	DDS	Flutu- ante	2				
	Aplica-se boost em [% positiva do ponto de aj											
	P1311 só produzirá bo desaceleração.	ost durante a ran	npa, e por iss	so é útil para	torque adici	onal durante	a acele	ração e				
	Ao contrário do P1312 é sempre executado d						ndo ON,	P1311				
	A amplitude do boost e	em Volt em uma f	requência de	zero é defir	nida da segu	inte maneira	:					
	V_AccBoost,100 = P03	V_AccBoost,100 = P0305 * Rsadj * (P1311 / 100)										
	Onde:											
	Rsadj = resistência do estator ajustada para temperatura											
	Rsadj = (r0395 / 100) * (P0304 / (sqrt(3) * P0305)) * P0305 * sqrt(3)											
Observação:	Veja P1310											

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P1312[02]	Boost de partida [%]	0.0 - 250.0	0.0	U, T	PORCEN TAGEM	DDS	Flutu- ante	2			
	Aplica-se uma constante deslocamento linear (em $[\%]$ relativa a P0305 (corrente nominal do motor)) para curva ativa V / f (linear ou quadrática) após um comando ON e permanece ativo até que:										
	a saída de rampa atinge o ponte de ajuste pela primeira vez respectivamente										
	2. o ponto de ajuste é reduzido para menos que a saída de rampa presente										
	Isto é útil para cargas of provocar o inversor a li frequência de ponto de	imitar a corrente,									
	A amplitude do boost em Volt em uma frequência de zero é definida da seguinte maneira:										
	V_StartBoost,100 = P0305 * Rsadj * (P1312 / 100)										
	Onde:										
	Rsadj = resistência do estator ajustada para temperatura										
	Rsadj = (r0395 / 100) * (P0304 / (sqrt(3) * P0305)) * P0305 * sqrt(3)										
Observação:	Veja P1310										
r1315	CO: Tensão total de boost [V]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	4			
	Exibe o valor total de b	oost de tensão.									
P1316[02]	Frequência final do boost [%]	0.0 - 100.0	20.0	U, T	PORCEN TAGEM	DDS	Flutu- ante	3			
	Define o ponto no qual o boost programado atinge 50 % de seu valor. Esse valor é expresso em [%] relativa a P0310 (frequência nominal do motor). A frequência padrão é definida como segue:										
	V_Boost,min = 2 * (3 +	(3 + (153 / sqrt(P_Motor))									
Dependência:	Esse parâmetro é influ	enciado por cálcu	ulos automáti	icos definido	s por P0340						
Observação:	O utilizador perito pode torque em uma frequê		or para altera	r a forma da	curva, por e	xemplo para	aumenta	ar o			
	O valor padrão é depe	ndente do tipo inv	versor e seus	dados de c	lassificação.						
P1320[02]	Coordenada de frequência programável V/f 1 [Hz]	0.00 - 550.00	0.00	Т	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Define a frequência do primeiro ponto de coordenadas V / f (P1320 / 1321 até P1324 / 1325) para def característica V / f. Flutuante. Esse pares de parâmetros podem ser utilizados para fornecer torque correto na frequência correta.										
Dependência:	Para definir o parâmeti aceleração e o boost d programável.							tica			
Observação:	Interpolação linear será aplicada entre os pontos de dados individuais.										
	V/f com característica programáveis. Os 2 po			sui 3 pontos	programávei	s e 2 pontos	não				
	boost contínuo P1310 à 0 Hz										
	Tensão classificada de motor P0304 à frequência classificada de motor P0310										

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P1321[02]	Coordenada de frequência programável V/f 1 [Hz]	0.0 - 3000.0	0.0	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Veja P1320										
P1322[02]	Coordenada de frequência programável V/f 2 [Hz]	0.00 - 550.00	0.00	Т	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Veja P1320										
P1323[02]	Coordenada programável V/f volt 2 [V]	0.0 - 3000.0	0.0	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Veja P1320										
P1324[02]	Coordenada de frequência programável V/f 3 [Hz]	0.00 - 550.00	0.00	Т	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Veja P1320										
P1325[02]	Coordenada de frequência programável V/f volt. 3 [V]	0.0 - 3000.0	0.0	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Veja P1320										
P1330[02]	CI: Ponto de ajuste de tensão	0 - 4294967295	0	Т	-	CDS	U32	3			
	Parâmetro BICO para	seleção da fonte	de ponto de	ajuste para	controle inde	pendente V/	f (P1300	= 19).			
P1333[02]	Frequência inicial para FCC [%]	0.0 - 100.0	10.0	U, T	PORCEN TAGEM	DDS	Flutu- ante	3			
	Define a frequência inicial em qual FCC (fluxo controle corrente) é habilitado como [%] de frequência nominal do motor (P0310).										
Aviso:	Se esse valor for muite	o baixo, o sistema	a pode se tor	nar instável.							

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P1334[02]	Faixa de ativação de compensação de escorregamento [%]	1.0 - 20.0	6.0	U, T	PORCEN TAGEM	DDS	Flutu- ante	3			
	Para definir o intervalo de ativação de frequência para escorregamento. O valor de porcentagem P1334 refere-se a frequência nominal do motor P0310.										
	O limite superior estarão sempre 4 % acima do P1334.										
	Variação da escorregamento: f _{out}										
	% com escorregamento P1335 sem escorregamento										
	sem escorregamento										
		—	_		• f _{set}						
	P1334 P1334	+4% 100% fr	N P	1334 P1334	.+4% f _N						
Dependência:	Compensação de esco	orregamento ativa	ı (P1335).								
Observação:	Veja P1335.										
	A frequência inicial da	escorregamento	é P1334 * P0	0310.							
P1335[02]	Compensação de escorregamento [%]	0.0 - 600.0	0.0	U, T	PORCEN TAGEM	DDS	Flutu- ante	2			
	Parâmetro ajusta dinamicamente a frequência de saída do inversor de modo que a velocidad mantida constante independente da carga do motor. No controle V/f a frequência do motor será sempre menor que a frequência de saída do inver frequência de escorregamento. Para uma dada frequência de saída a frequência do motor irá carga for aumentada. O comportamento típico para motores de indução poderá ser compens utilizando compensação de escorregamento. P1335 pode ser usado para habilitar e ajustar o a compensação de escorregamento.										
Dependência:	O ajuste do ganho hab	ilita a sintonia fin	a da velocida	ade real do r	notor.						
	P1335 > 0, P1336 > 0,										
Aviso:	O valor aplicado da es	= .	-	21335) é limi	itado pela se	guinte equaç	ção:				
Ohaam : º -	f_Slip_comp,max = r03	330 ^ (P1336 / 100	J)								
Observação:	P1335 = 0 %:		.h::::								
	Compensação de esco P1335 = 50 % - 70 %:	orregamento desa	abilitada.								
		000000000000000000000000000000000000000	aam matar f	ria (aaraa na	raial\						
	Compensação total de P1335 = 100 % (config	-			ııcıaı).						
	Compensação total de			,	a complete)						
P1336[02]	Limite de es-	0 - 600	250	U, T		DDS	U16	2			
	Corregamento [%]										
Donondânsi		-									
Dependência:	Compensação de esco	orregamento ativa	1 (17335).								

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
r1337	CO: Frequência de escorregamento V/f [%]	-	-	-	PORCEN TAGEM	-	Flutu- ante	3			
	Exibe o escorregamento compensado real do motor como [%]. f_slip [Hz] = r1337 [%] * P0310 / 100										
Dependência:	Compensação de esco	prregamento ativa	(P1335).	T	T	ı	T	ı			
P1338[02]	Ressonância ganho de amortecimento V / f	0.00 - 10.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	_										
Dependência:	Esse parâmetro é influ	sse parâmetro é influenciado por cálculos automáticos definidos por P0340.									
Observação:	com nenhuma carga. Nativo em uma faixa de	O circuito de ressonância amortece oscilações da corrente ativa se frequência ocorre durante a operação com nenhuma carga. Nos modos V/ f (consulte P1300), o circuito de amortecimento de ressonância está utivo em uma faixa de aprox. 6 % a 80 % da frequência nominal do motor (P0310). Se o valor de P1338 or muito alto, isto irá provocar instabilidade (efeito de controle para frente).									
P1340[02]	Ganho proporcional do controlador Imax	0.000 - 0.499	0.030	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Ganho proporcional do O controlador Imax recomotor (r0067). Em V / f lineares , V / f controlador de frequên O controlador de frequinversor (para um míni Se esta ação não remoreduzida usando o con Quando a condição de utilizando o tempo de a Em V / f lineares para tensão I_máx é usado	parabólicos, FCC cia (ver P1340 e ência visa reduzir mo de duas veze over a condição d trolador de tensã sobretensão for aceleração definiciêxteis, FCC para para reduzir a co	orrente, se a C, e modos V P1341) e um r a corrente a s a frequênc le sobretensa o I_máx. removida coi do em P1120 n os têxteis, c rrente (ver P	// f programá n controlador através da lir ia nominal d ăo com suce m êxito, a lin bu modos V / 1345 e P134	veis, o contr de tensão (v nitação da fr e escorregar sso, a tensão nitação de fre f externos a 6).	olador I_máx ver P1345 e equência de nento). o de saída d equência é ro penas o con	c usa tan P1346). saída do o inverso emovida trolador o	to um or é de			
Observação:	O controlador I_max po P1341 para zero. Isso Observe que, quando o corrente, mas os aviso excessiva ou condiçõe	desabilita ambos desabilitado, o co s de sobretensão	, o controlad entrolador l_n o ainda serão	or de frequê náx não vai t	ncia e de ten omar nenhu	isão. ma medida p	ara redu	zir a			
P1341[02]	Tempo integral do controlador Imax [s]	0.000 - 50.000	0.300	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
Donoudânsis	Constante de tempo integral do controlador I_máx. • P1341 = 0: controlador I_max desabilitado • P1340 = 0 e P1341 > 0: integral ampliada do controlador de frequência • P1340 > 0 e P1341 > 0: controle PI normal do controlador de frequência										
Dependência: Observação:	Esse parâmetro é influ Consulte P1340 para r inversor.						tência do)			

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível							
r1343	CO: Saída de frequência do controlador Imax [Hz]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3							
	Exibe o Limite de frequênc	Exibe o Limite de frequência efetivo.													
Dependência:	Se I_máx controlador não	Se I_máx controlador não em operação, parâmetro normalmente mostra P1082 frequência máxima.													
r1344	CO: Saída de tensão do controlador Imax [V]														
	Exibe a quantidade pela q	ual o controlad	or I_max esta	á reduzindo	a tensão de s	saída do con	versor.								
P1345[02]	Ganho proporcional do controlador de tensão Imax	0.000 - 5.499	0.250	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3							
	,	Se a corrente de saída (r0068) excede a corrente máxima (r0067), o inversor é dinamicamente controlado através da redução da tensão de saída. Esse parâmetro define o ganho proporcional desse controlador.													
Dependência:	Esse parâmetro é influenciado por cálculos automáticos definidos por P0340.														
Observação:	Consulte P1340 para maiores informações. As configurações da fabrica dependem da potência do inversor.														
P1346[02]	Tempo integral do controlador de tensão I_max [s]	0.000 - 50.000	0.300	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3							
	Constante de tempo integral do controlador de tensão I_máx.														
	P1341 = 0: Controlador I_max desabilitado														
	P1345 = 0 e P1346 > 0: Controlador de tensão I_max ampliada integral														
	P1345 > 0 e P1346 > 0: Controlador de tensão I_max controle PI normal														
Dependência:	Esse parâmetro é influenc	ciado por cálcul	os automátic	os definidos	por P0340.										
Observação:	Consulte P1340 para maio inversor.	ores informaçõe	es. As config	urações da f	ábrica depen	dem da poté	ència do								
r1348	Fator do modo de economia [%]	-	-	-	PORCENT AGEM	-	Flutu- ante	2							
	Exibe o fator do modo de	economia calcı	ulado (faixa 8	30%-120%) a	aplicado à ten	são de saíd	a demar	ndada.							
	O modo de economia é usado para localizar o ponto de operação mais eficiente para uma determinada carga. Ele faz isso através de um método contínuo de otimização de escalada. Otimização de escalada funciona mudando ligeiramente a tensão de saída para cima ou para baixo e monitorando a mudança de potência de entrada. Se a potência de entrada tem diminuído, o algoritmo altera a tensão de saída na mesma direção. Se a potência de entrada tem aumentado, o algoritmo ajusta a tensão de saída na outra direção. Usando esse algoritmo, o software deve ser capaz de encontrar o ponto mínimo no gráfico entre a potência de entrada e a tensão de saída.														
Aviso:	Se esse valor for muito ba	ixo, o sistema	pode se torna	ar instável.			e esse valor for muito baixo, o sistema pode se tornar instável.								

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
P1350[02]	Início de ten	são suave	0 - 1	0	U, T	-	DDS	U16	3	
			truída de forma numentar a tens		nte o tempo	de magnetiza	ação (ON) o	u se		
	0		OFF							
	1		ON							
Observação:	As configura	ções para est	e parâmetro tra	azer vantage	ns e desvan	tagens:				
	• P1350 =	0: OFF (salta	r para aumenta	ar a tensão)						
	Benefício	o: fluxo é cons	truído rapidam	ente						
	Desvanta	agem: motor p	ode se mover							
	• P1350 =	1: ON (tensão	o aumenta sua	vemente)						
	Benefício	o: motor tem n	nenor possibilio	dade de se m	nover					
	Desvanta	agem: constru	ção de fluxo de	emora mais t	empo	1	1	•		
P1780[02]	Controle de Rr-adaptaçã		0 - 1	1	U, T	-	DDS	U16	3	
	Permite adaptação térmica de estator e resistência do rotor para reduzir os erros de torque em velocidade regulação de torque com sensor de velocidade, ou erros de velocidade em velocidade / regulação de torque sem sensor de velocidade.									
	Bit	Sinal 1		Sinal 0						
	00	Habilitar Rs	térmica / Rr- ad	daptar.		Sim				
P1800[02]	Frequência ([kHz]	de pulso	2 - 16	4	U, T	-	DDS	U16	2	
	Define freque		o do interruptor	de energia r	no inversor. <i>i</i>	A frequência	pode ser alt	erada er	n	
Dependência:	Os valores n alimentação		nos / padrão d	a frequência	de pulso são	determinad	os pelo mód	ulo de		
		a frequência d uência nomina	de pulso mínim al do motor).	o depende d	a parametriz	ação de P10	82 (frequênc	cia máxir	na) e	
Observação:			é aumentada, a rística da redu							
	selecionados	s para reduzir	sa não é absol perdas no inve	ersor e emiss	ões de radio	frequência.	·			
			, o inversor pod 0290 e P0291 k		requência de	pulso para f	ornecer prof	teção co	ntra	
r1801[01]	CO: Frequêr [kHz]	ncia de pulso	-	-	-	-	-	U16	3	
	Exibe inform	ação sobre fr	equência de pu	ılso do interrı	uptor de poté	ència no inve	rsor.			
	r1801[0] exit	oe a frequênci	a de pulso real	l do inversor.						
	"identificação		a de pulso mín u "reação de so como 0 kHz.							
Índice:	[0]		Frequência de	e pulso atual						
	[1]		Frequência m	ıínima de pul	so					
Aviso:	Sob certas condições (sobretemperatura do inversor, veja P0290), isso pode diferir dos valores selecionados em P1800 (frequência de pulso).									

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
P1802	Modo modul	ador	1 - 3	3	U, T	-	-	U16	3		
	Seleciona m	odo modulado	or do inversor.								
	1		SVM assimét	rico							
	2		Modulação ve	etorial							
	3		SVM / ASVM modo de controle								
Aviso:	(SVM), m • Modulaçã corrente	nas pode caus ăo vetorial (S\ em tensões d ão vetorial (S\	a vetorial (ASV sar rotação irre /M), com exce e saída alta. /M), sem exce	gular em velo sso de modu	ocidades mu lação pode _l	iito baixas. produzir disto	rção da forn	na de on	da		
P1803[02]	Modulação r	náxima [%]	20.0 - 150.0	106.0	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3		
	Define índice	e máximo de i	modulação.								
Observação:	P1803 = 100	%: Limite pa	ra excesso de	controle (par	a inversor id	leal sem atras	so de mudar	nça).			
P1810 [02]	Palavra de o controle Vcc	•	0 - 3	3	U, T	-	-	U16	3		
	Configura filt	ragem e com	pensação Vcc.			T		_			
	Bit	Nome do sin				Sinal 1		Sinal 0			
	00	Habilita méd	lia Vcc do filtro			Sim		Não			
	01	Habilita com	pensação Vcc			Sim		Não			
Índice:	[0]		Dados do inversor definidos em 0 (DDS0)								
	[1]		Dados do inversor definidos em 1 (DDS1)								
	[2]		Dados do inve	ersor definido	os em 2 (DD	S2)					
Observação:	P1810 padrã	io para as var	iantes monofá	sicas é 2%.							
P1820[02]	Sequência d saída revers		0 - 1	0	Т	-	DDS	U16	2		
	Altera a sequ	uência de fase	es sem alterar	a polaridade	do ponto de	ajuste.					
	0		Para frente								
	1		Reverte o Mo	tor							
Observação:	Veja P1000		T		T	T		1	1		
P1825	Estado ligad do IGBT [V]		0.0 - 20.0	0.9	U, T	-	-	Flutu- ante	4		
			ensão dos IGB	Ts.	1	1	T		1		
P1828	Tempo perd unidade de a identificado	coplamento	0.00 - 3.98	0.01	U, T	-	-	Flutu- ante	4		
	+		nsação de aco	plamento uni	1	queio.	_	1	1		
P1900	Seleciona a dos dados d	Identificação o motor	0 - 2	0	C, T	-	-	U16	2		
	Executa identificação de dados do motor.										
	0		Desabilitado								
	2		Identificação	de todos os p	oarâmetros e	em repouso			_		

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
Dependência:	Nenhuma m	edida se os da	ados do motor	forem incorre	etos.						
	P1900 = 2: \	Valor calculad	o para a resisté	ència do esta	tor (veja P03	350) é sobres	crito.				
Aviso:	Quando a id observe o se	-	concluída P19	900 é definido	como 0. Ac	escolher a c	configuração	para m	edição,		
	O valor é atualmente adotado como P0350 configuração de parâmetro e aplicado para o controle assim como se estiver exibido nos parâmetros somente leitura abaixo. Certifique-se que o freio de retenção do motor não está ativo quando executando a identificação do motor.										
Observação:	Antes de selecionar identificação de dados do motor, "Comissionamento rápido" tem que ser feito com antecedência.										
	Desde que o comprimento do cabo da aplicação difere em uma ampla faixa, o resistor pré-ajustado, é somente uma estimativa grosseira. Melhores resultados da identificação do motor podem ser conseguidos ao especificar o resistor do cabo antes do início da identificação do motor por medição / cálculo.										
	de parâmetr	Uma vez habilitado (P1900> 0), A541 gera um aviso de que o próximo comando ON irá iniciar a medição de parâmetros do motor.									
	Comunicações - tanto via USS, bem como através do Modbus - são interrompidas durante o tempo que leva para fazer os cálculos internos. Esses cálculos podem levar até um minuto para serem concluídos										
P1909[02]	Palavra de didentificação do motor		0 - 65519	23552	U, T	-	DDS	U16	4		
	Palavra de controle de identificação de dados do motor.										
	Bit	Nome do sin	al			Sinal 1		Sinal 0			
	00	Estimativa d	e Xs			Sim		Não			
	01	ID do motor	à 2 kHz			Sim		Não			
	02	Estimativa d	o Tr			Sim		Não			
	03	Estimativa d	o Lsigma			Sim		Não			
	05	Determinaçã	io medição de	Tr com frequ	ência 2	Sim		Não			
	06	Medição de	tensão on			Sim		Não			
	07	Detecção do	deadtime a pa	ırtir de mediç	ão Rs	Sim		Não			
	08	ID do motor	com hw deadti	me compacto	ativado	Sim		Não			
	09	Nenhuma de	etecção de dea	dtime com fro	equência 2	Sim		Não			
	10	Detectar Ls	com método Ls	Block		Sim		Não			
	11	Adaptação do ID do motor da corrente magnetizadora				Sim		Não			
	12	Adaptação d	o ID do motor	de reatância	principal	Sim		Não			
	13	Otimização do ID do mo	da curva de sat tor	uração do de	esligamento	Sim		Não			
	14		da curva de sat tamanhos de d		do motor	Sim		Não			
	15	Otimização da curva de saturação do ID do motor em tamanhos grandes de carcaças				Sim		Não			

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P1910	Seleciona a Identificação dos dados do motor	0 - 23	0	Т	-	-	U16	4			
	Executa a identificação de	dados do mot	or com figura	s estendida	S.						
	Executa a medição da res	istência do est	ator.								
	0	Desabilitado									
	1	Identificação de todos os parâmetros com alteração de parâmetro Identificação de todos os parâmetros sem alteração de parâmetro									
	2										
	3	Identificação da curva de saturação com alteração de parâmetro									
	4	Identificação	da curva de s	aturação se	m alteração	de parâmetr	0				
	5	Identificação de XsigDyn sem alteração de parâmetro									
	6	Identificação	de Tdead ser	n alteração	de parâmetro)					
	7	Identificação	de Rs sem al	teração de p	arâmetro						
	8	Identificação	Identificação de Xs sem alteração de parâmetro								
	9	Identificação	de Tr sem alt	eração de p	arâmetro						
	10	Identificação	de Xsigma se	em alteração	de parâmetr	о					
	20	Vetor de ajust	te de tensão								
	21 Vetor de ajuste de tensão sem filtragem em r0069										
	22	Vetor de ajust									
	23	Vetor de ajust									
Aviso:	Certifique-se que o freio d P1910 pode ser alterado e Quando a identificação for observe o seguinte: • "com alteração de para permite que o valor se controle assim como s • "sem alteração de para permite que o valor so somente leitura r1912	enquanto a ider concluída P19 âmetro" ja atualmente a e estiver exibic âmetro" mente seja exil	ntificação do 210 é definido adotado como lo nos parâm bido, isto é e:	motor com Focomo 0. Ad o P0350 con etros somer	P1900 está a o escolher a d figuração de nte leitura aba	tiva (P1900 configuração parâmetro e aixo.	= 2 ou 3) para me e aplicade	edição, o para o			
	O valor não é aplicado pa	ra o controle.									
Dependência:	Nenhuma medida se os d	ados do motor	forem incorre	etos.		<u> </u>					
	P1910 = 1: Valor calculad	o para a resisté	ència do esta	tor (veja P03	350) é sobres	scrito.					
Observação:	Consulte P1900										
r1912[0]	Identificada a resistência do estator [Ω]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	4			
	Exibe o valor do estator de cabo.	Exibe o valor do estator de resistência medido (linha a linha). Este valor também incluí as resistências de cabo.									
Índice:	[0]	U_fase									
maice.				·							
Aviso:	Se o valor identificado (Rs 100 %, a mensagem de fa mais informação (valor de	ilha 41 (falha d	e identificaçã					-			

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
r1920[0]	Identificada indutância de vazamento dinâmico	-	-	-	-	-	Flutu- ante	4			
	Exibe a indutância de vaz	amento dinâmi	co total ident	ificada.							
Índice:	[0]	U_fase									
r1925[0]	Identificado tensão no estado ligado [V]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	4			
	Exibe identificado em esta	ido de tensão d	do IGBT.								
Índice:	[0]	U_fase									
Aviso:	Se a tensão identificada no estado ligado não se encontra dentro da faixa de 0,0V < 10V mensagem de falha 41 (falha de identificação de dados do motor) é fornecida. P0949 fornece mais informação (valor de falha = 20 nesse caso).										
r1926	Tempo perdido da unidade de acoplamento identificado [µs]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2			
	Exibe o tempo morto do a	coplamento da	unidade de l	bloqueio idei	ntificado.						
P2000[02]	Frequência de referência [Hz]	1.00 - 550.00	50.00	Т	-	DDS	Flutu- ante	2			
	P2000 representa a freque como uma porcentagem o Onde: • hexadecimal 4000 H = • porcentagem 100 % ==	u um valor hex => P2000 (por	exemplo: US	SS-PZD)		ao exididos	/ transtei	ados			
Exemplo:	Se uma conexão BICO é d'unidade' dos parâmetros implicitamente executa un	(padronizado (l	Hex) ou valo	res físicos (is	sto é Hz) pod						
	r0021 $[0]$										
	USS-PZD em [0] [1] [2] [3] x[Hex]	$y[Hz] = \frac{r2018[1]}{4000[Hex]} \cdot P2000$									
Dependência:	Quando comissionamento	rápido é realiz	ado, P2000	é alterado co	omo segue: F	2000 = P10	82.				

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
Cuidado:	P2000 representa a frequê Um ponto de ajuste máxim correspondente. Ao contrário do P1082 (fre independente da frequênci Pela modificação do P2000	no de frequênc quência máxir ia de referênci	cia de 2*P200 ma), este limit ia.	0 pode ser a	aplicado atrav	rés da interfa a intername					
		Analógico Normalização Limitações $f[Hz] = \frac{f(Hex)}{4000(Hex)} \cdot P2000 = \frac{f(\%)}{100\%} \cdot P2000$ $f_{act,limit} = min(P1082, f_{act})$									
Aviso:	Parâmetros de referência são entendidos como uma ajuda para apresentar sinais de valor nominal e real de uma maneira uniforme. Isto também se aplica aos ajustes fixos inseridos como uma porcentagem. Um valor de 100% corresponde a um valor de dados processo de 4000H, ou 4000 0000H, no caso de valores duplos. A este respeito, os seguintes parâmetros estão disponíveis:										
	P2000 Freqüência de referência P2001 Tensão de referência P2002 Corrente de referência P2003 Torque de referência P2004 Alimentação de referência	V a A Nm	- f(P0100)								
Observação:	Alterações P2000 resultad	o em um novo	cálculo do P	2004.							
P2001[02]	Tensão de referência [V]	10 - 2000	1000	Т	-	DDS	U16	3			
Exemplo:	Em larga escala da tensão de saída (ou seja, 100%) usado em conexão serial (corresponde a 4000H). $ \begin{array}{c} r0026 \\ \hline & y[Hex] = \frac{r0026[V]}{P2001[V]} \cdot 4000[Hex] \end{array} $										
Observação:	Alterações P2001 resultam em um novo cálculo do P2004.										

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
P2002[02]	Corrente de referência [A]	0.10 - 10000.0	0.10	Т	-	DDS	Flutu- ante	3		
	Em larga escala da tensão	de saída usad	da em conex	ão serial (co	rresponde a	1000H).	•	•		
Exemplo:	valores físicos (isto é A) pralvo.	r0027 Fieldbus $y[Hex] = \frac{r0027[A]}{P2002[A]} \cdot 4000[Hex]$								
Dependência:	Esse parâmetro é influenc	iado por cálcul	os automátic	os definidos	por P0340.					
Observação:	Alterações P2002 resultar	lterações P2002 resultam em um novo cálculo do P2004.								
P2003[02]	Torque de referência [Nm]	0.10 - 99999.0	0.75	Т	-	DDS	Flutu- ante	3		
	Em larga escala o torque	de referência é	utilizado pel	a conexão s	erial (corresp	onde a 4000)H).			
	r0080 P205 [0] x[Nm]	Field	bus y[Hex]	= \frac{r0080[Nm]}{P2003[Nm]}	· 4000[Hex]					
Dependência:	Esse parâmetro é influenc	iado por cálcul	os automátic	os definidos	por P0340.					
Observação:	Alterações P2003 resultar	n em um novo	cálculo do P	2004.						
P2004[02]	Alimentação de referência	0.01 - 2000.0	0.75	Т	-	DDS	Flutu- ante	3		
Exemplo:	Em larga escala a potência de referência é a utilizada durante a conexão serial (corresponde a 4000H). Se uma conexão BICO é feita entre dois parâmetros, a 'unidade' dos parâmetros (padronizado (Hex) o valores físicos (isto é kW / hp) pode ser diferente. Neste caso uma conversão automática é feita para o valor alvo. P2051 Fieldbus y[Hex] y[Hex] y[Hex] ou x[hp] dependendo do P0100									

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
P2010[01]	Taxa de transmissão USS / MODBUS	6 - 12	6	U, T	-	-	U16	2		
	Define taxa de transmissã	ăo para USS /	MODBUS.					_		
	6	9600 bps								
	7	19200 bps								
	8	38400 bps								
	9	57600 bps								
	10	76800 bps								
	11	93750 bps								
	12	115200 bps								
Índice:	[0] USS / MODBUS em RS485									
	[1]	USS em RS2	232 (reservad	0)						
Observação:	Este parâmetro, o índice protocolo selecionado em		r a taxa de tra	ınsmissão e	m RS485 ind	ependentem	ente do			
P2011[01]	Endereçamento USS	0 - 31	0	U, T	-	-	U16	2		
	Define um endereço únic	Define um endereço único para o inversor.								
Índice:	[0]	USS em RS4	185							
	[1]	USS em RS2	USS em RS232 (reservado)							
Observação:		Você pode conectar até 30 inversores através da conexão serial (isso é 31 inversores no total) e controlá- los com o protocolo de barramento serial USS.								
P2012[01]	Comprimento PZD do USS	0 - 8	2	U, T	-	-	U16	3		
	Define o número de palavras de 16 bits na parte PZD do telegrama USS. Nesta área, os dados do processo (PZD) são continuamente trocados entre o mestre e os escravos. A parte PZD do telegrama USS é utilizada para o ponto de ajuste principal, e para controlar o inversor.									
Índice:	[0]	USS em RS4	185							
	[1]	USS em RS2	232 (reservad	0)						
Aviso:	Protocolo USS consiste de PZD e PKW que pode ser alterada pelo usuário através de P2012 e P2013, respectivamente.									
	te te	legrama USS -		>						
		râmetro Da	ados de proces PZD	BCC						
	PKE IND STX Início do text LGE Compriment ADR Endereço PKW Valores de p PZD Dados de pr BCC Caráter de v bloqueio	to o arâmetro ID	IND Su	D2 PZD3 do Parâmetro bíndice lores de parâ						

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
PZD transmite a palavra de controle e ajuste de status ou palavra e valores reais. O número de palavras PZD num USS telegrama são determinados por P2012, onde as palavras são: a) palavra de controle e ponto de ajuste principal ou b) palavra de status e valor real. Quando P2012 é maior ou igual a 4, o termo controle adicional é transferido como a qu (configuração-padrão). STW HSW ZSW HIW STW2 PZD1 PZD2 PZD3 PZD4 STW Palavra de controle HSW setpoint principal ZSW Palavra de status HIW Valor real principal Dados de processo								iras			
P2013[01]	PZD Dados de processo Comprimento PKW do USS Define o número de palav	0 - 127 ras de 16-bit el	127 m PKW na pa	U, T	- rama USS. A	- área PKW	U16	3 iar.			
	Dependendo do requisito ser parametrizados. A par individuais.	particular, com	primentos de	palavras va	riáveis, de 3	palavras, 4	palavras	podem			
	0	Não há palav	ras								
	3	3 palavras									
	4	4 palavras									
	127	Variável									
Exemplo:				Tipo	de dados						
		U16 (1	16 Bit)	U32	(32 Bit)	Flutu	ação (32	Bit)			
	P2013 = 3	>	(Falha de a	acesso aos	Falha de parâmetr		aos			
	P2013 = 4	>	(Х		Χ				
	P2013 = 127	>	(Х		Χ				
Índice:	[0]	USS em RS4	85	•		•					
	[1]	USS em RS2	32 (reservad	USS em RS232 (reservado)							

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
Aviso:	Protocolo USS consiste de PZD e PKW que pode ser alterada pelo usuário através de P2012 e P2013, respectivamente. P2013 determina o número de palavras PKW em um telegrama USS. Configurando P2013 para 3 ou 4 determina o comprimento da palavra PKW (3 = três palavras e 4 = quatro palavras). Quando P2013 é ajustado para 127 automaticamente ajusta o comprimento das palavras PKW que são requeridas. P2013 = 3 PKE IND PWE									
	1 palavra cada 16 Bits		7							
	P2013 = 4 PKE IND PWE PKE ID do Parâmetro IND Subíndice PWE Valores de parâmetro									
	Se um comprimento fixo de PKW é selecionado apenas um valor do parâmetro pode ser transferido. No caso do parâmetro indexado, você deve usar o comprimento PKW variável, se você deseja ter os valores de todos os índices transferidos em um único telegrama. Ao selecionar o comprimento de PKW fixo, é importante para assegurar o valor em questão podem ser transferidos usando este comprimento PKW.									
	P2013 = 3, fixa o comprimento PKW, mas não permite o acesso a muitos valores de parâmetros. Uma falha de parâmetro é gerada quando um valor fora da faixa é usado, o valor não será aceito, mas o inversor não será afetado.									
	Isso é útil para aplicações onde os parâmetros não são alterados, mas MM3s também são utilizados. Modo de transmissão não é possível com essa configuração.									
	P2013 = 4, fixa o comprimento PKW. Permite acesso a todos os parâmetros, mas para os parâmetros indexados só podem ser lidos um índice de cada vez.									
	Ordem de palavra para valores de uma palavra é diferente para ajuste 3 ou 127, veja o exemplo abaixo. P2013 = 127, configuração mais usada.									
	PKW comprimento de resposta varia dependendo da quantidade de informação necessária. Pode ler as informações de falha e todos os índices de um parâmetro com um simples telegrama com essa configuração.									
	Exemplo: Define P0700 para o va	lor 5 (P0700 = 2E	BC (hex))							
	P2013 = 3 P2013 = 4 P2013 = 127									
	Mestre → SINAMICS	22BC 0000 0	006	22BC 000	0 0000 0006	22BC 000	00 0006	0000		
	SINAMICS → Mestre 12BC 0000 0006 12BC 0000 0006 12BC 0000 0006									

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
P2014[01]	USS / MODBUS tempo de telegrama desligado [ms]	0 - 65535	2000	Т	-	-	U16	3	
	·	Índice 0 define um tempo T_off após o qual uma falha será gerada (F72), se nenhum telegrama é recebic através do canal RS485 USS / MODBUS.							
	Índice 1 define um tempo T_off após o qual uma falha será gerada (F71), se nenhum telegrama é recebido através do canal RS232 USS (reservado).								
Índice:	[0]	USS / MODB	US em RS48	5					
	[1]	USS em RS2	32 (reservad	0)					
Aviso:	Se o tempo for definido er	n 0, nenhuma t	falha é gerad	a (isso é, wa	atchdog desa	bilitado).			
Observação:	O telegrama vai funcionar	em RS485, inc	dependenten	nente do pro	tocolo estabe	lecido em P	2023.		
r2018[07]	CO: PZD do USS / MODBUS em RS485	-	-	-	4000H	-	U16	3	
	Exibe dados do processo recebidos via USS / MODBUS em RS485.								

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
	USS em RS485:	I		40			quuoo	1111101
		BO: Ct	rlWd1 <- COM r2036	Bit 02 OFF Bit 03 Habi Bit 04 Habi Bit 05 Inicia Bit 06 Habi Bit 07 Recc Bit 08 JOG Bit 09 JOG Bit 10 Cont Bit 11 Reve Bit 13 MOF Bit 14 MOF	2: Parada elét 3: Parada rápi litar pulso litar RFG ar RFG litar ponto de s onhecer falha direito	da ajuste do ponto de a netro do moto netro do moto	r ascende	
	PZD Dados do processo ✓ Observação: O bit 10 deve sr en	PKW Parâmetro ADR L Telegrama USS USS em RS485 Mapeam ergizado na primeira palado processo com válidos	GE STX PZD BCC STV HSV ento PZD para	(Início do text (Início do text (Comprimen R Endereço V Valor de ID do Dados do pro- C Caráter de veres do bloqueio V palavra de co V Ponto de ajusta a o parâmetra	Bit Free Bit Free Bit Free Bit Free Bit Free Bit Free Bit Co Bit Co Bit Co Bit Free Bit Free Bit Bit Free Bit Bit Free Bit	equência fixa 02 equência fixa 03 equência fixa 04 njunto de dados 05 njunto de dados 0 habilitado 09 eio CC habilita 11 spersão 12 ntrole de torq 13 lha externa 1 15 njunto de dados	Bit 1 Bit 2 Bit 3 do inverso do inverso do inverso do onverso onversor	or (DDS) Bi

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
	MODBUS em RS485:			1 40		I	1 44455	1	
	HSW (po 40003 ou	nto de ajuste de v	/elocidade)	Bit 03 1=Habilitar operação (os pulsos podem ser habilitados) r2018 0=Inibir a operação (cancelar pulsos)					
	Bit: 0 1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15		[1]	Bit 04 1=Condição 1=Condição (o gerador o pode ser ha 0=Inibir ger (configurar	o de operação da função de abilitado) ador de funçã	rampa ăo de ran erado da	npa	
		0007 4000 STW7 STW	_		de rampa 0=Parar o g	o gerador de gerador de fur gelar a saída	nção de		
	STW Telegrama MODBUS				gerado da função de rampa) Bit 06 1=Habilitar ponto de ajuste 0=Inibir ponto de ajuste				
	STW (palavra de controle Bit 00 =ON (os pulsos podem 0 =OFF1 (frenagem com q cancelamento do pulso	ser habilitados) gerador da função	n to para o pa o de rampa,	râmetro r2018	(configurar a entrada da função de rampa em zero) 8 Bit 07 F=Reconhecer falhas Bit 08 Reservado Bit 09 1=Reservado Bit 10 1=Controle via CLP				
	1=Sem OFF2 (é possível l 0=OFF2 (cancelamento ir Bit 02	Bit 01 1=Sem OFF2 (é possível habilitar) 0=OFF2 (cancelamento imediato do pulso e inibição da energização) Bit 02					Bit 11 1=Dir de reversão da rotação Bit 12 Reservado Bit 13 1=Potenciômetro motorizado, ponto de ajuste, subir		
	1=Sem OFF3 (é possível l 0=OFF3 (frenagem com r do pulso e inibição da ene	ampa OFF3 p113	5, cancelamen	nto		tenciômetro r uste, abaixar rvado	motorizac	lo,	
Índice:	[0]	Palavra recel	oida 0						
	[1]	Palavra recel	oida 1						
	[7]	Palavra recel	oida 7						
Observação:	 Restrições: Se a interface de série acima controla o inversor (P0700 ou P0719), então a primeira palavra de controle deve ser transferida na primeira palavra PZD. Se a fonte de referência é selecionada através de P1000 ou P0719, então o ponto de ajuste principal deve ser transferido na segunda palavra PZD. Quando P2012 é maior do que ou igual a 4, a palavra de controle adicional (segunda palavra de controle) deve transferida n quarta palavra PZD, se a interface de série acima controla o inversor (P0700 ou P0719). 								

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P2019[07]	CI: PZD para USS / MODBUS em RS485	-	52[0]	Т	4000H	-	U32 / I16	3			
	Exibe dados do processo	transmitidos vi	a USS / MOD	BUS em R	S485.						
	USS em RS485:										
	CO: Freq. ativa [Hz] rincipal CO / BO: Statu rincipal	r0021 > P2167 (r0021 > P1080 (eal r0027 >= P215 (r0021 >= P2155 (r0021 >= ponto (r0026 > P2172 (r0026 > P2172 (r2294 == P2292 (r2294 == P2291 (r) right (r) de dados (r) de d	(f_min) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	Bit (Bit (Bit (Bit (Bit (Bit (Bit (Bit (do Parâme	ativa versor ativo to de ajuste / v CD máxima alcar te da corrente te retenção do do inversor ADR LO ADR LO TO ADR TO ADR LO TO ADR T	valor real nçada do motor n motor at	iva 			
		Mapeamento PZD do parâmetro P2019 — ► USS em RS485 — USS em RS485									
	Observação: P2019[0] = 52, P2019[1] = 21, P2019[3] = 53 são configurações padrão.										

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
	MODBUS em RS485:	1		l		•			
				HIW (veloci	idade atual)				
				40044 ou 4	0111				
	CO / BO: Act StatWd1								
	r0052	P2019 :				,			
	[10002]	[1]							
	r0021	<u> [2]</u>		<u>i</u> i	L L				
	CO: Frequência atual [Hz]	:	Bit: 0 1	2 3 4 5	6 7 8 9 1	0 11 12 13 1	4 15		
		· [7]	//						
		i	40028						
			40038 ZSW0 /						
	40039 40035 40054 40059 40037 40036 40034								
			ZSW7 ZSW9		0034 SW14				
		 			40110				
		į			ZSW				
		:	—	——— Teleg	rama MODBU	S	-		
	Mapeamento do parâm P2019	netro 🗕			DBUS em RS485				
	ZSW (palavra de status)	•			Controle requis	itado			
	Bit 00 1=Pronto para ligar				ou n valor de d	comparação			
	Bit 01 1=Pronto para operar bloados)	r (link CC carrega	ado, pulsos	atingido/e					
	Bit 02 1=Operação habilitad n_set)	da (sequência de	condução		, M, ou P limite	não atingido			
	Bit 03 1=Falha presente			Bit 12 Res Bit 13 1=S	servado Sem alarme de	sobretemper	atu-		
	Bit 04 1=Sem desaceleraçã inativo)	io em roda livre a	ativa (OFF2	ra no moto	or				
	Bit 05 1=Sem parada rápida	a ativa (OFF3 ina	tivo)	Bit 14 1=Motor o	ira para a fren	te (n. act >= 0))		
	Bit 06 1=Inibição para ligar, ativa 0=Motor gira para trás (n_act <= 0)								
	Bit 07 1=Alarme presente Bit 08 1=Valor de referência	a de velocidade -	desvio do	0-Motor g	jiia para tras (i	1_act <= 0)			
	valor atual dentro da tolerâr		465410 40		sem alarme, so nidade de poté				
Índice:	[0]	Palavra trans	mitida 0						
	[1]	Palavra trans	mitida 1						
							-		
	[7]	Palavra trans							
Observação:	Se r0052 não indexados,	tela não mostra	a um índice ('	".0").					

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P2021	Endereçamento MODBUS	1 - 247	1	Т	-	-	U16	2			
	Define um endereço único	para o invers	or.								
P2022	Tempo de resposta do MODBUS [ms]	0 - 10000	1000	U, T	-	-	U16	3			
	O tempo em que o inverso precisa de mais tempo do resposta é enviada.										
P2023	Seleção do protocolo RS485	0 - 2	1	Т	-	-	U16	1			
	Selecione o protocolo que	funciona no li	nk RS485.								
	0	Nenhum									
	1	USS									
	2	Modbus									
Aviso:	Após alterar P2023, desligar e ligar o inversor. Enquanto desliga e liga a alimentação, espere até que o LED apague ou a tela fique em branco (pode levar alguns segundos) antes de reaplicar a alimentação. Se P2023 foi alterado através do PLC, assegure que a alteração foi salva para o EEPROM através de P0971.										
r2024[01]	USS / MODBUS telegramas sem erros	-	-	-	-	-	U16	3			
	Exibe número de telegran	Exibe número de telegramas USS / MODBUS recebidos sem erros.									
Índice:	[0] USS / MODBUS em RS485										
	[1]	USS em RS2	32 (reservad	0)							
Observação:	O estado da informação de em P2023.	o telegrama no	o RS485 é rel	atado indep	endentement	e do protoco	olo estab	elecido			
r2025[01]	Telegramas USS / MODBUS rejeitados	-	-	-	-	-	U16	3			
	Exibe o número de telegra	amas USS / Mo	ODBUS rejeit	ados.							
Índice:	Veja r2024										
Ob	Veja 12024 Veja 12024										
Observação:	V 6 Ja 12024										
r2026[01]	USS / MODBUS erro de estrutura de caractere	-	-	-	-	-	U16	3			
-	USS / MODBUS erro de			- a de caracte		-	U16	3			
-	USS / MODBUS erro de estrutura de caractere			- a de caracte		-	U16	3			
r2026[01]	USS / MODBUS erro de estrutura de caractere Exibe o número de USS /			a de caracte		-	U16	3			
r2026[01] fndice:	USS / MODBUS erro de estrutura de caractere Exibe o número de USS / Veja r2024			a de caracte		-	U16	3			
r2026[01] Índice: Observação:	USS / MODBUS erro de estrutura de caractere Exibe o número de USS / Veja r2024 Veja r2024 USS / MODBUS erro de	MODBUS erro	os de estrutur	-	ere.	-					
r2026[01] Índice: Observação:	USS / MODBUS erro de estrutura de caractere Exibe o número de USS / Veja r2024 Veja r2024 USS / MODBUS erro de superação	MODBUS erro	os de estrutur	-	ere.	-					

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
r2028[01]	USS / MODBUS erro de paridade	-	-	-	-	-	U16	3			
	Exibe o número de telegra	amas USS / MO	DBUS com	erro de pari	dade.						
Índice:	Veja r2024										
Observação:	Veja r2024										
r2029[01]	Início de USS não identificado	-	-	-	-	-	U16	3			
	Exibe número de telegramas USS com início não identificado.										
Índice:	Veja r2024										
Observação:	Não utilizado em MODBU	S.									
r2030[01]	Erro USS / MODBUS BCC / CRC	-	-	-	-	-	U16	3			
	Exibe número de telegran	nas USS / MOE	BUS com er	ro BCC / CF	RC.						
Índice:	Veja r2024										
Observação:	Veja r2024										
r2031[01]	USS / MODBUS erro de comprimento	-	-	-	-	-	U16	3			
	Exibe o número de USS / MODBUS telegramas com comprimento incorreto.										
Índice:	Veja r2024										
Observação:	Veja r2024										
P2034	MODBUS paridade em RS485	0 - 2	2	U, T	-	-	U16	2			
	Paridade de telegramas MODBUS em RS485										
	0	Sem paridade)								
	1	Paridade sing	Jular								
	2	Paridade par									
Observação:	Também consulte P2010 deverá definir P2034 para			P2035 para	configuraçõe	es de bit de _l	oarada. \	/ocê			
P2035	MODBUS para os bits em RS485	1 - 2	1	U, T	-	-	U16	2			
	Número de bits de parada	em telegrama	s MODBUS e	em RS485.			•	•			
	1	1 bit de parad									
	2	2 bits de para	da								
Observação:	Também consulte P2010 definir P2035 para 2 se P2		ansmissão e	P2034 para	configuraçõe	es de parida	de. Você	deverá			
r2036.015	BO: CtrlWrd1 do USS / MODBUS em RS485	-	-	-	-	-	U16	3			
	Exibe a palavra de contro PZD1). Ver r0054 para a o				seja, palavra	1 no USS /	MODBU	S =			
Dependência:	Veja P2012										

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
r2037.015	BO: CtrlWrd em RS485		-	-	-	-	-	U16	3		
		avra de control lo campo de bi	e 2 da USS en ts.	n RS485 (ou	seja, palavra	a 4 no USS =	PZD4). Ver	r0055 p	ara a		
Dependência:	Veja P2012	2									
Observação:	Para habilit definidos:	ar a falha exte	rna (r2037 bit 1	3) instalação	via USS, os	s seguintes p	arâmetros d	evem se	r		
	• P2012 =	= 4									
	• P2106 =	= 1									
r2067.012	CO / BO: S valores da	tatus de entrada digital	-	-	-	-	-	U16	3		
	Exibe o est	Exibe o estado das entradas digitais. Bit Nome do sinal Sinal 1 Sinal 0									
	Bit	Nome do sinal						Sinal 0			
	00	Entrada Digital 1				Sim		Não			
	01	Entrada Digital 2				Sim		Não			
	02	Entrada Digi	tal 3		Sim		Não				
	03 Entrada Digital 4					Sim		Não			
	11	Entrada digit		Sim		Não					
	12	Entrada digi	tal Al2			Sim	Não				
Observação:	Isto é usade	o para BICO co	onexão sem int	ervenção do	software.						
P2100[02]	Seleção do alarme	número de	0 - 65535	0	Т	-	-	U16	3		
	Seleciona a	até 3 faltas ou a	avisos para rea	ções não pa	drão .						
Exemplo:			3 é para ser re 00 e a reação								
Índice:	[0]		Falha número	1							
	[1]		Falha número	2							
	[2]		Falha número	3							
Observação:	Alguns cód	Todos os códigos de falhas têm uma reação padrão para OFF2. Alguns códigos de falhas provocados por disparos de hardware (sobrecorrente, por exemplo) não pode ser alterados a partir de reações padrão.							oodem		

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível				
P2101[02]	Valor de reação de parada	0 - 4	0	Т	-	-	U16	3				
	Ajusta os valores de reaça número de alarme). Esse definidos em P2100 índico	parâmetro inde										
	0	Nenhuma rea	ção, nenhum	n display								
	1	Reação de pa	rada OFF1									
	2	Reação de pa	rada OFF2									
	3	Reação de parada OFF3										
	4	Sem reação, apenas alarme										
Índice:	[0]	Valor de reaçã	ão de parada	n 1								
	[1]	[1] Valor de reação de parada 2										
	[2]	Valor de reaçã	ão de parada	ı 3								
Observação:	Configurações 1 - 3 são s A configuração 4 está dis Índice 0 (P2101) se refere	ponível apenas	para avisos.		nas.							
P2103[02]	BI: 1. Falhas, confirmadas	0 - 4294967295	722.2	T	-	CDS	U32	3				
	Define a primeira fonte de	reconhecimen	to de falha.	•	1	•		II.				
Configuração:	722.0	Entrada digita	I 1 (requer P	0701 para s	er ajustado p	ara 99, BIC	O)					
	722.1 Entrada digital 2 (requer P0702 para ser ajustado para 99, BICO)											
	722.2	Entrada digita	I 3 (requer P	0703 para s	er ajustado p	ara 99, BIC	O)					
P2104[02]	BI: 2. Falhas, confirmadas	0 - 4294967295	0	Т	-	CDS	U32	3				
	Seleciona a segunda fonte de reconhecimento de falhas.											
Configuração:	Consulte P2103											
P2106[02]	BI: Falha externa	0 - 4294967295	1	Т	-	CDS	U32	3				
	Seleciona a fonte de falha	is externas.										
Configuração:	Consulte P2103							•				
r2110[03]	CO: Número do alerta	-	-	-	-	-	U16	2				
	Exibe informação de aviso	o.										
	Um máximo de 2 avisos a	tivos (índices 0	e 1) e 2 avis	sos histórico	s (índices 2 e	e 3) podem	ser obse	rvados.				
Índice:	[0]	Alertas recent	es, aviso 1									
	[1]	Alertas recent	es, aviso 2	2								
	[2]	Alertas recent	es1, aviso	3								
	[3]	Alertas recentes1, aviso 4										
Aviso:	Índices 0 e 1 não são arm	mazenados.										
Observação:	O LED indica o status de	alerta nesse ca	so. O teclado	o irá piscar p	orque um al	erta está ati	vo.					
P2111	Número total de avisos	0 - 4	0	Т	-	-	U16	3				
	Exibe o número de alertas histórico de alerta.	s (até 4) desde	a última rein	icialização. <i>I</i>	Ajustado para	a 0 para reir	nicializar	0				

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
P2113[02]	Desativar avisos de inversores	0 - 1	0	Т	-	-	U16	3		
	Desliga relatórios de alert para a operação manter-s			izado em co	njunto com F	P0503 como	um aux	iliar		
	1	Aviso de inver	rsores desati	vados						
	0	Aviso de invei	rsores ativad	os						
Índice:	[0]	Dados do inve	ersor definido	s em 0 (DD	S0)					
	[1]	Dados do inve	ersor definido	s em 1 (DD	S1)					
	[2]	Dados do inve	ersor definido	s em 2 (DD	S2)					
Observação:	Ver também P0503									
r2114[01]	Contador do tempo de funcionamento	-	-	-	-	-	U16	3		
	Exibe o contador do tempo de funcionamento.									
	É o tempo total que o inversor foi ligado. Quando a alimentação foi desligada, o valor é memorizado e então restabelecida a ligação. O contador do tempo de funcionamento será calculado como segue: Multiplicar o valor em r2114[0] por 65536 e então somá-lo com o valor em r2114[1]. A resposta resultanto será em segundos. Isto significa que r2114[0] não é dias. Tempo total de ligação = 65536 * r2114[0] + r2114[1] segundos.									
Exemplo:	Se r2114[0] = 1 e r2114[1	1 = 20864								
	Obtemos 1 * 65536 + 20864 = 86400 segundos que é igual a 1 dia.									
Índice:	[0]	Tempo do sis	•							
	[1]	Tempo do sis								
P2115[02]	Relógio de tempo real	0 - 65535	257	T	_	_	U16	4		
	Exibe tempo real.									
	Todos os inversores requerem uma função de relógio de bordo que com suas condições de falha pode ser carimbado o tempo e protocolado. Contudo, eles não possuem o relógio de tempo real (RTC) protegido por bateria. Inversores podem suportar um software acionado RTC que requer sincronização com o RTC fornecido através de uma interface de série. O tempo é memorizado em um parâmetro de matriz palavra P2115. O tempo será definido pelo protocolo USS telegrama "matriz palavra, gravação de parâmetro". Uma vez que a última palavra é recebida no índice 2, o software iniciará o funcionamento do timer ele mesmo utilizando funcionamento interno 1									
	milissegundo tic. Por isso									
	Se um ciclo de energia ac	-			-					
	O tempo é mantido num p utilizado em relatórios de			e codificado	como segui	nte - o mesr	no forma	ato será		
	Índice	Ву	te Alta (MSB)		Byte Baixa	(LSB)			
	0	Seg	gundos (0 - 59	9)		Minutos (0	- 59)			
	1	Horas (0 - 23) Dias (1 - 31)								
	2	N	Mês (1 - 12)			Anos (00 -	250)			
	Os valores estão em forma binária.									
Índice:	[0] Tempo Real, Segundos + Minutos									
naico.		1								
	[1]	Tempo Real,	Horas + Dias							

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P2120	Contador de indicação	0 - 65535	0	U, T	-	-	U16	4			
	Indica o número total de fa um evento de falha / alerta		de alerta. Es	sse parâmetr	o é incremer	ntado toda a	vez que	e ocorre			
P2150[02]	Frequência de histerese f_hys [Hz]	0.00 - 10.00	3.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Define o nível de histerese	e aplicado para	comparação	de frequên	cia e velocida	ade a Limite	-				
Dependência:	Veja P1175.										
Observação:	Se P1175 for definido, P2	P1175 for definido, P2150 também é utilizado para controlar a função de Rampa Dupla.									
P2151[02]	CI: Ponto de ajuste de velocidade para mensagens	0 - 4294967295	1170[0]	U, T	-	DDS	U32	3			
		leciona a fonte de frequência de ponto de ajuste, frequência real é comparada a essa frequência para tectar desvio de frequência. (veja bit r2197.7 de monitoração).									
P2155[02]	Frequência limite f_1 [Hz]	0.00 - 550.00	30.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	•	Define um limite para comparar a velocidade real ou frequência para valores limites f_1. Esse limite controla os status bits 4 e 5 na palavra de status 2 (r0053).									
P2156[02]	Tempo de atraso de frequência limite f_1 [ms]	0 - 10000	10	U, T	-	DDS	U16	3			
	Define o tempo de atraso	prévio a compa	ração de fre	quência limit	te f_1 (P2155	5).					
P2157[02]	Frequência limite f_2 [Hz]	0.00 - 550.00	30.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2			
	Limite_2 para comparar a	velocidade ou	frequência a	Limitees.							
Dependência:	Veja P1175.										
Observação:	Se P1175 for definido, P2	157 também é	utilizado para	a controlar a	função de R	ampa Dupla	١.				
P2158[02]	Tempo de atraso de frequência limite f_2 [ms]	0 - 10000	10	U, T	-	DDS	U16	2			
	Ao comparar a velocidade status serem apurados.	ou frequência	ao limite f_2	(P2157) ess	se é o tempo	de atraso a	ntes dos	bits de			
P2159[02]	Frequência limite f_3 [Hz]	0.00 - 550.00	30.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2			
	Limite_3 para comparar a	velocidade ou	frequência a	limites.							
Dependência:	Veja P1175.										
Observação:	Se P1175 for definido, P2	159 também é	utilizado para	a controlar a	função de R	ampa Dupla	١.				
P2160[02]	Tempo de atraso de frequência limite f_3 [ms]	0 - 10000	10	U, T	-	DDS	U16	2			
	Ao comparar a velocidade status serem definidos.	ou frequência	ao limite f_3	(P2159) ess	e é o tempo	de atraso a	ntes dos	bits de			
P2162[02]	Frequência de histerese para excesso de velocidade [Hz]	0.00 - 25.00	3.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Velocidade de histerese (frequência) para detecção de excesso de velocidade. Para modos de controle V/f a histerese atua abaixo da frequência máxima.										

			Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
	Desvio de frequência de histerese [Hz]	0.00 - 10.00	3.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Frequência de histerese p Essa frequência controla d				de ajuste) ou	u frequência	ou velo	cidade.			
	Aumento de tempo de atraso concluído [ms]	0 - 10000	10	U, T	-	DDS	U16	3			
	Tempo de atraso para sina	al que indica re	alização de a	aceleração.							
	Desligamento de frequência f_off [Hz]	0.00 - 10.00	1.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Define o limite da função o	de monitoramer	nto f_act > F	P2167 (f_off)	. P2167 influ	encia as seç	guintes f	unções:			
		Se a frequência real cair abaixo desse limite e o tempo de atraso houver expirado, bit 1 na palavra de status 2 (r0053) é redefinido.									
	Se um OFF1 ou OFF3	for aplicado e	o bit 1 for red	definido o inv	ersor irá des	ativar a pul	sação (C)FF2).			
	Tempo de atraso T_off [ms]	0 - 10000	0	U, T	-	DDS	U16	3			
	Define o tempo para o qua desligamento ocorrer.	al inversor pode	e operar abai	xo da frequê	ncia desliga	da(P2167) a	intes do				
Dependência:	Ativo se o freio (P1215) na	io for parametr	izado.								
P2170[02]	Corrente mínima I_thresh [%]	0.00 - 400.0	100.0	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Define corrente limite relat I_Thresh. Esse limite contr					a em compa	ração de	e I_act e			
	Atraso de tempo atual [ms]	0 - 10000	10	U, T	-	DDS	U16	3			
	Define o tempo de atraso	prévio a ativaçã	ão da compa	ração de co	rente.						
	Limite de tensão do link CC [V]	0 - 2000	800	U, T	-	DDS	U16	3			
	Define tensão do link CC a palavra de status 3 (r0053		a com a tens	são real. Ess	a tensão cor	ntrola os bits	7 e 8 na	a 			
	Tempo de atraso de tensão do link CC [ms]	0 - 10000	10	U, T	-	DDS	U16	3			
	Define o tempo de atraso	precedente a a	tivação da co	omparação L	imite.						
	Tempo de atraso para o motor bloqueado [ms]	0 - 10000	10	U, T	-	DDS	U16	3			
	Tempo de atraso para ide	ntificação de qu	ue o motor es	stá bloquead	0.						
	Limite de corrente para nenhuma carga identificado [%]	0.00 - 10.0	3.0	U, T	-	-	Flutu- ante	3			
	Corrente mínima para A92 motor).	22 (sem carga a	aplicada ao ir	nversor) rela	tiva a P0305	(corrente no	ominal d	0			
	Se um ponto de ajuste de A922 (nenhuma carga apli				,	,	excedid	o, aviso			
Observação:	Pode ser que o motor não esteja conectado ou a fase pode estar faltando.										

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P2180	Tempo de atraso para detecção de ausência de carga [ms]	0 - 10000	2000	U, T	-	-	U16	3			
	Define o tempo de atraso	para a detecçã	o de uma ca	rga de saída	a faltando.						
P2181[02]	Modo de monitoramento de carga	0 - 6	0	Т	-	DDS	U16	3			
	Estabelece modo de monitoramento de carga.										
	Essa função permite o monitoramento de falhas mecânicas do trem inversor, por exemplo, uma correia quebrada do inversor. Isso também pode detectar condições que provocam uma sobrecarga como por exemplo, um esmagamento. P2182 -P2190 são ajustados para os seguintes valores quando esse parâmetro é alterado a partir do 0.										
	P2182 = P1080 (Fmín)										
	P2183 = P1082 (Fmáx) * 0,8										
	P2184 = P1082 (Fmáx)										
	P2185 = r0333 (binário no	minal do motor	·) * 1,1								
	P2186 = 0										
	P2187 = r0333 (binário no	minal do motor	·) ^ 1,1								
	P2188 = 0		\ + 4 4								
	,	P2189 = r0333 (binário nominal do motor) * 1,1 P2190 = r0333 (binário nominal do motor) / 2									
	Isto é conseguido ao comparar a frequência real / curva de torque com uma curva envoltória programada (consulte P2182 - P2190). Se a curva fica fora da curva envoltória, um alerta A952 ou disparo F452 é gerado.										
	0	Monitorament	o de carga d	esabilitado							
	1	Alerta: Torque	baixo / frequ	uência							
	2	Alerta: Torque	alto / frequê	encia							
	3	Alerta: Torque	alto / torque	baixo / frec	quência						
	4	Disparo: Torq	ue baixo / fre	quência	<u> </u>						
	5	Disparo: Torq									
	6	Disparo: Torq	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		equência						
P2182[02]	Frequência limite de monitoramento de carga 1 [Hz]	0.00 - 550.00	5.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	curva envoltória do torque	Ajusta o limite de frequência baixa f_1 para definir a área onde o monitoramento de carga é eficaz. A curva envoltória do torque de frequência é definida por 9 parâmetros - 3 são parâmetros de frequência (P2182 - P2184), e os outros 6 definem o limite de torque baixo e alto (P2185 - P2190) para cada frequência.									
Dependência:	Ver P2181 para o valor pa	idrão calculado									
Observação:	Abaixo do limite em P2182 e acima do limite em P2184, o modo de monitoramento da carga não está ativo. Neste caso, são válidos os valores para operação normal com o limite de torque dado em P1521 e P1520.										

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P2183[02]	Frequência limite de monitoramento carga 2 [Hz]	0.00 - 550.00	30.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Ajusta o limite de frequênci consulte P2182.	cia f_2 para def	inir a curva e	envoltória na	qual os valo	res de torqu	ie são vá	álidos.			
Dependência:	Ver P2181 para o valor pa	idrão calculado									
P2184[02]	Frequência limite de monitoramento de carga 3 [Hz]	0.00 - 550.00	50.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Ajusta o limite superior de consulte P2182.	frequência f_3	para definir	a área onde	o monitoram	nento de car	ga é efic	az.			
Dependência:	Ver P2181 para o valor pa	idrão calculado									
P2185[02]	Limite de torque superior 1 [Nm]	0.0 - 99999.0	Valor em r0333	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Valor do limite Limite supe	erior de 1 para o	comparar o t	orque real.							
Dependência:	Esse parâmetro é influenc	Esse parâmetro é influenciado por cálculos automáticos definidos por P0340.									
	Ver P2181 para o valor padrão calculado.										
Observação:	A configuração de fabrica	A configuração de fabrica depende de dados de classificação do Modulo de Alimentação e Motor.									
P2186[02]	Limite de torque inferior 1 [Nm]	0.0 - 99999.0	0.0	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Valor do limite Limite infer	ior de 1 para co	omparar o to	rque real.							
Dependência:	Ver P2181 para o valor pa	idrão calculado									
P2187[02]	Limite de torque superior 2 [Nm]	0.0 - 99999.0	Valor em r0333	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Valor do limite Limite supe	erior de 2 para o	comparar o t	orque real.							
Dependência:	Esse parâmetro é influenc Ver P2181 para o valor pa	•		os definidos	por P0340.						
Observação:	Ver P2185										
P2188[02]	Limite de torque inferior 2 [Nm]	0.0 - 99999.0	0.0	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Valor do limite Limite infer	ior de 2 para co	omparar o to	rque real.							
Dependência:	Ver P2181 para o valor pa	idrão calculado									
P2189[02]	Limite de torque superior 3 [Nm]	0.0 - 99999.0	Valor em r0333	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Valor do limite Limite supe	erior de 3 para	comparar o t	orque real.							
Dependência:	Esse parâmetro é influenc	iado por cálcul	os automátic	os definidos	por P0340.						
	Ver P2181 para o valor padrão calculado.										
Observação:	Ver P2185										
P2190[02]	Limite de torque inferior 3 [Nm]	0.0 - 99999.0	0.0	U, T	-	DDS	Flutu- ante	3			
	Valor do limite Limite infer	ior de 3 para co	omparar o to	rque real.							
Dependência:	Ver P2181 para o valor pa	idrão calculado									

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
P2192[02]	Tempo de a monitorame		0 - 65	10	U, T	-	DDS	U16	3
	P2192 defin	e o atraso ant	es do aviso / di	isparo se torr	na ativo.				
	- É utilizado	para eliminar	eventos causa	dos por cond	lições transi	tórias.			
	- É utilizado	para ambos o	s métodos de d	detecção de	falha.				
r2197.012	CO / BO: Pa monitorame		-	-	_	-	-	U16	3
		monitoramento nonitoramento	o 1 que indica c	estado das	funções de	monitoramer	ito. Cada bit	represe	nta uma
	Bit	Nome do sin	al			Sinal 1		Sinal 0	
	00	f_act <= P1	080 (f_mín)			Sim		Não	
	01	f_act <= P2	155 (f_1)			Sim		Não	
	02	f_act > P21	55 (f_1)			Sim		Não	
	03	f_act >= zero)			Sim		Não	
	04	f_act >= setp	>= setp. (f_set)			Sim		Não	
	05	f_act <= P2	167 (f_off)			Sim		Não	
	06	f_act >= P1	082 (f_max)			Sim		Não	
	07	f_act == setp	o. (f_set)			Sim		Não	
	08	Corrente ativ	/a r0027 >= P	2170		Sim		Não	
	09	Act. unfilt. Vo	dc < P2172		Sim		Não		
	10	Act. unfilt. Vo	ct. unfilt. Vcc > P2172			Sim		Não	
	11	Carga de sa	Carga de saída não está presente			Sim		Não	
	12	f_act > P1082 com atraso				Sim		Não	
r2198.012	CO / BO: Pa monitorame		-	-	-	-	-	U16	3
		monitoramento nonitoramento	2 que indica c	estado das	funções de	monitoramer	ito. Cada bit	represe	nta uma
	Bit	Nome do sin	al			Sinal 1		Sinal 0	
	00	f_act <= P2	157 (f_2)			Sim		Não	
	01	f_act > P21	57 (f_2)			Sim		Não	
	02	f_act <= P2	159 (f_3)			Sim		Não	
	03	f_act > P21	59 (f_3)			Sim		Não	
	04	f_set < P21	61 (f_mín_set)			Sim		Não	
	05	f_set > 0				Sim		Não	
	06	Motor bloque	eado		Sim		Não		
	07	Motor remov	rido			Sim		Não	
	08	I_act r0068	< P2170			Sim		Não	
	09	m_act > P2	174 e setpoint	alcançado		Sim		Não	
	10	m_act > P2174				Sim		Não	
	11	Monitoramento de carga sinaliza um alarme				Sim		Não	
	12					Sim		Não	

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P2200[02]	BI: Habilita o controlador PID	0 - 4294967295	0	U, T	-	CDS	U32	2			
	Permite ao usuário habilita circuito fechado PID.	ar / desabilitar o	o controlador	PID. Config	guração para	1 habilita o	controle	do			
Dependência:	Configuração 1 automatic pontos de ajuste de freque	ência normal.	•		-						
	Na sequência de um come utilizando o tempo de ram					ersor irá dir	minuir at	é zero			
Aviso:	As frequências mínimas e a P1094) permanecem ati		•	e P1082) be	em como as f	requências	de salto	(P1091			
	No entanto, ativar as frequ	o entanto, ativar as frequências de salto com controle PID pode produzir instabilidades.									
Observação:	A fonte do ponto de contro	ole PID é seleci	ionada utiliza	ndo P2253.							
	O ponto de ajuste do PID	O ponto de ajuste do PID e o sinal de feedback do PID são interpretados como [%] valores (não [Hz]).									
	A saída do controlador PII de referência) quando o P		no [%] e entã	io normaliza	da em [Hz] a	través do P	2000 (fre	equência			
	O comando inverso não está ativo quando PID está ativo.										
	Atenção: P2200 e P2803 conjunto de dados não po				lquer outro. F	PID e FFB do	o mesmo)			
P2201[02]	ponto de ajuste 1 do PID fixo [%]		10.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2			
	Define ponte de ajuste 1 de PID fixo. Existem 2 tipos de frequências fixas:										
	1. Seleção direta (P2216 = 1):										
	 Nesse modo de operação 1 o seletor de Frequência Fixa (P2220 a P2223) seleciona 1 frequência fixa. 										
	 Se diversas entradas estão ativadas ao mesmo tempo, as frequências selecionadas são somadas Por exemplo: PID-FF1 + PID-FF2 + PID-FF3 + PID-FF4. 										
	2. Seleção de código bin	ário (P2216 = 2	2):								
	 Até 16 frequências 	fixas diferentes	s podem ser	selecionada	as utilizando e	esse método) .				
Dependência:	P2200 = 1 exigido em ace	sso de usuário	nível 2 para	ativar a fon	te de ponto d	e ajuste.					
Observação:	Você pode misturar tipos e selecionados juntos. P2201 = 100 % correspon			o entanto, le	embre-se de	que eles sei	ão soma	ados se			
P2202[02]	ponto de ajuste 2 do PID fixo [%]	-200.00 - 200.00	20.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2			
	Define ponto de ajuste 2 d	lo PID fixo.									
Observação:	Ver P2201										
P2203[02]	ponto de ajuste 3 do PID fixo [%]	-200.00 - 200.00	50.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2			
	Define ponto de ajuste 3 d	lo PID fixo.									
Observação:	Ver P2201										
P2204[02]	ponto de ajuste 4 do PID fixo [%]	-200.00 - 200.00	100.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2			
	Define ponto de ajuste 4 d	lo PID fixo.									
Observação:	Ver P2201										

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
P2205[02]	ponto de ajuste 5 do PID fixo [%]	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste 5 d	lo PID fixo.						
Observação:	Ver P2201							
P2206[02]	ponto de ajuste 6 do PID fixo [%]	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste 6 d	lo PID fixo.						
Observação:	Ver P2201							
P2207[02]	ponto de ajuste 7 do PID fixo [%]	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste 7 d	lo PID fixo.						
Observação:	Ver P2201							
P2208[02]	ponto de ajuste 8 do PID fixo [%]	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste 8 d	lo PID fixo.						
Observação:	Ver P2201							
P2209[02]	ponto de ajuste 9 do PID fixo [%]	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste 9 d	lo PID fixo.						
Observação:	Ver P2201							
P2210[02]	ponto de ajuste 10 do PID fixo [%]	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste 10	do PID fixo.						
Observação:	Ver P2201							
P2211[02]	ponto de ajuste 11 do PID fixo [%]	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste 11	do PID fixo.						
Observação:	Ver P2201							
P2212[02]	ponto de ajuste 12 do PID fixo [%]	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste 12	do PID fixo.						
Observação:	Ver P2201							
P2213[02]	ponto de ajuste 13 do PID fixo [%]	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste 13	do PID fixo.						
Observação:	Ver P2201							
P2214[02]	ponto de ajuste 14 do PID fixo [%]	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2
	Define ponto de ajuste 14	do PID fixo.						
Observação:	Ver P2201							

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
P2215[02]	ponto de ajust PID fixo [%]	e 15 do	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2	
	Define ponto d	le ajuste 15	do PID fixo.							
Observação:	Ver P2201									
P2216[02]	Modo do ponto do PID fixo	o de ajuste	1 - 2	1	Т	-	DDS	U16	2	
	Frequências fi		nto de ajuste P	ID podem se	er selecionad	las em dois r	modos difere	entes. P2	2216	
	1		Seleção direta	a						
	2		Seleção binár	ia						
P2220[02]	BI: Bit 0 de sel ponto de ajust fixo		0 - 4294967295	722.3	Т	-	CDS	U32	3	
	Define a fonte	de comand	o do bit 0 de se	eleção do por	nto de ajuste	do PID fixo.				
P2221[02]	BI: Bit 1 de sel ponto de ajust fixo		0 - 4294967295	722.4	Т	-	CDS	U32	3	
	Define a fonte	de comand	o do bit 1 de se	eleção do por	nto de ajuste	do PID fixo.		_		
P2222[02]	BI: Bit 2 de sel ponto de ajust fixo		0 - 4294967295	722.5	Т	-	CDS	U32	3	
	Define a fonte	de comand	o do bit 2 de se	eleção do por	nto de ajuste	do PID fixo.				
P2223[02]	BI: Bit 3 de sel ponto de ajust fixo		0 - 4294967295	722.6	Т	-	CDS	U32	3	
	Define a fonte	de comand	o do bit 3 de se	eleção do por	nto de ajuste	do PID fixo.		_		
r2224	CO: Ponte de do PID fixo [%		-	-	-	-	-	Flutu- ante	2	
	Exibe a saída	total da sele	eção do ponto o	de ajuste fixo	do PID.					
Observação:	r2224 = 100 %	correspond	de a 4000 hex.							
r2225.0	BO: Status de fixa do PID	frequência	-	-	-	-	-	U16	3	
	Exibe o status	de frequênc	cias fixas do Pl	D.						
	Bit N	Nome do sin	al			Sinal 1		Sinal 0		
	00 8	Status do FF				Sim		Não		
P2231[02]	Modo PID-MO	Р	0 - 3	0	U, T	-	DDS	U16	2	
	Especificação de modo do PID-MOP									
		Nome do sin				Sinal 1		Sinal 0		
	1					Sim		Não		
			sário o estado		Sim Não					
Observação:	-	e o modo de operação do potenciômetro motorizado. consulte P2240.								

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
P2232	Inibir a direção inversa do PID-MOP	0 - 1	1	T	-	-	U16	2		
	Inibe a seleção inversa do	ponto de ajust	te do PID-MO	P.						
	0	Direção invers	sa é permitid	а						
	1	Direção invers	sa inibida							
Observação:	Configuração 0 possibilita potenciômetro do motor (a				zando o pon	to de ajuste	do			
P2235[02]	BI: Habilita PID-MOP (UP-cmd)	0 - 4294967295	0	Т	-	CDS	U32	3		
	Define fonte de comando UP.									
Dependência: Aviso:	- Configure uma entrada o - Utilize tecla UP / DOWN	Para modificar o ponto de ajuste: Configure uma entrada digital como fonte Utilize tecla UP / DOWN no painel operador. Se esse comando é habilitado por pulso curto menor que 1 segundo a frequência é alterada em passo								
P2236[02]	BI: Habilita PID-MOP (DOWN-cmd)	0 - 4294967295	0	Т	-	CDS	U32	3		
	Define fonte de comando	DOWN.								
Dependência:	Veja P2235									
Aviso:	Se esse comando é habili de 0,2 % (P0310). Quando desacelera com a taxa de	o o sinal é habi						assos		
P2240[02]	ponto de ajuste do PID- MOP [%]	-200.00 - 200.00	10.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2		
	Ponto de ajuste do poteno em [%].	iômetro do mo	tor. Permite a	ao usuário c	onfigurar um	ponto de aj	uste PID	digital		
Observação:	P2240 = 100 % correspon	de a 4000 hex.								
	O valor de partida se torna comportamento do valor in			somente na	partida do M	OP. P2231	influenci	а о		
	• P2231 = 0:									
	P2240 se torna imedia ativo após o próximo o			F e quando	modificado _l	oara o estac	lo ON, se	e torna		
	• P2231 = 1:									
	A última saída MOP antes da parada é armazenada como valor de partida, já que armazenamento é selecionado, assim uma mudança de P2240 enquanto em estado ON não tem efeito. No estado OFF P2240 pode ser alterado. • P2231 = 2:									
	O MOP está ativo toda alimentação ou uma m			ação do P22	240 afeta dep	oois o próxir	no ciclo (de		
	 P2231 = 3: A última saída MOP antes de desligar é memorizada como valor de partida, desde que MOP estiver ativo independente do comando ON, uma alteração de P2240 somente terá efeito no caso de uma alteração de P2231. 									

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível				
P2241[02]	BI: Selecionar ponto de ajuste auto. / manual do PID-MOP	0 - 4294967295	0	Т	-	CDS	U32	3				
	Define a fonte de sinal pa potenciômetro motorizado para baixo por exemplo, F	no modo man 22235 e P2236.	ual o ponto d	e ajuste é a	lterado utiliza	ando dois si	nais para	a cima e				
	Se estiver utilizando o modo automático o ponto de ajuste deve ser interconectado por via da entrada do conector (P2242).											
	0: manualmente											
	1: automaticamente											
Aviso:	Consulte o: P2235, P1036		1	1	1		1					
P2242[02]	CI: PID-MOP ponto de ajuste automático	0 - 4294967295	0	Т	-	CDS	U32	3				
	Define a fonte de sinal para o ponte de ajuste do potenciômetro motorizado se o modo automático P2241 estiver selecionado.											
Aviso:	Consulte o: P2241											
P2243[02]	BI: PID-MOP aceita o ponto de ajuste do gerador de rampa	0 - 4294967295	0	Т	-	CDS	U32	3				
	Define a fonte de sinal pa potenciômetro motorizado							0.				
Aviso:	Consulte o: P2244											
P2244[02]	CI: PID-MOP ponto de ajuste do gerador de rampa	0 - 4294967295	0	Т	-	CDS	U32	3				
	Define a fonte de sinal pa 0/1 do comando de config		onto de ajuste	e para o MO	P. O valor se	e torna efetiv	/o para ι	ım limite				
Aviso:	Consulte o: P2243											
r2245	CO: PID-MOP frequência de entrada do RFG [%]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3				
	Exibe o ponto de ajuste de	o potenciômetro	o motorizado	antes desse	e passar o P	D-MOP RF	G.					
P2247[02]	PID-MOP Tempo de aceleração do RFG [s]	0.00 - 1000.0	10.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2				
	Ajusta o tempo de acelera alterado de zero até o limi					nterno. O po	nto de a	juste é				
Aviso:	Consulte o: P2248, P1082	2										
P2248[02]	Tempo de desaceleração do PID- MOP do RFG [s]	0.00 - 1000.0	10.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2				
	Ajusta o tempo de desace é alterado do limite definid					P interno. C	ponto o	de ajuste				
Aviso:	Consulte o: P2247, P1082	2										
r2250	CO: Ponto de ajuste de saída do PID-MOP [%]	-	-	-	PORCEN TAGEM	-	Flutu- ante	2				
	Exibe o ponto de ajuste de	e saída do pote	nciômetro m	otorizado.								

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
P2251	Modo PID	0 - 1	0	Т	-	-	U16	3
	Habilita a função do contro	olador PID.						
	0	PID como pon	to de ajuste					
	1	PID como gua	rnição					
Dependência:	Ativo quando o laço PID é	habilitado (veja	a P2200).					
P2253[02]	CI: Ponto de ajuste do PID	0 - 4294967295	0	U, T	4000H	CDS	U32	2
	Define a fonte de ponto de usuário selecionar a fonte ou utilizando um ponto de	do ponto de aj	uste PID. No	rmalmente ι	ım ponto de			
P2254[02]	CI: Fonte do corte PID	0 - 4294967295	0	U, T	4000H	CDS	U32	3
	Seleciona a fonte do corte adicionado para o ponto d			Esse sinal é	multiplicado	pelo ganho	do corte	е
Configuração:	755	Entrada Analógica 1						
	2224	Ponto de ajuste do PI fixo (consulte P2201 até P2207)						
	2250	Ponto de ajuste ativo do PI (consulte P2240)						
P2255	Fator de ganho do ponto de ajuste do PID	0.00 - 100.00	100.00	U, T	-	-	Flutu- ante	3
	Fator de ganho para ponto fator de ganho para produ						olicada p	or esse
P2256	Fator de ganho para o sinal de correção do PID	0.00 - 100.00	100.00	U, T	-	-	Flutu- ante	3
	Fator de ganho para o cor ponto de ajuste do PID pri		tor de ganho	escalona o	sinal de cort	e que é adio	cionado a	ао
P2257	ponto de ajuste do tempo de aceleração do PID [s]	0.00 - 650.00	1.00	U, T	-	-	Flutu- ante	2
	Define o tempo de acelera	ıção para o por	nto de ajuste	do PID.				
Dependência:	P2200 = 1 (controle do PII rampa efetivo PID soment alterado ou quando é dado valor a partir de 0 %).	e no ponto de a	ajuste PID e	somente est	á ativo quan	do o ponto d	de ajuste	PID é
Aviso:	Definir o tempo de acelera exemplo.	ıção muito curto	pode fazer	o inversor ir	iterromper, e	m sobrecor	rente po	r
P2258	ponto de ajuste do tempo de desaceleração do PID [s]	0.00 - 650.00	1.00	U, T	-	-	Flutu- ante	2
	Define o tempo de desace	leração para o	ponto de aju	ste do PID.				
Dependência:	P2200 = 1 (controle do PID é habilitado) desabilita o tempo de desaceleração normal (P1121). Ponto de ajuste de rampa efetivo PID somente em alterações de ponto de ajuste PID. P1121 (tempo de desaceleração) e P1135 (OFF3 tempo de desaceleração) define o tempo de rampa utilizado após OFF1 e OFF3 respectivamente.							
Aviso:	Definir o tempo de desaceleração muito curto pode fazer o inversor interromper em sobretensão F2 / obrecorrente F1.							

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível				
r2260	CO: Ponto de ajuste do PID após PID-RFG [%]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2				
	Exibe o ponto de ajuste at	ivo do PID apó	s PID-RFG.									
Observação:	r2260 = 100 % correspond	de a 4000 hex.										
P2261	Constante de tempo do filtro do ponto de ajuste do PID [s]	0.00 - 60.00	0.00	U, T	-	-	Flutu- ante	3				
	Define uma constante de	tempo para sua	avizar o ponto	o de ajuste d	do PID.							
Observação:	P2261 = 0 = sem suaviza	2261 = 0 = sem suavização.										
r2262	CO: Ponto de ajuste filtrado do PID após RFG [%]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3				
		Exibe ponto de ajuste filtrado do PID após PID-RFG. r2262 é o resultado do valor em r2260, filtrado com PT1-Filter e a constante de tempo dada em P2261.										
Observação:	r2262 = 100 % corresponde a 4000 hex.											
P2263	Tipo de controlador do PID	0 - 1	0	Т	-	-	U16	3				
	Define o tipo de controlad	or do PID.										
	0	Componente	D em sinal d	e feedback								
	1	Componente	D em sinal d	e erro								
P2264[02]	CI: Realimentação de PID	0 - 4294967295	0	U, T	4000H	CDS	U32	2				
	Seleciona a fonte do sinal	de feedback d	o PID.									
Configuração:	Consulte P2254											
Observação:	Quando entrada analógica para P0760 (escalonamer			anho podem	ser impleme	ntados utiliz	ando P0	756				
P2265	Constante de tempo do filtro de feedback do PID [s]	0.00 - 60.00	0.00	U, T	-	-	Flutu- ante	2				
	Define constante de tempe	o para filtro de	feedback do	PID.								
r2266	CO: Feedback filtrado do PID [%]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2				
	Exibe sinal de feedback d	o PID.										
Observação:	r2266 = 100 % corresponde a 4000 hex.											
P2267	Valor máximo para feedback do PID [%]	-200.00 - 200.00	100.00	U, T	-	-	Flutu- ante	3				
	Define o limite superior pa	ra o valor do si	inal de feedb	ack.								
Aviso:	Quando o PID é desativado F222.	lo (P2200 = 1)	e o sinal sob	e acima des	sse valor, o ir	nversor irá ir	nterromp	er com				
Observação:	P2267 = 100 % correspon	de a 4000 hex.										

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível				
P2268	Valor mínimo para feedback do PID [%]	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	-	Flutu- ante	3				
	Define o limite inferior pa	ra o valor do si	nal de feedba	ack.								
Aviso:	Quando o PID é ativado F221.	(P2200 = 1) e d	2200 = 1) e o sinal cai abaixo desse valor, o inversor irá interromper com									
Observação:	P2268 = 100 % correspo	nde a 4000 hex	⟨.									
P2269	Ganho aplicado ao feedback do PID	0.00 - 500.00	100.00	U, T	-	-	Flutu- ante	3				
	Permite ao usuário escal significa que o sinal do fe					em. Um gan	ho de 10	0,0 %				
P2270	Selecionador de função de feedback do PID	0 - 3	0	U, T	-	-	U16	3				
	Aplica funções matemátic P2269.	atemáticas ao sinal de feedback do PID, permitindo multiplicação do resultado por										
	0	Desabilitado										
	1	Raiz quadrada	a (raiz(x))									
	2	Ao quadrado	(x*x)									
	3	Ao cubo (x*x*x)										
P2271	Tipo de transdutor do PID	0 - 1	0	U, T	-	-	U16	2				
	Permite ao usuário selec	ionar o tipo de	transdutor pa	ıra o sinal de	e feedback do	PID.						
	0	Desabilitado										
	1	Inversão do si	inal de feedb	ack do PID								
Aviso:	É essencial que você sel você pode determinar o t			sdutor. Se v	ocê está inse	eguro se 0 o	u 1 é apl	icável,				
	1. Desative a função do	PID (P2200 =	0).									
	2. Aumente a frequência	a do motor enqu	uanto mede o	sinal de fee	edback.							
	3. Se o sinal de feedbac PID deve ser 0.	k aumentar co	m um aumen	to na frequê	ncia do moto	r, o tipo de t	ransduto	r do				
	Se o sinal de feedbac deve ser ajustado a 1		um aumento	na frequênc	cia do motor,	o tipo de tra	insdutor	do PID				
r2272	CO: Realimentação redimensionada de PID [%]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2				
	Exibe sinal dimensionado	de feedback o	do PID.									
Observação:	r2272 = 100 % correspor	nde a 4000 hex										
r2273	CO: Erro de PID [%]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2				
	Exibe sinal de erro do Pl	D (diferença) eı	ntre o ponto d	de ajuste e s	inais de feed	lback.						
Observação:	r2273 = 100 % correspor	Exibe sinal de erro do PID (diferença) entre o ponto de ajuste e sinais de feedback. 2273 = 100 % corresponde a 4000 hex.										

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P2274	Derivada do tempo do PID [s]	0.000 - 60.000	0.000	U, T	-	-	Flutu- ante	2			
	Define tempo derivativo d	lo PID.									
	P2274 = 0: O termo deriv	ativo não tem r	nenhum efeito	o (se aplica ι	um ganho de	: 1).					
P2280	Ganho proporcional do PID	0.000 - 65.000	3.000	U, T	-	-	Flutu- ante	2			
	Permite ao usuário config implementado utilizando							e I.			
Dependência:	P2280 = 0 (P termo de P	ID = 0): O term	o I atua ao qu	uadrado do s	sinal de erro.						
	P2285 = 0 (P termo de P	2285 = 0 (P termo de PID = 0): Controlador PID atua como controlador P ou PD respectivamente.									
Observação:		o sistema é propenso a mudanças bruscas de passo no sinal de feedback, o termo P deve rmalmente ser definido a um valor pequeno (0,5) com um termo I mais rápido para um melhor sempenho.									
P2285	Tempo integral do PID [s]	0.000 - 60.000	0.000	U, T	-	-	Flutu- ante	2			
	Define uma constante de	tempo integral	para o contre	olador do Pli	D.						
Observação:	Ver P2280										
P2291	Limite superior de saída do PID [%]	-200.00 - 200.00	100.00	U, T	-	-	Flutu- ante	2			
	Define o limite superior pa	ara a saída do	controlador d	lo PID							
Dependência:	Se f_máx (P1082) for ma superior de saída) deve s				cia), ou P200	00 ou P2291	(PID lim	ite			
Observação:	P2291 = 100 % correspon	nde a 4000 hex	(como defin	ido pelo P20	000 (frequênc	cia de referê	ncia)).				
P2292	Limite inferior de saída do PID [%]	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	-	Flutu- ante	2			
	Define o limite inferior pa	ra a saída do c	ontrolador do	PID.							
Dependência:	Um valor negativo permit	e a operação b	ipolar do con	trolador do F	PID.						
Observação:	P2292 = 100 % correspon	nde a 4000 hex	ζ.								
P2293	Tempo de aceleração / desaceleração do limite [s] do PID	0.00 - 100.00	1.00	U, T	-	-	Flutu- ante	3			
	Define a taxa de rampa n	náxima na saíd	a do PID.								
	Quando PI está habilitado, os limites de saída são acelerados de 0 para a configuração limite em P2291 (saída PID limite superior) e P2292 (saída PID limite inferior). O limite previne mudanças amplas de passo aparecendo na saída do PID quando o inversor é iniciado. Uma vez que os limites tenham sido atingidos a saída do controlador PID é instantânea. Esses tempos de rampa são utilizados toda a vez que um comando RUN é utilizado.										
Observação:	Se um OFF1 ou OFF 3 sa P1121 (tempo de desace					elera como	definido (em			
r2294	CO: Saída real do PID [%]	-	-	-	-	-	Flutu- ante	2			
	Exibe saída do PID.										
Observação:	2294 = 100 % corresponde a 4000 hex.										

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P2295	Ganho aplicado a saída do PID	-100.00 - 100.00	100.00	U, T	-	-	Flutu- ante	3			
	Permite ao usuário escal significa que o sinal de sa					. Um ganho	de 100,0	%			
Observação:	A taxa de rampa aplicada inversor.	a ao controlado	r do PID é pr	esa a uma ta	axa de 0,1s /	100% para	proteger	0			
P2350	Auto-sintonia do PID ativada	0 - 4	0	U, T	-	-	U16	2			
	Ativa a função auto-sintonia do controlador PID.										
	0 Auto-sintonia do PID desativada										
	1 Auto-sintonia do PID através do padrão Ziegler Nichols (ZN)										
	2 Auto-sintonia do PID com valor 1 + overshoot (O/S)										
-	3	Auto-sintonia									
-	4	Auto-sintonia apenas do PI do PID, resposta amortecida de um quarto									
Dependência:	utivo quando o Iaço PID é habilitado (veja P2200).										
Observação:	• P2350 = 1	• P2350 = 1									
	quarto para um passo P2350 = 2 Esse ajuste dará algu P2350 = 3 Este ajuste deve dar P2350 = 4 Esse ajuste muda son A opção a ser selecionad enquanto que se uma res Se nenhuma ultrapassag	ima superação pouca ou nenhi mente valores d la depende da a sposta mais ráp	uma ultrapas de P e I e dev aplicação ma pida for desej	sagem, mas re ser uma ro s em termos ada a opção	não vai ser t esposta amo s gerais opçã 2 deve ser s	tão rápida qu rtecida de ui lo 1 dará um selecionada.	n quarto a boa re:	sposta,			
	procurado então a opção O procedimento de sinto e D que é diferente.	4 pode ser sel nização é o me	ecionada. smo para tod	as as opçõe	s. É justame	nte o cálculo					
	Após auto-sintonia esse				ntonia conclu	ıida).	1,,,,	Τ_			
P2354	Comprimento [s] do tempo limite de sintonia do PID	60 - 65000	240	U, T	-	-	U16	3			
	Esse parâmetro determir se nenhuma oscilação tiv		o código de	auto-sintonia	a irá esperar	antes de ab	ortar a si	ntonia			
P2355	Compensação de sintonia do PID [%]	0.00 - 20.00	5.00	U, T	_	-	Flutu- ante	3			
	Define a compensação a	plicada e o des	vio para a au	ito-sintonia d	lo PID.						
Observação:	Isso pode variar depende muito longa pode exigir u			a, por exem	plo uma cons	stante de ter	npo do s	istema			

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível								
P2360[02]	Ativa proteção de cavi- tação	0 - 2	0	U, T	-	DDS	U16	2								
	Proteção de cavitação at	tivada.	•	•	1	•										
	Uma falha / aviso será ge	erada quando a	s condições	de cavitação	forem consi	deradas pre	sentes.									
	Feedback vazão / sensor de pressão Lim	dback escalonado PID [%] r2272 nite da cavitação 00 a 200,00 [%]														
	_	Retardo da proteção contra cavitação P2361 (40.00)														
	Palavra de Status 2 bit		nimo atingido			0 65										
	P2362 (30)															
	Palavra de Status 2 bit 11 PID limite máximo atingido R53.11 Palavra de Status 1 bit 2 PID inversor operando															
		R52.02														
	Habilita / desabilita o PID															
	P2200.CDS (0)															
	Habilita a proteção contra cavitação 02 P2360 (0) Proteção contra cavitação desativada															
	Falha do desencadeamento da cavitação F410 0 0 1 Alerta do desencadeamento da cavitação A930 0 10 Não usada 0 11 Diagrama lógico da proteção contra a cavitação															
	Diag	jrama logico a	a protegao (rituguo											
	0	Desabilitar														
	1	Falha														
	2	alarme														
P2361[02]	Limite de cavitação [%]	0.00 - 200.00	40.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2								
	Limite de feedback sobre	e o qual uma fal	ha / aviso é d	desencadead	do, como um	a porcentage	em (%).									
P2362[02]	Tempo de proteção de cavitação [s]	0 - 65000	30	U, T	-	DDS	U16	2								
		condições de ca	avitação têm	de estar pre	sentes antes	que uma fal	O tempo para o qual as condições de cavitação têm de estar presentes antes que uma falha / aviso seja									

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível				
P2365[02]	Habilita / desabilita a hibernação	0 - 1	0	U, T	-	DDS	U16	2				
	Habilita ou desabilita a função hibernação.											
	0 = desabilitado											
	1 = habilitado											
P2366[02]	Atraso antes da parada do motor [s]	0 - 254	5	U, T	-	DDS	U16	3				
		Habilitado com hibernação. Se a demanda de frequência cai abaixo do limite, há um atraso de P2366 segundos antes do inversor ser interrompido.										
P2367[02]	Atraso antes de dar partida no motor [s]	0 - 254	2	U, T	-	DDS	U16	3				
	Habilitado com hibernação. Se os pulsos foram desativados pela unidade entrando em hibernação, e a demanda de frequência tem aumentado acima do limite de hibernação, haverá um atraso de P2367 segundos antes de reiniciar o inversor.											
P2370[02]	Modo de parada de teste de motor	0 - 1	0	Т	-	DDS	U16	3				
	Seleciona o modo de par	ada para moto	res externos	quando o te	ste de motor	está em uso).	_				
	0	Parada norma	al									
	1	Parada seque	encial									
P2371[02]	Configuração de teste de motor	0 - 3	0	Т	-	DDS	U16	3				
	Seleciona a configuração	de motores ex	ternos (M1, I	M2) utilizado	s para o rec	urso de teste	de moto	or.				
	0	Teste de moto	or desabilitad	0								
	1 M1 = 1 x MV, M2 = Não equipados											
	2 M1 = 1 x MV, M2 = 1 x MV											
	3	$M1 = 1 \times MV$	M2 = 2 x MV									
Cuidado:	Para esse tipo de aplicaç	ão de motor é mandatório desabilitar o ponto de ajuste de frequência negativa!										

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábri		ode ser odifica-	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces so Nível		
Observação:	Teste de motor pe sistema de control O sistema comple ventiladores adicio	le do PIE to é cons onais cor). stituído por ntrolados a	uma bomba partir de cor	contro tatores	olada pelo s ou moto	o inversor co or de arranqu	m até 2 bom ue.		0		
	Os contatores ou motor de arranque são controlados pelas saídas do conversor. O diagrama abaixo mostra um sistema típico de bombeamento.											
	Um sistema semelhante poderia ser configurado utilizando ventiladores e dutos de ar, em vez de bomba e tubulações.											
	Principais											
	Inver		e motores		s	ensor de p para a entra do inversor						
	Por padrão os estados do motor são controlados a partir de saídas digitais.											
	No texto abaixo, a seguinte terminologia será utilizada:											
	MV - Velocidade variável (Motor controlado por inversor)											
	M1 - Motor ligado com saída digital 1											
	M2 - Motor ligado com saída digital 2 Ativar: O processo de iniciar um dos motores de velocidade fixa											
	Ativar: O processo de iniciar um dos motores de velocidade fixa. Desativar: O processo de parar um dos motores de velocidade fixa.											
	Quando o inversor está funcionando em frequência máxima, e o feedback do PID indica que uma maior velocidade é necessária, o inversor liga (estágios), um dos motores controlados por saída digital M1 e M2.											
	Ao mesmo tempo, desacelerar para a				da tão	constant	e quanto po	ssível, o inve	ersor dev	e		
	Portanto, durante diagrama abaixo)	processo	o de seque	nciamento, c	contro	ole do PIE) deve ser ir	nterrompido	(veja P23	378 e		
	adaptação dos mo	tores ex	ternos (M1,	M2)				ligado				
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	t				
	P2371 = 0 -	- M1	- M1	- M1	- M1	- M1	- M1	- M1				

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível				
	Quando o inversor está f velocidade menor é nece digital M1 e M2.							saída				
	Nesse caso o inversor de PID (veja P2378 e diagra		frequência m	nínima para	a frequência	máxima fora	do cont	role do				
	desadaptação dos motor	es externos (M1	, M2)			desligado						
		1. 2.	3.	4. 5	. 6.	t						
I	P2371 = 0 -	- ·		, 	- ·	-						
İ	1 M1		-		-	-						
	2 M1+M2 3 M1+M2	M1 - M2 M1	-		-	-						
P2372[02]	Ciclo de acionamento em cascata de motor	0 - 1	0	Т	-	DDS	U16	3				
	Ativa o ciclo de motor pa	ra o recurso de	sequenciam	ento do moto	or.							
	Quando habilitado, o motor selecionado para ativar / desativar é baseado no horímetro P2380. Quando ativar, o motor com a menor quantidade de horas é ligado. Quando desativar o motor com a maior quantidade de horas é desligado. Se motores sequenciados são de tamanhos diferentes a escolha do motor é primeiro com base no											
		tamanho do motor requerido, e em seguida, se há ainda uma escolha, em horas de funcionamento.										
	0 Desabilitado											
	1	Habilitado										
P2373[02]	Histerese do acionamento em cascata de motor [%]	0.0 - 200.0	20.0	U, T	PORCEN TAGEM	DDS	Flutu- ante	3				
	P2373 como uma porcen ultrapassado antes do ini				erro do PID I	P2273 deve	ser					
Observação:	O valor deste parâmetro P2377.	deve ser semp	re menor do	que o cronôi	netro de atra	so de bloque	eio de co	rreção				
P2374[02]	Atraso de acionamento em cascata de motor [s]	0 - 650	30	U, T	-	DDS	U16	3				
	Tempo que o erro do PID antes que o sequenciamo		xceder a hist	erese do Ac	ionamento ei	m cascata de	e motor F	P2373				
P2375[02]	Retardo da desativação do motor [s]	0 - 650	30	U, T	-	DDS	U16	3				
	Tempo que o erro do PIE desativação ocorra.) P2273 deve e	xceder a hist	erese da ati	vação do mo	tor P2373 ar	ites que	а				
P2376[02]	Correção do retardo da ativação do motor [%]	0.0 - 200.0	25.0	U, T	PORCEN TAGEM	DDS	Flutu- ante	3				
	P2376 como porcentage motor é ativado / desativa					?73 excede o	valor, u	m				
Observação:	O valor deste parâmetro deve sempre ser maior do que a histerese da ativação P2373.											

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível				
P2377[02]	Tempo de travamento da ativação do motor [s]	0 - 650	30	U, T	-	DDS	U16	3				
	Tempo pelo qual a correção do retardo é evitada depois que um motor foi ativado ou desativado. Isso evita um segundo evento de ativação imediatamente após um primeiro, sendo causado por condições transitórias após o primeiro evento de ativação.											
P2378[02]	CO: Frequência de ativação do motor f_st [%]	0.0 - 120.0	50.0	U, T	PORCEN TAGEM	DDS	Flutu- ante	3				
	A frequência como porcentagem da frequência máxima. Durante um evento de ativação desativação à medida que um inversor varia em rampa da frequência máxima para a mínima (ou vice-versa) esta é a frequência na qual a saída digital é comutada.											
	Isso é ilustrado pelo seguintes diagramas.											
	Ativar: f P1082 f set P1082. P2378 100		ty ·	P11	21-	t						
	P2373 r2379 Bit 01 1- 0-		P2374									
	Bit 00 $\stackrel{1}{0}$ Condição para ativar: (a) $f_{act} \ge P1082$ (b) $\Delta_{PID} \ge P2373$		ty =	$=\left(1-\frac{P2378}{100}\right)$.	P1121	t						

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
	-P23; r23; Bit 01 Bit 00 Condição par	% Δ _{PID} 73 79 1- 0- 1- 0-		P2375			→ t		
r2379.01	CO / BO: Pa status de ati motor	alavra do	-	-	-	-	-	U16	3
	Palavra de s	saída do recu	rso de ativação	do motor au	ie permite ai	ue conexões	externas sei	am feitas	S.
	Bit	Nome do si		<u> </u>	<u> </u>	Sinal 1		Sinal 0	
	00	Motor de ar				Sim		Não	
	01	Motor de ar				Sim		Não	
P2380[02]	Horas de funcionamer ativação do	nto da	0.0 - 429496720.0	0.0	U, T	-	-	Flutu- ante	3
			nento para mot qualquer outro			cializar as ho	ras de funci	onament	0,
Exemplo:	P2380 = 0,1	==> 6 mín							
	60 mín = 1 h	1							
Índice:	[0]		Motor 1 hora t	funcionament	to				
	[1]		Motor 2 horas	funcioname	nto				
	[2]		Não usada						

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
P2800	Habilitar FFBs	0 - 1	0	U, T	-	-	U16	3		
	Blocos de função livre (F	FB) são ativado	os em dois pa	assos:						
	1. P2800 ativa todas os	Blocos lógicos	livres (P2800) = 1).						
	P2801 e P2802 resp Adicionalmente block									
	0	Desabilitar								
	1	Habilitar								
Dependência:	Todos os blocos função 8 ms.	ativos serão cal	lculados em o	cada 128 ms	s, blocos de t	função livre r	ápidos e	n cada		
P2801[016]	Ativar FFBs	0 - 6	0	U, T	-	-	U16	3		
	função ao configurar o n A tabela seguinte mostra	•	-			e de cima pa	ara baixo			
		4			Baixo	Prioridade 2	alto			
	FF	Bs rápido				Nível 6	Ge 7			
	FFBs rápido P2803 = 1 Nível 6 Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 4 Nível 4 Nível 4 Nível 5 N									
						Nível 3	- Ţ i은			
						Nível 2	→ ▼			
						Nível 1	Baixo			
						Inativa 0				
	2802 [13] CMP 2 2802 [12] CMP 1 2802 [11] DIV 2 2802 [10] DIV 1 2802 [9] MUL 1 2802 [7] SUB 2 2802 [6] SUB 1 2802 [6] ADD 2	[4] ADD 1 [3] Timer 4 [2] Timer 3 [1] Timer 2 [0] Timer 1 [16] RS-FF 3 [45] DS EE 2	[13] NS-FF 2 [14] RS-FF 1 [13] D-FF 2 [12] D-FF 1 [11] NOT 3	[10] NOT 1 [9] NOT 1 [8] XOR 3 [7] XOR 2 [6] XOR 1	[5] OR 3 [4] OR 2 [3] OR 1 [2] AND 3 [1] AND 2	[0] AND 1				
	P2802 P2802 P2802 P2802 P2802 P2802 P2802 P2802	P2802 P2802 P2802 P2802 P2801	P2801 P2801 P2801 P2801	P2801 P2801 P2801 P2801	P2801 P2801 P2801 P2801 P2801	P2801				
	0	Não ativo								
	1	Nível 1								
	2	Nível 2								
	6	Nível 6								
Exemplo:	P2801[3] = 2, P2801[4] :	= 2, P2802[3] =	3, P2802[4] =	= 2						
	FFBs será calculado na seguinte ordem: P2802[3], P2801[3] , P2801[4], P2802[4]									
Índice:	[0]	Habilita AND	1							
	[1]	Habilita AND 2								
	[2]	Habilita AND	3							
	[3] Habilita OR 1									

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
	[4]	Habilita OR 2	•	•	•	•	•	•			
	[5]	Habilita OR 3									
	[6]	Habilita XOR	1								
	[7]	Habilita XOR	2								
	[8]	Habilita XOR	3								
	[9]	Habilita NOT	1								
	[10]	Habilita NOT	2								
	[11]	Habilita NOT	3								
	[12]	Habilita D-FF	1								
	[13]	Habilita D-FF	2								
	[14]	Habilita RS-FI	F 1								
	[15]	Habilita RS-FI	F 2								
	[16]	Habilita RS-FI	F 3								
Dependência:	Define P2800 a 1 para ativar blocos de função. Todos os blocos de função ativos serão calculados em cada 128 ms, se configurados para nível 1 a 3. Blocos de função livre rápidos (nível 4 a 6) serão calculados em cada 8 ms.										
D2802I0 12I	Ativar FFBs	0 - 3	0) serao can	U, T	Laua o IIIS.		U16	3			
	Habilita blocos de função P2801.				ógica de cad	a bloco de fu	1	1			
	0 Não ativo										
	1 Nível 1										
	2	Nível 2									
	3	Nível 3									
Índice:	[0]	Habilita cronô	metro 1								
	[1]	Habilita cronô	metro 2								
	[2]	Habilita cronô	metro 3								
	[3]	Habilita cronô	metro 4								
	[4]	Habilita ADD	1								
	[5]	Habilita ADD	2								
	[6]	Habilita SUB	1								
	[7]	Habilita SUB 2	2								
	[8]	Habilita MUL	1								
	[9]	Habilita MUL	2								
	[10]	Habilita DIV 1									
	[11]	Habilita DIV 2									
	[12]	Habilita CMP	1								
	[13]	Habilita CMP	2								
Dependência:	Define P2800 a 1 para h	abilitar blocos d	le função.								
	Todos os blocos de funç	ão, habilitados	com P2802, s	serão calcula	ados em cad	a 128 ms.					

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
P2803[02]	Habilita FFE	s Rápidos	0 - 1	0	U, T	-	CDS	U16	3		
	Blocos de fu	ınção livre rá	oidos (FFB) são	ativados em	n dois passo	s:					
	1. P2803 p	ermite o uso	de Blocos lógic	os livres rápi	dos (P2803	= 1).					
		abilita individ ⟨] = 4 a 6).	ualmente cada	bloco de fund	ção livre ráp	ida e determ	ina a ordem	cronológ	ica		
	0		Desabilitar								
	1	1 Habilitar									
Dependência:	Todos os ble	ocos de funçã	ão rápidos ativo	s serão calcu	ulados em ca	ada 8 ms.					
Observação:		Atenção: P2200 e P2803 são parâmetros bloqueados contra qualquer outro. PID e FFB do mesmo conjunto de dados não podem ser ativados ao mesmo tempo.									
P2810[01]	BI: AND 1		0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3		
	P2810[0], P2810[1] define entradas de elemento AND 1, a saída é r2811. P2800 P2801[0] A B C P2810										
Índice:	Índice 0 Índice 1	A B &	C	0 0 0 1 1 0 1 1	0						
Índice:	[0]		Entrada do bi	conector 0 (E	31 0)						
	[1]		Entrada do bi	conector 1 (E	BI 1)						
Dependência:	P2801[0] atribui o elemento AND a sequência de processamento.										
r2811.0	BO: AND 1		-	-	-	-	-	U16	3		
	Saída do ele	Saída do elemento AND 1. Exibe a lógica de bits definidos em P2810[0], P2810[1].									
	Bit	Nome do si	nal			Sinal 1	Sinal 0				
	00	Saída do B	0			Sim		Não			
Dependência:	Veja P2810		T	T	T	Т		T	1		
P2812[01]	BI: AND 2		0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3		
	P2812[0], 28	812[1] define	entradas de ele	emento AND	2, a saída é	r2813.					
Índice:	Veja P2810										
Dependência:	 	ribui o elemer	nto AND a sequ	iência de pro	cessamento			T	1		
r2813.0	BO: AND 2		-	-	-	-	-	U16	3		
		emento AND o campo de b	 Exibe a lógic its. 	a de bits defi	nidos em P2	2812[0], P28 ⁻	12[1]. Ver r2	811 para	а		
Dependência:	Veja P2812										
P2814[01]	BI: AND 3		0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3		
	P2814[0], P	2814[1] defin	e entradas de e	elemento ANI	O 3, a saída	é r2815.					
Índice:	Veja P2810										
Dependência:	P2801[2] atı	ribui o elemer	nto AND a sequ	iência de pro	cessamento	<u></u>					

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
r2815.0	BO: AND 3	-	-	-	-	-	U16	3			
	Saída do elemento AND descrição do campo de l	_	ca de bits def	inidos em P2	2814[0], P28	14[1]. Ver r2	811 para	а			
Dependência:	Veja P2814										
P2816[01]	BI: OR 1	0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3			
	P2816[0], P2816[1] defir	P2816[0], P2816[1] define entradas de elemento OR 1, a saída é r2817.									
	P2800 P28	01[3] 									
	P2816	C r2817	A E 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1	0 1 1							
Índice:	Veja P2810										
Dependência:	P2801[3] atribui o eleme	nto OR a sequé	ència de proc	essamento.							
r2817.0	BO: OR 1	-	-	-	-	_	U16	3			
	Saída do elemento OR 1 scrição do campo de bits	Saída do elemento OR 1. Exibe a lógica de bits definidos em P2816[0], P2816[1]. Ver r2811 para a de-									
Dependência:	Veja P2816										
P2818[01]	BI: OR 2	0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3			
	P2818[0], P2818[1] defir	e entradas de e	elemento OR	2, a saída é	r2819.						
Índice:	Veja P2810										
Dependência:	P2801[4] atribui o eleme	nto OR a sequé	ència de proc	essamento.							
r2819.0	BO: OR 2	-	-	-	-	-	U16	3			
	Saída do elemento OR 2 scrição do campo de bits	-	de bits defin	idos em P28	318[0], P2818	8[1]. Ver r28	11 para a	de-			
Dependência:	Veja P2818										
P2820[01]	BI: OR 3	0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3			
	P2820[0], P2820[1] defin	2820[0], P2820[1] define entradas de elemento OR 3, a saída é r2821.									
Índice:	Veja P2810										
Dependência:	P2801[5] atribui o eleme	nto OR a sequé	ència de proc	essamento.							
r2821.0	BO: OR 3	-	-	-	-	_	U16	3			
	Saída do elemento OR 3 scrição do campo de bits		de bits defin	idos em P28	320[0], P2820	0[1]. Ver r28	11 para a	de-			
Dependência:	Veja P2820	·									

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P2822[01]	BI: XOR 1	0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3			
	P2822[0], P2822[1] define entradas de elemento XOR 1, a saída é r2823. P2800 P2801[6]										
Índice:	Veja P2810		1 1	0							
Dependência:	-	801[6] atribui o elemento XOR a sequência de processamento.									
r2823.0	BO: XOR 1	-	-	-	 -	_	U16	3			
	Saída do elemento XOR 1. Exibe a exclusiva ou lógica de bits definidos em P2822[0], P2822[1]. Ver r2811 para a descrição do campo de bits.										
Dependência:	Veja P2822										
P2824[01]	BI: XOR 2	0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3			
	P2824[0], P2824[1] defin	e entradas de e	elemento XOF	R 2, a saída	é r2825.						
Índice:	Veja P2810										
Dependência:	P2801[7] atribui o elemer	nto XOR a sequ	iência de pro	cessamento).						
r2825.0	BO: XOR 2	-	-	-	-	-	U16	3			
	Saída do elemento XOR r2811 para a descrição d			a de bits de	finidos em P	2824[0], P28	324[1]. V	er			
Dependência:	Veja P2824										
P2826[01]	BI: XOR 3	0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3			
	P2826[0], P2826[1] defin	e entradas de e	elemento XOF	R 3, a saída	é r2827.						
Índice:	Veja P2810										
Dependência:	P2801[8] atribui o elemento XOR a sequência de processamento.										

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
r2827.0	BO: XOR 3	-	-	-	-	-	U16	3			
	Saída do elemento XO r2811 para a descrição			ca de bits de	finidos em P	2826[0], P28	326[1]. V	er			
Dependência:	Veja P2826										
P2828	BI: NOT 1	0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3			
	P2828 define a entrada do elemento NOT 1, a saída é r2829.										
	P2828 A Índice 0	1 C r282	9 A 0 1	C							
Dependência:	P2801[9] atribui o elem	nento NOT a sec	quência de pro	cessamento							
2829.0	BO: NOT 1	-	-	-	-	-	U16	3			
	Saída do elemento NC campo de bits.	T 1. Exibe não I	ógica ou bit de	efinido em P	2828. Ver r2	811 para a d	escrição	do			
Dependência:	Veja P2828										
P2830	BI: NOT 2	0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3			
	P2830 define entrada	do elemento NO	T 2, saída é r2	2831.							
Dependência:	P2801[10] atribui o ele	mento NOT a se	equência de pr	ocessament	0.						
r2831.0	BO: NOT 2	-	-	-	-	-	U16	3			
	Saída do elemento NC campo de bits.	T 2. Exibe não I	ógica ou bit de	efinido em P	2830. Ver r2	811 para a d	escrição	do			
Dependência:	Veja P2830										
P2832	BI: NOT 3	0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3			
	P2832 define entrada	do elemento NO	T 3, saída é r2	2833.							
Dependência:	P2801[11] atribui o ele	mento NOT a se	equência de pr	ocessament	0.						
r2833.0	BO: NOT 3	-	_	_	-	-	U16	3			
	Saída do elemento NOT 3. Exibe não lógica ou bit definido em P2832. Ver r2811 para a descrição do campo de bits.										
Dependência:	Veja P2832	/eja P2832									

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudanç de esca	-	dos	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P2834[03]	BI: D-FF 1	0 - 4294967295	0	U, T	-	-		U32	3			
Índice:	P2834[0], P2834[1], P2 P2834) Indice 0) Indice 2) Indice 3 POWER ON		P2801[12] Q	335 RESET 0 1 1 0 0 0		STORE X X X	Q 1 0 Q _{n-1} 1 0					
				POWE	R ON		0	1				
Índice:	[0] Entrada do binector: Set											
	[1] Entrada do binector: Entrada D											
	[2] Entrada do binector: Pulso de armazenamento											
	[3] Entrada do binector: Reinicializar											
Dependência:	P2801[12] atribui o D-f	FlipFlop a sequê	ncia de proces	ssamento.								
r2835.0	BO: Q D-FF 1 Exibe saída de D-FlipF r2811 para a descrição			- em P2834[0	-)], P2834[1	-], P2834[2		U16 34[3]. V	3 /er			
Dependência:	Veja P2834											
r2836.0	BO: NOT-Q D-FF 1	-	-	-		-		U16	3			
	Exibe saída Not de D-l r2811 para a descrição			das em P28	34[0], P28	34[1], P28	334[2],	P2834[3]. Ver			
Dependência:	Veja P2834											
P2837[03]	BI: D-FF 2	0 - 4294967295	0	U, T	-	-		U32	3			
	P2837[0], P2837[1], P2	2837[2], P2837[3	B] define entra	das de D-Fl	ipFlop 2, a	s saídas s	ão r28	38, r28	39.			
Índice:	Veja P2834											
Dependência:	P2801[13] atribui o D-l	FlipFlop a sequê	ncia de proces	ssamento.			7		_			
r2838.0	BO: Q D-FF 2	-	-	-	-			U16	3			
	Exibe saída de D-FlipF r2811 para a descrição			em P2837[0)], P2837[1], P2837[2	2], P283	37[3]. V	'er			
Dependência:	Veja P2837											

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica do		Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
r2839.0	BO: NOT-Q D-FF 2	-	-	-	-	-	U16	3	
	Exibe saída Not de D-l r2811 para a descrição			das em P2	2837[0], P2837	[1], P2837[2 _]], P2837	3]. Ver	
Dependência:	Veja P2837								
P2840[01]	BI: RS-FF 1	0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3	
	P2840[0], P2840[1] de	fine entradas de	RS-FlipFlop 1	I, as saída	s são r2841, r2	2842.			
		P2800	P2801[14]	A	juste RESET	Q Q			
	P2840	Ajust	_	[0 0 Q	Q _{n-1} Q _{n-1}			
	Índice 0	(Q=1)	Q 128	341	0 1	0 1			
) Índice 1	RESI	 ≣T		1 0	1 0			
	POWER ON	≥1 (Q=0)	- -	342		Q _{n-1} Q _{n-1}			
					POWER-ON	0 1			
Índice:	[0]	Entrada do bin	ector: Set						
	[1]	Entrada do bin	ector: Reinicia	ılizar					
Dependência:	P2801[14] atribui o RS	-FlipFlop a sequ	ência de proc	essament	D.				
r2841.0	BO: Q RS-FF 1	-	-	-	-	-	U16	3	
	Exibe saída de RS-Flip do campo de bits.	Flop 1, entrada	s são definidas	s em P284	.0[0], P2840[1].	. Ver r2811 բ	oara a de	scrição	
Dependência:	Veja P2840								
r2842.0	BO: NOT-Q RS-FF 1	-	-	-	-	-	U16	3	
	Exibe saída Not de RS scrição do campo de b		adas são defir	nidas em F	P2840[0], P284	0[1]. Ver r28	11 para	a de-	
Dependência:	Veja P2840	1	1			ı		1	
P2843[01]	BI: RS-FF 2	0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3	
	P2843[0], P2843[1] de	fine entradas de	RS-FlipFlop 2	2, as saída	s são r2844, r2	2845.			
Índice:	Veja P2840								
Dependência:	P2801[15] atribui o RS	-FlipFlop a sequ	ência de proc	essamento	D.	T		T	
r2844.0	BO: Q RS-FF 2	-	-	-	-	-	U16	3	
	Exibe saída de RS-Flip do campo de bits.	Flop 2, entrada	s são definidas	s em P284	·3[0], P2843[1].	. Ver r2811 p	oara a de	scrição	
Dependência:	Veja P2843	1	1	T	1	T		T	
r2845.0	BO: NOT-Q RS-FF 2	-	-	-	-	-	U16	3	
	Exibe saída Not de RS scrição do campo de b		adas são defir	nidas em F	P2843[0], P284	3[1]. Ver r28	11 para	a de-	
Dependência:	Veja P2843	I o	1.0	I		1	1100	Т	
P2846[01]	BI: RS-FF 3	0 - 4294967295	0	U, T		-	U32	3	
·	P2846[0], P2846[1] define entradas de RS-FlipFlop 3, as saídas são r2847, r2848.								
Índice:	Veja P2840								
Dependência:	P2801[16] atribui o RS	-FlipFlop a sequ	iência de proc	essament	D.				

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
r2847.0	BO: Q RS-FF 3	-	-	-	-	-	U16	3	
	Exibe saída de RS-FlipFlop 3, entradas são definidas em P2846[0], P2846[1]. Ver r2811 para a descrição do campo de bits.								
Dependência:	Veja P2846								
r2848.0	BO: NOT-Q RS-FF 3	-	-	-	-	-	U16	3	
	Exibe saída Not de RS-FlipFlop 3, entradas são definidas em P2846[0], P2846[1]. Ver r2811 para a descrição do campo de bits.								
Dependência:	Veja P2846								

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível				
P2849	BI: Timer 1	0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3				
	Define sinal de entr r2853.	ada do timer 1. P28	849, P2850, P	2851 são as	entradas do	timer, saída	s são r28	352,				
	P2849) Índice 0 nt	Del L'' X Fora										
	De											
	Fora P2851 = 0 (Atraso	ON)										
	P2851 = 1 (Atrasc	P2850										
	P2850 P2850 P2850 P2850 P2850											
	P2851 = 3 Gerad			•	—▶							
	De											
	Fora					· t						
	De	De P2850 t										
	Fora	P2850				·t						
Dependência:	: P2802[0] atribui o ti	•	e processame	nto.								

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
P2850	Tempo de atraso do timer 1 [s]	0.0 - 9999.9	0.0	U, T	-	-	Flutu- ante	3		
	Define sinal de entrad r2853.	a do timer 1. P2	849, P2850, P	2851 são as	entradas do	timer, saída	s são r28	352,		
Dependência:	Veja P2849									
P2851	Timer de modo 1	0 - 13	0	U, T	-	-	U16	3		
	Seleciona o modo do r2853.	timer 1. P2849,	P2850, P2851	são as entra	adas do timer	r, as saídas s	são r285	2,		
	0	Tempo de Ret	ardo ON (segı	undos)						
	1	Tempo de Ret	ardo OFF (seg	gundos)						
	2	Tempo de Ret	ardo ON / OFF	(segundos)					
	3	Gerador de pu	lsos (segundo	s)						
	10	Tempo de Ret	ardo ON (minu	utos)						
	11 Tempo de Retardo OFF (minutos)									
	12 Tempo de Retardo ON / OFF (minutos)									
	13	Gerador de pu	lsos (minutos)							
Dependência:	Veja P2849	•								
r2852.0	BO: Timer 1	-	-	-	-	-	U16	3		
	Exibe saída do timer 1 r2811 para a descrição			s entradas d	o timer, saída	as são r2852	., r2853.	Ver		
Dependência:	Veja P2849									
r2853.0	BO: Nout timer 1	-	-	-	_	-	U16	3		
	Exibe saída Not do tim Ver r2811 para a desc			ăo as entrada	as do timer, s	saídas são r2	2852, r28	353.		
Dependência:	Veja P2849			_						
P2854	BI: Timer 2	0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3		
	Define sinal de entrad r2858.	a do timer 2. P2	854, P2855, P	2856 são as	entradas do	timer, saída	s são r28	357,		
Dependência:	P2802[1] atribui o time	er a sequência d	e processame	nto.						
P2855	Tempo de atraso do timer 2 [s]	0.0 - 9999.9	0.0	U, T	-	-	Flutu- ante	3		
	Define tempo de atras r2858.	o do timer 2. P2	854, P2855, P	2856 são as	entradas do	timer, saída	s são r2	857,		
Dependência:	Veja P2854									
P2856	Timer de modo 2	0 - 13	0	U, T	-	-	U16	3		
	Seleciona o modo de l Veja P2851 para desc		P2855, P2856		adas do timer	, saídas são	r2857, r	2858.		
Dependência:	Veja P2854	3								
r2857.0	BO: Timer 2	-	-	-	_	-	U16	3		
	Exibe saída do timer 2 r2811 para a descrição			s entradas d	o timer, saída	as são r2857				
Dependência:	Veja P2854									
r2858.0	BO: Nout timer 2	_	1-	1-	_	_	U16	3		
	Exibe saída Not do tim Ver r2811 para a desc			ăo as entrada	as do timer, s		<u> </u>	<u> </u>		
	1 31 123 1 Para a acso	şao ao campo	D.1.O.							

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P2859	BI: Timer 3	0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3			
	Define sinal de entrada r2863.	a do timer 3. P2	859, P2860, P	2861 são as	entradas do	timer, as sa	ídas são	r2862,			
Dependência:	P2802[2] atribui o time	er a sequência d	e processame	nto.							
P2860	Tempo de atraso do timer 3 [s]	0.0 - 9999.9	0.0	U, T	-	-	Flutu- ante	3			
	Define sinal de entrada r2863.	efine sinal de entrada do timer 3. P2859, P2860, P2861 são as entradas do timer, as saídas são r2862, 2863.									
Dependência:	Veja P2859										
P2861	Timer de modo 3	0 - 13	0	U, T	-	-	U16	3			
		eleciona o modo de timer 3. P2859, P2860, P2861 são as entradas do timer, saídas são r2862, r2863. ja P2851 para descrição do valor.									
Dependência:	Veja P2859										
r2862.0	BO: Timer 3	-	_	-	-	-	U16	3			
	Exibe saída do timer 3 r2811 para a descrição	•	•	s entradas d	o timer, saída	as são r2862	., r2863.	Ver			
Dependência:	Veja P2859						•				
r2863.0	BO: Nout timer 3	-	-	-	-	-	U16	3			
	Exibe saída Not do timer 3. P2859, P2860, P2861 são as entradas do timer, saídas são r2862, r2863. Ver r2811 para a descrição do campo de bits.										
Dependência:	Veja P2859						•				
P2864	BI: Timer 4	0 - 4294967295	0	U, T	-	-	U32	3			
	Define sinal de entrada P2867, P2868.	a do timer 4. P2	864, P2865, P	2866 são as	entradas do	timer, as sa	ídas são				
Dependência:	P2802[3] atribui o time	er a sequência d	e processame	nto.							
P2865	Tempo de atraso do timer 4 [s]	0.0 - 9999.9	0.0	U, T	-	-	Flutu- ante	3			
	Define tempo de atras r2868.	o do timer 4. P2	864, P2865, P	2866 são as	entradas do	timer, as sa	ídas são	r2867,			
Dependência:	Veja P2864										
P2866	Timer de modo 4	0 - 13	0	U, T	-	-	U16	3			
	Seleciona o modo de t Veja P2851 para desc		P2865, P2866	são as entra	adas do timer	, saídas são	r2867, r	2868.			
Dependência:	Veja P2864										
r2867.0	BO: Timer 4	-	-	-	-	-	U16	3			
		Exibe saída do timer 4. P2864, P2865, P2866 são as entradas do timer, saídas são r2867, r2868. Ver r2811 para a descrição do campo de bits.									
Dependência:	Veja P2864	-									
r2868.0	BO: Nout timer 4	-	-	-	-	_	U16	3			
	Exibe saída Not do tim	ner 4. P2864, P2		ăo as entrada	as do timer. s	saídas são rá	1	1			
	Ver r2811 para a desc			ao ao omiaa	20 00 0000	, a , a a a a a a a a a a a a a a a a a	2007, 120				

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P2869[01]	CI: ADD 1	0 - 4294967295	0	U, T	4000H	-	U32	3			
	P2869 x1 indice 0 x2	Adder 1, o result P2802[4] -200% Resultad -200%	lo r2870 Res	sultado= x1+ e: x1 + x2 > 2	x2 200% → Resul 200%→Result						
Índice:	[0]	Entrada de cor	nector 0 (CI 0)								
	[1]										
Dependência:	P2802[4] atribui o Add	er a sequência o	de processame	ento.	_	1	•				
r2870	CO: ADD 1	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3			
	Resultado do Adder 1.										
Dependência:	Veja P2869	Т	Т	1	1	1					
P2871[01]	CI: ADD 2	0 - 4294967295	0	U, T	4000H	-	U32	3			
Índice:	Define as entradas do	Adder 2, o resul	tado está em	r2872.							
Índice:	Veja P2869		_								
Dependência:	P2802[5] atribui o Add	er a sequência o	de processame	ento.	1	1	T-: .	Т			
r2872	CO: ADD 2	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3			
D 10 1	Resultado do Adder 2.										
Dependência:	Veja P2871										
P2873[01]	CI: SUB 1	0 - 4294967295	0	U, T	4000H	-	U32	3			
	P2873 x1 x1 findice 0 x2	P2802[6] -200% Resultad -200%	o r2874 Res	ultado= x1 - e: x1 - x2 > 2	x2 200% → Resul 200%→ Resul						
Índice:	Veja P2869										
Dependência:	P2802[6] atribui o Sub	trator a sequênc	ia de processa	amento.							
r2874	CO: SUB 1	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3			
	Resultado do subtrato	r 1.									
Dependência:	Veja P2873										
P2875[01]	CI: SUB 2	0 - 4294967295	0	U, T	4000H	-	U32	3			
	Define as entradas do	Subtrator 2, o re	esultado está e	em r2876.							
Índice:	Veja P2869										
Dependência:	P2802[7] atribui o Subtrator a sequência de processamento.										

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
r2876	CO: SUB 2	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3			
	Resultado do Subtracto	or 2.	•								
Dependência:	Veja P2875										
P2877[01]	CI: MUL 1	0 - 4294967295	0	U, T	4000H	-	U32	3			
ſ	Define as entradas do Multiplicador 1, o resultado está em r2878. P2800 P2802[8] Resultado = $\frac{x1*x2}{100\%}$										
	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$										
Índice:	Veja P2869										
Dependência:	P2802[8] atribui o Mult	iplicador a sequ	ência de proce	essamento.							
r2878	CO: MUL 1	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3			
	Resultado do Multiplica	ador 1.									
Dependência:	Veja P2877										
P2879[01]	CI: MUL 2	0 - 4294967295	0	U, T	4000H	-	U32	3			
	Define as entradas do	Multiplicador 2,	o resultado es	tá em r2880							
Índice:	Veja P2869										
Dependência:	P2802[9] atribui o Mult	iplicador a sequ	ência de proce	essamento.	1	T	1	т			
r2880	CO: MUL 2	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3			
	Resultado do Multiplica	ador 2.									
Dependência:	Veja P2879	1		Т	1	T	T	Т			
P2881[01]	CI: DIV 1	0 - 4294967295	0	U, T	4000H	-	U32	3			
l	Define as entradas do	Divisor 1, o resu	ultado está em	r2882.							
	Resultado = $\frac{x1*100\%}{x2}$ Second P2802 10 P2802 10 P2802 10 P2802 10 P2802 10 P2802 10 P2802										
Índice:	Veja P2869		<u> </u>								
Dependência:	P2802[10] atribui o Div	isor a sequênci	a de processa	mento.							
r2882	CO: DIV 1	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3			
	Resultado do Divisor 1										
Dependência:	Veja P2881				_						
P2883[01]	CI: DIV 2	0 - 4294967295	0	U, T	4000H	-	U32	3			
	Define as entradas do	Divisor 2, o resu	ultado está em	r2884.							


Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
Índice:	Veja P2869						•	
Dependência:	P2802[11] atribui o Div	isor a sequência	a de processar	mento.				
r2884	CO: DIV 2	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3
	Resultado do Divisor 2	2.						
Dependência:	Veja P2883							
P2885[01]	CI: CMP 1	0 - 4294967295	0	U, T	4000H	-	U32	3
	P2885 x1 CI	P2802[12] Fora r281	36	o. 2 → Fora = 1 2 → Fora = 0				
Índice:	Veja P2869							
Dependência:	P2802[12] atribui o Co	mparador a sequ	uência de prod	essamento.				
r2886.0	BO: CMP 1	-	-	-	-	-	Flutu- ante	3
	Exibe o bit resultante	do Comparador ´	I. Veja r2811 բ	para descriçã	io do campo	do bit.		
Dependência:	Veja P2885	1	_			T		
P2887[01]	CI: CMP 2	0 - 4294967295	0	U, T	4000H	-	U32	3
	Define as entradas do	Comparador 2,	a saída é r288	8.				
Índice:	Veja P2869							
Dependência:	P2802[13] atribui o Co	mparador a sequ	uência de prod	essamento.		T	1	
r2888.0	BO: CMP 2	-	-	-	-	-	U16	3
	Exibe o bit resultante	do Comparador 2	2. Veja r2811 p	para descriçã	ão do campo	do bit.		
Dependência:	Veja P2887	Г	T				_	
P2889	CO: Ponto de ajuste fixo 1 em [%]	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	-	Flutu- ante	3
	Configuração de porce Configuração do con P2889 P2890 Faixa: -200 % ate	nector em % >						
P2890	CO: Ponto de ajuste fixo 2 em [%]	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	-	Flutu- ante	3
	Configuração de porce	entagem fixa 2.						
P2940	Bl: Libera a função oscilação	0 - 4294967295	0.0	Т	-	-	U32	2
	Define a fonte para lib	erar a função os	cilação.					
P2945	Sinal da frequência de oscilação [Hz]	0.001 - 10.000	1.000	Т	-	-	Flutu- ante	2
	Define a frequência do	sinal de oscilaç	ão.					

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
P2946	Amplitude do oscilação [%]		0.000 - 0.200	0.000	Т	-	-	Flutu- ante	2
	Configura o v função rampa adicionado a Por exemplo,	saída do RF	G então						
			to significa que						30.0
P2947	Passo de decresciment wobble	to do sinal	0.000 - 1.000	0.000	Т	-	-	Flutu- ante	2
	depende do s	Ajusta o valor para passo de decremento no final do período de sinal positivo. A amplitude do passo depende do sinal de amplitude como segue:							
	•	•	ecrescimento d		947 * P2946	1	ı		1
P2948	Passo de inc sinal wobble	remento do	0.000 - 1.000	0.000	Т	-	-	Flutu- ante	2
	incremento d	epende do s	so de incremer sinal de amplitu	ide como seg	jue:	sinal negativ	o. A amplitu	de do pa	asso do
	Amplitude do	passo de de	ecrescimento c	le sinal = P29	948 * P2946	1	1		T
P2949	Largura do posinal wobble		0 - 100	50	Т	-	-	U16	2
	de oscilação ao pulso de o	(determinad queda.	los pulsos de s o por P2945) a 949 significa qu	tribuído ao p	ulso ascend	ente, o resta	nte do tempo	o é de at	ribuição
	subindo. Para	a os 40% res	stantes do perí	odo de oscila	ıção, a saída	de oscilaçã	o estará des	cendo.	
r2955	CO: Saída do oscilação (wo		-	-	-	-	-	Flutu- ante	2
	Exibe a saída	a da função d	oscilação.						
r3113.015	CO / BO: Vet de falha	or do bit	-	-	-	-	-	U16	1
	Fornece infor	mações sob	re falha real.						
	Bit	Nome do s	inal			Sinal 1		Sinal 0	
	00	Erro do inv	ersor			Sim		Não	
	01	Falha da liı	nha de aliment	ação		Sim		Não	
	02	Tensão do	circuito interm	édio		Sim		Não	
	03		de potência de			Sim		Não	
	04	Superaque	cimento do inv	rersor		Sim		Não	
	05	Vazamento	o do terra			Sim		Não	
	06	Sobrecarga	a do motor			Sim		Não	
	07	Falha do b	us			Sim		Não	
	09	Reservado	l			Sim		Não	
	10		omunicação in			Sim		Não	
	11	Limite da c	orrente do mot	or		Sim		Não	

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
	12	Falha da fo	onte de alimentação			Sim		Não	
	13	Reservado)			Sim		Não	
	14	Reservado	Reservado			Sim		Não	
	15	Outro erro	ro erro			Sim		Não	
r3237[01]	CO: rms calc		-	0	-	-	-	Flutu- ante	4
	Exibe rms ca	lculado. tens	são de onda do	link CC [V]					
Índice:	[0]	•	Tensão de on	da	•				
	[1]		Tensão sem f	iltro de linha					
P3350[02]	Modos de su	pertorque 0 - 3 0 T			Т	-	-	U16	2

Seleciona a função de supertorque. Estão disponíveis três diferentes modos de supertorque:

- Super Torque aplica-se um pulso de torque por um determinado tempo para ajudar a iniciar o motor
- Partida de Golpe aplica-se uma sequência de pulsos de torque para ajudar a iniciar o motor
- Limpeza executa uma operação para trás e para frente para limpar um bloqueio da bomba Operação Super Torque:



Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível
	Operação de início do g	olpe:						_
	Reforço (%)	P3359	P3360					
	P3357						_	
	Frequência de saída (Hz)	Númer	o de ciclos do a P3358	riete			Hora	
	P3354						-	
	Tempo de rampa para su	per torque [s]			Tempo de	e rampa acim	Hora a	
	P3353				1	P1120		

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
	Operação limpeza:			uo		1	uauus	INIVE			
	Frequência de saída	(Hz)						٦			
	A A	Nún	nero de ciclo d	e limpeza							
		р	or exemplo P3	364 = 2							
	setpoint	Tempo reverso de lir	mpeza [s]	***************************************	••••••••••••••	•••••••••					
	P3361	P3362		,							
	P3361 P3353 Tempo de rampa para super torque, ativo										
	apenas qual desabilitada	ndo a rampa rápida —		oint positivo		Ponto de a negativo	justo	_			
	OFF1 -										
	0	Modo de sup		ativado							
	1	Super torque									
	2	Partida de go	•								
	3	Habilitada libe		-							
Índice:	[0]	Dados do inv		•							
	[1]	Dados do inv									
	[2]	Dados do inv		•							
Observação:	Quando o valor de P3		valor de P33	53 é alterad	o da seguinte	e maneira:					
	• P3350 = 2: P3353										
	 P3350 ≠ 2: P3353 O tempo de rampa de uso. Esta configuração pod 	0s fornece um ef			al quando a	partida em g	golpe est	á em			
	Se o modo de liberaçã não está inibida, isto e	ão de bloqueio est	tiver habilitad		3), certifique-	-se de que a	direção	reversa			
P3351[02]	Bl: Habilitação do su- pertorque	0 - 4294967295	0	Т	-	CDS	U32	2			
	Define a fonte de supo	I	uando P3352	2 = 2.	1	1	1	1			
Dependên- cia:	Aplica-se somente qu										

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível					
P3352[02]	Modo de partida super- torque	0 - 2	1	Т	-	-	U16	2					
	Define quando a função supertorque torna-se ativa.												
	0	Habilitado na	primeira ope	ração após l	ligar								
	1	Habilitado em cada operação											
	2	Habilitado através de entrada digital											
Índice:	Veja P3350												
Dependên- cia:	Se P3352 = 2, a fonte de	Se P3352 = 2, a fonte de habilitação é definida por P3351											
P3353[02]	Tempo de rampa para supertorque [s]	0.0 - 650.0	5.0	Т	-	-	Flutu- ante	2					
	quando o inversor está a	Define o tempo de rampa utilizado para todas as funções supertorque. Substituirá o P1120 / P1060 quando o inversor está acelerando para supertorque / frequência de partida do golpe (P3354) ou a frequência de liberação de bloqueio (P3361).											
Índice:	Veja P3350												
Dependên-	O valor deste parâmetro	é alterado pela	definição de	P3350.									
cia:	Veja descrição de P3350					•		•					
P3354[02]	Frequência do supertorque [Hz]	0.0 - 550.0	5.0	Т	-	-	Flutu- ante	2					
	Define a frequência na qu golpe.	ual o boost adio	cional é aplica	ado para os	modos de su	ipertorque e	de partio	da de					
Índice:	Veja P3350												
P3355[02]	Nível de assistência do supertorque [%]	0.0 - 200.0	150.0	Т	PORCEN TAGEM	-	Flutu- ante	2					
	A magnitude do boost de	supertorque é	calculada co	mo se segu	e:								
	V_ST = P0305 * Rsadj * (Observação:	(P3355 / 100)											
	Rsadj = resistência do es	tator aiustada i	nara temnera	itura									
	Rsadj = (r0395 / 100) * (F	-	•		(3)								
Índice:	Veja P3350	00017 (0411(0)	1 0000)) 1	0000 0411	(0)								
Dependên- cia:	Até 200% da corrente no	minal do motor	(P0305) ou l	imite do inve	ersor.								
Observação:	O boost de Super Torque a resistência do estator é variar da mesma forma c	usada, a tensa	ão calculada										
	Configuração em P0640	(fator de sobre	carga do mot	or [%]) limita	o boost.		_						
P3356[02]	Tempo de boost do supertorque [s]	0.0 - 20.0	5.0	Т	-	-	Flutu- ante	2					
	Define o tempo em que o P3354 Hz.	boost adiciona	al será aplica	Define o tempo em que o boost adicional será aplicado, quando a frequência de saída é mantida em P3354 Hz.									
		ija P3350											

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
P3357[02]	Nível de boost para início do golpe [%]	0.0 - 200.0	150.0	Т	PORCEN TAGEM	-	Flutu- ante	2	
	A magnitude do boost de V_HS = P0305 * Rsadj * Observação: Rsadj = resistência do es Rsadj = (r0395 / 100) * (F	(P3357 / 100) tator ajustada _l	para tempera	tura					
Índice:	Veja P3350								
Dependên- cia:	Até 200% da corrente nominal do motor (P0305) ou limite do inversor.								
Observação:	que a resistência do esta variar da mesma forma co	O boost de partida do golpe é calculado da mesma maneira como o boost contínuo (P1310). A medida que a resistência do estator é usada, a tensão calculada somente será precisa a 0 Hz. Em seguida ela irá variar da mesma forma como boost contínuo. Configuração em P0640 (fator de sobrecarga do motor [%]) limita o boost.							
P3358[02]	Número de ciclos de golpe	1 - 10	5	C, T	-	-	U16	2	
	O número de vezes que o	o nível de boos	t da partida d	le golpe (P3	357) é aplica	ado.			
Índice:	Veja P3350								
P3359[02]	Tempo de ativação do golpe [ms]	0 - 1000	300	Т	-	-	U16	2	
	Tempo para o qual o boo	st adicional é a	plicado para	cada repetion	ção.				
Índice:	Veja P3350								
Dependên- cia:	O tempo deve ser de pelo	o menos 3 x tei	mpo de magr	netização do	motor (P034	46).			
P3360[02]	Tempo de desativação do golpe [ms]	0 - 1000	100	Т	-	-	U16	2	
	Tempo para o qual o boo	st adicional é r	emovido para	a cada repet	ição.				
Índice:	Veja P3350								
Observação:	Durante este tempo, o ní	vel de boost ca	i para o níve	definido po	r P1310 (boo	ost contínuo)			
P3361[02]	Frequência de liberação de bloqueio [Hz]	0.0 - 550.0	5.0	Т	-	-	Flutu- ante	2	
	Define a frequência na qui inversa de liberação de b		unciona na di	reção opost	a ao ponto d	e ajuste dura	ante a se	quência	
Índice:	Veja P3350								
P3362[02]	Tempo reverso de liberação de bloqueio [s]	0.0 - 20.0	5.0	Т	-	-	Flutu- ante	2	
	Define o tempo pelo qual reversa.	o inversor fund	ciona na dire	ção oposta o	lo ponto de a	ajuste durant	e a sequ	ência	
Índice:	Veja P3350								

Parâmetro	Função		Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível	
P3363[02]	Habilitar ram	pa rápida	0 - 1	0	Т	-	-	U16	2	
	Seleciona se bloqueio (P33		celera para, οι	ı começa dire	etamente a p	oartir da freq	uência de lib	eração d	le	
	0		Desativar ram	npa rápida pa	ra limpeza					
	1		Ativar rampa	rápida para li	mpeza					
Índice:	Veja P3350									
Observação:		e P3363 = 1, a saída vai para a frequência inversa - isto introduz um efeito de "arrancada" que ajuda a minar o bloqueio.								
P3364[02]		Número de ciclo de 1 - 10 1 T iberação de bloqueio					-	U16	2	
	O número de	vezes que	o ciclo de inver	são de libera	ção de bloq	ueio é repeti	do.			
Índice:	Veja P3350	•			•	·				
r3365	CO / BO: Pal status: Super		-	-	-	-	-	U16	2	
	Mostra o stat	us operacio	nal da função S	Super Torque	, enquanto a	ativa.	•	•	•	
	Bit	Nome do s	inal			Sinal 1		Sinal 0		
	00	Super Toro	que Ativo			Sim		Não		
	01	Rampeam	ento de superto	orque		Sim		Não		
	02	boost de s	upertorque Liga	ado		Sim		Não		
	03	boost de s	upertorque Des	sligado		Sim		Não		
	04	Inversão d	e liberação de	bloqueio Liga	ada	Sim		Não		
	05	Inversão d	e liberação de	bloqueio Des	ligada	Sim		Não		
P3852[02]	BI: Habilita pi contra conge		0 - 4294967295	0	U, T	-	CDS	U32	2	
		á iniciada. S	do do comando e o inversor é i o segue:							
	motor		eção contra cor		·			·		
	Se P3853 corrente a		4 ≠ 0, a proteç	ão contra cor	ndensação é	ativada apli	cando a dete	erminada	l	
Observação:	A função de p	oroteção pod	de ser anulada	sob as segui	ntes circuns	tâncias:				
	Se o inve	rsor estiver	operando e o s	inal de prote	ção se torna	r ativo, o sina	al é ignorado)		
	Se o inve	rsor estiver	girando o moto	r devido ao s	inal de prote	eção ativo e i	um comando	RUN (o	perar)	
	for recebi	do, o sinal R	RUN substituirá	o sinal de co	ngelamento					
	Enviar um	n comando (OFF enquanto a	a proteção es	stiver ativa p	arará o moto	or			
P3853[02]	Frequência d contra conge [Hz]		0.00 - 550.00	5.00	U, T	-	DDS	Flutu- ante	2	
	 	aplicada ao	motor quando	a proteção c	ontra conge	amento está	ativa.	•		
Dependên- cia:	i i	requência aplicada ao motor quando a proteção contra congelamento está ativa. Ver também P3852.								

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
P3854[02]	Corrente de proteção contra condensação [%]	0 - 250	100	U, T	-	DDS	U16	2			
	A corrente CC (como por contra condensação está	-	corrente nomi	nal) a qual é	aplicada ao	motor quan	do a prot	eção			
Dependên- cia:	Ver também P3852.										
P3900	Fim do Comissionamento rápido	0 - 3	0	C(1)	-	-	U16	1			
	Executa os cálculos necessários para operação otimizada do motor. Após concluir o cálculo, P3900 e o P0010 (grupos de parâmetros para comissionamento) são automaticamente reiniciados para seus valore originais, ou seja, 0.										
	0 Sem Comissionamento rápido										
	1	Fim do Comis	ssionamento	rápido com	reinicializaçã	o de fábrica					
	2	Fim do Comis	sionamento	rápido							
	3	Fim do Comissionamento rápido apenas para os dados do motor									
Dependên- cia:	Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).										
Observação:	P3900 = 1:										
	"Comissionamento rápido" são mantidos; todas as outras alterações de parâmetros, incluindo as configurações de I / O, são perdidas. Cálculos do motor são também executados. P3900 = 2: Quando configuração 2 é selecionada, somente esses parâmetros que dependem dos parâmetros no menu de comissionamento "Comissionamento rápido" (P0010 = 1) são calculados. As configurações I/O são também reinicializadas para padrão e os cálculos do motor são executados.										
	P3900 = 3:										
	Quando configuração 3 é selecionada, somente serão executados os cálculos do motor e controlador. Saindo do comissionamento rápido com essa configuração salva o tempo (por exemplo, se somente tiverem sido alterados os dados da placa de identificação do motor).										
	Calcula uma variedade d P0344 (peso do motor), F de referência).										
	Ao transferir P3900, o inv	ersor usa seu	processador	para realiza	r os cálculos	internos.					
	Comunicações - tanto via leva para fazer esses cál conectado (comunicaçõe	culos. Isto pod	e resultar na								
	Falha de parâmetro 30										
	Falha do inversor 70										
	 Falha do inversor 75 										
r3930[04]	Versão de dados do inversor	-	-	-	-	-	U16	3			
	Exibe o número A5E e as	versões de da	ados do inver	sor.	ı	ı	1	1			
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
Índice:	[0]	A5E 1° 4 dígit	tos								

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível			
	[2]	Versão logísti	ca		•	•		1			
	[3]	Versão de da									
	[4]	Versão de da	dos de calibra	ação							
P3950	Acesso de parâmetros ocultos	0 - 255	0	U, T	-	-	U16	4			
	Acessa parâmetros espe (parâmetro de calibragen		senvolviment	o (expert so	mente) e fur	cionalidade	de fábric	a			
r3954[012]	CM info e GUI ID	-	U16 4								
	Utilizado para classificar	rmware (apenas para fins internos SIEMENS).									
Índice:	[0] Rótulo CM (incremento / ramo)										
	[1]	Rótulo CM (co	ótulo CM (contador)								
	[2]	Rótulo CM	Rótulo CM								
	[310]	GUI ID									
	[11]	GUI ID liberad	GUI ID liberação maior								
	[12]	GUI ID liberação menor									
r3978	BICO contador	-	-	-	_	_	U32	4			
	Conta o número de ligação	i čes BICO altera	ados.	l	1	1		I			
P3981	Redefinir falha ativa	0 - 1	0	Т	_	_	U16	4			
	Redefine falhas ativas qu	ando passou d	le 0 para 1.	l	1	1		I			
	0	Nenhuma redefinição de falha									
	1	Redefinir falha	-								
Observação:	Veja P0947 (último códig										
	Redefinir automaticamen	•									
P3984	Telegrama do cliente fora do tempo [ms]	100 - 10000	1000	Т	-	-	U16	3			
	Define tempo após o qua	l uma falha ser	á gerada (F7	3) se nenhu	m telegrama	é recebido	do client	е.			
Dependên- cia:	Configuração 0 = watchd	og desabilitado)								
r3986[01]	Número de parâmetros	-	-	-	-	-	U16	4			
	Número de parâmetros n	o inversor.				_					
Índice:	[0]	Somente Leit	ura								
	[1]	Leitua e escri	ta								
P7844	Teste de Aceitação / Confirmação	0 - 2	0	Т	-	-	U16	3			
	Depois de um download a como 1. Também uma fa	d automático da MMC no arranque, este parâmetro será automaticamente definido falha F395 será definida.									
	Com configuração para F Configurando esse parân executado no arranque. N habilitado.	netro para 2 so	mente é pos	sível se um o	download au	tomático tive	r sido				
	0	Teste de Acei	tação / Confi	rmação ok.							
	1	Teste de Acei			dente						
	2			, ,							
	1	Desfazer Clone									

Parâmetro	Função	Faixa	Padrões de Fábrica	Pode ser modifica- do	Mudança de escala	Conjunto de dados	Tipo de dados	Aces- so Nível		
Observação:	Se não o download autor possível.	nático de MMC	tiver sido rea	alizado dura	nte a inicializ	ação a confi	iguração	2 não é		
		Se o arquivo clone contiver os padrões do usuário e a clonagem na partida for rejeitada com P7844 = 2, os parâmetros são configurados para os padrões do usuário no arquivo clone em vez dos valores salvos anteriormente.								
P8458	Controle de Clone	0 - 2	2	C, T	-	-	U16	3		
		Esse parâmetro especifica quando uma clonagem no arranque será executada. O arquivo clone00.bin será usado. Se nenhum MMC for inserido haverá um arranque normal.								
	0	Nenhum Inicia	alização de C	lone						
	1	Iniciar Clone u	ıma vez							
	2	Iniciar Clone s	sempre							
Observação:	Valor padrão é 2. Após p arquivo válido, o inversor ciclo de alimentação. A fa está ativado. P8458 não	irá ajustar uma alha é sinalizad	a falha F61 / I a por um RU	F63 / F64 qu N LED pisca	ie somente p inte (comissi	ooderá ser re onamento).	emovida	por um		
P8553	Tipo de menu	0 - 1	0	U, T	-	-	U16	1		
	Seleciona se ter menus o	om texto ou me	enus com alg	um texto so	bre o BOP.					
	0	Menus sem te	exto							
	1	Menus com algum texto								

Falhas e alarmes

Indicação

Se existirem múltiplas falhas ativas e alarmes, o BOP primeiramente exibe todas as falhas uma após a outra. Uma vez que todas as falhas forem exibidas, ele exibirá todos os alarmes em sequência.

8.1 Falhas

Imediatamente quando uma falha ocorrer o ícone de falha **S** fica aceso e a tela de exibição sofre transição para a tela de falhas. A tela de falhas exibe o número de falhas precedido por "F".

Confirmação / apagamento de falhas

- Para navegar através da lista atual de falhas, pressione ▲ ou ▼.
- Para visualizar o status do inversor na falha, pressione (> 2 s); para retornar à tela de código de falha, pressione (2 s).
- Para apagar/confirmar a falha, pressione ou para confirmar externamente se o inversor assim estiver configurado; para ignorar a falha, pressione.

Após reconhecer ou ignorar a falha, a tela retorna à tela anterior. O ícone de falha permanece ativo até que a falha seja removida/reconhecida.


Indicação

Nas seguintes circunstâncias, a tela exibe falhas novamente:

- Se a falha n\u00e3o tiver sido apagada e o bot\u00e3o \u00bb \u00e9 \u00e9 pressionado, a tecla de falhas mostra novamente.
- Se n\u00e3o houver nenhuma tecla pressione durante 60 segundos.

Se uma falha está ativa e nenhuma tecla tiver sido pressionada por 60 segundos, a luz de fundo (P0070) pisca.

Visualizando o status do inversor na falha



Lista de códigos de falhas

Falha	Causa	Solução
F1	Potência do motor (P0307) deve	Verifique o seguinte:
Sobre-corrente	corresponder à potência do inversor (r0206).	Potência do motor (P0307) deve corresponder à potência do inversor (r0206).
	Curto-circuito do cabo do motor	Os limites de comprimento dos cabos não deve
	Falhas de terra	ser excedidos.
	r0949 = 0: Hardware relatado r0949 = 1: Software relatado	O cabo do motor e o motor não devem ter curto- circuito ou falhas de terra.
	r0949 = 22: Hardware relatado	Os parâmetros do motor devem coincidir com o motor em uso.
		O valor da resistência do estator (P0350) deve estar correto.
		O motor não deve estar obstruído ou sobrecarregado.
		Aumentar o tempo de aceleração (P1120)
		Reduzir o nível de boost de partida (P1312)

Falha	Causa	Solução
Falha F2 Sobretensão	 Causa Tensão de alimentação da rede muito alta Motor está em modo regenerativo r0949 = 0: Hardware relatado r0949 = 1 ou 2 Software relatado 	 Solução Verifique o seguinte: Tensão de alimentação (P0210) deve estar dentro dos limites indicados na placa de identificação. Tempo de desaceleração (P1121) deve coincidir com a inércia da carga. A potência de frenagem necessária deve estar dentro dos limites especificados. O controlador Vcc deve ser habilitado (P1240) e parametrizado corretamente. Observação: O modo regenerativo pode ser causado por desacelerações rápidas ou se o motor é acionado por uma carga ativa.
F3 Subtensão	 Falha de abastecimento da rede. Carga de choque fora dos limites especificados. r0949 = 0: Hardware relatado 	Inércia mais alta requer tempos mais longos de rampa, caso contrário, aplicar resistor de frenagem. Verifique a tensão de fornecimento.
F4 Superaquecimento do inversor	r0949 = 1 ou 2 Software relatado Sobrecarga do inversor Ventilação inadequada Frequência de boost muito alta Temperatura ambiente muito alta Ventilador inoperante	Verifique o seguinte: Carregamento ou o ciclo de carregamento está muito alto? Potência do motor (P0307) deve corresponder à potência do inversor (r0206) Frequência de pulso deve ser definida como o
		 valor-padrão Temperatura ambiente muito alta? Ventilador deve girar quando o inversor estiver funcionando
F5 Inversor I ² t	 Inversor sobrecarregado. Ciclo de carga muito exigente. Potência do motor (P0307) excede capacidade de potência do inversor (r0206). 	 Verifique o seguinte: Ciclo de carga deve estar dentro dos limites especificados. Potência do motor (P0307) deve corresponder à potência do inversor (r0206) Observação: F5 não pode ser removido até que a utilização de sobrecarga do inversor (r0036) é menor do que o alerta (P0294) do inversor l²t .
F6 A elevação da temperatura do chip excede os níveis críticos	 Carga no arranque está muito elevada Passo de carga está muito elevado Taxa de aceleração está muito rápida 	 Verifique o seguinte: Carregamento ou o passo de carregamento está muito alto? Aumente o tempo de aceleração (P1120). Potência do motor (P0307) deve corresponder à potência do inversor (r0206). Use configuração P0290 = 0 ou 2 para a prevenção de F6.

Falha	Causa	Solução
F11	Motor sobrecarregado	Verifique o seguinte:
Sobretemperatura do motor	, and the second	Carregamento ou o passo de carregamento está muito alto?
		Super temperaturas nominais do motor (P0626 - P0628) devem estar corretas
		Nível de aviso de temperatura do motor (P0604) deve corresponder
	Essa falha pode ocorrer se motores	Verifique o seguinte:
	pequenos (≤ 250 W, 4 ou 2 polos) são usados e funcionam a uma frequência abaixo de 15 Hz, embora	A corrente do motor não está em excesso com relação a corrente nominal do motor que está indicada na placa de identificação do motor
	a temperatura do motor está dentro dos limites.	A temperatura física do motor está dentro dos limites
		Se essas duas condições são satisfeitas, então ajuste o parâmetro P0335 = 1.
F12 Perda do sinal de temperatura do inversor	Sensor de quebra de fio de temperatura do inversor (dissipador de calor).	
F20 Onda de CC muito alta	O nível de onda CC calculado excedeu o limite de segurança. Isso é usualmente provocado pela perda de uma das fases de entrada principal.	Verifique a fiação de rede elétrica.
F35 Excedido o número máximo de tentativas de reinício automático	Tentativas de reinício automático excede o valor de P1211.	
F41	Identificação dos dados do motor.	Verifique o seguinte:
Falha na identificação	• r0949 = 0: Sem carga aplicada	• r0949 = 0: O motor está conectado ao inversor?
dos dados do motor	r0949 = 1: Nível do limite da corrente atingido durante a	• r0949 = 1- 49: os dados do motor em P0304 - P0311 estão corretos?
	 identificação. r0949 = 2: Resistência do estator identificada menos de 0,1% ou superior a 100%. 	 Verifique que tipo de fiação do motor é necessária (estrela, triângulo).
	r0949 = 30: Controlador de corrente no limite de voltagem	
	r0949 = 40: Inconsistência de conjunto de dados identificados, pelo menos, uma identificação falhou	
	Valores percentuais baseados na impedância Zb = Vmot, nom / sqrt (3) / Imot, nom	

Falha	Causa	Solução
F51 Falha nos parâmetros da EEPROM	Ler ou escrever falha enquanto acessar o EEPROM. Isto também pode ser causado devido o EEPROM já estar cheio, muitos parâmetros foram	Deve ser desligado e ligado novamente para cancelar esse bug como alguns parâmetros não podem ser lidos corretamente.
	alterados.	Reinício de fábrica e nova parametrização, se o ciclo de alimentação não remove a falha.
		Alterar alguns parâmetros retornando aos valores padrão se o EEPROM estiver cheio, e em seguida alimentar o ciclo.
		Trocar o inversor.
		Observação:
		• r0949 = 1: EEPROM cheio
		r0949 = 1000 + No do bloco: leitura de dados falha de bloco
		r0949 = 2000 + No do bloco: leitura de dados timeout de bloco
		r0949 = 3000 + No do bloco: leitura de dados falha CRC de bloco
		r0949 = 4000 + No do bloco: leitura de dados falha de bloco
		r0949 = 5000 + No do bloco: leitura de dados timeout de bloco
		r0949 = 6000 + No do bloco: leitura de dados verificar falha
		r0949 = 7000 + No do bloco: leitura de dados bloco com tempo errado
		r0949 = 8000 + No do bloco: registro de dados bloco com tempo errado
		r0949 = 9000 + No do bloco: reinicialização de fábrica não foi executada devido reiniciar da falha de alimentação

Falha	Causa	Solução
F52	Falha de leitura de informações do	Observação:
Falha no software do inversor	inversor ou dados inválidos.	r0949 = 1: Leitura falhou da identidade do inversor
		• r0949 = 2: Incorreta a identidade do inversor
		• r0949 = 3: Leitura falhou da versão do inversor
		• r0949 = 4: Incorreta a versão do inversor
		• r0949 = 5: Início de dados do inversor parte 1 incorreto
		• r0949 = 6: Número de sensor de temperatura do inversor incorreto
		 r0949 = 7: Número de aplicações do inversor incorreto
		• r0949 = 8: Início de dados do inversor parte 3 incorreto
		• r0949 = 9: Leitura de fita de dados do inversor incorreta
		• r0949 = 10: Falha CRC do inversor
		• r0949 = 11: Inversor está em branco
		• r0949 = 15: Falha CRC do bloco do inversor 0
		• r0949 = 16: Falha CRC do bloco do inversor 1
		• r0949 = 17: Falha CRC do bloco do inversor 2
		• r0949 = 20: Inversor inválido
		• r0949 = 30: Tamanho incorreto do diretório
		• r0949 = 31: ID do diretório incorreto
		• r0949 = 32: Bloco inválido
		• r0949 = 33: Incorreto o tamanho do arquivo
		r0949 = 34: Incorreto o tamanho da seção de dados

Falha	Causa	Solução
F52 (continua)		 r0949 = 35: Incorreto o tamanho da seção do bloco
		• r0949 = 36: Excedido tamanho RAM
		• r0949 = 37: Incorreto o tamanho do parâmetro
		• r0949 = 38: Incorreta a cabeça de dados do aparelho
		• r0949 = 39: Ponteiro do arquivo inválido
		 r0949 = 40: Incorreta a versão do bloco de escalonamento
		 r0949 = 41: Incorreta a versão do bloco de calibração
		• r0949 = 50: Formato incorreto do número de série
		 r0949 = 51: Partida do formato incorreto do número de série
		 r0949 = 52: Término do formato incorreto do número de série
		• r0949 = 53: Mês do formato incorreto do número de série
		• r0949 = 54: Dia do formato incorreto do número de série
		• r0949 = 1000 + ender: Falhou a leitura de dados do inversor
		• r0949 = 2000 + ender: Falhou o registro de dados do inversor
		• r0949 = 3000 + ender: Tempo incorreto da leitura de dados do inversor
		• r0949 = 4000 + ender: Tempo incorreto de registro de dados do inversor
		r0949 = 5000 + ender: Inválida a leitura de dados do inversor
		r0949 = 6000 + ender: Inválido o registro de dados do inversor
		Inversor de ciclo de energia
		Entre em contato com o departamento de serviço ou troque o inversor

Falha	Causa	Solução
F60	Falha de comunicação interna.	Verifique o inversor.
Asic timeout		Falhas aparecem esporadicamente:
		Observação:
		r0949 = 0: Falhou o link do Hardware relatado
		r0949 = 1: Falhou o link do Software relatado
		r0949 = 6: Feedback não está desabilitado para ler dados do inversor
		r0949 = 7: Durante o download do inversor, a mensagem para desativar o feedback não foi transmitida
		Falha de comunicação devido a problemas de EMC
		Confira - e, se necessário - melhore a EMC
		Use filtro EMC
F61 Falha na clonagem do parâmetro do cartão SD / MMC	Falha de clonagem de parâmetro. • r0949 = 0: cartão MMC / SD não conectado ou tipo de cartão incorreto ou cartão não iniciou clonagem automática	 r0949 = 0: Utilize um cartão MMC / SD com formato FAT16 ou FAT32, ou encaixe um cartão MMC / SD no inversor. r0949 = 1: Inspecione o cartão MMC / SD (por exemplo, a memória do cartão está cheia?) - formate o cartão novamente para FAT16 ou
	r0949 = 1: Dados do inversor não podem ser registrados para o cartão.	FAT32. • r0949 = 2: Coloque o arquivo corretamente
	r0949 = 2: Não disponível o arquivo de clonagem do parâmetro	nomeado no diretório correto /USER/SINAMICS/DATA.
	r0949 = 3: O cartão MMC / SD não pode ler o arquivo	r0949 = 3: Certifique-se de que o arquivo é acessível - recriar arquivo, se possível.
	r0949 = 4: Falha de leitura de dados do arquivo de clonagem (por exemplo, falha de leitura, dados ou verificação incorretos)	r0949 = 4: Arquivo foi alterado - recriar arquivo.
F62 Conteúdo da clonagem de parâmetro inválido	O arquivo já existe mas o conteúdo não é válido, controlar corrupção de palavra.	Recopie e certifique-se de que a operação seja concluída.
F63 Conteúdo da clonagem de parâmetro incompatível	O arquivo já existe, mas não era o tipo de inversor correto.	Certifique-se de que o clone é compatível com o tipo de inversor.

Falha	Causa	Solução
F64	Nenhum arquivo Clone00.bin no	Se um clone automático for necessário:
O inversor tenta fazer uma clonagem	diretório correto /USER/SINAMICS/DATA.	Insira o cartão MMC / SD com o arquivo correto e alimente o ciclo.
automática durante a partida		Se nenhum clone automático for necessário:
partica		Remova o cartão se não for necessário e alimente o ciclo.
		Reinicie P8458 = 0 e alimente o ciclo.
		Observação:
		A falha somente pode ser removida por uma alimentação do ciclo.
F71	Valores nenhum de ponto de ajuste de	Verifique USS principal
Falha no ponto de ajuste do USS	USS durante o tempo de telegrama desligado	
F72	Valores nenhum de ponto de ajuste de	Verifique USS/ MODBUS principal
Falha no ponto de ajuste USS / MODBUS	USS / MODBUS durante o tempo de telegrama desligado	
F80	Fio quebrado	
Perda do sinal na entrada analógica	Sinal fora de limites	
F85	Falha externa acionada através da	Verifique P2106.
Falha externa	entrada de comando via palavra de controle 2, 13 bits.	Desabilitar a palavra de controle 2 bit 13 como fonte de comando.
		Desativar entrada do terminal por desencadeamento de falha.
F100	Erros de software	Contacte o departamento de serviço ou troque o
Reinicialização do Watchdog		inversor.
F101	Erro de software ou falha no	Contacte o departamento de serviço ou troque o
Estouro de pilha ("Stack overflow")	processador.	inversor.
F221	Feedback do PID abaixo do valor	Alterar o valor de P2268.
Feedback do PID abaixo do valor mínimo	mínimo P2268.	Ajuste o ganho de feedback.
F222	Valor de feedback do PID acima do	Alterar o valor de P2267.
Valor de feedback do PID acima do máximo	máximo P2267.	Ajuste o ganho de feedback.

Falha	Causa	Solução
F350 Falha no vetor de configuração do inversor	Durante inicialização do inversor verifica se o vetor de configuração (SZL vector) foi programado corretamente e se o hardware corresponde ao vetor programado. Senão o inversor irá interromper. • r0949 = 1: Falha interna - nenhum vetor de configuração de hardware disponível. • r0949 = 2: Falha interna - nenhum vetor de configuração de software disponível. • r0949 = 11: Falha interna - código do inversor não suportado. • r0949 = 12: falha interna - vetor do software não é possível. • r0949 = 13: Módulo de potência montado de forma incorreta. • r0949 > 1000: Falha interna - placa I/O instalada de forma incorreta.	Falhas internas não podem ser corrigidos. r0949 = 13 - Certifique-se de que o módulo de alimentação correto seja montado. Observação: Falha requer que a alimentação do ciclo seja confirmada.
F395 Teste de aceitação / confirmação pendente	Essa falha ocorre após um clone de inicialização. Isso também pode ser provocado por uma falha de leitura do EEPROM, consulte F51 para maiores detalhes. Um clone de inicialização pode ter mudado e pode não corresponder a aplicação. Este conjunto de parâmetros deve ser verificado antes que inversor possa dar partida no motor. • r0949 = 3/4: Troca de dados do inversor • r0949 = 5: Foi realizado um clone de inicialização através de um cartão MMC / SD • r0949 = 10: Inicialização prévia foi abortada	O conjunto de parâmetros atual precisa ser verificado e confirmado para remover a falha.
F410 Falha na proteção contra cavitação	Existem condições para danos devido a cavitação. Dano de cavitação é o dano provocado na bomba, nos sistemas de bombeamento quando o fluido não tem vazão suficiente. Isso pode levar ao aumento do aquecimento e subsequente dano na bomba.	Se não ocorrer cavitação, reduzir o limite de cavitação P2361, ou aumentar o retardo da proteção contra a cavitação. Assegure que o feedback do sensor esteja funcionando.

Falha	Causa	Solução
F452	Condições de carga no motor indicam	Verifique o seguinte:
Interrupção do monitoramento de carga	falha de correia ou falha mecânica. • r0949 = 0: interrupção de baixo	Nenhuma quebra, apreensão ou obstrução do trem inversor.
	torque / velocidade	Aplique lubrificação se necessário.
	r0949 = 1: interrupção de alto torque / velocidade	Se estiver usando um sensor de velocidade externo, verifique os seguintes parâmetros para a função correta:
		- P2192 (tempo de atraso permitido para desvio)
		- P2182 (frequência-limite f1)
		- P2183 (frequência-limite f2)
		- P2184 (frequência-limite f3)
		Se estiver utilizando uma variação especifica de torque / velocidade, verificar os seguintes parâmetros:
		- P2182 (frequência limite 1)
		- P2183 (frequência limite 2)
		- P2184 (frequência limite 3)
		- P2185 (limite de torque superior 1)
		- P2186 (limite de torque inferior 1)
		- P2187 (limite de torque superior 2)
		- P2188 (limite de torque inferior 2)
		- P2189 (limite de torque superior 3)
		- P2190 (limite de torque inferior 3)
		- P2192 (tempo de atraso permitido para desvio)

8.2 Alarmes

Se um alarme for ativado, o ícone de alarme **\(\Lambda \)** é exibido imediatamente e o display então exibe o código do alarme precedido por "A".

Indicação

Observe que os alarmes não podem ser reconhecidos. Eles são automaticamente removidos quando o alerta é reparado.

Lista de códigos do alarme

Alarme	Causa	Solução
A501 Limite atual	 A potência do motor não corresponde à potência do inversor Cabos do motor são muito longos Falhas de terra Motores pequenos (120 W) sob FCC e 	Veja F1. Utilize operação V/f para motores muito pequenos
	carga leve podem provocar uma corrente alta	
A502 Limite de sobretensão	Foi atingido o limite de sobretensão. Esse alerta pode ocorrer durante a desaceleração, se o controlador Vcc estiver desabilitado (P1240 = 0).	Se este aviso não for exibido permanentemente, verifique a tensão de entrada do inversor.
A503 Limite de subtensão	 Falha de abastecimento da rede. Alimentação da rede e consequentemente a tensão do link CC (r0026) abaixo do limite especificado. 	Verifique a tensão de alimentação da rede.
A504 Superaquecimento do inversor	Nível de alerta de temperatura do dissipador de calor do inversor, o nível de alerta da temperatura da junção chip, ou a mudança de temperatura permitida na junção chip é ultrapassado, resultando em redução da frequência de pulso e / ou redução de frequência de saída (dependendo da parametrização em P0290).	Observação: r0037[0]: Temperatura do dissipador de calor r0037[1]: Temperatura da junção chip (inclui dissipador de calor) Verifique o seguinte: A temperatura ambiente deve estar dentro dos limites especificados Condições de carga e os passos de carga deve ser adequada Ventilador deve girar quando o inversor estiver funcionando
A505 Inversor I ² t	Nível de alerta excedido, a corrente será reduzida se parametrizada (P0610 = 1).	Verifique que ciclo de carga esteja dentro dos limites especificados.
A506 alarme de aumento de temperatura na junção do IGBT	Alerta de sobrecarga. A diferença entre dissipador de calor e temperatura da junção IGBT excede os limites de alerta.	Verifique que passos de carga e carga de choque estejam dentro dos limites especificados.
A507 Perda do sinal de temperatura do inversor	Perda de sinal de temperatura do dissipador de calor do inversor. Possível queda do sensor.	Contacte o departamento de serviço ou troque o inversor.

Alarme	Causa	Solução
A511 Superaquecimento do motor l²t	Motor sobrecarregado. O carregamento ou o ciclo de carregamento está muito alto.	 Independentemente do tipo de determinação da temperatura verificar: P0604 limite de aviso de temperatura do motor P0625 temperatura ambiente do motor Inspecione se os dados da placa de identificação estão corretos. Em caso negativo executar o comissionamento rápido. Dados precisos do circuito equivalente podem ser executados ao realizar a identificação do motor (P1900 = 2). Inspecione se o peso do motor (P0344) é razoável. Altere se necessário. Com P0626, P0627 e P0628 a sobretemperatura-padrão pode ser alterada, se o motor não é um motor-padrão SIEMENS.
A535 Sobrecarga no resistor do freio A541 Identificação dos dados do motor ativada	A energia de frenagem é muito grande. O resistor de frenagem não é adequado para a aplicação. Motor de dados de identificação (P1900) selecionado ou em execução.	Reduza a energia de frenagem. Use um resistor de frenagem com uma classificação mais elevada.
A600 alarme de velocidade excessiva no RTOS	Porção de tempo interna inválida	Contacte o departamento de serviços.
A910 Controlador Vcc_max desativado	 Se a tensão de alimentação (P0210) é permanentemente alta. Se o motor é acionado por uma carga ativa, fazendo do motor para entrar em modo regenerativo. em inércias de altas muito, quando desacelera. Se aviso A910 ocorre enquanto o inversor está no modo de espera (pulsos de saída desativado) e um comando ON é posteriormente dado, o controlador Vcc_max (A911) não será ativado, a menos que aviso A910 seja retificado. 	 Verifique o seguinte: Tensão de entrada deve estar dentro da variação. Carga deve ser correspondida. Em certos casos, aplicar resistor de frenagem.
A911 Controlador Vcc_max ativado	O controlador de nível Vcc_max trabalha para manter a tensão do link CC (r0026) abaixo do nível especificado em r1242.	 Verifique o seguinte: Tensão de alimentação deve estar dentro dos limites indicados na placa de identificação. Tempo de desaceleração (P1121) deve coincidir com a inércia da carga. Observação: Inércia mais alta requer tempos mais longos de rampa, caso contrário, aplicar resistor de frenagem.

8.2 Alarmes

Alarme	Causa	Solução
A912 Controlador Vcc_min ativado	O controlador Vcc_min será ativado se a tensão do link CC (r0026) cai abaixo do nível especificado na r1246. A energia cinética do motor é então usada para amortecer a tensão do link CC, isto provoca desaceleração do inversor! Falhas principais curtas não necessariamente levarão para um disparo de subtensão. Note que este aviso também pode ocorrer	
A921 Parâmetros da saída analógica não configurados corretamente	em acelerações rápidas. Parâmetros da saída analógica (P0777 e P0779) não devem ser ajustados para valores idênticos, pois isto produziria resultados ilógicos.	 Verifique o seguinte: As definições de parâmetros de saída são idênticas As definições de parâmetros de entrada são idênticas As definições de parâmetros de saída não correspondem ao tipo de saída analógica Definir P0777 e P0779 para valores diferentes.
A922 Nenhuma carga é aplicada ao inversor	Nenhuma carga é aplicada ao inversor. Como resultado, algumas funções podem não funcionar como em condições normais de carga.	Verifique que o motor esteja conectado ao inversor.
A923 São requisitados os JOG esquerdo e direito	Tanto JOG direito e JOG esquerdo (P1055 / P1056) foram requeridos. Isto congela a saída de frequência RFG para seu valor de corrente.	Não pressione JOG à direita e à esquerda simultaneamente.
A930 alarme de Proteção contra cavitação	Existem condições para dano de cavitação.	Veja F410.
A936 Auto ajuste do PID ativada	Ajuste automático do PID (P2350) solicitado ou sendo executado	A aviso desaparece quando o ajuste automático do PID termina.
A952 Advertência do monitoramento de carga	Condições de carga no motor indicam falha de correia ou falha mecânica.	Veja F452.

Especificações técnicas



Especificações elétricas

Características da linha de alimentação

	Inversores 400 Vca trifásicos	Inversores 230 Vca monofásicos
Faixa de tensão	380 Vca a 480 Vca (tolerância: -15% até +10%) 47 Hz até 63 Hz Descarga de corrente em altas tensões de entrada: Corrente de saída [%] 120 100 80 40 40 20 100 323 360 400 420 460 500 528 Tensão (V) Observação: Para redução da corrente a 480 V no padrão de frequência de comutação de 4kHz e à temperatura do ar ambiente de 40° C, consulte a tabela na Seção "Componentes do sistema de inversor (Página 21)".	200 Vca a 240 Vca (tolerância: -10% até +10%) 47 Hz até 63 Hz Descarga de corrente em altas tensões de entrada: Corrente de saída [%] 120 100 80 60 40 20 180 200 220 230 250 264 Tensão (V)
Categoria da so- bretensão	EN 60664-1 categoria III	EN 60664-1 categoria III
Configuração de alimentação permissível	TN, TT, IT ¹⁾ , linha aterrada TT	TN, TT
Ambiente de alimen- tação	Segundo ambiente (rede de energia privada)	Segundo ambiente (rede de energia privada)

Observe que para os inversores FSA a FSD trifásicos de 400 Vca, apenas as variantes não filtradas podem ser operadas no sistema de potência IT; para operar uma variante FSE (filtrada/não filtrada) na fonte de alimentação IT, certifique-se de retirar o parafuso para o filtro EMC.

Capacidade de sobrecarga

Potência nominal (kW)	Corrente de saída média	Sobrecarga da corrente	Ciclo máximo de sobrecarga
0,12 a 15 18,5 (HO)/22 (HO)	Taxa de 100%	Taxa de 150% por 60 segundos	Taxa de 150% por 60 segundos seguidos por taxa de 94,5% por 240 segundos
22 (LO)/30 (LO)		Taxa de 110% por 60 segundos	Taxa de 110% por 60 segundos seguidos por taxa de 98% por 240 segundos

Requisitos do EMC

Indicação

Instale todos os inversores de acordo com as orientações do fabricante e em concordância com as boas práticas da ECM.

Use cabo blindado de cobre. Para comprimentos máximos do cabo do motor, consulte a Seção "Descrição do terminal (Página 40)".

Não exceda a frequência de comutação padrão.

	Inversores 400 Vca trifásicos	Inversores 230 Vca monofásicos
ESD	EN 61800-3 categoria C3	EN 61800-3 categoria C3
Imunidade irradiada		
Ruptura		
Sobretensão		
Imunidade conduzida		
Imunidade de distorção da tensão		
Emissões conduzidas	Inversores CA filtrados 400 V trifásicos	Inversores CA filtrados 230 V monofásicos:
Emissões irradiadas	EN 61800-3 categoria C3	EN 61800-3 categoria C2

Perdas máximas de potência

Inversores 400 Vca trifá	Inversores 400 Vca trifásicos															
Tamanho da carcaça	FSA						FSB		FS C	FSD			FSE		FSE	
Potência nominal (kW)	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5)	22	
													(H O)	(LO)	(H O)	(LO)
Perda máxima de potência (w) 1)	25	28	33	43	54	68	82	100	145	180	276	338	38 7	475	45 7	626
Inversores 230 Vca mor	nofásio	os														
Tamanho da carcaça	FSA					FSB		FSC								
Potência nominal (kW)	0.12	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0							
Perda máxima de potência (w) 1)	14	22	29	39	48	72	95	138	177							

¹⁾ Com E/S totalmente carregada

Indicação

Perdas de potência são dadas para tensão de alimentação nominal, frequência de comutação padrão, e corrente nominal de saída. Alterando esses fatores pode resultar em perdas aumentadas de potência.

Correntes harmônicas

Inversores 230 Vca	Típica o	Típica corrente harmônica (% da corrente de entrada nominal a U _K 1%										
monofásicos	3°	5°	7°	9°	11°	13°	17°	19°	23°	25°	29°	
Tamanho da carcaça A	42	40	37	33	29	24	15	11	4	2	1	
Tamanho da carcaça B	49	44	37	29	21	13	2	1	2	2	0	
Tamanho da carcaça C	54	44	31	17	6	2	7	6	2	0	0	

Indicação

Unidades instaladas dentro da categoria C2 (doméstica) ambiente requer a aceitação da autoridade de suprimento para conexão a rede de alimentação pública de baixa tensão. Por favor contate seu fornecedor da rede de alimentação local.

Descarga de corrente de saída em diferentes frequências PWM e temperaturas do ar circundante

Inversores	nversores 400 Vca trifásicos												
Tamanho da carca- ça	Potência nominal [kW]		Corrente nominal [A] na frequência do PWM Faixa de frequência PWM: 2 kHz até 16 kHz (padrão: 4 kHz)										
			2 kHz			4 kHz			6 kHz			8 kHz	
		40 °C	50 °C	60 °C	40 °C	50 °C	60 °C	40 °C	50 °C	60 °C	40 °C	50 °C	60 °C
Α	0.37	1.3	1.0	0.7	1.3	1.0	0.7	1.1	0.8	0.5	0.9	0.7	0.5
Α	0.55	1.7	1.3	0.9	1.7	1.3	0.9	1.4	1.0	0.7	1.2	0.9	0.6
Α	0.75	2.2	1.8	1.1	2.2	1.8	1.1	1.9	1.3	0.9	1.5	1.1	0.8
Α	1.1	3.1	2.6	1.6	3.1	2.6	1.6	2.6	1.9	1.3	2.2	1.6	1.1
Α	1.5	4.1	3.4	2.1	4.1	3.4	2.1	3.5	2.5	1.7	2.9	2.1	1.4
Α	2.2	5.6	4.6	2.8	5.6	4.6	2.8	4.8	3.4	2.4	3.9	2.8	2.0
В	3.0	7.3	6.3	3.7	7.3	6.3	3.7	6.2	4.4	3.1	5.1	3.7	2.6
В	4.0	8.8	8.2	4.4	8.8	8.2	4.4	7.5	5.3	3.7	6.2	4.4	3.1
С	5.5	12.5	10.8	6.3	12.5	10.8	6.3	10.6	7.5	5.3	8.8	6.3	4.4
D	7.5	16.5	14.5	8.3	16.5	14.5	8.3	14.0	9.9	6.9	11.6	8.3	5.8
D	11	25.0	21.0	12.5	25.0	21.0	12.5	21.3	15.0	10.5	17.5	12.5	8.8
D	15	31.0	28.0	15.5	31.0	28.0	15.5	26.4	18.6	13.0	21.7	15.5	10.9
E	18,5 (HO)	38.0	34.5	19.0	38.0	34.5	19.0	32.3	22.8	16.0	26.6	19.0	13.3
E	22 (LO)	45.0	40.5	22.5	45.0	40.5	22.5	38.3	27.0	18.9	31.5	22.5	15.8
E	22 (HO)	45.0	40.5	22.5	45.0	40.5	22.5	38.3	27.0	18.9	31.5	22.5	15.8
Е	30 (LO)	60.0	53.0	30.0	60.0	53.0	30.0	51.0	36.0	25.2	42.0	30.0	21.0

Inversores	400 Vca trifá	sicos											
Tamanho da carca-	Potência nominal [kW]		Corrente nominal [A] na frequência do PWM Faixa de frequência PWM: 2 kHz até 16 kHz (padrão: 4 kHz)										
ça	[KAA]		10 kHz			12 kHz			14 kHz			16 kHz	
		40 °C	50 °C	60 °C	40 °C	50 °C	60 °C	40 °C	50 °C	60 °C	40 °C	50 °C	60 °C
Α	0.37	0.8	0.5	0.4	0.7	0.5	0.3	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3
Α	0.55	1.0	0.7	0.5	0.9	0.6	0.4	0.8	0.5	0.4	0.7	0.5	0.3
Α	0.75	1.3	0.9	0.7	1.1	0.8	0.6	1.0	0.7	0.5	0.9	0.6	0.4
Α	1.1	1.9	1.3	0.9	1.6	1.1	0.8	1.4	1.0	0.7	1.2	0.9	0.6
Α	1.5	2.5	1.7	1.2	2.1	1.4	1.0	1.8	1.3	0.9	1.6	1.1	0.8
Α	2.2	3.4	2.4	1.7	2.8	2.0	1.4	2.5	1.7	1.2	2.2	1.6	1.1
В	3.0	4.4	3.1	2.2	3.7	2.6	1.8	3.3	2.3	1.6	2.9	2.0	1.5
В	4.0	5.3	3.7	2.6	4.4	3.1	2.2	4.0	2.7	1.9	3.5	2.5	1.8
С	5.5	7.5	5.3	3.8	6.3	4.4	3.1	5.6	3.9	2.8	5.0	3.5	2.5
D	7.5	9.9	6.9	5.0	8.3	5.8	4.1	7.4	5.1	3.6	6.6	4.6	3.3
D	11	15.0	10.5	7.5	12.5	8.8	6.3	11.3	7.8	5.5	10.0	7.0	5.0
D	15	18.6	13.0	9.3	15.5	10.9	7.8	14.0	9.6	6.8	12.4	8.7	6.2
E	18,5 (HO)	22.8	16.0	11.4	19.0	13.3	9.5	17.1	11.8	8.4	15.2	10.6	7.6
Е	22 (LO)	27.0	18.9	13.5	22.5	15.8	11.3	20.3	14.0	9.9	18.0	12.6	9.0
E	22 (HO)	27.0	18.9	13.5	22.5	15.8	11.3	20.3	14.0	9.9	18.0	12.6	9.0
E	30 (LO)	36.0	25.2	18.0	30.0	21.0	15.0	27.0	18.6	13.2	24.0	16.8	12.0

Tamanho	Potência	Corren	te nomir	nal [A] na	a frequêi	ncia do F	PWM						
da carca- ça	nominal [kW]		Faixa de frequência PWM: 2 kHz até 16 kHz (padrão: 8 kHz)										
			2 kHz			4 kHz			6 kHz			8 kHz	
		40 °C	50 °C	60 °C	40 °C	50 °C	60 °C	40 °C	50 °C	60 °C	40 °C	50 °C	60 °C
Α	0.12	0.9	0.6	0.5	0.9	0.6	0.5	0.9	0.6	0.5	0.9	0.6	0.5
Α	0.25	1.7	1.2	0.9	1.7	1.2	0.9	1.7	1.2	0.9	1.7	1.2	0.9
Α	0.37	2.3	1.6	1.2	2.3	1.6	1.2	2.3	1.6	1.2	2.3	1.6	1.2
Α	0.55	3.2	2.2	1.6	3.2	2.2	1.6	3.2	2.2	1.6	3.2	2.2	1.6
Α	0.75	3.9	2.7	2.0	3.9	2.7	2.0	3.9	2.7	2.0	3.9	2.7	2.0
Α	0.75*	4.2	2.9	2.1	4.2	2.9	2.1	4.2	2.9	2.1	4.2	2.9	2.1
В	1.1	6.0	4.2	3.0	6.0	4.2	3.0	6.0	4.2	3.0	6.0	4.2	3.0
В	1.5	7.9	5.5	4.0	7.9	5.5	4.0	7.9	5.5	4.0	7.9	5.5	4.0
С	2.2	11	7.7	5.5	11	7.7	5.5	11	7.7	5.5	11	7.7	5.5
С	3.0	13.6	9.5	6.8	13.6	9.5	6.8	13.6	9.5	6.8	13.6	9.5	6.8
			10 kHz			12 kHz			14 kHz			16 kHz	
		40 °C	50 °C	60 °C	40 °C	50 °C	60 °C	40 °C	50 °C	60 °C	40 °C	50 °C	60 °C
Α	0.12	0.8	0.6	0.4	8.0	0.5	0.4	0.7	0.5	0.3	0.6	0.5	0.3
Α	0.25	1.6	1.1	8.0	1.4	1.0	0.7	1.3	0.9	0.6	1.2	0.9	0.6
Α	0.37	2.1	1.5	1.1	2.0	1.4	1.0	1.7	1.2	0.9	1.6	1.2	0.8
Α	0.55	2.9	2.0	1.5	2.7	1.9	1.3	2.4	1.7	1.2	2.2	1.6	1.1
Α	0.75	3.6	2.5	1.8	3.3	2.3	1.6	2.9	2.0	1.4	2.7	2.0	1.4
Α	0.75*	3.9	2.7	1.9	3.6	2.5	1.8	3.2	2.2	1.6	2.9	2.1	1.5
В	1.1	5.5	3.8	2.8	5.1	3.6	2.5	4.5	3.1	2.2	4.2	3.0	2.1
В	1.5	7.3	5.1	3.6	6.7	4.7	3.3	5.9	4.1	2.9	5.5	4.0	2.8
С	2.2	10.1	7.0	5.1	9.4	6.6	4.6	8.3	5.7	4.1	7.7	5.5	3.9
С	3.0	12.5	8.7	6.3	11.6	8.2	5.7	10.2	7.1	5.0	9.5	6.8	4.8

^{*} Inversor de 230 V tamanho de carcaça A com ventilador

Controle do motor

Método de controle	Linear V/F, quadrático V/F, mu	ultiponto V/F, V/F com FCC					
Faixa da frequência de saída	Faixa padrão: 0 Hz até 550 Hz Resolução: 0,01 Hz	2					
Ciclo máximo de sobrecarga	Potência nominal 0,12 kW a 15 kW						
	Potência nominal 18,5 kW (HO)/22 kW (HO)						
	Potência nominal 22 kW (LO)/30 kW (LO)	Taxa de 110% por 60 segundos seguidos por taxa de 98% por 240 segundos					

Especificações mecânicas

		Tamanho da car	caça A	Tamanho da	Tamanho da	Tamanho da	Tamanho da
		Com ventilador	sem ventilador	carcaça B	carcaça C	carcaça D 1)	carcaça E
Dimensões	W	90	90	140	184	240	245
externas	Н	166	150	160	182	206.5	264.5
(mm)	D	145.5	145.5 (114.5 ²⁾)	164.5	169	172.5	209
Métodos de		Montagem do	o painel da cabine	(tamanho da ca	rcaça A até E)		
montagem		Montagem er	mbutida (tamanho	da carcaça B at	é E)		

disponível somente para inversores CA de 400 V trifásicos.

²⁾ Profundidade do inversor de placa plana (400 V, variante de 0,75 kW somente).

Tamar	nho da carcaça	Peso líquido (kg)		Peso bruto (kg)	
		sem filtro de linha	com filtro de linha	sem filtro de linha	com filtro de linha
Invers	ores 400 Vca trifásio	cos	•		
Α	Com ventila- dor	1.0	1.1	1.4	1.4
	sem ventila- dor	0.9	1.0 (0.9 1)	1.3	1.4 (1.3 1))
В		1.6	1.8	2.1	2.3
С		2.4	2.6	3.1	3.3
D	7,5 kW	3.7	4.0	4.3	4.6
	11 kW	3.7	4.1	4.5	4.8
	15 kW	3.9	4.3	4.6	4.9
Е	18,5 kW	6.2	6.8	6.9	7.5
	22 kW	6.4	7.0	7.1	7.7
Invers	ores 230 Vca mono	fásicos			
Α	Com ventila- dor	1.1	1.2	1.4	1.5
	sem ventila- dor	1.0	1.1	1.3	1.4
В		1.6	1.8	2.0	2.1
С		2.5	2.8	3.0	3.2

¹⁾ Peso do inversor de placa plana (400 V, variante de 0,75 kW somente).

Condições ambientais

Temperatura do ar circundante	- 10 °C até 40 °C: sem redução de capacidade
	40 °C até 60 °C: com redução de capacidade (de acordo com UL/cUL: 40 °C até 50 °C, com redução de capacidade)
Temperatura de ar- mazenagem	- 40 °C até + 70 °C
Classe de proteção	IP 20
Nível máximo de umidade	95% (sem condensação)
Choques e vibrações	Armazenagem a longo prazo na embalagem de transporte, de acordo com a EN 60721-3-1 Classe 1M2
	Transporte em embalagem de transporte de acordo com a EN 60721-3-2 Classe 2M3
	Vibrações durante a operação, de acordo com a EN 60721-3-3 Classe 3M2
Altitude operacional	Até 4000 m acima do nível do mar
	1000 m até 4000 m: redução de capacidade da corrente de saída
	2000 m até 4000 m: redução de capacidade da tensão de entrada
	Corrente de saída permitida [%] Tensão de entrada permitida [%]
	100 90 80 70 60 0 1000 2000 3000 4000 60 0 1000 2000 3000 4000 Altitude de instalação acima do nível do mar [m] Altitude de instalação acima do nível do mar [m]
Classes ambientais	Grau de poluição: 2
	Partículas sólidas: classe 3S2
	Gases químicos: classe 3C2 (SO ₂ , H ₂ S)
	Classe de clima: 3K3
Folga mínima na montagem	Topo: 100 mm
	Base: 100 mm (85 mm para tamanho da carcaça A, arrefecidas por ventilador)
	Lateral: 0 mm

Normas

	Diretiva Europeia de Baixa Tensão
ϵ	A faixa do produto SINAMICS V20 cumpre com os requisitos da Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/EC, alterada pela Diretiva 98/68/EEC. As unidades são certificadas para cumprimento com os seguintes padrões:
	EN 61800-5-1 — Inversores de Semicondutor – Requisitos gerais e inversores de linha comutados
	Diretiva Europeia EMC
	Quando instalado de acordo com as recomendações descritas neste manual, o SINAMICS V20 atende todos os requisitos da Diretiva EMC, conforme definido pelo padrão de Produto EMC para Sistemas de Unidades de Energia EN 61800-3.
LISTED	Certificação UL (UL508C)/cUL (CSA C22.2 NO-14-10)
C	O SINAMICS V20 cumpre com o padrão EMC C-tick.
EAC	O SINAMICS V20 está em conformidade com a norma EAC.
	O SINAMICS V20 cumpre com os padrões coreanos.
	Para vendedores ou usuários, lembre-se que este é um dispositivo de onda eletromagnética de graduação A. Este dispositivo destina-se ao uso em áreas não-domésticas.
1.0	Valores limite de EMC na Coreia do Sul
2	Os valores limites de EMC a serem cumpridos na Coreia do Sul correspondem aos valores limites do padrão de produto EMC para inversores elétricos de velocidade variável EN 61800-3, Categoria C2 ou classe A de limite de valor, Grupo 1 de acordo com EN55011. Ao aplicar as medidas suplementares adequadas, serão mantidos os valores limite de acordo com a Categoria C2 ou de acordo com a classe de limite A, Grupo 1. Além disso, pode ser necessária a tomada de medidas adicionais como, por exemplo, a utilização de um filtro adicional de supressão de rádio interferência (filtro EMC). As medidas de projeto em conformidade com EMC do sistema são descritas em detalhe neste manual. Favor observar que a declaração final sobre a conformidade com o padrão é fornecida pelo respectivo rótulo afixado à unidade individual.
ISO 9001	A Siemens plc opera um sistema de gestão da qualidade, que está em conformidade com os requisitos da ISO 9001.

Os certificados podem ser baixados da internet através do link abaixo:

Website para certificados

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/60668840/134200)

Opcionais e peças sobressalentes

B

B.1 Opções


Para mais informações a respeito de seções transversais recomendadas de cabos e torques de aperto de parafusos, vide tabela "Seções transversais recomendadas de cabos e torques de aperto de parafusos" na seção "Descrição do terminal (Página 40)".

Indicação


A fim de ganhar acesso para a porta de expansão para adequar o carregador de parâmetro ou módulo de interface do BOP, remover suavemente a tampa transparente destacável utilizando apenas a pressão dos dedos. É recomendado colocar a tampa sobre uma placa segura e recondicioná-la quando a porta de expansão não estiver em uso.

B.1.1 Carregador de Parâmetros

Número para pedido: 6SL3255-0VE00-0UA0



Dimensões externas (mm)



Funcionalidade

O carregador de parâmetro fornece a possibilidade de carregar/download conjuntos de parâmetros entre o inversor e o cartão MMC / SD. É apenas uma ferramenta de comissionamento que deverá ser removida durante a operação normal.

Indicação

Para clonar configurações de parâmetros salvos de um inversor para outro, será requerido um carregador de parâmetro. Para informação detalhada a respeito de etapas de clonagem, consulte as etapas de transferência de dados descritas nessa seção.

Durante a clonagem de parâmetros, certifique-se que você quer conectar o terminal PE para a terra ou observar medidas de proteção ESD.

Soquete de cartão MMC / SD

O carregador de parâmetro contém um soquete de placa MMC / SD, que é conectado diretamente à porta de expansão do inversor.


Fonte de alimentação da bateria

Em adição a interface do cartão de memória, o carregador de parâmetro pode segurar duas baterias (classe de consumo, somente baterias não recarregáveis de carbono-zinco ou alcalinas tamanho AA) que permitem que o inversor seja ligado diretamente a partir desse módulo de opção quando a alimentação principal não está disponível. Se o inversor pode ser alimentado pela alimentação principal não é necessário alimentar com as baterias o carregador de parâmetro.

Soquete de fornecimento de energia 5 Vcc

O carregador de parâmetro contém um soquete com fonte de alimentação de 5 Vcc para conexão a uma fonte de alimentação externa classe 2 CC. Quando a alimentação principal não estiver disponível para o inversor, é possível alimentar o carregador de parâmetro desta alimentação CC adequada para utilizar baterias.

Colocar o carregador de parâmetro no inversor



Cartões MMC / SD recomendados

Os seguintes cartões MMC / SD são recomendados:

- cartão MMC (número para pedido: 6SL3254-0AM00-0AA0)
- cartão SD (número para pedido: 6SL3054-4AG00-2AA0)

Usando cartões de memória de outros fabricantes

Exigências de cartões MMC / SD:

- Formato do arquivo suportado: FAT16 e FAT 32
- capacidade máxima do cartão 2 GB
- Espaço mínimo para a transferência de cartão de parâmetro: 8 KB

Indicação

Você usa cartões de memória de outros fabricantes sob seu próprio risco. Dependendo de seu fabricante de cartão, nem todas as funções são suportadas (por exemplo, download).

Métodos para ligar o inversor

Use um dos seguintes métodos para ligar o inversor para fazer o download / upload de parâmetros:

- Ligar a partir da rede elétrica.
- Ligar a partir da bateria embutida de fonte de alimentação. Pressione o botão de alimentação no carregador de parâmetro e o inversor estará ligado.
- Ligar a partir de uma fonte de alimentação externa 5 Vcc que é conectada ao carregador de parâmetro. Pressione o botão de alimentação no carregador de parâmetro e o inversor estará ligado.

Transferência de dados do inversor para o cartão SD / MMC

- 1. Montar o módulo opção para o inversor.
- 2. Ligar o inversor.
- 3. Inserir o cartão no módulo de opção.
- 4. Set P0003 (nível de acesso do usuário) = 3.
- 5. Set P0010 (parâmetro de comissionamento) = 30.
- 6. Set P0804 (arquivo de clonar selecionado). Esse passo somente é necessário quanto o cartão contém os arquivos de dados que você não quer substituir.

```
P0804 = 0 (padrão): nome do arquivo é clone00.bin
```

P0804 = 1: nome do arquivo é clone01.bin

. . .

P0804 = 99: nome do arquivo é clone99.bin

7. Ajuste P0802 (transfira os dados do inversor ao cartão) = 2.

O inversor exibe "8 8 8 8" durante a transferência e o LED está aceso em laranja e pisca a 1 Hz. Após uma transferência com sucesso, tanto P0010 e P0802 são automaticamente reiniciados para 0. Se qualquer falha ocorrer durante a transferência, consulte capítulo "Falhas e alarmes (Página 301)" para possíveis razões e correções.

Transferência de dados do inversor para o cartão SD / MMC

Há duas formas para realizar a transferência de dados.

Método 1

(Precondição: O inversor deve ser ligado após a inserção do cartão)

- 1. Montar o módulo opção para o inversor.
- Inserir o cartão no módulo de opção. Assegure que o cartão contém o arquivo "clone00.bin".
- 3. Ligar o inversor.

A transferência de dados inicia automaticamente. Então o código de falha exibe F395 o que significa " A clonagem ocorreu. Você deseja colocar as alterações de clonar?".

4. Para salvar as alterações de clonar, pressione e o código de falha é removido. Quando o código de clonar é gravado para o EEPROM, o LED está aceso em laranja e pisca a 1Hz.

Se você não deseja colocar as alterações de clonar, remova o cartão ou o módulo de opção e reinicie o inversor. O inversor irá ligar com o código de falha F395 e r0949 = 10 indicando que a clonagem prévia foi abortada. Para liberar a falha, pressione ...

Método 2

(Precondição: O inversor deve ser ligado após a inserção do cartão)

- 1. Montar o módulo opção para o inversor.
- 2. Inserir o cartão no módulo de opção.
- 3. Set P0003 (nível de acesso do usuário) = 3.
- 4. Set P0010 (parâmetro de comissionamento) = 30.
- Set P0804 (seleciona arquivo de clonar). Esse passo é necessário somente quando o cartão não contiver o arquivo "clone00.bin". O inversor copia por padrão o arquivo "clone00.bin" do cartão.
- 6. Ajuste P0803 (transfira os dados do inversor ao cartão) = 2.

O inversor exibe "8 8 8 8" durante a transferência e o LED está aceso em laranja e pisca a 1 Hz. Após uma transferência com sucesso, tanto P0010 e P0803 são automaticamente reiniciados para 0.

Observe que código de falha F395 só ocorre com o início da clonagem.

B.1.2 BOP externo e Módulo de Interface BOP

BOP Externo

Número para pedido: 6SL3255-0VA00-4BA0


O BOP externo é usado para controle remoto da operação do inversor. Quando montado em uma porta de gabinete adequado, o BOP externo pode atingir uma classificação da carcaça UL/cUL tipo 1.

Componentes

- Unidade do BOP Externo
- Parafusos 4 x M3

placa de classificação

A placa de classificação para o BOP externo está localizada no lado de trás do BOP.



Layout dos painéis

- O SINAMICS V20 suporta um BOP externo para controle remoto da operação do inversor.
- O BOP externo conecta ao inversor através de um módulo de interface opcional BOP.



Função dos botões

Botão	Descrição
	Parar o inversor
O	As funções do botão são as mesmas que O o botão do BOP.
	Ligar o inversor
	As funções do botão são as mesmas que 📘 o botão do BOP.
	Botão multifunção
M	As funções do botão são as mesmas que Mo o botão do BOP.
	Pressionando o botão:
ОК	As funções do botão são as mesmas que o botão do BOP.
	Sentido horário:
	As funções do botão são as mesmas que 🛕 o botão do BOP. As funções de
	giro rápido são as mesmas enquanto pressionar no 🛕 botão no BOP embutido.
	Sentido anti-horário:
	As funções do botão são as mesmas que 🔻 o botão do BOP. As funções de
	giro rápido são as mesmas enquanto pressionar no ▼ botão no BOP embutido.
2	As funções do botão são as mesmas que 🗽 + м o botão BOP.

Ícones de status do inversor

8	Os ícones têm o mesmo significado que os ícones correspondentes no BOP.
A	
•	
\sim	
2	
4	Ícone de comissionamento. O inversor está no modo de comissionamento (P0010 = 1).

Exibições de tela

A exibição do BOP externo é a mesmo que o do BOP embutido, com exceção que o BOP externo tem o ícone de comissionamento 🕈 que é usado para indicar que o inversor está no modo do comissionamento.

Ao ligar o inversor, o BOP externo conectado ao BOP primeiramente exibe "BOP.20" (BOP para o SINAMICS V20) e então a versão firmware do BOP. Após ele detectar e exibir automaticamente a taxa de transmissão e o endereço de comunicação USS do inversor.


Consulte a seguinte tabela para taxa de transmissão ajustável e valores do endereço. Para alterar a taxa de transmissão, configure P2010[0]. Para alterar o endereço do comunicação, configure P2011[0].

Taxa de transmissão	Endereço de comunicação	Exemplo de tela
(bps)		
9600	0 31	
19200	0 31	<u> 3 8.4.0 0 </u>
38400	0 31	
57600	0 31	Baudrate: 38400 Endereço 0
76800	0 31	
93750	0 31	
115200	0 31	

No caso de qualquer erro de comunicação, a tela exibe "noCon" o que significa que não foi detectada nenhuma conexão de comunicação. Então o inversor reinicia automaticamente a taxa de transmissão e detecção do endereço. Neste caso verifique se o cabo está conectado corretamente.

Dimensões de montagem do BOP externo

As dimensões da estrutura, padrão de perfuração e corte de dimensões do BOP externo são mostrados a seguir:



Unidade: mm

Fixações:

Parafusos 4 x M3 (comprimento: 12 mm até

18 mm)

Torque de aperto: 0,8 Nm ± 10%

Módulo de Interface do BOP

Número para pedido: 6SL3255-0VA00-2AA0

Funcionalidade


Esse módulo pode ser utilizado como módulo de interface para o BOP externo, assim executando o controle remoto sobre o inversor pelo BOP externo.

O módulo contém uma interface de comunicação para conectar o BOP externo ao inversor, e uma barra de pinos para a conexão para a porta de expansão no inversor.





Dimensões externas (mm)






Montagem (SINAMICS V20 + BOP + Módulo de Interface externa)

Indicação


A conexão do módulo da interface BOP para o BOP externo somente é requerido quando você quer controlar remotamente a operação do inversor com o BOP externo. O módulo de interface BOP necessita ser aparafusado ao inversor com um torque de aperto de 1,5 Nm (tolerância: ± 10%).



B.1.3 Cabo de conexão do BOp (BOP externo ao módulo da interface do BOP)


Número do pedido: 6SL3256-0VP00-0VA0

Para: Módulo de Interface BOP



Para: BOP externo

Cabo de conexão (BOP externo ao Módulo da Interface do BOP)



B.1.4 Módulo de Freio Dinâmico

Número para pedido: 6SL3201-2AD20-8VA0

Indicação

Este módulo é aplicável apenas para tamanhos de carcaça A a C.


Funcionalidade

O módulo de frenagem dinâmica é normalmente usado em aplicações em que o comportamento dinâmico do motor é necessário a uma velocidade diferente ou mudanças de direção contínua, por exemplo, para unidades de transporte ou aparelhos de elevação.


Frenagem dinâmica converte em calor, a energia regenerativa que é liberada, quando o motor freia. Atividade de frenagem dinâmica é limitada pelo ciclo de trabalho selecionado com o botão de controle.

Direção da montagem

O módulo de frenagem dinâmica deve ser instalado na posição conforme mostrado no seguinte diagrama. Ou seja, os slots abertos devem sempre apontar diretamente para cima para garantir o resfriamento adequado.



Padrão de perfuração (mm)



Secções transversais recomendadas dos cabos

Tamanho da carcaça do inversor	Potência nominal de saída	Seções transversais dos cabos para terminais CC (CC-, CC+)
230 V		
FSA	0,12 0,75 kW	1,0 mm ²
FSB	1,1 1,5 kW	2,5 mm ²
FSC	2,2 3,0 kW	4,0 mm ²
400 V		
FSA	0,37 0,75 kW	1,0 mm ²
	1,1 2,2 kW	1,5 mm ²
FSB	3,0 4,0 kW	2,5 mm ²
FSC	5,5 kW	4,0 mm ²

Observação: Não utilize os cabos com seção transversal menor que 0,3 mm² (para inversor carcaça tamanho A) / 0,5 mm² (para inversor carcaças tamanho B eC). Utilize um torque de aperto do parafuso de 1,0 Nm (tolerância: ±10%).



Destruição do dispositivo

É de extrema importância garantir que a polaridade das conexões de link CC entre o inversor e o módulo de frenagem dinâmica esteja correta. Se a polaridade das conexões dos terminais CC for invertida, o inversor e o módulo poderão ser destruídos.

LEDs de status

LED	Cor	Descrição
POWER	Amarelo	O módulo é alimentado.
STATUS	Vermelho	O módulo está no modo de proteção.
ACTIVE	Verde	O módulo está liberando energia regenerativa produzida quando os freios do motor se aquecem.

Seleção de ciclos de tarefa

ATENÇÃO

Danos ao resistor de frenagem

Configuração incorreta para o ciclo de trabalho / tensão pode danificar o resistor de frenagem conectado.

Use o botão de controle para selecionar o ciclo nominal do resistor de frenagem.

Rótulos de valor no módulo têm os seguintes significados:

Rótulo	Significado
230 V	Os valores do ciclo de trabalho são rotulados para inversores 230 V
400 V	Os valores do ciclo de trabalho são rotulados para inversores 400 V
5	Ciclo de Trabalho 5%
10	Ciclo de Trabalho 10%
20	Ciclo de Trabalho 20 %
50	Ciclo de Trabalho 50%
100	Ciclo de Trabalho 100%

Especificações técnicas

	Inversores 230 Vca monofásicos	Inversores 400 Vca trifásicos
Potência de pico	3,0 kW	5,5 kW
Corrente RMS em potência de pico	8,0 A	7,0 A
Potências Nominais Contínuas Máximas	3,0 kW	4,0 kW
Potências Nominais Contínuas Máximas	8,0 A	5,2 A
Potências nominais contínuas máximas (instalado lado a lado)	1,5 kW	2,75 kW
Correntes nominais contínuas máximas (instalado lado a lado)	4,0 A	3,5 A
Temperatura do ar circundante	- 10 °C até 50 °C: sem redução de capacidade	- 10 °C até 40 °C: sem redução de capacidade
		40 °C até 50 °C: com redução de capacidade

B.1 Opções

	Inversores 230 Vca monofásicos	Inversores 400 Vca trifásicos				
Corrente nominal contínua máxima em temperatura ambiente de 50 °C	8,0 A	1,5 A				
Dimensões externas (C x L x P)	150 x 90 x 88 (mm)	150 x 90 x 88 (mm)				
Montagem	Painel de montagem da cabine (parafusos 4 x M4)					
Ciclo máximo de trabalho	100%					
Funções de proteção	Proteção contra curto-circuito e sobretemperatura					
Comprimento máximo dos cabos	Módulo de frenagem para o inversor: 1 m					
	Módulo de frenagem para resistor de frenagem: 10 m					

B.1.5 Resistor de frenagem



Condições de operação

Assegure que o resistor que está montado no SINAMICS V20 é adequadamente dimensionado para processar o nível adequado de dissipação de potência.

A toda instalação aplicável, regulamentos de uso e segurança com relação a instalações de alta tensão devem ser satisfeitos.

Se o inversor já está em uso, desconecte a corrente primária e aguarde pelo menos cinco minutos para o capacitor descarregar antes de iniciar a instalação.

Esse equipamento deverá ser aterrado.

Aquecimento extremo

Resistores de frenagem aquecem durante a operação. Não toque no resistor de frenagem durante a operação.

A utilização de um resistor de frenagem incorreto poderá provocar danos graves ao inversor associado e poderá provocar incêndio.

Um circuito térmico de corte (consulte diagrama abaixo) poderá ser incorporado para proteger o equipamento de superaquecimento.

ATENÇÃO

Valores de resistência mínima

Um resistor de frenagem com uma resistência menor que os seguintes valores de resistência mínima poderá danificar o inversor instalado ou módulo de frenagem:

- Inversor de 400 V tamanhos da carcaça A a C: 56 Ω
- Inversor de 400 V tamanho da carcaça D/E: 27 Ω
- Inversor de 230 V tamanhos da carcaça A a C: 39 Ω

Funcionalidade

Um resistor de frenagem externo pode ser usado para "despejar" a energia regenerativa produzida pelo motor, possibilitando assim frenagem muito melhorada e capacidades de desaceleração.

Um resistor de frenagem que é requerido para frenagem dinâmica pode ser utilizado com todos os tamanhos de carcaça de inversores. Tamanho da carcaça D é projetado com um pulsador interno de frenagem, permitindo que você conecte o resistor de frenagem diretamente no inversor, contudo para tamanhos de carcaça A até C, e módulo de frenagem dinâmica adicional é requerido para conectar o resistor de frenagem ao inversor.

Dados para pedidos

Tamanho da carcaça	Potência nominal do inversor	Número do pedido do resistor	Potência contínua	Potência de pico (ciclo de trabalho 5%)	Resistência ± 10%	Classificação de tensão CC
Inversores 40	00 Vca trifásicos	•		· ·		
FSA	0,37 kW	6SL3201-	75 W	1.5 kW	370 Ω	840 V +10%
	0,55 kW	0BE14-3AA0				
	0,75 kW					
	1,1 kW					
	1,5 kW					
	2,2 kW	6SL3201-	200 W	4,0 kW	140 Ω	840 V +10%
FSB	3 kW	0BE21-0AA0				
	4 kW					
FSC	5,5 kW	6SL3201-	375 W	7,5 kW	75 Ω	840 V +10%
FSD	7.5 kW	0BE21-8AA0				
	11 kW	6SL3201-	925 W	18.5 kW	30 Ω	840 V +10%
	15 kW	0BE23-8AA0				
FSE	18.5 kW	6SE6400-	1200 W	24 kW	27 Ω	900 V
	22 kW	4BD21-2DA0				
Inversores 23	0 Vca monofási	cos				
FSA	0,12 kW		50 W	1,0 kW	180 Ω	450 V
	0,25 kW	4BC05-0AA0				
	0,37 kW					
	0,55 kW					
	0,75 kW					
FSB	1,1 kW	6SE6400-	120 W	2,4 kW	68 Ω	450 V
	1,5 kW	4BC11-2BA0	1-2BA0			
FSC	2,2 kW					
	3 kW	6SE6400- 4BC12-5AC0	250 W	4,5 kW	39 Ω	450 V

^{*} Todos os resistores acima estão classificados para ciclo máximo de trabalho de 5%.


Dados técnicos


Temperatura de operação ambiente:	-10 °C até +50 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 °C até +70 °C
Grau de proteção:	IP20
Umidade:	0% a 95 % (sem condensação)
número do arquivo cURus:	E221095 (Gino)
	E219022 (Block)

Instalação

Para inversores trifásicos 400 Vca FSA até FSD


Os resistores podem ser instalados em uma posição vertical ou horizontal e protegidos por uma superfície resistente ao calor. A folga mínima requerida é mostrada abaixo:





Para inversores FSE monofásicos 230 Vca e trifásicos 400 Vca

Os resistores devem ser instalados em uma posição vertical e protegidos por uma superfície resistente ao calor. Pelo menos 100 mm devem estar a esquerda, acima, abaixo e para o lado do resistor para permitir uma circulação de ar desimpedida.



Dimensões de montagem

Número do					Dimensões	(mm)				Peso (kg)
pedido do resistor	L	L1	L2	L3	D	D1	D2	w	W1	
Inversores 400 Vc	a trifásico	os								
6SL3201-0BE14- 3AA0	295	266	-	-	100	-	-	105	72	1.48
6SL3201-0BE21- 0AA0	345	316	-	-	100	-	-	105	72	1.80
6SL3201-0BE21- 8AA0	345	316	-	-	100	-	-	175	142	2.73
6SL3201-0BE23- 8AA0	490	460	-	-	140	-	-	250	217	6.20
6SE6400-4BD21- 2DA0	515	350	205	195	175	242	210	270	315	7.4
Inversores 230 Vc	a monofá	sicos								
6SE6400										
4BC05-0AA0	230	217	-	-	43.5	-	-	72	56	1.0
4BC11-2BA0	239	226	-	-	43.5	-	-	149	133	1.6
4BC12-5AC0	285	200	145	170	150	217	185	185	230	3.8

Conexão

A alimentação principal para o inversor pode ser fornecida através de um contator que desconecta a alimentação se o resistor superaquece. Proteção é fornecida por um comutador térmico de corte (fornecido com cada resistor). O comutador de corte pode ser cabeado em, série com a alimentação de bobina para o contator principal (consulte diagrama abaixo). Os contatos do comutador térmico fecham mais uma vez quando a temperatura do resistor cair, após o qual o inversor inicia automaticamente (P1210 = 1). Uma mensagem de falha é gerada com essa configuração de parâmetro.

Entrada de alimentação principal Alimentação do contator

PE L1 L2 L3 (125 Vcc / 230 Vca máx.)

Contator

PE L1 L2/N L3
L1 L2/N L3
L1 L2/N

SINAMICS V20

R2
BComutador térmico (potência nominal de contato 2,5 A)

Comissionamento

Os resistores de frenagem são projetados para opera com um ciclo de trabalho de 5%. Para o inversor tamanho da carcaça D, configure P1237 = 1 para habilitar a função do resistor de frenagem. Para outras dimensões de carcaça, utilize o módulo de frenagem dinâmica para selecionar o ciclo de trabalho de 5%.

Indicação

Terminal PE adicional

Alguns resistores possuem uma conexão PE adicional disponível na carcaça do resistor.

B.1.6 Reator de linha



Aquecimento durante a operação

Os reatores de linha aquecem durante a operação. Não toque. Estabeleça uma folga adequada e ventilação.

Quando operar os reatores de linha ampla em um ambiente com uma temperatura de ar circundante em excesso de 40° C, a fiação das conexões do terminal devem ser efetuadas utilizando somente fio de cobre 75° C.



Risco de danos do equipamento e choque elétrico

Alguns dos reatores de linha na tabela abaixo possuem grampos de pinos para a conexão ao terminal principal do inversor.

O uso desses grampos de pinos pode provocar danos ao equipamento e também choque elétrico.

Por razões de segurança, substitua os grampos de pinos utilizando grampos bifurcados certificados UL/cUL ou cabos trançados.



capacidade de proteção

Os reatores de linha tem uma capacidade de proteção de IP20 de acordo com EN 60529 e são projetados para ser instalados internamente ao gabinete.

Funcionalidade

Os reatores de linha são utilizados para acomodar picos de tensão ou diminuir ponte de comutação. Eles também podem reduzir os efeitos dos harmônicos no inversor e a alimentação de linha.


Os reatores de linha ampla para as variantes de inversores de 230V possuem suportes de montagem para permitir montagem lado a lado (consulte diagrama abaixo).

Dados para pedidos

Tamanho da	Potência nominal do	Reator de linha					
carcaça	inversor	Número para pedido	Tensão	Corrente			
Inversores 400	Vca trifásicos						
FSA	0,37 kW	6SL3203-0CE13-2AA0	380 V até 480 V	4,0 A			
	0,55 kW						
	0,75 kW						
	1,1 kW						
	1,5 kW	6SL3203-0CE21-0AA0	380 V até 480 V	11,3 A			
	2,2 kW						
FSB	3 kW						
	4 kW						
FSC	5,5 kW	6SL3203-0CE21-8AA0	380 V até 480 V	22,3 A			
FSD	7,5 kW						
	11 kW	6SL3203-0CE23-8AA0	380 V até 480 V	47,0 A			
	15 kW						
FSE	18,5 kW	6SE6400-3CC05-2DD0	200 V até 480 V	53,6 A			
	22 kW	6SE6400-3CC08-3ED0	380 V até 600 V	86,9 A			
Inversores 230	Vca monofásicos						
FSA	0,12 kW	6SE6400-3CC00-4AB3	200 V até 240 V	3,4 A			
	0,25 kW						
	0,37 kW	6SE6400-3CC01-0AB3	200 V até 240 V	8,1 A			
	0,55 kW						
	0,75 kW						
FSB	1,1 kW	6SE6400-3CC02-6BB3	200 V até 240 V	22,8 A			
	1,5 kW						
FSC	2,2 kW						
	3 kW	6SE6400-3CC03-5CB3	200 V até 240 V	29,5 A			


Conectando o reator de linha para o inversor


A ilustração seguinte utiliza como exemplo os reatores de linha para a variante de 230 V dos inversores.





Dimensões de montagem

Para inversores trifásicos 400 Vca FSA até FSD











Número para	a Dimensões (mm)							Parafu	ıso de fixação	Seção transversal
pedido 6SL3203	Α	В	С	D	E	F	(kg)	Taman-	Torque de aperto (Nm)	do cabo (mm²)
0CE13-2AA0	120	125	71	-	55	100	1.10	M4 (4)	3.0	2.5
0CE21-0AA0	140	125	71	-	55	100	2.10	M4 (4)	3.0	2.5
0CE21-8AA0	145	125	81	91	65	100	2.95	M5 (4)	5.0	6.0
0CE23-8AA0	220	190	91	-	68	170	7.80	M5 (4)	5.0	16.0


Para inversores trifásicos FSE 400 Vca




Número para pedido 6SL6400	Característic	cterísticas elétricas			Dimensões totais (mm) Reator de linha			čes de (mm)	Parafuso de fixação	Peso
	Tensão (V)	Corrente (A)	Torque (Nm)	н	W	D	н	w		(kg)
3CC05- 2DD0	200 a 480	53.6	2,0 a 2,3	520	275	85	486	235	M8 (13 Nm+13 %)	9.5
3CC08- 3ED0	380 a 600	86.9	6,0 a 8,0	650	275	95	616.4	235	M8 (13 Nm+13 %)	17.0

Para inversores monofásicos 230 Vca





B.1 Opções



Número para pedido			Dimensõe	es (mm))		Peso (kg)	Parafu	Parafuso de fixação		Seção transversal do cabo (mm²)	
6SE6400	A	В	С	D	Е	F		Taman- ho	Torque de aperto (Nm)	Mín.	Máx.	
3CC00-4AB3	200	75.5	50	56	56	187	0.5	M4 (2)	1.1	1.0	2.5	
3CC01-0AB3	200	75.5	50	56	56	187	0.5	M4 (2)				
3CC02-6BB3	213 (233*)	150	50	138	120	200	1.2	M4 (4)	1.5	1.5	6.0	
3CC03-5CB3	245 (280*)	185	50 (50/80*)	174	156	230	1.0	M5 (4)	2.25	2.5	10	

^{*} Altura com suporte montado lateralmente

B.1.7 Reator de saída



Restrição de frequência de pulso

O reator de saída trabalha somente com uma frequência de comutação de 4kHz. Antes que o reator de saída for utilizado, parâmetros P1800 e P0290 devem ser modificados como segue: P1800 = 4 e P0290 = 0 ou 1.

Funcionalidade

Os reatores de saída reduzem a solicitação de tensão nas bobinas do motor. Ao mesmo tempo, é reduzido o carregamento capacitivo / correntes de descarga, que colocam uma carga adicional na saída do inversor quando cabos longos do motor são utilizados.


Assegure que está utilizando um cabo blindado (comprimento máximo: 100 m) para conectar o reator de saída.

Dados para pedidos

Tamanho da	Potência nominal do		Reator de saída	
carcaça	inversor	Número para pedido	Tensão	Corrente
Inversores 400	Vca trifásicos		•	
FSA	0,37 kW	6SL3202-0AE16-1CA0	380 V até 480 V	6,1 A
	0,55 kW			
	0,75 kW			
	1,1 kW			
	1,5 kW			
	2,2 kW	6SL3202-0AE18-8CA0	380 V até 480 V	9,0 A
FSB	3 kW			
	4 kW	6SL3202-0AE21-8CA0	380 V até 480 V	18,5 A
FSC	5,5 kW			
FSD	7,5 kW	6SL3202-0AE23-8CA0	380 V até 480 V	39,0 A
	11 kW			
	15 kW			
FSE	18,5 kW	6SE6400-3TC03-8DD0	200 V até 480 V	45,0 A
	22 kW	6SE6400-3TC05-4DD0	200 V até 480 V	68,0 A
Inversores 230	Vca monofásicos			
FSA	0,12 kW	6SE6400-3TC00-4AD3	200 V até 240 V	4,0 A
	0,25 kW			
	0,37 kW			
	0,55 kW			
	0,75 kW			
	1,1 kW	6SE6400-3TC01-0BD3	200 V até 480 V	10,4 A
FSB	1,5 kW			
FSC	2,2 kW			
	3 kW	6SE6400-3TC03-2CD3	200 V até 480 V	26,0 A


Conectando o reator de saída para o inversor


A ilustração seguinte utiliza como exemplo o reator de saída para a variante de 230 V dos inversores.




Dimensões de montagem

Para inversores trifásicos 400 Vca FSA até FSD








Número para			Dimens	čes (mm)		Peso	Parafi	uso de fixação	Seção
pedido 6SL3202	Α	В	С	D	E	F	(kg)	Taman- ho	Torque de aperto (Nm)	transversal do cabo (mm²)
0AE16-1CA0	175	178	72.5	166	56.5	207	3.4	M4 (4)	3.0	4.0
0AE18-8CA0	180	178	72.5	166	56.5	207	3.9	M4 (4)	3.0	4.0
0AE21-8CA0	215	243	100	225	80.5	247	10.1	M5 (4)	5.0	10.0
0AE23-8CA0	235	243	114.7	225	84.7	257	11.2	M5 (4)	5.0	16.0


B.1 Opções


Para inversores trifásicos FSE 400 Vca



Número para	Caracterís	sticas elétric	cas	Pino de conex-	Dimen (mm)	sões to	tais	Dimensões fixação (m		Parafuso de	Peso (kg)
pedido 6SE6400-	Tensão (V)	Corrente (A)	Torque (Nm)	ão	Н	w	D	n1	n2	fixação	
3TC05- 4DD0	200 a 480	54	3,5 a 4,0	M5	210	225	150	70	176	M6	10.7

Para inversores monofásicos 230 Vca





Número para pedido	Dimensões (mm)						Parafu	so de fixação	-	ansversal o (mm²)
6SE6400	Α	В	С	D	Е		Tamanho	Torque de aperto (Nm)	Mín.	Máx.
3TC00-4AD3	200	75.5	50	56	187	1.3	M4 (4)	1.1	1.0	2.5
3TC01-0BD3	213	150	80	120	200	4.1	M4 (4)	1.5	1.5	6.0
3TC03-2CD3	245	185	80	156	232	6.6	M4 (4)	2.25	2.5	10

B.1.8 Filtro externo EMC classe B



Risco de danos do equipamento e choque elétrico

Alguns dos filtros EMC na tabela abaixo possuem grampos de pinos para a conexão ao PE e terminal principal do inversor.

O uso desses grampos de pinos pode provocar danos ao equipamento e também choque elétrico.

Por razões de segurança, substitua os grampos de pinos utilizando grampos bifurcados certificados UL/cUL ou grampos anelares para conexão de terminal PE, e utilizando grampos bifurcados certificados UL/cUL ou cabos trançados para conexão do terminal principal.

Indicação

O filtro EMC com um número do pedido de 6SE6400-2FL02-6BB0 na seguinte tabela possui dois terminais CC (CC+, CC-) que não são utilizados e não devem ser conectados. Os cabos desses terminais necessitam ser cortados e isolados adequadamente (por exemplo, com coberturas encolhidas termicamente).

Funcionalidade

Para alcançar a EN61800-3 Categoria C2 Emissão Radiada e Conduzida, os filtros EMC externos exibidos abaixo são necessários para os inversores SINAMICS V20 (variantes de 400 V filtradas e não-filtradas, bem como variantes de 230V não-filtradas). Neste caso, pode ser utilizado apenas um cabo de saída filtrada e o comprimento máximo do cabo é de 25m para as variantes de 400V ou 5 m para as variantes de 230V.

Dados para pedidos

Tamanho	Potência nominal do		Filtro EMC classe I	В
	inversor	Número para pedido	Tensão	Corrente
Inversores 40	0 Vca trifásicos			·
FSA	0,37 kW	6SL3203-0BE17-7BA0	380 V até 480 V	11,4 A
	0,55 kW			
	0,75 kW			
	1,1 kW			
	1,5 kW			
	2,2 kW			
FSB	3 kW	6SL3203-0BE21-8BA0	380 V até 480 V	23,5 A
	4 kW			
FSC	5,5 kW			
FSD	7,5 kW	6SL3203-0BE23-8BA0	380 V até 480 V	49,4 A
	11 kW			
	15 kW			
FSE	18.5 kW	6SL3203-0BE27-5BA0	380 V até 480 V	72 A
	22 kW			


B.1 Opções

Tamanho	Potência nominal do		Filtro EMC classe I	В
	inversor	Número para pedido	Tensão	Corrente
Inversores 230	Vca monofásicos			
FSA	0,12 kW	6SE6400-2FL01-0AB0	200 V até 240 V	10 A
	0,25 kW			
	0,37 kW			
	0,55 kW			
	0,75 kW			
FSB	1,1 kW	6SE6400-2FL02-6BB0	200 V até 240 V	26 A
	1,5 kW			
FSC	2,2 kW			
	3 kW	A Siemens recomenda o G136" ou equivalente.	uso do filtro EMC do tip	o "EPCOS B84113H000


Instalação

Para instalação em conformidade com EMC dos filtros externos, consulte a Seção "Instalação em conformidade com a EMC (Página 45)".

Conectando o filtro EMC para o inversor



Dimensões de montagem



Número para pedido		Dir	nensões	(mm)		Peso (kg)	Parafu	so de fixação	Seção transversal do cabo (mm²)	
	Α	В	С	D	E		Tamanho	Torque de aperto (Nm)	Mín.	Máx.
Inversores 400 \	√ca trifás	icos								
6SL3203- 0BE17-7BA0	202	73	65	36.5	186	1.75	M4 (4)	0,6 a 0,8	1.0	2.5
6SL3203- 0BE21-8BA0	297	100	85	80	281	4.0	M4 (4)	1,5 a 1,8	1.5	6.0
6SL3203- 0BE23-8BA0	359	140	95	120	343	7.3	M4 (4)	2,0 a 2,3	6.0	16.0
6SL3203- 0BE27-5BA0	400	100	140	75	385	7.6	M6 (4)	3.0	16.0	50.0
Inversores 230 \	√ca mon	ofásicos								
6SE6400- 2FL01-0AB0	200	73	43.5	56	187	0.5	M5 (4)	1.1	1.0	2.5
6SE6400- 2FL02-6BB0	213	149	50.5	120	200	1.0	M5 (4)	1.5	1.5	6.0
6SE6400- 2FS03-5CB0	245	185	55	156	232	1.5	M5 (4)	2.25	2.5	10

B.1.9 Kits de conexão blindada

Funcionalidade

O kit de conexão blindada é fornecido como uma opção para cada tamanho de carcaça. Ele permite uma conexão fácil e eficiente da necessária blindagem para atingir a instalação do inversor em conformidade com a EMC (consulte seção "Instalação em conformidade com a EMC (Página 45)" para detalhes).


Componentes


Variante do	Kit de conexão blindada	
inversor	Ilustração	Componentes
FSA	Número para pedido: 6SL3266-1AA00-0VA0	① Placa de blindagem
	2 3	② 3 × grampos da blindagem do cabo ③ 4 × parafusos M4 (torque de aperto: 1,8 Nm ± 10%)
FSB	Número para pedido: 6SL3266-1AB00-0VA0	① Placa de blindagem
		② clipes 2 × ¹)
	2	③ 3 × grampos da blindagem do cabo
	3	4 7 × parafusos M4 (torque de aperto: 1,8 Nm ± 10%)


Kit de conexão blindada	
Ilustração	Componentes
Número para pedido: 6SL3266-1AC00-0VA0	① Placa de blindagem
	② clipes 2 × ¹)
A 2	③ 3 × grampos da blindagem do cabo
3	4 7 × parafusos M4 (torque de aperto: 1,8 Nm ± 10%) ²⁾
Número para pedido: 6SL3266-1AD00-0VA0 (FSD)	① Placa de blindagem
Número para pedido: 6SL3266-1AE00-0VA0 (FSE)	② clipes 2 × 1)
	③ 4 × grampos da blindagem do cabo
	4) 8 × parafusos M4 (torque de aperto: 1,8 Nm ± 10%) ²⁾
	Número para pedido: 6SL3266-1AC00-0VA0 Número para pedido: 6SL3266-1AD00-0VA0 (FSD)


- Os clipes são necessárias somente quando da fixação da placa de blindagem para o painel de montagem da cabine do inversor.
- Para aplicações "embutidas', você deverá utilizar dois parafusos e porcas M5 (torque de aperto: 2,5 Nm ± 10%) adequado a dois parafusos M4 ("" a ilustração) para fixar a placa de blindagem ao inversor.

Dimensões externas (mm)











Fixando o kit de conexão blindada ao inversor

Se o inversor aplicar o modo de montagem no painel da cabine:




- ① Solte o parafuso de PE e deslize a placa de triagem para baixo, depois aperte o parafuso de 1,8 Nm (tolerância: ± 10%).
- ② Fixe o dissipador de calor entre a placa de triagem e parede do armário e aperte os parafusos e porcas para 1,8 Nm (tolerância: ± 10%).
- ③ Dobre o grampo de blindagem do cabo de acordo com o diâmetro do cabo durante a instalação do inversor.

Fixando o FSB/FSC/FSD/FSE



- ① Fixe o dissipador de calor entre a braçadeira e a placa de blindagem e aperte os parafusos para 1,8 Nm (tolerância: ± 10%).
- ② Dobre o grampo de blindagem do cabo de acordo com o diâmetro do cabo durante a instalação do inversor.



Note-se que os grampos não são necessárias neste caso.

- ① Fixe o dissipador de calor entre a placa de blindagem e o painel da cabine, e use dois pares de porcas em vez dos grampos para apertar os parafusos (parafusos M4 se o tamanho da carcaça for B ou parafusos M5 se o tamanho da carcaça for C ou D) detrás do painel da cabine. Torque de aperto do parafuso: M4 = 1,8 Nm ± 10%; M5 = 2,5 Nm ± 10%
- ② Dobre o grampo de blindagem do cabo de acordo com o diâmetro do cabo durante a instalação do inversor.

B.1.10 Cartão de memória

Funcionalidade

Pode ser utilizado um cartão de memórias no carregador de parâmetros, permitindo fazer upload/download de conjuntos de parâmetros para/do inversor. Para uso detalhado do cartão de memória, consulte o Apêndices "Carregador de Parâmetros (Página 323)".

Número para pedido

Os seguintes cartões MMC / SD com os seguintes pedidos de são recomendados.

Cartão MMC: 6SL3254-0AM00-0AA0

Cartão SD: 6SL3054-4AG00-2AA0

B.1.11 Terminal do resistor RS485

Um terminal do resistor RS485 é utilizado para finalizar o barramento para a comunicação RS485 entre o SINAMICS V20 e PLCs da SIEMENS. Para uso detalhado do terminal do resistor consulte a seção "Comunicação com o CLP (Página 137)".

Número para pedido: 6SL3255-0VC00-0HA0

B.1.12 Dispositivo de corrente residual (RCD)

Dados para pedidos

Tamanho da carcaça	Potência nominal do inversor	Número para pedido RCD			
		RCD tipo A 30 mA	RCD tipo A (k) 30 mA ¹⁾	RCD tipo B (k) 30 mA ²⁾	RCD tipo B (k) 300 mA
Inversores 40	0 Vca trifásicos				
FSA	0,37 kW a 2,2 kW	-	-	5SM3 342-4	5SM3 642-4
FSB	3 kW a 4 kW				
FSC	5,5 kW				
FSD	7,5 kW	-	-	5SM3 344-4	5SM3 644-4
	11 kW	-	-	5SM3 346-4	5SM3 646-4
	15 kW				
FSE	18,5 kW	-	-	-	5SM3 646-4
	22 kW	-	-	-	5SM3 647-4
Inversores 230 Vca monofásicos					
FSA	0,12 kW a 0,75 kW	5SM3 311-6	5SM3 312-6KL01	5SM3 321-4	5SM3 621-4
	1,1 kW	5SM3 312-6		5SM3 322-4	5SM3 622-4
FSB	1,5 kW	5SM3 314-6	5SM3 314-6KL01	5SM3 324-4	5SM3 624-4
FSC	2,2 kW				
	3 kW	5SM3 316-6	5SM3 316-6KL01	5SM3 326-4	5SM3 626-4

¹⁾ A letra "k" nos nomes do tipo RCD indica os tipos RCD com o atraso.


Indicação

Para instruções de segurança na utilização de RCD, consulte a seção "Instruções adicionais de segurança (Página 17)".

Os FSB a FSD dos inversores SINAMICS V20 trifásico 400 Vca (filtrado) não podem ser operados em um RCD tipo B(k) 30 mA.

B.1.13 Kits de montagem trilho DIN

Kits de montagem em trilho DIN (somente para tamanhos de carcaça A e B)



Kit de trilho DIN para tamanho da carcaça A

Kit de trilho DIN para tamanho da carcaça B

Número do pedido:

- 6SL3261-1BA00-0AA0 (para tamanho de carcaça A)
- 6SL3261-1BB00-0AA0 (para tamanho de carcaça B)

B.1.14 Documentação do usuário

Instruções de operação (Versão em chinês)

Número de pedido: 6SL3298-0AV02-0FP0

B.2 Peças sobressalentes - substituição de ventoinhas


Número do pedido

Ventilador de reposição para carcaça de tamanho A: 6SL3200-0UF01-0AA0 Ventilador de reposição para carcaça de tamanho B: 6SL3200-0UF02-0AA0 Ventilador de reposição para carcaça de tamanho C: 6SL3200-0UF03-0AA0 Ventilador de reposição para carcaça de tamanho D: 6SL3200-0UF04-0AA0 Ventilador de reposição para carcaça de tamanho E: 6SL3200-0UF05-0AA0


Substituição de ventoinhas

Continue com as etapas conforme ilustrado abaixo para remover o ventilador do inversor. Para reinstalar o ventilador, faça na ordem inversa. Quando estiver reinstalando o ventilador, certifique-se de que o símbolo de seta ("A" na ilustração) no ventilador esteja apontando para o inversor e não para o invólucro do ventilador; a posição para o ponto de saída do cabo do ventilador ("B") bem como a orientação de instalação e a posição do cabo do conector ("C") são suficientes para a conexão do cabo ao inversor.


Substituição do ventilador do FSA



Substituição do(s) ventilador(es) do FSB, FSC ou FSD



Substituição dos ventiladores do FSE



B.2 Peças sobressalentes - substituição de ventoinhas

Índice

	P2222[02], 262
В	P2223[02], 262
Ь	P2235[02], 263
BI	P2236[02], 263
P0731[02], 188	P2241[02], 264 P2243[02], 264
P0732[02], 188	P2810[01], 278
P0806, 194	P2812[01], 278
P0810, 195	P2814[01], 278
P0811, 195	P2816[01], 279
P0820, 196	P2818[01], 279
P0821, 196	P2820[01], 279
P0840[02], 196	P2822[01], 280
P0842[02], 196	P2824[01], 280
P0843[02], 196	P2826[01], 280
P0844[02], 196	P2828, 281
P0845[02], 197	P2830, 281
P0848[02], 197	P2832, 281
P0849[02], 197	P2834[03], 282
P0852[02], 197 P0881[02], 197	P2837[03], 282
P0882[02], 197	P2840[01], 283
P0883[02], 198	P2843[01], 283
P1020[02], 190	P2846[01], 283
P1021[02], 207	P2849, 285
P1022[02], 207	P2854, 286
P1023[02], 208	P2859, 287
P1035[02], 208	P2864, 287
P1036[02], 208	P2940, 290
P1041[02], 209	P3351[02], 294
P1043[02], 209	P3852[02], 297
P1055[02], 210	BO **0807.0.104
P1056[02], 210	r0807.0, 194
P1074[02], 211	r1025.0, 208 r2036.015, 251
P1110[02], 214	r2037.015, 251
P1113[02], 214	r2225.0, 262
P1124[02], 215	r2811.0, 278
P1140[02], 217	r2813.0, 278
P1141[02], 217	r2815.0, 279
P1142[02], 217	r2817.0, 279
P1175[02], 218	r2819.0, 279
P1218[02], 222	r2821.0, 279
P1230[02], 222	r2823.0, 280
P2103[02], 253	r2825.0, 280
P2104[02], 253	r2827.0, 281
P2106[02], 253	r2829.0, 281
P2200[02], 260	r2831.0, 281
P2220[02], 262	r2833.0, 281
P2221[02], 262	

r2835.0, 282	P0886[02], 198
r2836.0, 282	P1000[02], 204
r2838.0, 282	P1020[02], 207
r2839.0, 283	P1021[02], 207
r2841.0, 283	P1022[02], 207
r2842.0, 283	P1023[02], 208
r2844.0, 283	P1035[02], 208
r2845.0, 283	P1036[02], 208
r2847.0, 284	P1041[02], 209
r2848.0, 284	P1042[02], 209
r2852.0, 286	P1043[02], 209
r2853.0, 286	P1044[02], 210
r2857.0, 286	P1055[02], 210
r2858.0, 286	P1056[02], 210
r2862.0, 287	P1070[02], 211
r2863.0, 287	P1071[02], 211
r2867.0, 287	P1074[02], 211
r2868.0, 287	P1075[02], 211
r2886.0, 290	P1076[02], 211
r2888.0, 290	P1110[02], 214
BOP embutido	P1113[02], 214
Exibições de tela, 56	P1124[02], 215
Função dos botões, 49	P1140[02], 217
Ícones de status, 51 LEDs de status, 57	P1141[02], 217 P1142[02], 217
Modos de operação Hand / Jog / Auto, 50	P1142[02], 217 P1175[02], 218
Modos de operação Harid / Jog / Adio, 50	P1218[02], 218
	P1230[02], 222
C	P1330[02], 222
	P2103[02], 253
CDS	P2104[02], 253
P0700[02], 182	P2106[02], 253
P0701[02], 183	P2200[02], 260
P0702[02], 184	P2220[02], 262
P0703[02], 184	P2221[02], 262
P0704[02], 184	P2222[02], 262
P0712 [02], 184	P2223[02], 262
P0713[02], 184	P2235[02], 263
P0719[02], 184	P2236[02], 263
P0727[02], 186	P2241[02], 264
P0731[02], 188	P2242[02], 264
P0732[02], 188	P2243[02], 264
P0840[02], 196	P2244[02], 264
P0842[02], 196 P0843[02], 196	P2253[02], 265
P0844[02], 196	P2254[02], 265
P0845[02], 190	P2264[02], 266
P0848[02], 197	P2803[02], 278
P0849[02], 197	P3351[02], 294
P0852[02], 197	P3852[02], 297
P0881[02], 197	CI
P0882[02], 197	P0095[09], 166
P0883[02], 198	P0771[0], 192

P1042[02], 209 P1044[02], 210 P1070[02], 211 P1071[02], 211 P1075[02], 211 P1076[02], 211 P1330[02], 231 P2019[07], 248 P2151[02], 255 P2242[02], 264 P2244[02], 264 P2253[02], 265 P2254[02], 265 P2264[02], 266 P2869[01], 288 P2873[01], 288 P2873[01], 288	r0078, 165 r0080, 165 r0084, 165 r0085, 165 r0086, 166 r0087, 166 r0395, 179 r0512, 180 r0623[02], 181 r0630[02], 182 r0631[02], 182 r0632[02], 182 r0632[02], 182 r0633[02], 189 r0947[063], 199 r0949[063], 200 r0954[02], 200
P2875[01], 288	r0956[02], 201
P2877[01], 289	r0957[02], 201
P2879[01], 289	r0958[02], 201
P2881[01], 289	r1024, 208
P2883[01], 289	r1045, 210
P2885[01], 290	r1050, 210
P2887[01], 290 Clonar definições de parâmetros salvos, 324 CO	r1078, 212 r1079, 212 r1114, 215
P2378, 274 P2889, 290 P2890, 290 r0020, 159 r0021, 159	r1119, 215 r1170, 217 r1242, 225 r1246[02], 225 r1315, 230
r0024, 159	r1337, 233
r0025, 160	r1343, 234
r0026[0], 160	r1344, 234
r0027, 160	r1801[01], 235
r0028, 160	r2018[07], 245
r0031, 160	r2110[03], 253
r0032, 160	r2224, 262
r0035[02], 160	r2245, 264
r0036, 160	r2250, 264
r0037[01], 160	r2260, 266
r0038, 161	r2262, 266
r0039, 161	r2266, 266
r0051[01], 161	r2272, 267
r0066, 164	r2273, 267
r0067, 164	r2294, 268
r0068, 165	r2870, 288
r0069[05], 165	r2872, 288
r0070, 165	r2874, 288
r0071, 165	r2876, 289
r0072, 165	r2878, 289
r0074, 165	r2880, 289

r2882, 289	P0320[02], 175
r2884, 290	P0335[02], 176
r2955, 291	P0340[02], 176
r3237.01, 292	P0341[02], 177
CO/BO	P0342[02], 177
r0019.014, 159	P0344[02], 177
r0050, 161	P0346[02], 177
r0052.015, 162	P0347[02], 178
r0053.015, 162	P0350[02], 178
r0054.015, 163	P0352[02], 178
r0055.015, 163	P0354[02], 178
r0056.015, 164	P0356[02], 178
r0722.012, 185	P0358[02], 178
r0747.01, 188	P0360[02], 178
r0751.09, 189	P0604[02], 180
r0785.0, 194	P0610[02], 181
r0955[02], 201	P0622[02], 181
r1199.712, 218	P0625[02], 181
r2067.012, 252	P0626[02], 182
r2197.012, 259	P0627[02], 182
r2198.012, 259	P0628[02], 182
r2379.02, 275	P0640[02], 182
r3113.015, 291	P1001[02], 206
r3365, 297	P1002[02], 206
Comissionamento rápido	P1003[02], 206
através do menu configuração, 59	P1004[02], 206
através do menu de parâmetro, 79	P1005[02], 206
Componentes da documentação do usuário, 3	P1006[02], 206
Comunicação	P1007[02], 206
Comunicação por MODBUS, 142	P1008[02], 206
Comunicação por USS, 138	P1009[02], 206
Conexão	P1010[02], 207
Conexões normais do sistema, 37	P1011[02], 207
Diagrama Elétrico, 39	P1012[02], 207
fusíveis, controladores de motor e disjuntores	P1013[02], 207
recomendados, 38	P1014[02], 207
Instalação em conformidade com a EMC, 45	P1015[02], 207
Layout dos terminais, 40	P1016[02], 207
Projeto em conformidade com, 47	P1031[02], 208
	P1040[02], 209
Ъ	P1047 [02], 210
D	P1048[02], 210
DDS	P1058[02], 210
P0291[02], 172	P1060[02], 211
P0304[02], 173	P1061[02], 211 P1080[02], 212
P0305[02], 173	
P0307[02], 174	P1082[02], 213 P1091[02], 214
P0308[02], 174	P1091[02], 214 P1092[02], 214
P0309[02], 174	P1093[02], 214
P0310[02], 174	P1093[02], 214
P0311[02], 175	P1101[02], 214
P0314[02], 175	

P1120[02]	, 215	P2001[02],	240
P1121[02]		P2002[02],	
P1130[02]		P2003[02],	
P1131[02]		P2004[02],	
P1132[02]		P2150[02],	
P1133[02]		P2151[02],	
P1134[02]		P2155[02],	
P1135[02]		P2156[02],	
P1202[02]		P2157[02],	
P1227[02]		P2158[02],	
P1232[02]		P2159[02],	
P1233[02]		P2160[02],	
P1234[02]		P2162[02],	
P1236[02]		P2164[02],	
P1240[02]		P2166[02],	
P1243[02]		P2167[02],	
P1245[02]		P2168[02],	
P1247[02]		P2170[02],	256
P1250[02]	, 226	P2171[02],	256
P1251[02]	, 226	P2172[02],	
P1252[02]	, 226	P2173[02],	256
P1253[02]	, 226	P2177[02],	
P1256[02]	, 226	P2181[02],	257
P1257[02]		P2182[02],	
P1300[02]		P2183[02],	
P1310[02]		P2184[02],	
P1311[02]		P2185[02],	
P1312[02]		P2186[02],	
P1316[02]		P2187[02],	
P1320[02]		P2188[02],	
P1321[02]		P2189[02],	
P1322[02]		P2190[02],	
P1323[02]		P2192[02],	
P1324[02]		P2201[02],	
P1325[02]		P2202[02],	
P1333[02]		P2202[02],	
P1334[02]		P2203[02],	
P1335[02]		P2205[02],	
P1336[02]		P2206[02],	
P1338[02]		P2207[02],	
P1340[02]		P2208[02],	
P1341[02]		P2209[02],	
P1345[02]		P2210[02],	
P1346[02]		P2211[02],	
P1350[02]		P2212[02],	
P1780[02]		P2213[02],	
P1800[02]		P2214[02],	
P1803[02]	, 236	P2215[02],	
P1810 [02], 236	P2216[02],	262
P1820[02]		P2231[02],	262
P1909[02]	, 237	P2240[02],	
P2000[02]	, 239	P2247[02],	264

P2248[02], 264 P2360[02], 270 P2361[02], 270 P2362[02], 270 P2365[02], 271 P2366[02], 271 P2370[02], 271 P2371[02], 271	Menu configuração: Sub-menu macros de conexão, Menu de parâmetros, 51, 79 Menu de seleção 50 / 60 Hz, 58 Menu exibição, 53 Menu principal, 51
P2372[02], 273 P2373[02], 273 P2374[02], 273 P2375[02], 273 P2376[02], 273 P2377[02], 274 P2378[02], 274 P3853[02], 297 P3854[02], 298 r0035[02], 160 r0313[02], 175 r0330[02], 175 r0332[02], 175 r0332[02], 176 r0345[02], 177 r0370[02], 179 r0372[02], 179 r0373[02], 179 r0374[02], 179 r0376[02], 179 r0376[02], 179 r0377[02], 179 r0377[02], 179	Funções avançadas Acionamento em cascata de motor, 125 Blocos lógicos livres (FFBs), 117 Conjunto de parâmetros padrão do usuário, 129 Função de rampa dupla, 130 Função wobble, 124 Início do golpe, 111 Liberação do bloqueio, 113 Modo de economia, 116 Modo de hibernação, 123 Modo sobrecarga elevada/baixa (HO/LO), 135 Partida oscilante, 119 Proteção contra cavitação, 128 Proteção contra condensação, 122 Proteção contra congelamento, 121 Proteção contra superaquecimento do motor em conformidade com UL508C, 117 Reinício automático, 120 Supertorque, 109 Funções básicas Controlador Imax, 105 Controlador PID, 91
r0382[02], 179 r0384[02], 179 r0386[02], 179 r0623[02], 181 r0630[02], 182 r0631[02], 182 r0632[02], 182 r0633[02], 182 r1246[02], 225 Direção de montagem e folgas, 25	Controlador Vcc, 107 função JOG, 87 Funções de boost, 88 funções de parada e desligamento OFF, 83 Funções do freio, 93 Monitoramento do torque de carga, 108 Tempo de rampa, 103 Funções do inversor, 81
_	_
E Estrutura de menu no inversor Menu configuração, 60 Menu configuração: Sub-menu de dados do motor, Menu configuração: Sub-menu de parâmetros	Lista de códigos de falhas, 302 Lista de códigos do alarme, 312 Lista de parâmetros modificados, 82
comuns, Menu configuração: Sub-menu macros de aplicação,	Macros macros de aplicação, 75 Macros de conexão, 62

Menu de texto
para parâmetros comuns, 78
para parâmetros do motor, 61
Montagem
embutida, 29
Montagem do painel da cabine, 26

Ν

Número do pedido de inversores, 21

Ρ

Parâmetros

C, C(1), C(30),U, T, 155
Conjunto de dados, 151
Edição dígito a dígito, 54
Edição normal de parâmetros, 54
Escalonamento, 155
Níveis de acesso, 154
Parâmetros BICO, 153
Tipos de parâmetros, 53

R

Reinicialização de parâmetro, 136

S

Status do inversor na falha, 302 Suporte técnico, 4